
編 番 PART NO. P153-1-7







◎ このパーツリストは、EX220 及び EX220LC油圧ショベルに使用している部品を掲載してあり ます。

該当ページ及び該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

表示方法	表示例	適用機種
名称の後に(スタンダードトラック)	×××(スタンダードトラック)	E X 2 2 0
名称の後に(LC トラック)	×××(LC トラック)	E X 2 2 0 L C
名称のみ	×××	両機種共通

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

◎ 本パーツリストでは、国内標準機のほかに、海外の一部地域向けの機械についても掲載してあります。 何れの機械に適用されるかの表示は、次のように表わします。

装置名称の後に <SDX> -- 国内標準機に適用します。

装置名称の後に <DX> -- 海外の一部地域向けの機械に適用します。

装置名称のみ

-- 両方共通です。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツリストに記載されていない変更が生 じている場合があります。必要に応じて、この<mark>様な変更を盛り</mark>込んだ改訂版を出しておりますので、本機 または、本パーツリストに不明の点がござい<mark>ましたら、最寄りの支店</mark>または、営業所にご相談ください**。**
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、トラック部は、走行モータ側を 後といいます。
- ◎ エンジン部品は別冊「日野ディーゼルエンジン H06CTパーツリスト」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

キャブ右下メインフレームの銘板に明示して (1) 機械の型式 (例) E X 2 2 0

153-05001 (2) 機械の製番 あります。

本パーツリストの該当部品 (3) 部品番号 A810165

ローリング (4) 部品名

(5) 数量 ご注文される個数

(6) 送付先の住所および宛名

2. パーツリストの見方

号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

名: 部品の名称です。 品

> 組立品を構成する部品は、部品名の前に「・ 」印を付け、組立品のつぎに続けて記載 しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が 付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして います。

数 量: 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の 個数」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

H: その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理,サービス用として供給する部品を示します。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

ます。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツリストから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載 した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。 [「号機」とは、機械の製番の「一(ハイフン)」以下の数字をいいます。]

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。 各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になり

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例:D89/12~・・・1989年12月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツリストでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツリストでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と 組で使用してください。

Υ: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に

代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。



FOREWORD

This parts list shows the components of EX220 and EX220LC Hydraulic excavator. If a page where the parts of those machines are shown, the following indication is described on the top of the page.

<EXAMPLE>

INDICATION	APPLICABLE MODEL
····(STD. TRACK)	EX220
·····(LC TRACK)	EX220LC

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts list.

In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts list.

- In this parts list, SDX and DX are mentioned on the top of some pages. Subject to territory
 and / or machine, supplied machines are different. When ordering parts, please confirm
 whether the machine is SDX or DX.
- This parts list contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- The references in the parts list of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT". The front attachment is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR". For the track, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

For the engine parts, please refer to the parts list of HINO diesel engine HO6CT issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

	(EXAMPLE)	
(1) Model of Machine	(EX220)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2) Machine Serial No.	(153-05001)	
(3) Part No.	(A810165)	Ordering Parts
(4) Part Name	(O-RING)	
(5) Q'ty	(2)	Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS LIST

•ITEM Item No. Shows the reference No. on the machine illustration.

•PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

•PART NAME Components of an assembly part are shown with "•" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "•" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "••".

•Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

•SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: as the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etc.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts

·SERTAL No.

- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts

 (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the Standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

Applicable machine serial No. for the part is shown in this column.

Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page.

Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No. Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts desclibed on the page if the part is mensioned its own applicable serial No. If the abbreviation "D" is described as headed letter instead of the serial No. it means the producted date of the machine in which the parts are used.

(EXSAMPLE: D89/12~······producted on December 1989 and after)

- If the abbreviation "H" is described as headed letter, it means the serial No.
- of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE etc.
- If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No.
- of front attachment such as BUCKET, BOOM, ARM etc.
- •ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

 Abbreviations used in this column are as follows.
 - I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
 - P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
 - T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
 - Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

· REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I","P","T" or "Y" may be supplied.

目 次 CONTENTS

名 称 Name 適用号機 頁 SERIAL NO. PAGE 上部旋回体 SUPERSTRUCTURE FRAME 001 フレーム **ENGINE** 003 エンジン ラジエータ RADIATOR 005 エアクリーナ AIR CLEANER 007 マフラー MUFFLER 009 バイパスフィルタ (エンジンオイル) BYPASS FILTER (ENGINE OIL) 011 FUEL TANK 013 燃料タンク ポンプ装置 PUMP DEVICE 015 017 旋回装置 SWING DEVICE オイルタンク OIL TANK 019 オイルクーラ配管(1) OIL COOLER PIPINGS (1) 05001~05078, 05089~05108 021 オイルクーラ配管(1) OIL COOLER PIPINGS (1) 05079~05088, 05109~ 023 オイルクーラ配管(2) DIL COOLER PIPINGS (2) 025 オイルクーラ配管(3) OIL COOLER PIPINGS (3) 027 本体配管(1) MAIN PIPINGS (1) 05001~05699, 05705~05783 029 031 本体配管(1) MAIN PIPINGS (1) 05700~05704, 05784~ 本体配管(2) MAIN PIPINGS (2) 05001~05699, 05705~05783 033 MAIN PIPINGS (2) 05700~05704, 05784~ 035 本体配管(2) MAIN PIPINGS (3) 037 本体配管(3) エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 05001~05128 039 エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 05129~05642 041 エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 05643~ 043 エンジンコントロールレバー(2)<SDX> ENGINE CONTROL LEVER (2) <SDX> 045 エンジンコントロールレバー(2)<DX> ENGINE CONTROL LEVER (2) <DX> 047 操作レバー(1) CONTROL LEVER (1) 049 操作レバー(2) < SDX> CONTROL LEVER (2) <SDX> 051 操作レバー(2) < D X > CONTROL LEVER (2) <DX> 053 パイロット配管(1-1) < SDX> PILOT PIPINGS (1-1) (SDX> 055 パイロット配管(1-1) <DX> PILOT PIPINGS (1-1) <DX> 057 パイロット配管(1 - 2) PILOT PIPINGS (1-2) 059 パイロット配管(2) <SDX> PILOT PIPINGS (2) (SDX> 061 パイロット配管(2) <DX> PILOT PIPINGS (2) <DX> 063

名	称	N a m e	適用号機	頁
			SERIAL NO.	PAGE
	,			
パイロ	ット配管(3-1)	PILOT PIPINGS (3-1)		065
パイロ	ット配管(3 - 2)	PILOT PIPINGS (3-2)		067
パイロ	ット配管(3 – 3)	PILOT PIPINGS (3-3)		069
	ット配管(4)	PILOT PIPINGS (4)		071
パイロ	ット配管 (5)	PILOT PIPINGS (5)		073
コント	ロールボックス(右) <sdx></sdx>	CONTROL BOX (R) <sdx></sdx>		075
コント	ロールボックス (右) <dx></dx>	CONTROL BOX (R) <dx></dx>		077
	ロールボックス(左)	CONTROL BOX (L)		079
	パネル <sdx></sdx>	GAUGE PANEL <sdx></sdx>		081
ゲージ	パネル <d x=""></d>	GAUGE PANEL <dx></dx>		083
電気部	品(1) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (1) <sdx></sdx>		085
電気部	品(1) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (1) <dx></dx>		087
電気部	品(2) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (2) <sdx></sdx>		089
電気部	品(2) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (2) <dx></dx>		091
電気部	品(3)	ELECTRIC PARTS (3)		093
電気部	品(4) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (4) (SDX)		095
電気部	品(4) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (4) <dx></dx>		097
電気部	品(5) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (5) <sdx></sdx>		099
電気部	品(5) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (5) <dx></dx>		101
キャブ	グループ <sdx></sdx>	CAB GROUP <sdx></sdx>		103
キャブ	グループ <d x=""></d>	CAB GROUP <dx></dx>		105
• * *	ブ(1) <sdx></sdx>	•CAB (1) <sdx></sdx>		107
• + +	ブ(1) <dx></dx>	·CAB (1) <dx></dx>		109
・キャ	ブ(2)	•CAB (2)		111
• * *	ブ(3) <sdx></sdx>	-CAB (3) <sdx></sdx>		113
• + +	ブ(3) <dx></dx>	•CAB (3) <dx></dx>		115
• ++	ブ(4)	·CÁB (4)		117
• 4 +	ブ(5) <sdx></sdx>	·CAB (5) <sdx></sdx>	***************************************	. 119
• + +	ブ(5) <dx></dx>	·CAB (5) <dx></dx>		121
• + +	ブ(6)	-CAB (6)		123
シート		SEAT		125
カバー	(1)	COVER (1)	05001~05699, 05705~05783	127
カバー	(1)	COVER (1)	05700~05704, 05784~	129
カバー	(2)	COVER (2)		131
カバー		COVER (3)	·	133
	ロック	-DOOR LOCK		135

名称	Name	適用号機	Ţ
	TV W III C	SERIAL NO.	PAG
エンジンカバー	ENGINE COVER		13
アンダーカバー	UNDER COVER		13
カーヒータ <sdx></sdx>	CAR HEATER <sdx></sdx>		14
カーヒータ配管 <sdx></sdx>	CAR HEATER PIPINGS <sdx></sdx>		14
トラック	TRACK		
トラックフレーム(スタンダードトラック)	TRACK FRAME (STD. TRACK)		14
トラックフレーム(LCトラック)	TRACK FRAME (LC TRACK)		14
走行 装置	TRAVEL DEVICE		14
フロントアイドラ	FRONT IDLER		15
アジャスタ	ADJUSTER		15
上ローラ	UPPER ROLLER		15
下ローラ(スタンダードトラック)	LOWER ROLLER (STD. TRACK)		15
下ローラ(LCトラック)	LOWER ROLLER (LC TRACK)		15
トラックリンク 600G(スタンダードトラッ	ク) TRACK-LINK 600G (STD. TRACK)		16
トラックリンク 600G(LCトラック)	TRACK-LINK 600G (LC TRACK)	·····	16
センタージョイント	CENTER JOINT		16
走行配管(スタンダードトラック)	TRAVEL PIPINGS (STD. TRACK)		16
走行配管(LCトラック)	TRAVEL PIPINGS (LC TRACK)		16
フロントアタッチメント	FRONT ATTACHMENT		
ブーム	BOOM		17
スタンダードアーム 2.96M	STD. ARM 2.96M		17
パケット 0. 9	BUCKET 0.9		17
フロント配管	FRONT PIPINGS		17
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS		17
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE P	ARTS	
工具	TOOLS		18
	SPARE PARTS		18
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
ラジエータ(ウェービー フィン)	RADIATOR (WAVY FIN)	*	18
操作レバー(1)<4本レバー式>	CONTROL LEVER (1) <4-LEVER TYPE>		18

名	称	Name	適用号機	頁
			SERIAL NO.	PAGE
コントロ	ールボックス (右) <4本レバー式>	CONTROL BOX (R) <4-LEVER TYPE>		193
	ループく4本レバー式>	CAB GROUP <4-LEVER TYPE>		195
	ルーノへも本レバー式ン 4本レバー式>	SEAT <4-LEVER TYPE>		197
	4本レハースン ルフィルタ	FUEL DOUBLE FILTER		197
ウィンド		WINDOW GUARD		201
センター		CENTER COVER		201
	リンク 800G(スタンダードトラック)			205
	リンク 800G (A/ シェートトノック) リンク 800G (LCトラック)	TRACK-LINK 800G (LC TRACK)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	207
	リンク 900A(スタンダードトラック)			209
	リンク 800A(ハバング・ドトラック)			211
	-4 3. 61M	LONG ARM 3.61M	***************************************	213
	7-4 2. 3 M	SHORT ARM 2.3M	-	215
	ショートアーム 1. 9M	SUPER SHORT ARM 1.9M		217
バケット		BUCKET 0.7		219
 バケット		BUCKET 1.0		221
バケット		BUCKET 1.1	***************************************	223
 バケット		BUCKET 1.2		225
	ケット 0. 8	ROCK BUCKET 0.8		227
リッパバ	ケット 0. 7	RIPPER BUCKET 0.7		229
1本爪り	») ⁸	ONE-POINT RIPPER		231
ホースラ	 プチャーバルブ配管(ブーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (BD)		233
 ホースラ	プチャーバルブ配管(アーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (AR	M) 05001~05665	235
	プチャーバルブ配管(アーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (AR	M) 05666~	237
 予備ペダ	'il	SPARE PEDAL		239
 予備ペダ	ル用パイロット配管	PILOT PIPINGS FOR SPARE PEDAL	***************************************	241
ブレーカ	, クラッシャ用配管(1)	PIPINGS (1) FOR BREAKER, CRUSH		243
ブレーカ	, クラッシャ用配管(2)	PIPINGS (2) FOR BREAKER, CRUSH	ER	245
ブレーカ	, クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSH	ER	247
	<npkブレーカ></npkブレーカ>	<npk breaker=""></npk>		
ブレーカ	, クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSH	ER	249
	<np kブレーカ&クラッシャ=""></np>	<npk breaker<="" td=""><td></td><td></td></npk>		
ブレーカ	, クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSH	ER	251
	<オカダ/古河ブレーカ>	<okada furu<="" td=""><td></td><td></td></okada>		
ブレーカ		PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSH		253
	<オカダ/古河ブレーカ&クラッシャ>	<okada furukam<="" td=""><td>A BREAKER & CRUSHER></td><td></td></okada>	A BREAKER & CRUSHER>	
合流配管	······································	CONFLUENT PIPINGS (1)	***************************************	255

名	称	Name	適用号機	頁
			SERIAL NO.	PAGE
合	流配管(2)	CONFLUENT PIPINGS (2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	257
ネー	ムプレート	NAME-PLATE		
ネ	ームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)		259
ネ	ームプレート (英語) <sdx></sdx>	NAME-PLATE (ENGLISH) <sdx< td=""><td>></td><td>261</td></sdx<>	>	261
	ームプレート (英語) <d x=""></d>	NAME-PLATE (ENGLISH) <dx></dx>		263
索	₹	PARTS INDEX		265






上部旋回体 SUPERSTRUCTURE




フレーム Frame



フレーム FRAME

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	6007828	ウェイト;カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
02	J833030	₽"№	BOLT	4					
03	4174859	ワツシヤ	WASHER	4					
04	4139583	キャッフ*	CAP	2					
05	J932203	#"ከኑ	BOLT	30			<u></u>		<u> </u>
06	5001871	フレーム;メイン	FRAME; MAIN	1					
07	4176863	カリ"ー;リア	COVER; REAR	1					
08	8033211	ス ト ツハ °	STOPPER	1		-			
09	J901435	#h	BOLT	2					
10	A590914	ワツシヤ;スプ* リング*	WASHER; SPRING	2		-			
11	4114404	ワツシヤ	WASHER	2					1
13	4013896	ከ /ነ" –	COVER	1			į		
14	4157713	ハ*'ツキラ	PACKING	1		,			
15	A590110	קפוים	WASHER	2		~ 05450	İ		
16	J901020	#h	BOLT	2		~ 05450	I	J021025	2
16	J021025	ሐ "ዞኑ; ዸ ፈጸ	BOLT; SEMS	2		05451~			1
25	8036295	t°>	PIN	1					
27	J932045	ቱ "ሁት	BOLT	2					
28	A590920	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	2					
30	J951020	ナット	NUT	4		-			
31	M222004	ቱ " ዞ ሶ	BOLT	2			ļ		
32	4101281	54 1.2	SHIM 1.2	4	R		ĺ		
33	3038442	t°o	PIN	2					
34	4201995	フ゛ツラング;ラバー	BUSHING: RUBBER	2					
35	4200176	ブ゛ツシング゛;ラバ゛-	BUSHING; RUBBER	2					
36	4201749	ブ゛ツもング゛;ラハ゛-	BUSHING: RUBBER	2	·		ļ	·	1
37	4201986	ブ゛゚゚゚゚ヺゔゔ゚゙ゔ゚ゔ゚゛;ゔ゚゙゚゙゚゚ゔ゚゛゚゚゠	BUSHING; RUBBER	1					
38	4191977	フ゛ツラング;ラバー	BUSHING: RUBBER	2					
39	4191978	ブ゛ヅシング゛;ラハ゛-	BUSHING; RUBBER	1					
40	4199833	フ*レート	PLATE	1					
41	431578	JIV2	CORK	3	1		1	†	1
43	4144511	54 3.2	SHIM 3.2	1	R				
44	4144512	54 2.3	SHIM 2.3		R	·			
45	4144513	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
48	4207423	フ [™] ツランク ゙ ;ラバー	BUSHING; RUBBER	1	"	05174~			
			-						


エ ン ジ ン Engine



IDD"D ENGINE

ICA PART NO. CTY							05007							
TEM		是番品部	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換						
00A 4206088 -ハ"ト:775 (1=2h5) -74(#3:74) -74(#	ITEM	PART NO.	PART NAME		Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q`TY				
00B 4206089 -フ州ル3:オイル -FILTER:DIL 1 Z DODG 4206090 -フイルタ:フユーエル -FILTER:FREL 1 Z DOGG	00	4176898	1 55*5	ENGINE	1	Z								
00C 4206090 - 74H3; 73-1版 - FILTER; FUEL 1 Z 3035485 ホス: 74-9 HOSE; WATER 1 D 5040199 7557: ホース CLAPH; HOSE 4 HOSE; WATER 1 D 5040199 7557: ホース CLAPH; HOSE 4 D 5040199 7557: ホース CLAPH; HOSE 4 D 5040199 7559* ホース CLAPH; HOSE 4 D 504019 D 50401 D	A00	4206088	・ベルト;ファン(1=2ホン)	·BELT; FAN (1=2 PIECES)	1	Z								
07 3035485 ホース・ジオータ HOSE:WATER 1 1	00B	4206089	・フィルタ;オイル	·FILTER;OIL	1	Z								
08	000	4206090	・フィルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z								
99	07	3035485	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1									
11 3037395 7°579N BRACKET 1 1 8 13 4086891 775th BOLT 8 8 1489054 7°579N BRACKET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	08	3035487	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1									
12	09	4504199	クランフ°;ホース	CLAMP; HDSE	4									
13 4086891 795b MASHER 8 14 4189054 77579h BRACKET 2 15 4189053 7°b-h PLATE 1 1 16 4188648 50°- RUBBER 4 18 1951018 795h NUT 4 114406 795b MASHER 8 18 1951018 7°b-h PLATE 2 14189017 7°b-h PLATE 2 14189018 7°b-h PLATE 2 14189018 7°b-h PLATE 3 1931806 \$\$h^*light \$BOLT\$	11	3037395	フ゛ラケツト	BRACKET	1									
14	12	4190200	#"hŀ	BOLT	8									
15	13	4086891	ל פֿעיר	WASHER	8					İ				
16	14	4189054	フ゛ラケツト	BRACKET	2									
17	15	4189053	プレート	PLATE	- 1									
18 J951018 ナット NUT 4 1 19 4114406 フッシウ WASHER 8 21 4189017 ファレート PLATE 2 4189018 ストッパ STOPPER 8 55 J931806 精ではト BOLT 4	16	4188648	5N"-	RUBBER	4					1				
19 4114406 フザウト NASHER 8 2 2 4189018 ストツハ・ STOPPER 8 8 55 J931806 赤ツルト BOLT 4	17	4188649	ラバ"-	RUBBER	4									
21 4189017 7° v-1° PLATE 2 4189018 7 N° y) v° STOPPER 8 55 J931806 #* iiv h BOLT 4	18	J951018	ナット	NUT	4									
22 4189018 Zhyn,* STOPPER 8 55 J931806 A**III BOLT 4	19	4114406	ワヅシヤ	WASHER	8									
55 J931806 #*"Wh BOLT 4	21	4189017	プレート	PLATE	2				-	1				
	22	4189018	ストツハ°	STOPPER	8	-1								
	55	J931806	#"በነ	BOLT	4									
										<u> </u>				
	-													
										İ				
										<u> </u>				
		BAA United												
							DOMAN OF THE PROPERTY OF THE P							
								j						
							- Professional							
					ļ									
								1						


ラジエータ Radiator



05001~

						0.0001.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01~24	4194181	ラシ"エータ アツセン	RADIATOR ASS'Y	1					
01	4206091	· コア; ラシ* I~タ	·CORE;RADIATOR	1					
02	4206920	• フレーム	•FRAME	1					
03	A590908	・ワツシヤ;スフ*リンク*	·WASHER; SPRING	40					
04	J900818	•#"h\	-BOLT	26					
05	4206921	・515ウト"	• SHROUD	1					1
06	4206922	・カ゛ート゛;フアン	-GUARD; FAN	1					
07	J900816	•#"h _r	•BOLT	4					
08	4206926	・ハ・ツキン	-PACKING	2					
09	A590108	・ワツシヤ	-WASHER	36					
12	4206925	・ハ・ツキン	•PACKING	2			ļ		
13	4206924	・ハ・ツキン	-PACKING	2					
14	4206093	・+ャ"フ"	•CAP	1		~ 05315	I	4228160	1
14	4228160	・キャツフ・	•CAP	1		05316~			
15	4206928	·プ*ラグ*; ト*レン	·PLUG;DRAIN	1					
16	4206927	•ホ−ス	·HOSE	1					·····
17	4206092	・クーラ;オイル	·COOLER;OIL	/ 1.					ŀ
18	J900820	·#"Mr	BOLT	10					
21	4206923	・ハ・ツキン	•PACKING	1					
22	4206929	・ネツト	•NET	1					
23	4206930	・ホ"ルト; ウインク"	•BOLT;WING	4					·····
24	4206931	・ワッシャ	•WASHER	4					
31	A590916	ワツシャ;スプリング	WASHER:SPRING	8					
32	3034529	ステー	STAY	1					
33	J901635	#"h/	BOLT	8					
34	3037239	ステー	STAY	1					
						······································			
`									
						:			
						:			
	†								
	1						L		

エアクリーナ Air Cleaner




IP7"-t AIR CLEANER

05001~


					00001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービン	· 適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01~08	4187525	クリーナ;エア、アツセン	CLEANER;AIR ASS'Y	1	~ 05315	Υ	4226537	1
01~08	4226537	クリーナ:エア アツセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1	05316~			
01	4206932	・ホ"テ"イ	•BODY	1	~ 05315			
01	4226538	•ホ"テ"イ	•BODY	1	05316~	1		
02	4147010	10kUI-	-ELEMENT	1	~ 05315	Υ	4226539	1
02	4226539	4CKUI+	-ELEMENT	1	05316~			
03	4162832	• ナツ ト	• NUT	1				
04	4162830	• #nn	• COVER	1				
05	4162833	・ナット	•NUT	1 1		1		
06	4162834	- 247 7°	•CLIP	1				
07	4163558	・カ スケット	•GASKET	1		1		1
08	4162831	・バルブ	-VALVE	1	~ 05315			
80	4152863	-n"w7"	-VALVE	1	05316~			
11	3035486	ホース;エア	HOSE;AIR	1				
12	4507397	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	3				
13	3035484	ホース;エア	HOSE;AIR	1		1		1
14	4512716	クランプ ° ;ホース	CLAMP; HOSE	2				
15	8035420	パイプ	PIPE	1				
16	4188251	キ ャッフ °	CAP	1				
18	8035746	Ŋ° 17°	PIPE	1				
19	J901230	# "ቡኑ	BOLT	4	~ 05450	I	J021230	4
19	J021230	#Nr: 672	BOLT; SEMS	4	05451~			1
20	A590912	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4	~ 05450			
21	A590112	קלעים	WASHER	4	~ 05450		,	
22	J901025	# " #}	BOLT	4				
23	A590910	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4		1		1
24	A590110	ワツシヤ	WASHER	4				1
25	J901225	# " MŁ	BOLT	8				
26	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	8				
27	A590112	לפנים	WASHER	8				
28~29	4147011	エレメント; フィルタ	ELEMENT; FILTER	1 OP		1		1
28	4145213	1ck4I•	-ELEMENT	1 OP				
29	4163739	・ナット	•NUT	1 OP				
30	8038567	フ゛ラケヅト	BRACKET	1				

マ フ ラ ー Muffler




						0.0001.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4189055	ሐ " ルト ;U	BOLT;U	2					
26	J950010	ナツト	NUT	8					
30	J901228	# *ሁኑ	BOLT	1		~ 05450	I	J011228	1
30	J011228	ホ"ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
31	J901245	# * #\	BOLT	2					
32	A590912	ワツシヤ;スプリング"	WASHER; SPRING	1		~ 05450			1
33	J950012	ナット	NUT:	2					
34	8035581	パイプ;エキゾースト	PIPE;EXHAUST	1					
35	A590912	ワッシャ;スプ°リング~	WASHER; SPRING	2					
39	7018288	フ゛ラケット	BRACKET	1					
51	4190984	₹75-	MUFFLER	1					·
66	4190587	<u>クランフ</u> *	CLAMP	1					
66A	4162835	・カ゛スケット	•GASKET	1					
66B	4162837	・ナツト	·NUT	2					
660	4162836	•#"h/	•BOLT	2					
68	4204326	カ [™] スケット	GASKET	1	Z				·
	720 1020	2 777	GIONE						
				1 /					
				1					
							,		·
								,	
							Ī		
				+			ļ		
	1		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				1	İ	1
			•						
			1		L		1		

バイパスフィルタ(エンジンオイル) Bypass Filter (Engine Oil)




						00001.4			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4205752	フイルタ;オイル アツセン	FILTER; OIL ASS'Y	1	Z				
02	4208233	- #Nu -	•COVER	1	Z				
03	4208238	・・フ°ラク゛	· · PLUG	1	Z				
04	4208239	・・ローリング"	··O-RING	1	KZ	,			-
05	4208234	・ケース	• CASE	1	Z				
06	4208238	・・フ* 5グ*	••PLUG	1	Z				
07	4208239	・・ローリング*	O-RING	1	KZ				
80	4208235	・フ゛ラケツト	-BRACKET	2	Z				
09	J901025	·•#h	BOLT	2	Z				
10	A590110	・・ワツシヤ;フ*レーン	· · WASHER; PLANE	2	Z				
11	A590910	・・ワツシヤ;スフ°リンク"	··WASHER;SPRING	2	Z				
12	J950010	・・ナット	· · NUT	2	Z				
13	4208236	• <i>1557</i> *	• CLAMP	1	Z				
14	4208237	·-#"h/	·-BOLT	1	Z				
15	4208242	・・ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	1	Z				
16	++++++	+IVXJh	·ELEMENT	1	DKZ				
17	4208240	・カ〝スケット	•GASKET		KZ				,
20	4205757	ホ −ス	HOSE	1	Z				
21	4205753	ワツシヤ	WASHER	4	Z				
22	4205755	ホ"ルト;シ"ヨイント	BOLT; JOINT	2	Z				
23	4205758	ホース	HOSE	1	Z				
24	4205754	クツシヤ	WASHER	4	Z				
25	4205756	ホ"ルト;シ"ヨイント	BOLT; JOINT	2	Z				
30	M111020	#_NF	BOLT	4					
31	4190282	グリップ°	CLIP	2					
32	4200388	クツション	CUSHION	2					
33	A590910	ワツシヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	6					
34	J901018	ተ"ሁ ^ኑ	BOLT	2					
,									
100	4208241	キツト;エレメント	KIT;ELEMENT	1	Z				
						,			
			<u> </u>					1	

燃料タンク Fuel Tank



						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	数量
02	J901640	# * IV }	BOLT	4			ICA	PART NO.	Q'TY
03	A590916	リッシャ:スプ°リング"		4					
04	4114405	ワッシャ・ベン・リング	WASHER; SPRING WASHER						
05	4188525	1 f1-7"	TUBE	2					
06	4208071	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	2					
07	4514700	クリツフ°;ホース	CLIP;HOSE	4			ļ		
08	4055311	//////////////////////////////////////	CLIP	1					
09	4055311	7977 7977°	CLIP	'			l		
11	94-4026	מינים <i>בייטי</i>	COCK	1		~ 05173	ı	4216448	1
	4216448		VALVE;BALL	1		05174~	1	4210440	'
11	J70782	ハ``ルフ``;ホ``~ル アタ``フ°タ	ADAPTER	·	ļ	UD1747	ļ		
14	94-2022	7° 50"	PLUG	1 1					
15	4190263	7157°	CLIP	2					-
16	4190203	21/1/7°	CLIP	1					
	J901018			2					
17 18		#"Wh	BOLT	4					
	A590910	ワツシヤ;スプ*リング**	WASHER; SPRING	4	IIII	05070	_	F0004 / /	١.
30	5001889	950;t1-IIV	TANK; FUEL	1 1		~ 05078	T	5002144	1
30	5002144	タンク;ヒューエル	TANK; FUEL	1		05089~ 05098 05079~ 05088 05099~		8040164	1
31	4121496	2111/8	FILTER	1		0.507.7**			
32	4188409	+p"7°	CAP	'					
32A	4168820	• //* "J+2; 5//"~	·PACKING; RUBBER						
34	94-2024	7° 50"	PLUG	1					
35	8033923	ケ"ージ";レヘ"ル	GAUGE; LEVEL	1					
35A	4100967	·#.//	•BOLT	2			ļ		ł
36	449558	ワツシャ・シール	WASHER; SEAL	4					
37	9726772	n° 17°	PIPE						
31	7120112	Л 17	LILE	1					
	-			 			ļ		
							ļ		
			^						


ポンプ装置 Pump Device



05001~


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	⊐-ド S.C	SERIAL NO.		部品番号	数量
					-		ICA	PART NO.	Q'TY
01~73	9065881	ホ°ンフ°;タ"フ"ル アツセン	PUMP;DUOBLE ASS'Y	1		~ 05078			
,	2077/07	10-20-00-00	DIRID DUODI E AGGIV			05089~ 05108			
01~73	9077427	ポンプ;ダブル アツセン	PUMP;DUOBLE ASS'Y	1		05079~ 05088			
,	1000/00	L 7.4 50 4 10 L	CACTHOLOGIAD			05109~			
01	1009492	・ケーシング";キ"ヤ	-CASING;GEAR	1	ļ	~H00612			
01	1013617	・ケーシング";キ"ヤ	• CASING; GEAR	1		H00613~			
04	3033590	•+"+;+23	•GEAR; CENTER	1		1100070	١.	7070000	
05 05	3035589	・シャフト・センタ	-SHAFT; CENTER	1		~H00230	I	3038090	1
05	3038090	・シャフト;センタ	-SHAFT; CENTER	1		H00231~	_	7070000	
06	3033592	• XU-7"	•SLEEVE	1		√H00230	I	3038090	1
08	4023596	・ヘーアリング・・ホール	+BRG.;BALL	1					
09	4198787	・ヘップリング。・ホール	-BRG.;BALL						
10	4191219	・リング゛;リテイニング゛	•RING;RETAINING	1					
11	4179833 3033593	• 5-W; オイル	·SEAL;OIL						
12	4179834	・カハ゛ー;トランスミッション	• COVER; T.MISSION					••••••	ļ
13	1	•0-957*	•O-RING		$I_{II}II$				
14	991733	-リング*;リテイニング*	•RING;RETAINING	1	ļ.,				
17 19	4181700 M7/1000	・赤。シフ。;キッヤ	•PUMP;GEAR	1	Н				
	M341028 984054	- 市"ルト;ソケツト - ロリニ・ト・ファット	-BOLT; SOCKET	2					
20 21	A590110	・ワッシャ;スフ°リンク**	-WASHER; SPRING -WASHER	2					ļ
23	4191974	•79°7°9	•ADAPTER	1				-	
23A	4506418			1 .					
23H 28	3034465	・・ローリング [*] ・キ ^{**} セ;ト ^{**} ライフ [*]	··O-RING ·GEAR;DRIVE	1 2		-			
	į.						1		
29	991345	- リング" ; リテイニング"	•RING; RETAINING	2		0E070	ļ		ļ
32	9065882	・市°ンフ°;シンク"ル	·PUMP;SINGLE	2	Н	~ 05078 05089~ 05108			
, 70	0077/0/	40 - 70 - 2,-,7% II	DIMP+CTNO! F		Н				
32	9077426	- 赤° ンフ* ; シンク**ル	·PUMP;SINGLE	2	"	05079~ 05088 05109~			
, 32A	9070496	・・レキ**ュレータ	·· REGULATOR	1	1 13	יעטוכט~			
35	M211645	Live t	•BOLT	8	H				
36	4126090	・ボールト・ワツシヤ;シール	•WASHER;SEAL	4					
37	A590916	- ワッシャ; スフ* リング*	-WASHER; SPRING	4					
41	94-0649	-1/h*"	•ELBOW	1					
42	J728684	・レジ*1-サ	•REDUCER	;					
43	4511984	·7°57"	•PLUG	1			ļ		·
45	4196389	・ケ゛ージ;レベル	-GAUGE; LEVEL	;		~H00484	Т	4236198	1
	7170307	7 70 1 18	GHOGE 7 LEVILL	'		-1100404		4236328	
, 45A	4509180	··0~1/5/2*	··O-RING	1		~H00484		72,0,240	'
45H	4236198	・ケ゛ーシ゛;レヘ゛ル	•GAUGE; LEVEL	'		H00485~H00612			
47	1230170	עו וענ ער	GHUGE+EEVEE	1 1		1100403/4100012	L	1	<u> </u>

ポンプ装置 Pump Device



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEABI PART	
				Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
45	4242263	・ケ"ーシ";レベル	•GAUGE;LEVEL	1		H00613∼			
46	4236238	• በ° イフ° ; ከ" イト"	•PIPE:GUIDE	1		H00485~H00612			
46A	4509180	・・ローリング	··O-RING	1 1		H00485~H00612			
46	4242262	• ብ° イフ° ; <u>አ</u> " イト"	-PIPE:GUIDE	1		H00613~			
48	4092534	・プ* <i>51</i> **	•PLUG	1 1					
48A	4509180	・・ローリング	··O-RING	1					1
50	4184689	·11° 17°	-PIPE	2					
51	4203485	・フイツテンク"; パイプ	·FITTING;PIPE	1					
51A	957366	・・ローリング*	··O-RING	1					
52	4181053	-11° 17°	•PIPE	1 1					
53	4179837	• フィッテンク**; ハ° イフ*	·FITTING;PIPE	5					1
53A	957366	・・ローリング	··O-RING	1					
55	3033595	·11° 17°	•PIPE						
56	3036487	·11° 17°	•PIPE	1					
57	4118499	・フイツテンク``; ハ° イフ°	·FITTING;PIPE	4					
57A	957366	・・ローリング"	··O-RING	1					†
59	4179843	-2507°	•CLAMP	2					
60	J900828	•# " ルト	•BOLT	1					
61	M500807	・ナット	•NUT	1					
62	A590908	- ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING					*	
64	M340816	・ホールト;ソケツト	-BOLT; SOCKET	2		H00613~			-
65	4092149	·#"Wh;71	-BOLT; EYE	1 1		~D86/10			
66	4243160	・ハ・ツキン	-PACKING	1		H00613~			
67	3037598	・ネームフ。レート	NAME-PLATE	1		~ 05159			
67	3040758	•ネ-47°レート	•NAME-PLATE	1		05160~			
68	M492564	・スクリユ;ト"ライフ"	·SCREW; DRIVE	2					
73	4118705	・カツフ*リンク* アツセン	•COUPLING ASS'Y	1					
73A	4183171	・・ハフ゛	•• HUB	1					
73B	4183170	·・スクリュ; セツト	SCREW;SET	2					
73C	4101345	・・t° ン;スプリング゛	··PIN;SPRING	12		•			
73D	4183167	・・インサート	·· INSERT	4					
73E	4183169	• · # " W h ; ソケット	··BOLT;SOCKET	4					
73F	4183166	・・インサート	·· INSERT	4					
73G	4183168	・・ホ ルト;ソケツト	BOLT;SOCKET	4					
73H	4183165	・・カツフ・リング	·· COUPLING	1					
80	J901040	4 _m /h	BOLT	3			ļ		
81	J901035	#"W}	BOLT	5					
82	A590910	ワッシャ: スフ* リング*	WASHER; SPRING	8					
٥2	1370710	7/01307 307	MUNICIANI VIIIG	0					


旋 回 装 置 Swing Device



05001~

					0300	•			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 "-	-ビス 適)	───── 丮号機	互換	代替部 REPLACEAR PART	SLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	10,-11		IAL NO.	性 ICA	部品番号	
00	2022625	キャリア	CARRIER	1					-
01	1010144	キヤリア	CARRIER	1		~ 05005	Ţ	1011451	1
,								4207808	3
•								3039318	1
,								2024897	1
01	1011451	+ †17	CARRIER	1	0500)6~			
02	4187590	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	2					
03	4187588	t°ン	PIN	3					
04	4187587	t°ン	PIN	3		~ 05005	T	4207808	3
,								1011451	1
,								3039318	1
•								2024897	1
04	4207808	t°ン	PIN	3	0500	06166 061 66	Υ	4244694	3
04	4244694	t°>	PIN	3	0616	57~			
06	986954	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	6					ļ
07	3035168	+**+; #0	GEAR; SUN	1					
08	3035169	キ゛ヤ;サン	GEAR; SUN	7 T.	46	~ 05005	T	3039318	1
•								1011451	1
,							ŀ	4207808	3
,								2024897	11
80	3039318	キ"ヤ;サン	GEAR; SUN	1	0500)6~			
09	3035171	キ"ヤ;フ ° ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
11	4187318	ベアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	3					
12	9725060	キ"ヤ;フ ° ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
13	4187591	ブ・レート;スラスト	PLATE; THRUST	12					
15	942480	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
16	4504706	ベアリング;スフェリカル	BRG.;SPH.ROL.	1 1					
17	4508194	ベアリング;ローラ	BRG.;ROL.	1 1			1		
19	2022627	キ゛ヤ;インターナル	GEAR; INTERNAL	1		~ 05005	T	2024897	1
,	-						ļ	1011451	11
,								4207808	3
,								3039318	1
19	2024897	キ**ヤ;インターナル	GEAR; INTERNEL	1	0500	J6~			
20	2023937	キ"ヤ;インターナル	GEAR; INTERNAL	1					
22	2022626	<u> ラ</u> ヤフト;フ° ロヘ° ラ	SHAFT; PROP.				ļ		
31	J901240	# <u>"</u> N}	BOLT	8					
32	A590912	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	8					
34	2024621	スリーブ"	SLEEVE	1		<u> </u>	 		
36	4187681	シール;オイル	SEAL;OIL			~ 06537	Υ	4250326	1
36	4250326	シール;オイル	SEAL;OIL	1	# 065	ა 8~	_	<u></u>	


旋 回 装 置 Swing Device



05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
I I EIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
38	A811120	0-リング*	O-RING	1					
42	4194712	טיים אינים א	COCK	'1					
47	1011073	ハウシックグ	HOUSING	1		~ 05078	T	1011687	1
,	1011013	און און	Innothe	'		05089~ 05098	'	2025179	1
•						030074 03070		4210325	1
47	1011687)/ウシ"ング"	HOUSING	1		05079~ 05088			ļ <u>:</u> -
,						05099~			
54	J401640	t° 5; /"/2	PIN; KNOCK	2					
55	2024624	-"nd	COVER	1		~ 05078	Т	2025179	1
•						05089~ 05098		4210325	1
55	2025179	-"Nd	COVER	1		05079~ 05088			
,						05099~			
56	2024625	"ועל	COVER	1					
57	4204137	ローリング"	O-RING	1		~ 05078			
,						05089~ 05098			<u> </u>
57	4210325	ローリング"	O-RING	, 1		05079~ 05088		-	
,	× .	AAD		45		05099~			
58	4204138	0-リング"	D-RING	1					
59	4204748	リング゛;りテイニング゛	RING; RETAINING	1					
60	4204644	マグ゛ネット	MAGNET	2			ļ		ļ
61	4204645	スクリュ	SCREW	2					
62	94-2024	プ [*] ラグ [*]	PLUG	1					
71	8043499	-"Nd	COVER	1					
•		(1)7 37)	(for transportation)						
. 72	J911814	# <u>"</u> \\	BOLT	6		•••••			
† 		(1)7 37)	(for transportation)						
73	A590918	クツラヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	6					
*	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(1)ウ ヨウ)	(for transportation)				ĺ		
74	4232537	₽4 0.5	SHIM 0.5	1	R				
7	1070/0/	(199 39)	(for transportation)				ļ		
75	4232696	54 1.0	SHIM 1.0	3	R				
11/	050/00	(17) 30)	(for transportation)						
114	959499	リング";リテイニング"	RING; RETAINING BOLT	1 10		. 05/00			
124	J911816	# _ω ηρ	BULI	12		~ 05699 05705~ 05783			
124	J911813	# * \\	BOLT	12		05700~ 05704		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
,				-		05784~			
125	A590918	7ツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	12					
144	3035979	ケ"ージ";ゼヘ"ル	GAUGE; LEVEL	1		~ 05343	I	3043290	1
144	3043290	ケ"ーシ";レヘ"ル	GAUGE:LEVEL	1	:	05344~			


旋 回 装 置 Swing Device



05001~

						U5UU1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🗅	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
145	4191879	Ŋ° 17°	PIPE	1		~ 05699 05705~ 05783		PART NO.	Q II
145	4229787	ñ°17°	PIPE	1		05700~ 05704 05784~			
146	94-2025	7° 50"	PLUG	1					
150	J932270	4 h/	BOLT	12					
151	A590922	ワツシヤ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	12					
152	4080398	た°ン;ノツク	PIN; KNDCK	2					
153	4187037	t-9; 1111	MOTOR; OIL	1	Н	~ 05699 05705~ 05783			
153	4224991	モータ;オイル	MOTOR; OIL	1	Н	05700~ 05704 05784~			
154	3053093	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		06412~			
155	M492564	スクリュ;ト"ライフ"	SCREW; DRIVE	2		06412~			
200	9083735	せいカイソーチ	SWING DEVICE	1		~ 06411	Υ	9097705	1
<i>*</i>		(モータ ナシ)	(WITHOUT MOTOR)						
200	9097705	センカイソーチ	SWING DEVICE	1		06412~			
,		(t-9 t5)	(WITHOUT MOTOR)					-	
						*			
			. *					-	
							ļ		
							ļ		ļ
						L		1	


オイルタンク Oil Tank



05001~

						00001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サーピス	適用号機	互換:	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	_ - - - - - -	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	5001888	907; tal	TANK;OIL	1					
02	8033913	パイプ;サクシヨ ン	PIPE;SUCTION	1					
05	J901022	¥h	BOLT	6		~ 05450	1	J011022	6
05	J011022	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	6		05451~			
06	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	6		~ 05450			<u>.</u>
07	4199012	フイルタ;サクシヨン	FILTER; SUCTION	1					
07A	4210224	・ストレーナ	-STRAINER	1					
07B	4211107	· 0",h"	•ROD	1					
07C	J950010	・ナット	•NUT	3					
08	4204056	ከ/ነ"-	COVER	1		~ 06379	T	4204057	1
,								J901016	- 6
,		•						A590910	6
08	4204057	-"Nd	COVER	1		06380~	İ		
09	4206705	エレメント;フイルタ アツセン	ELEMENT; FILTER ASS'Y	1					
09A	4180416	·IVXJh;711V9	•ELEMENT; FILTER	1				,	.
09B	A810190	·0-957°	•O-RING	1					
10	A590910	ワツラヤ;スプリンク <u>゙</u>	WASHER; SPRING	6		6			
11	4180414	"כעו"ת	VALVE	1					
12	4050732	スプ*リング*	SPRING	1		~ 05974	Υ	4226549	1
12	4226549	スフ°リング"	SPRING	1		05975~	ļ		
14	8037809	ריינו ת –	COVER	1					
16	4178684	フ゛リーサ゛;エア	BREATHER; AIR	1					
16A	4222874	• 711/2	•FILTER	1					
16B	953612	・・ローリング*	··O-RING	1					
16C	M340516	・ホ"おト;ソケツト	•BOLT;SOCKET	3			ļ		
16D	4222875	・ケース	-CASE	1					
16E	4222876	・ハ・ツキン	•PACKING	1					
17	M111022	#"ሱኑ	BOLT	6					
18	A810165	ローリング	O-RING	1		-			
21	449558	ワッシャ・シール	WASHER; SEAL	4	ļ		ļ		
23	J901640	# " በ ኑ	BOLT	4					
24	A590916	ヷヅシヤ;スフ [®] リング [®]	WASHER; SPRING	4					
25	4114405	ワツシヤ	WASHER	4				1	
27	94-2011	フ° ラク*	PLUG	1					
29	8038196	ケ゛ージ;レベル	GAUGE; LEVEL	11	ļ		ļ		
29A	4100967	•#"h _t	·BOLT	2					
30	A810160	0-リング~	O-RING	1					
31	J901022	ቱ " ኮ ሶ	BOLT	6		~ 05450	I	J011022	6
31	J011022	ቱ"ሁ 卜; ዸ ፈス	BOLT; SEMS	6		05451~ 06379			
31	J901016	#_h\	BOLT	6		06380~			*

オイルタンク Oil Tank



オイルタンク DIL TANK


05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
32	A590910	ワツシヤ;スフ° リンク``	WASHER; SPRING	6		~ 05450 06380~			
			:						
					-				
		ХАБ	ТРЕЙД						
	·								

オイルクーラ配管 (1)

適用号機 05001~05078 Serial No. 05089~05108 Oil Cooler Pipings (1)






05001~ 05078 05089~ 05108

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	OCODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	2024562	ムニザト ル	MANIFOLD	1					
01	1009574	ムニギルト 。	MANIFOLD	1					
02	A811075	0-952**	O-RING	2					
03	M341228	市"かト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
05	4071215	カツフ°リング``	COUPLING	1			l		.]
06	4208969	N° 17°; ₹79∃0	PIPE; SUCTION	1					
08	4109378	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	2					
09	4507397	クランフ °;ホ ース	CLAMP; HOSE	4					
10	4152705	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	4			ļ		
11	4204163	ホース	HOSE	2					
12	M341250	#" ስሶ	BOLT	8					
13	2024141	7" ¤"7	BLOCK	1					
14	4203170	ホース	HOSE	1					
15	4204118	ホース	HOSE	1					
18	4085560	フランシ*; スプリツト	FLANGE; SPLIT	12					
19	966993	0-11:57"	O-RING	6					1
21	8035747	サホ° ート	SUPPORT		III				
22	J901235	#"Wh	BOLT	2			l		
23	A590912	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER: SPRING	6					
24	A590112	ワツシヤ	WASHER	2					
25	4174542	7°57"	PLUG	2					
2 5 A	4506424	・0-リング"	•O-RING	1					
26	4187139	ハ"ルフ";コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
27	M341245	ホールト;ソケット	BOLT: SOCKET	24					
29	J901635	₩ ₩	BOLT	4					
30	A590916	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	4					-
58	4194953	<u> クラ</u> ンフ*	CLAMP	4					
59	4195494	フ・レート	PLATE	2					
62	J901090	#h	BOLT	4					
63	J950010	ナット	NUT	4					
80	4204847	フ*レート	PLATE	2					
81	J901235	#N.F	BOLT	4					
82	M341036	ホ~ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
83	4506459	フランシ";スフ*リット	FLANGE; SPLIT	4					
84	971489	ローリング	O-RING	2					
95	A811035	0-リング"	O-RING	2			1		1
96	2024141	לים"ל 2"מיש	BLOCK	1		~ 05018			
96	2025091	7"ס"לם	BLOCK	1		05019~			
		,,		'					

オイルクーラ配管 (1) Oil Cooler Pipings (1)

適用号機 05079~05088 Serial No. 05109~






05079~ 05088 05109~

11 1 12 4 13 M 14 4 15 4	部品番号 PART NO. 2024562 1009574 4811075 4341228	部 品 名 PART NAME マニホルト* ローリング*	ODE PART NAME CODE MANIFOLD MANIFOLD	数量 Q'TY	コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
11 1 12 4 13 M 14 4 15 4	1009574 A811075	マニホルト"							
12 A 13 M 14 4 15 4	A811075		MANIFOLD						İ
03 M 14 4 15 4		n_11-7*	1	1					
14 4 15 4	M341228	u-90/	O-RING	2					
15 4		市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
1	4208969	り°イフ°;サクシヨン	PIPE;SUCTION	1					
18 4	4071215	カツフ*リンク"	COUPLING	1					
	4109378	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	2					
19 4	4507397	クランプ ゚;ホ ース	CLAMP; HOSE	4					
0 4	4152705	クランプ°;ホース	CLAMP;HOSE	4		~ 06826	Υ	4263766	4
0 4	4263766	クランフ``;ホース	CLAMP; HOSE	4	#	06827~			
8 4	40 85560	クランシ``;スフ * リット	FLANGE; SPLIT	8					
9 9	966993	0-リング*	O-RING	4					
21 8	8035747	サホ ート	SUPPORT	1					
22	J901235	#.ny	BOLT	2		~ 05450	I	J021235	2
22	J021235	ሐ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
1	A590912	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
24 4	A590112	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2		~ 05450			
26	4187139	/\"W7"; コントローW	VALUE; CONTROL	1	Н	~ 05665	ŀ	-	
26 4	4224901	ハ"ルフ";コントロール	VALVE; CONTROL	1	н	05666~			
27 N	M341245	ሐ"ሁ ኑ; ሃታ ッ ኑ	BOLT; SOCKET	16					
29	J901635	# /h	BOLT	4					
30 /	A590916	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	4					
53 4	4187389	ホース	HOSE	2					
1	4194953	2507°	CLAMP	4					
1	4195494	プ*レート	PLATE	2					
	J901090	# "ሁ 	BOLT	4					
	J950010	ナット	NUT	4					
	4187308	ローリング"	O-RING	4					
	4157562	II/#";S	ELBOW;S	2					
1	4506424	・ローリング	-D-RING	1	-				
•	4204882	プラグ	PLUG	2			ļ		
	J901235	#h	BOLT	2		~ 05450	I	J011235	2
	J011235	ሐ "ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~	l		
	4213426	ホース	HOSE	1			1		
	4213427	ホース	HDSE	1			ļ		


オイルクーラ配管 (2) Oil Cooler Pipings (2)



05001~

<i>trt</i> . □	W0#0	₩ □ ₩	5457 4445	*-	サービス	` * \(\tau \) \(\tau \)	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	+ S.C	適用号機 SERIAL NO.	提 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	A590912	ワツシヤ;スフ° リンク~	WASHER; SPRING	2					
17	A590112	ワツシヤ;フ * レーン	WASHER; PLANE	2					
32	2022811	イニキャト 。	MANIFOLD	1					
33	M341060	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	6					
34	M341022	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
35	A811040	ローリング"	O-RING	1					
36	4188627	バルブ	VALVE	1					
37	4188628	リング	RING	1					
38	991721	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1.1					
40	4120294	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
41	4156850	クランフ°;ホース	CLAMP;HOSE	2		~ 06826	Υ	4263764	2
41	4263764	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2	#	06827~			
42	4504491	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
44	M341036	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4		٠			
45	A811045	0-リング	O-RING	1					
46	3038718	パイプ;リターシ	PIPE;RETURN	1			l		1
47	9727929	N° 17° ; リターン	PIPE; RETURN	1					
48	4080206	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	1					
49	4505385	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	. 2		~ 06826	Υ	4282474	2
49	4282474	クランフ * ;ホース	CLAMP; HOSE	2	#	06827~			
50	4159683	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
51	7018364	ハ°イフ°;リターン	PIPE;RETURN	1					
52	4204745	パールブ "	VALVE	1			l		
54	4069801	カツフ* リング*	COUPLING	3					
55	4053698	2557°;11°17°	CLAMP; PIPE	4			İ		
56	J901270	#" ሰ ኑ	BOLT	4		~ 05450	I	J011270	4
56	J011270	ホ ኍルト;セムス	BOLT; SEMS	4		05451~			
57	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER: SPRING	4		~ 05450			
67	4187308	ローリング	O-RING	4					
75	4204160	ホース	HOSE	1					
76	4204162	ホース	HOSE	1			ļ		·
77	4157562	III/it";S	ELBOW;S	2					
77A	4506424	·0-157*	·O-RING	1					
78	4204882	フ * ラグ゛	PLUG	2					
79	J901230	# * IV	BOLT	2					
88	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	4			1		1
88A	957366	·0-957"	•O-RING	1					
89	4204183	ホース;ナイロン(DE)	HOSE; NYLON (DE)	1					
90	4204184	ホース;ナイロン(DF)		1					
		1	HUSE;NYLON (DE)						

オイルクーラ配管 (2) Oil Cooler Pipings (2)




オイルクーラハイカン (2) DIL COOLER PIPINGS (2)

05001~

						0001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 G'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA	代 簪 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
96	9727918	ハ°イプ;リターン	PIPE;RETURN	1		~ 05008	T	9728575 A811040	1
96 97 97	9728575 A811045 A811040	Ŋ° イフ° ; リタ−ン ロ−リンク" ロ−リンク"	PIPE;RETURN O-RING O-RING	1 1 1		05009~ ~ 05008 05009~		H011040	1
		ХАБ	TPEZI			8	:		2
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						·			

オイルクーラ配管 (3) Oil Cooler Pipings (3)






05001~

						UD UU 1~			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	966993	0-957	D-RING	1			†		
64	4203107	ホース;ナイロン(DA)	HOSE; NYLON (DA)	'1		·			
65	4154671	Ilva";S	ELBOW; S	;					
65A	4509180	·0-157"	·O-RING	1					
66	4202113	III#";S	ELBOW; S						
66A	4506429	•0-137°	·O-RING	1		 			
67	4187308	ローリング"	O-RING	1					
68	4204119	ホース	HOSE	1					
69	962453	フランシ * ; スフ* リット	FLANGE; SPLIT	2					
70	M341030	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4				-	
72	4203106	ホース;ナイロン (DB)	HOSE; NYLON (DB)	1			1		
73	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
73A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1					
85	4200471	III/# ; S	ELBOW;S	1					
85A	4506418	·0-957*	-O-RING						ŧ
91	J901018	ቱ " ኮ ኑ	BOLT	1					
92	4190275	21/97°	CLIP			155			
94	A590910	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
							1		
					į		İ		
				ļ					
		·							
							<u> </u>		L
							1		
	<u> </u>								ļ

本体配管(1) Main Pipings (1)

適用号機 05001~05699 Serial No. 05705~05783




05001~ 05699 05705~ 05783

						05705~ 05783			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 12 13 17 21 22 22 28 30 33 33A 34A 34A 37 38 40 41 42 43 44 46	986910 M341030 971489 4187308 4200424 4200425 4210335 4193874 4207941 4189619 4506424 4189539 4506424 4188935 4196243 4202103 9727822 A590912 J901255 J011255 4044420 4044420	フランシ*; スフ*リット ホ*ルト; ソケット ローリンク* ローリンク* ホース ホース ホース ホース ホース カース ホース カース カース カース カース カース カース カース カース カース カ	FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING O-RING HOSE HOSE HOSE HOSE ADAPTER; S -O-RING ADAPTER; S -O-RING HOSE HOSE CLAMP CLAMP WASHER; SPRING BOLT BOLT; SEMS PROTECTOR PROTECTOR	16 32 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7		~ 05128 05129~ ~ 05450 ~ 05450 05451~	I	4210335 J011255	1

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~

本体配管(1) Main Pipings (1)




05700~ 05704 05784~

						05/84~			
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 12	986910 M341030	ブランシ゛; ス プリツト ホ゛ル ト; ソケット	FLANGE;SPLIT BOLT;SOCKET	16	,			PART NO.	Q 11
13	971489	0-95 <i>7</i> *	O-RING	8					
17	4187308	0-957*	O-RING	2					
21	4200424	ホース	HOSE	1					
22	4210335	ホース	HOSE	1					
28	4207941	ホース	HOSE	1					
30 :	4207941	ホース	HOSE	1					
33	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
33A	4506424	•0-957°	-O-RING	1					
34	4189539	79"7"9;S	ADAPTER;S	1		\			
34A	4506424	・ローリング"	•D-RING	1					
37	4241349	ホース	HOSE	1					
38	4241350	ホース	HOSE	1					
40	4202103	1557°	CLAMP	2					
41	9727822	クランフ °	CLAMP	2	l , l				
43	J011255	#" " ከ৮፥ គ ዊ⊻	BOLT; SEMS	2		6			
44	4044420	7° 0779	PROTECTOR	12					
						,			
						-	1		
	-			}					ļ
				ł	ļ				ļ
							1		
			·						
	1			1	1				-
	·								

本体配管(2) Main Pipings (2)

適用号機 05001~05699 Serial No. 05705~05783






05001~ 05699 05705~ 05783

						בטונט יכטונט			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	31.6
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	986910	フランシ";スフ ° リット	FLANGE;SPLIT	8					
12	M341030	ሐ "ሁト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					İ
13	971489	0-957*	O-RING	4					
17	4187308	0-リング"	O-RING	2					
25	4188923	ホース	HOSE	2					
27	4193873	市ース	HOSE	1			ł		
29	4196273	ホース	HOSE	1					
33	4189619	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
33A	4506424	·0-1127*	·O-RING	1					
34	4189539	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					ļ
34A	4506424	・ローリング"	·D-RING	1					
40	4202103	2507°	CLAMP	1					
41	9727822	<i>ク</i> ランフ°	CLAMP	1					
42	A590912	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
43	J901255	# "h	BOLT	1		~ 05450	I	J011255	1
43	J011255	ホ"かト;セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
44	4044420	7° פ <i>דּפ</i>	PROTECTOR	3	Ш.,	15			
45	4204190	ホース	HOSE	1			İ	-	
46	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	5	-	05129~			
	·						ļ	 	}
						•			
	-				ļ		ļ		
						·			
					į			de la companya de la	
				ļ					
	+						ļ		ļ
***************************************					1		1		1
				1					
				}					
						L			1

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~


本体配管(2) Main Pipings (2)



05700~ 05704 05784~

						U5784~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	986910	フランジ";スプ°リット	FLANGE;SPLIT	8					
12	M341030	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
13	971489	ローリング゛	O-RING	4					
17	4187308	ローリング	O-RING	2					
25	4188923	ホース	HOSE	2			1		
27	4193873	ホース	HOSE	1		,			
29	4225423	ホース	HOSE	1					
33	4189619	79"7°9;S	ADAPTER;S	.1					
33A	4506424	・ローリング"	•D-RING	1					
34	4189539	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
34A	4506424	•0-J57 [*]	•O-RING	1					
40	4202103	クランプ [®]	CLAMP	1					
41.	9727822	2507°	CLAMP	1		V.			
43	J011255	ሐ "ሁト; セムス	BOLT; SEMS	1					
44	4044420	プ° ロテクタ	PROTECTOR	8					
45	4204190	ħ− λ	HOSE	1					
		AAD	IPEMA						
		N							
							ļ		
				ļ					
				ļ			ļ		
				į					
			,			,			
								·	
	ļ						ļ		
				 		••••••	. .		

本体配管(3) Main Pipings (3)




05001~

						02001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
03	8036803	N° 17°	PIPE	1			ICA	FANT NO.	Q II
03 04	1	ル 17 ル° 47°	PIPE	1					
05	8036804 9725460	サ市*ート	SUPPORT	1					
06	J901228	ነ ተ"ክኑ ነመ - ነ	BOLT	1 2		~ 05450	I	J011228	2
06	J011228	ሕ*νν: π*νν:	BOLT; SEMS	2		05451~ 06230	Y	J011225	2
06	J011225	#"ሁኑ; ቲፈአ	BOLT; SEMS	2		06231~	!	JU11222	
07	A590912	ワツシャ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
08	4153488	2557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	2		- 05450			
10	J901270	#h	BOLT	2		~ 05450	1	J011270	2
10	J011270	# "Pኑ; ቱላአ	BOIL; SEMS	2		05451~	*	3011210	-
11	986910	フランシ * ; ス プ リット	FLANGE; SPLIT	4		05451	ļ		·
12	M341030	ホールト・ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
13	971489	ローリング	O-RING	2			l		
15	4188920	ホース	HOSE	4					1
17	4187308	0-リング [*]	O-RING	8					
		VAE	TREUI	,					
		XAD	IPEMA		IIIII	15			
							ļ		
							ļ		.
							·		
							1		
							†···	<u> </u>	1
						L			

エンジンコントロールレバー (1)

適用号機 Serial No. 05001~05128

Engine Control Lever (1)




05001~ 05128

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🖸	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	数量
01~42 01 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42	9072821 8038261 4143169 7017779 4197648 428770 8037497 4502974 M631619 A764032 M261050 J950010	レハ ー アツセン ・レハー ・ク 「リッフ 。 ・フ "ラケット ・スフ * リンク 、 ・デ " スク ・カ " イト	LEVER ASS'Y 'LEVER 'GLIP 'BRACKET 'SPRING 'DESK 'GUIDE 'SPRING;FLUSH 'NUT;CASTLE 'PIN;SPLIT BOLT 'NUT	1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2			ICA	PART NO.	Q TY
43 44	J900816 A590908	ホ [™] ルト ワツシヤ;スフ°リング [™]	BOLT WASHER; SPRING	3					
		XA5	ТРЕЙД	! -	Д	B			

エンジンコントロールレバー (1)

適用号機 05129~05642 Engine Control Lever (1)




05129~ 05642

行号										
00 7018284 - 7"ラケット - BRACKET 1 1			1	l or	数量 ^サ	ナーピス コード S.C		互換性 ICA	部品番号	数量
00 7018284 - 7"ラケット - BRACKET 1 1	∩0~1 <i>R</i>	9075209	1/0"- 29 5 7	LEUER ASS'Y	1		05129∿			
03 4203233 ・デスク ・DESK 1			l .				03127			
04 4203232 ・プ・レート		1								
05 4502974 -スプ*リング*;フラザシュ -SPRING;FLUSH 2										
06		i								
08 9727811 ・前ルダ*;スプ*リング* ・HOLDER; SPRING 1 2 2 1 4203235 1 1 M211000 ・清*ルト ・BOLT 1 05310~ 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235 1 1 4203235										
10			・ホルタ";スフ°リング"							
11			1		2					
13		1	・#ト	•BOLT	1		~ 05309	1	4203235	1
14 M261045 ・市"ルト ・BOLT 2 15 8039701 ・ルバー ・LEVER 1 16 3036292 ・グ"リップ" ・GRIP 1 17 4201107 ・ナット ・NUT 1 18 4189183 ・スプ*リング" ・SPRING 1 ~05309 I 4216180 1 18 4216180 ・スプ*リング" ・SPRING 1 05310~ 43 J900816 市ルト BOLT 3	11	4203235	•#"N·	-BOLT	1		05310~			
15 8039701 ・ルバー ・LEVER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13	J950010	・ナット	•NUT	2					
16 3036292 ・グ*リヴフ* ・GRIP 1 1	14	M261045	• # "ዞ ኑ	-BOLT	2					
17 4201107 -ナット -NUT 1	15	8039701	·v))"-	•LEVER	1		,			
18 4189183 ・スプ・リング ・SPRING 1 ~ 05309 I 4216180 1 18 4216180 ・スプ・リング ・SPRING 1 05310~ 43 J900816 市下砂ト BOLT 3	16	3036292	•2""IJ""J7"	•GRIP	1					
18 4216180 -スプ*リング* -SPRING 1 05310~ 43 J900816 市形ト BOLT 3	17	4201107	・ナット	•NUT	1					
43 J900816 市 版 BOLT 3	18	4189183	・スフ° リング゛	·SPRING	1		~ 05309	I	4216180	1
	18	4216180	•スプリシグ		1	1	05310~			
44 A590908 プッシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 3	43	J900816	#" ሰኑ	BOLT		72.7		İ		
	44	A590908	ワッシャ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	3					
									-	
		The state of the s								
							;			
								ļ		
										-
		-						ļ		

				-						
		t .	1	I	1		i e	1	1	1

エンジンコントロールレバー (1) Engine Control Lever (1)


適用号機 Serial No. 05643~



05643~

 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	.BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	⊐-F S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01~30	4232394	レハ"ー アツセン	LEVER ASS'Y	1					
01	4241146	・フ*レート	·PLATE	1					
02	4241147	·\n"-	·LEVER	1					
03	4241148	·Vn"-	·LEVER	1					
04	4241149	・リンク	-LINK	1					
05	4241150	・シュー;フ"レーキ	·SHOE;BRAKE	2					
06	4241151	-カム;フ~レーキ	·CAM; BRAKE	1					
07	4241152	・ホッタン	• BUTTON	1					
80	4241153	・ターンハ゛ツクル	-TURNBUCKLE	1				·	
09	4241154	・レバ゛ー;フ゛レー‡	·LEVER; BRAKE	1				-	
10	4241155	・チェーン	·CHAIN	1					
11	4241156	・ブ"ツランク"	-BUSHING	1					1
12	4241304	•#h\	-BOLT	2					
13	4241157	•#"hp	•B0LT	1					
14	M500807	・ナット	•NUT	. 2					
15	4045245	・ナット;し	·NUT;U	4			1		
16	A590106	• ワツラヤ	•WASHER	2	AL	6	Ì		
17	A590108	・ワツシヤ	•WASHER	1					1
18	A590120	• ウツシヤ	•WASHER	1					
19	4241158	・スフ*リンク*	·SPRING	1					
20	4241159	・スフ*リング*	•SPRING	1					
21	4241160	・リング";リテイニング"	-RING; RETAINING	1					
22	4241161	・リング゛;リテイニング゛	·RING;RETAINING	1					
23	4241162	・リング";リテイニング"	-RING; RETAINING	1					
24	4241163	・スクリュ	•SCREW	1					
25	4241164	・ワツシヤ	•WASHER	1					
26	4241165	· /フ~	-KNOB	1					
27	M340610	・市"ルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	1		,			
28	A590906	・ワツシヤ;スフ°リング"	-WASHER; SPRING	1					
29	4241166	· ス^°-サ	-SPACER	2					
30	4241167	• ワツシヤ	•WASHER	1			1		
40	J900816	#"hr	BOLT	3					
41	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	3					
						,			
			· ·				ļ		
		i							


エンジンコントロールレバー (2) 〈SDX〉 Engine Control Lever (2) 〈SDX〉



05001~

						05001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		会 会 数量 Q'TY
00	4093764	ケーブ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1			ION		
01	4056016	シッヨイント;ホール	JOINT; BALL	2					
02	A590905	ワツシヤ;スフ・リング	WASHER; SPRING	2		•	1		
03	M500504	ナット	NUT	4					
06	A590914	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1					
07	J952014	ナット	NUT	1			ļ		
10	4203300	מיים ו	ROD	1					
12	4056017	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2					
13	M500605	ナット	NUT	4					
14	A590906	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2		·			
17	4190276	クリツフ°	CLIP	2					
18	J901018	#" / /	BOLT	2					
19	A590910	ワツ5ヤ;スプリ <i>5ク</i> ゙	WASHER; SPRING	2					
51	7018259	ν»-	LEVER	1					
52	8038497	νn"-	LEVER	1		~ 05665	I	8044341	1
52	8044341	υn"-	LEVER	1		05666~			
- 53	4173387	ブ [™] ツラシグ [™]	BUSHING	2		R	Ì		
54	4188374	t°5	PIN	1					
55	A590114	ליט"ף	WASHER	2					
56	991337	リング";リテイニング"	RING; RETAINING	1		•			
57	4188376	75°* \$28	ADJUSTER	2			1		
58	4122395	ナツト	NUT	2					
59	4188375	スプリング;テンラヨン	SPRING; TENSION	1		~ 05298			
59	4216154	スプ*リング* ; テンシヨン	SPRING; TENSION	1		05299~			
							ļ		ļ
					·				
							ļ		ļ
			*						
						<u> </u>			<u> </u>


エンジンコントロールレバー (2) 〈DX〉 Engine Control Lever (2) 〈DX〉



05001~

				00001√						
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	_	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
00	4093764	ケーブ"ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1						
01	4056016	シッヨイント;ホール	JOINT; BALL	2						
02	A590905	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2						
03	M500504	ナット	NUT	4						
06	A590914	ワッシャ;スフ* リング**	WASHER; SPRING	1						
07	J952014	ナット	NUT	1			· · · · ·			
10	4203300	"אלים	ROD	1						
12	4056017	5"342h;#"-W	JOINT; BALL	2						
13	M500605	ナット	NUT	4		-				
14	A590906	ワツシヤ:スフ° リンク``	WASHER; SPRING	2						
17	4190276	2077°	CLIP	2			+		ļ	
18	J901018	#"hy	BOLT	2						
19	A590910	リッシャ;スプ°リング*	WASHER; SPRING	2						
50	8040024	NN"-	LEVER	1		-				
53	4173387	フ゛ツもング゛	BUSHING	2						
54	4188374	t°3	PIN						.	
55	1		WASHER	14	1					
56	A590114 991337	ウッシャ ロェク・・ルモイー・ク・	RING; RETAINING							
26	791337	リング";リテイニング"	KTUR•KEIHTUTUR	1						
			· ·						l	
						:				
			,							
						1				
									1	
	¢									

操作レバー (1) Control Lever (1)




ソーサルバー (1) CONTROL LEVER (1)

05001~

						00001~			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代 替 部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	J900616	ቱ "ሁ Ի	BOLT	8		~ 05450	I	J010616	8
01	J010616	# * IV + ; E 4 X	BOLT; SEMS	8		05451~			
02	A590906	ワッシャ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	8		~ 05450			
04	9071984	ハ "ルフ"; ハ° イロツト	VALVE; PILOT	2	Н	~D90/06	Υ	9107499	2
04	9107499	ብ"	VALVE; PILOT	2	#H	D90/07~			
06	4196693	2 [™] リツフ°	GRIP	1					
07	4196694	2**リツフ*	GRIP	1					
08	4055311	2447°	CLIP	1					
10	J950014	ナツト	NUT	2					
22	8038793	ν η "	LEVER	1					
23	8038794	υn"-	LEVER	1					
24	487081	ブ゛ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
25	4201107	ナット	NUT	2					
26	2024493	フ゛ーツ	BOOT	2					
75	8038105	νη"-	LEVER	1					
76	4200809	リンク";リテイニング"	RING:RETAINING	1					
77	4143169	グ [™] リツフ°	GRIP	1					
78	4063694	ベアリ ング;ニードル	BRG.; NEEDLE	2					
79	4191973	t°>	PIN	1					
80	A590116	77994	WASHER	1					
81	J901014	å "ሁՒ	BOLT	1			ļ		
82	A590110	לפעים	WASHER	1					
83	4189184	スプリング;テンシヨン	SPRING; TENSION	1					
84	4056018	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2			İ		
85	M500807	ナット	NUT	4					
86	A590908	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4			ļ		
87	4203482	ラハ~-; <i>ク</i> ツシヨン	RUBBER; CUSHION	1					
88	4203707	ወ ሣት"	ROD	1					
				5					
							İ		
				1					1
			,					1	
			,						
						<u> </u>	1	L	


操作レバー (2) 〈SDX〉 Control Lever (2) 〈SDX〉



05001~

						00001~			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4204996	ブ゛ラケツト	BRACKET	2					
32	1011309	1°9"1 (t9"1)	PEDAL (L)	1		~ 05815	T	1012156	1
,								J021040	2
32	1012156	ጎ° ダル (ヒダ切)	PEDAL (L)	1		05816~			
33	1011308	^°タ"ル(ミギ)	PEDAL (R)	1		~ 05815	T	1012155	1
,								J021040	2
33	1012155	^° 9*₩ (E‡*)	PEDAL (R)	1		05816~			
34	J901030	#N.F	BOLT	4		~ 05450	I	J021030	4
34	J021030	ሐ" ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		05451~ 05815			
34	J021040	# " P/	BOLT	4		05816~			
35	A590910	ワツ5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
36	A590110	ワツシヤ	WASHER	4		~ 05450			
37	8036783	\va*-	LEVER	1		*			
38	8036784	\bulletun"-	LEVER	1					
39	4204810	2"1"7°	GRIP	2					
40	J901040	#" ቡኑ	BOLT	4		~ 05450	Ι	J011040	4
40	J011040	ホ"ルト;をムス	BOLT; SEMS	4		05451~		1	
41	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
42	4205317	t°ン;スプ*リング*	PIN;SPRING	2					
43	4205318	した。シェスフ。リング。	PIN;SPRING	2					ļ
44	2024630	レスト;フート	REST; FOOT	1					
45	2024629	レスト;フート	REST; FOOT	1		·			
46	4191971	-"(על	COVER	2		· ·			
47	J901030	ሐ "ሁሉ	BOLT	6		~ 05450	I	J011030	6
47	J011030	<u>ሕ"⊮</u> Ւ;ቲፈス	BOLT; SEMS	6		05451~			
48	A590910	ワツシヤ・スフ*リング"	WASHER; SPRING	6		~ 0545 0			
61	4191969	プレート	PLATE	1					
62	J901035	#*Wh	BOLT	2		~ 05450	I	J011035	2
62	J011035	å"₩Ւ; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~ 06113			
62	J021040	#"Wh; セムス	BOLT; SEMS	2		06114~			
63	A590910	ワッシャ: スフ°リンク``	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
64	9071983) ^ ルフ ;	VALVE; PILOT	1	Н				
65	4204959	タ*ンパ	DAMPER	2					
66	A590908	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	2					
67	M500807	ナット	NUT	2					
68 69	4044928	t°ラ つ~=を明と	PIN	2					
70	9728053 9728065	フ゛ラケット	BRACKET	1					
70 71		ブ゛ラケリト	BRACKET	1					
71 72	A590108	ワッシャ トゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	WASHER	4					
12	4022697	た。シ;ロツク	PIN;LOCK	4			لــــا		<u></u>


操作レバー (2)〈DX〉 Control Lever (2)〈DX〉



05001~

					05001~					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 "=- Q'TY S		互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	$\overline{}$		
01 34	4204996 J901018	フ [^] ラケット ホ [^] ルト	BRACKET BOLT	2 4			·	Q 13		
35	A590910	ワツシャ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4						
37	8036783	νn"-	LEVER							
38	8036784	νn"-	LEVER	1						
39	4204810	ク"リツフ °	GRIP	2		·				
40	J901040	# " በ ኑ	BOLT	4	~ 05450	I	J011040	4		
40	J011040	ቱ"ዞ ト; セムス	BOLT; SEMS	4	05451~	1		'		
41	A590910	ワッシャ;スプ°リング`	WASHER; SPRING	4	~ 05450					
42	4205317	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	2						
43	4205318	t°2;37°1/20"	PIN;SPRING	2		1				
44	2024630	レスト;フート	REST; FOOT	1						
45	2024629	レスト;フート	REST; FOOT	1		Ì				
46	4191971	±1/1" –	COVER	2						
47	J901030	# " N/	BOLT	6	~ 05450	I	J011030	6		
47	J011030	ሐ "ሁՒ; セፊス	BOLT; SEMS	6	05451~	l				
48	A590910	ワッシャ;スフ° リンク"	WASHER; SPRING	6	~ 05450					
61	4191969	プ*レート	PLATE	1						
62	J901035	ቱ "ዞሶ	BOLT	2	~ 05450	I	J011035	2		
62	J011035	ሐ" ル ト;セムス	BOLT; SEMS	2	05451~ 06113					
62	J021040	ሐ "ሁሉ; セムス	BOLT; SEMS	2	06114~	1				
63	A590910	ワツシヤ;スプ* リング*	WASHER; SPRING	2	~ 05450	1				
64	9071983	バルブ;パ イロツト	VALVE; PILOT	1 1	Н					
65	4204959	אכ" פ	DAMPER	2		1				
66	A590908	ワツシヤ:スフ*リング*	WASHER; SPRING	2						
67	M500807	ナット	NUT	2		1		ļ		
68	4044928	t°5	PIN	2		1				
69	9728053	ブ゛ラケツト	BRACKET	1						
70	9728065	プ [゛] ラケツト	BRACKET	1		1				
71	A590108	ליניים ליניים	WASHER	. 4						
72	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	4						
							L	1		


パイロット配管 (1-1) 〈SDX〉 Pilot Pipings (1-1) 〈SDX〉



05001~


						00001~			
符号	号番品部	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4196411	バルブ;ソレ <i>ノ</i> イド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
01	J901030	#h	BOLT	2		~ 05450	I	J011030	2
01	J011030	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
02	A590910	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
05	4197530	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		~ 05118			
05	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05119~	ļ		1
05A	4506418	・ローリング~	-O-RING	1					1
06	4187308	0-952*	O-RING	1		~ 05118			
07	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
07A	957366	·0-957*	-O-RING	1		·			
08	4200580	Il/#";S	ELBOW;S	1			1		
08A	4506418	·0-957°	•O-RING	1					
09	4138938	0-957	O-RING	1					
10	4154670	II/#";S	ELBOW;S	4					
10A	957366	・0-リング*	•D-RING	1				,	
18	9727731	N° 17°	PIPE	1		~ 05118	T	9729030	1
,		XAL	I PENI			25		4210361	2
18	9729030	パイプ	PIPE	1		05119~			
19	4203125	ホース;ナイロン (PC)	HOSE; NYLON (PC)	1		-			
20	4190125	7507°;11°47°	CLAMP;PIPE	1					
. 21	J901250	#" በሶ	BOLT	1		~ 05450	I	J011250	1
21	J011250	市"ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
22	A590912	ワッシャ;スフ* リンク"	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
26	4187914	54778	CYL.	2					
27	4204180	ホ−ス (SA)	HOSE (SA)	1			<u> </u>		<u> </u>
28	4204181	ホース (SB)	HOSE (SB)	1					
29	4203102	ホ-ス (SC)	HOSE (SC)	1					
30	4203103	ホース;ナイロン(DC)	HOSE; NYLON (DC)	1					
37	4188551	スイツチ;プレツシヤ	SWITCH; PRES.	2		STD.:~06230	Υ	4259333	2
,						LC :~06251	ļ		
37	4259333	スイツチ;プレツシヤ	SWITCH; PRES.	2		STD. :06231~			
,						LC :06252~			
40	4055312	クリツフ °	CLIP	2					
41	4208277	ブーツ	BOOT	. 2					
42	4138938	ローリング"	O-RING	. 1			ļ		ļ
43	4189602	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
43A	4506418	・0-リング*	•O-RING	1					
44	4197530	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		~ 05118			
44	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05119~			
44A	4506418	·0-407*	+O-RING	1					

パイロット配管 (1-1) 〈SDX〉 Pilot Pipings (1-1) 〈SDX〉



符号 部品番号 部 品 名 or PART NAME 数量 サービス 適用号機 ITEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S.C SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	3LE *#=
TART INAIVIE CODE 9 17 S.C OLTINE NO.	ICA	PART NO.	奴里 Q'TY
45 4187308 0-IJΣΓ* 0-RING 1 ~ 05118			
	i		
XASTPENN-NB			
		•••••	
			··················/


パイロット配管(1-1)〈DX〉 Pilot Pipings (1-1)〈DX〉



05001~

		•				05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	
I I EIVI	FART NO.	PART NAME	CODE	QIII	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	/00000/	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HALLE AND TEN		1,				
00	4209994	バルブ; リリーフ	VALVE; RELIEF	1 1	Н	OF I FO	,	1011070	,
01	J901030	# #	BOLT	2		~ 05450	Ι	J011030	2
01	J011030	#*Wh; e4Z	BOLT; SEMS	2		05451~			
02	A590910	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
05	4197530	79"7°9;S	ADAPTER;S			~ 05118			ļ
05	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05119~			
05A	4506418	-0- <i>1107</i> *	·O-RING	1					
06	4187308	0-リング*	O-RING	1		~ 05118			
08	4200580	Illut";S	ELBOW; S	1					
A80	4506418	·D-1157"	•O-RING	1					
09	4138938	0-957*	O-RING	1					
10	4154670	III/#";S	ELBOW; S	_ 1		•			
10A	957366	・ローリング	•0-RING	1					
18	9727731	N° 17°	PIPE	1		~ 05118	T	9729030	1
,								4210361	2
18	9729030	N° イフ°	PIPE	1		05119~			
19	4203125	ホース;ナイロン (PC)	HOSE; NYLON (PC)	1					
20	4190125	<i>クラ</i> ンプ;パイプ	CLAMP; PIPE	14			İ		
21	J901250	### \	BOLT	1		~ 05450	I	J011250	1
21	J011250	ホ"ルト; セムス	BOLT; SEMS	1 1		05451~			
22	A590912	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
29	4203102	#-X (SC)	HOSE (SC)	1					
3 7	4209374	フ° ラク"	PLUG	2		,			
42	4138938	ローリング"	O-RING	1					
43	4189602	79"7"9;S	ADAPTER;S	. 1					
43A	4506418	・ローリング゛	•O-RING	1					
44	4197530	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		~ 05118			
44	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05119~			
44A	4506418	·0-1157*	•O-RING	1		,			
45	4187308	0-957*	D-RING	1		~ 05118			
46	4093624	プゥラグ゛	PLUG	1					· · · · · · .
46A	957366	・0-リング*	·O-RING	1					
1011	/3/000	J 707	O MING						
		THE COLUMN TWO IS NOT THE COLUMN TWO IS NOT							
									
		1	1				L	1	1


パイロット配管(1-2) Pilot Pipings (1-2)



05001~

						00001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01	4200469	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
01A	4506418	・0-リング*	-O-RING	1					
11	4191300	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1					
11A	4207841	・エレメント;オイル	·ELEMENT;OIL	1				:	
11B	4191301	・・エレメント;オイル	··ELEMENT;OIL	1 1					
110	A811065	··0-952"	··O-RING	1					
12	J901000	# " Wh	BOLT	2					
13	A590910	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	2					
14	4200471	Illut";S	ELBOW; S	1					
14A	4506418	・ローリング"	•O-RING	1			<u> </u>		
15	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
15A	4509180	・0-11ング	•O-RING	1		٠			
16	4204182	ホース (PA)	HOSE (PA)	1		~ 05078	T	4213434	1
•				V		05089~ 05108		4200471	1
16	4213434	ホース (PA)	HOSE (PA)	1		05079~ 05088	l		
•		747/				05109~			
17	9727733	በ°17°	PIPE	1	77.	~ 05586			
17	9732021	N° 17°	PIPE	1		05587~			
23	4200469	79"7°9;S	ADAPTER; S	1		~ 05078			
,						05089~ 05108			
23	4200471	Illa";S	ELBOW;S	1		05079~ 05088 051 0 9~			
23A	4506418	•0-957 [*]	•D-RING	1					
33	4197724	ホース	HOSE	1					
34	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	1			Ì		
34A	4506424	•D-リング [*]	-O-RING	1			ļ		-
35	4157562	Illut";S	ELBOW;S	1					
35A	4506424	-D-1157**	·O-RING	1					
36	4187308	0-952**	O-RING	2					
									-
		1							
									1
				,					


パイロット配管 (2) 〈SDX〉 Pilot Pipings (2) 〈SDX〉



05001~


						00001∿			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	4195978	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
00A	954493	・ローリンク**	-O-RING	1		-			
01	3036998	ל יים "ל	BLOCK	1					
02	J901060	#" ከሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J011060	2
02	J011060	#" በሶ፥ ፍ զ ⊻	BOLT; SEMS	2		05451~	ļ		
03	A590910	ワヅシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING			~ 05450			
04	4200465	79~7°9;S	ADAPTER;S	9					
04A	957366	・ローリング"	-O-RING	1	,				
05	A590110	ワヅシヤ	WASHER	2		05059~ 05450			
06	4203126	ホース;ナイロン (PH)	HOSE; NYLON (PH)	1					
07	J901060	# " Nŀ	BOLT	2		~ 05450	I	J021060	2
07	J021060	ホールト・セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
80	9072360	ハ"ルフ";チェツク	VALVE; CHECK	. 1	Н				
12	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
12A	4509180	·0-1127"	•O-RING	4					
13	4154670	IIIda";S	ELBOW;S	7			ļ		†
13A	957366	・0-リング	•O-RING	II_{-}		65			
16	9727732	Λ° 17°	PIPE	1/1/					
17	4190124	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	1					
18	J901245	#"Wh	BOLT	1		~ 05450	I	J011245	1
18	J011245	ሐ"ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
19	A590912	ワッシャ;スプ リング	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
21	4203084	ホース;ナイロン(PG)	HOSE; NYLON (PG)	1		~ 05699			
,						05705~ 05783			
21	4225422	ホース;ナイロン(PG)	HOSE;NYLON (PG)	1		05700~ 05704			
,			,			05784~			
22	4203105	ホース;ナイロン(SH)	HOSE; NYLON (SH)	1					
23	4203104	ホース;ナイロン(PF)	HOSE; NYLON (PF)	1					
24	4203076	ホース (SD)	HOSE (SD)	1					
25	4203077	ホース;ナイロン (SE)	HOSE; NYLON (SE)	1					
26	4203078	市-ス (SF)	HOSE (SF)	1			ļ		-
27	4203101	ホース;ナイロン(SG)	HOSE; NYLON (SG)	1					
29	4192035	クリツフ °	CLIP	1					
30	J901018	#"WΥ	BOLT	1					
31	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
32	4203211	2557°	CLAMP	2					†
33	4203212	2557°	CLAMP	2					
34	4190261	21177°	CLIP	1		*			
35	J901018	#"hy	BOLT	1					
36	A590910	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	'1					

パイロット配管 (2) 〈SDX〉 Pilot Pipings (2) 〈SDX〉



						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	品 3LE 数量
37 38 39	4055312 4044420 4207518	クリッフ。 フ・ロテクタ チューフ゛	CLIP PROTECTOR TUBE	6 1 4		;	ICA	PART NO.	Q'TY
	1								
	,	ХАБ	TPEAL			В			
					1				
			^						


パイロット配管 (2) 〈DX〉 Pilot Pipings (2) 〈DX〉



05001~

						05001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4093624	7°57"	PLUG	1					
01A	957366	·0-957"	•O-RING	1					
02	J901060	¥h.	BOLT	2		~ 05450	I	J021060	2
02	J021060	#"NV; 672	BOLT; SEMS	2		05451~			
03	A590910	ワツシヤ;スプリンク <u>`</u>	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
04	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	8			1		
04A	957366	・ローリング"	•O-RING	1			İ		
05	A590110	לפצים ל	WASHER	2		05059~ 05450			
08	9072360	バルブ;チエツク	VALVE; CHECK	1	н				
12	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			l		
12A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1			1		1
13	4154670	III/#";S	ELBOW; S	6					
13A	957366	·0-1157**	•D-RING	1					
16	9727732	N° 17°	PIPE	1				:	
17	4190124	2507°; 11°47°	CLAMP;PIPE	1					
18	J901245	# "ዞኑ	BOLT	1		~ 05450	I	J011245	1
18	J011245	ホ **ルト; セムス	BOLT; SEMS	1.		05451~			
19	A590912	ワツシヤ;スフ・リング	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
21	4203084	ホース;ナイロン(PG)	HOSE; NYLON (PG)	1		~ 05699			
,						05705~ 05783			
21	4225422	ホース;ナイロン (PG)	HOSE;NYLON (PG)	1		05700~ 05704 05784~		,	
22	4203105	ה-ג;לום (SH)	HDSE; NYLON (SH)	1					
23	4203104	ホース;ナイロン(PF)	HOSE; NYLON (PF)	1					
24	4203076	ホ-ス (SD)	HOSE (SD)						
25	4203077	ホース;ナイロン(SE)	HOSE; NYLON (SE)	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
26	4203078	ホ-ス (SF)	HOSE (SF)		,		ļ		
27	4203101	ホース;ナイロン(SG)	HOSE; NYLON (SG)	1					
29	4192035	クリツフ °	CLIP						
30	J901018	ず…か	BOLT	1					
31	A590910	ワッシャ;スフ°リンク゛	WASHER; SPRING	1					
32	4203211	クランフ ・	CLAMP	2					
33	4203212	2507°	CLAMP	2					
37	4055312	クリツフ *	CLIP	6					
38	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1					
39	4207518	チューブ "	TUBE	4					


パイロット配管(3-1) Pilot Pipings(3-1)



05001~


符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4189602	79~7°9;S	ADAPTER;S	1					
01A	4506418	•0-957°	-O-RING	1		-			
07	4138938	0-457*	D-RING	1					
11	4188552	パ"N7";5ヨツクレス	VALVE; SHOCKLESS	1	Н				
12	J901020	# " ከ ኑ	BOLT	4					
13	A590910	ワツシヤ:スフ* リング [™]	WASHER; SPRING	4		,			
15	8035594	フ <i>"ラ</i> ケツト	BRACKET	1					
16	J901030	#" h }	BOLT	2		~ 05450	I	J021030	2
16	J021030	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
17	A590110	לפעירי ל	WASHER	2		~ 05450			
18	A590910	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
19	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					
19A	4509180	•0-11:27"	•O-RING	1					
22	4203108	ホース;ナイロン(RB)	HOSE; NYLON (RB)	1					
23	4200580	Illuta";S	ELBOW; S	1					
23A	4506418	•0-IJ <i>2</i> "	•O-RING	1					
24	4138938	0-1/2/27	O-RING	71 -					
27	8038370	በ° 17°	PIPE	2					
28	4202422	79"7°9;S	ADAPTER;S	8					
28A	4509180	-0-1127"	•O-RING	1					
31	9727639	グランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
32	9727637	フ・レート	PLATE	1					
33	J901030	ホ "ルト	BOLT	2		~ 05450	I	J021030	2
33	J021030	ሐ"ሁ 卜; セ ፊス	BOLT; SEMS	2		05451~			
34	A590910	ワッシャ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
35	A590110	ワッシャ	WASHER	2		~ 05450	-		
40	4203210	クランフ*	CLAMP	6					
45	4203091	ホース;ナイロン (3)	HOSE; NYLON (3)	1					
46	4203092	ホース;ナイロン(4)	HOSE;NYLON (4)	1					
48	4203094	ホース;ナイロン (6)	HOSE; NYLON (6)	1					
53	4203097	ホース;ナイロン(11)	HOSE; NYLON (11)	1			1		
54	4203098	ホース;ナイロン(12)	HOSE;NYLON (12)	1					
56	4203100	ホース;ナイロン (14)	HOSE;NYLON (14)	1					
	_1					J	1		

パイロット配管(3-2) Pilot Pipings(3-2)



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO	数量
01 01A 27 29 29A 36 38 39 43 44	4200466 4509180 8038370 4200466 4509180 4190265 A590910 J901018 4203089 4203090	アタ ^{**} フ [*] タ;S ・ローリンク ^{**} パ・イフ [*] アタ ^{**} フ [*] タ;S ・ローリンク ^{**} グリッフ ^{**} グリッフ ^{**} グリッフ ^{**} ボ [*] ルト ホース;ナイロン (1) ホース;ナイロン (2)	ADAPTER;S • D-RING PIPE ADAPTER;S • D-RING CLIP WASHER;SPRING BOLT HOSE;NYLON (1) HOSE;NYLON (2)	4 1 2 8 1 1 1 1 1			ICA	PART NO.	Q'TY
47 49 52 55	4203093 4203095 4203096 4203099	ホース;ナイロン (5) ホース;ナイロン (7) ホース;ナイロン (10) ホース;ナイロン (13)	HOSE; NYLON (5) HOSE; NYLON (7) HOSE; NYLON (10) HOSE; NYLON (13)	1 1 1		,			The state of the s
		XA5	ТРЕЙД	-					
									-
					,				


パイロット配管(3-3) Pilot Pipings (3-3)



05001~

19							03001 -			
00 4179025 1"W7"; 10"97 VALVE; LICK 1 H ~ 05206 1 J011075 a"Wh BOLT 2 05207~ 05506 1 J011075 a"Wh BOLT 2 05207~ 05506 1 J011075 a"Wh; ΣΔΑ BOLT; SENS 2 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05451~ 05541~		部品番号 PART NO.	-	1 01		サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.		部品番号	数量
01 J901070 8"hh BDLT 2 05207-05450 1 J011075 2 0 1 J011075 8"hh BDLT 2 05207-05450 1 J011075 2 0 1 J011075 8"hh BDLT 2 05207-05450 1 J011075 2 0 1 J011075 8 8"hh-1642 BDLT 3 2 05451-0 1 J011075 2 0 05450 1								ICA	PART NO.	Q'TY
01	00	4179025	וויינים; "כעו"ו	VALVE; LOCK	1	Н				
01	01	J901070	#	BOLT	2		~ 05206			
02 A590910 7959+377*150" MASHER; SPRING 2 ~ 05450 04 4188687 7/II/8 FILTER 3 05 4154671 II/hi*1'S ELBOM:S 2 05A 4509180 -0-150* -0-61N6 1 06 4189602 79*7*9:S ADAPTER; S 1 06A 4506418 -0-150* -0-RING 1 07 4138733 0-150* -0-RING 1 09 4203124 h-7-1740* (PD) HOSS: HYLON (PD) 1 10 4203088 h-7-1740* (T4) HOSS: HYLON (T4) 1 57 4138938 0-150* -0-RING 1 58 4218688 ZH997* 0-RING 1 0-STOPPER 1 05207~	01	J901075	# "ክሶ	BOLT	2		05207~ 05450	1	J011075	2
04 4188687 74 9 FILTER 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-01	J011075	#	BOLT; SEMS	2		05451~			
04 4188687 7/II/8 FILTER 3 05 4 4596180 -0-1/2/" -0-RIN6 1 06 4189602 78"7"8:S ADRPTER:S 1 06A 4506418 -0-1/2/" -0-RIN6 1 07 4138938 0-1/2/" -0-RIN6 1 10 4203124	02	A590910	ワツラヤ;スプリンク <u>`</u>	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
05A 4509180	04	4188687	7111/9	FILTER			***************************************			
06	05	4154671	II/市";S	ELBOW;S	2					
G6A 4506418	05A	4509180	·0-952°	•O-RING	1					
07	06	4189602	79"7"9:S	ADAPTER;S	1					
09 4203124 市-ス:ナ4のン (PD) 日 HOSE:NYLON (PD) 日 HOSE:NYLON (T4) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	06A	4506418	・0-リング"	·O-RING	1					
10 4203088	07	4138938	0-1/5/2**	O-RING	1					
57 4138938 D-4127" D-RING 1 1 05207~	09	4203124	ホ-ス;ナイロン (PD)	HOSE; NYLON (PD)	1			l		
58 4218688 XI-YIII* STOPPER 1 05207~	10	4203088	ホース;ナイロン(T4)	HOSE; NYLON (T4)	1					
	57	4138938	ローリング*	O-RING	1					
	58	4218688	ストツハ・		1		05207~			
	<u></u>									
								ĺ		ŀ
								ļ		
									·	
					1					


パイロット配管 (4) Pilot Pipings (4)



05001~

						00001			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サーピスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4156434	Ibh";S	ELBOW;S	6					
01A	957366	·0-957"	·O-RING	1				-	
07	4154671	Ilva";S	ELBOW;S	1					
07A	4509180	-0-957°	•O-RING	1				-	
08	4203046	ホース;ナイロン(A)	HOSE; NYLON (A)	1					
09	4203047	ホース;ナイロン (B)	HOSE; NYLON (B)	1					
10	4203048	ホース;ナイロン(C)	HOSE; NYLON (C)	1					
11	4203049	ホース;ナイロン (D)	HOSE; NYLON (D)	1	İ '				Ì
12	4203058	ホース;ナイロン (P2)	HOSE; NYLON (P2)	1				:	
13	4203059	ホース;ナイロン (T2)	HOSE; NYLON (T2)	1]		
15	9727639	クランプ*;ホース	CLAMP; HOSE	3					
16	9727637	フ*レート	PLATE	2					
17	J901035	# _"	BOLT	4		~ 05450	I	J021035	4
17	J021035	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	4		05451~			
18	A590910	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゙゙゙゙゙゙゚ゖ゙ヹ゚゚ゔ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	4		~ 05450			<u> </u>
19	A590110	ワッシャ	WASHER	4		~ 05450	Ì '		
21	4190275	2447°	CLIP	1					
22	J901018	# h	BOLT	1					
23	A590910	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	1					
24	4204324	511"-	RUBBER	1			ļ		ļ <u>.</u>
25	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	4				•	
25A	4509180	·0-115/2"	•O-RING	1					
34	4055312	クリツフ°	CLIP	2					
				<u> </u>					
								·	
				İ					
	-								
]		
			•						
	l	<u> </u>			L				


パイロット配管 (5) Pilot Pipings (5)



05001~

						00001 ²			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
00	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	12					
A00	957366	・ローリング゛	•O-RING	1					
01	4203050	ホース;ナイロン(L)	HOSE; NYLON (L)	1					
02	4203051	ホース;ナイロン(N)	HOSE; NYLON (N)	1					
03	4203052	ホース;ナイロン (E)	HOSE; NYLON (E)	1					
04	4203053	ホース;ナイロン(M)	HOSE; NYLON (M)	1			ŀ		
06	4203054	ホース;ナイロン(K)	HOSE; NYLON (K)	1					
07	4203055	ホース;ナイロン(G)	HOSE; NYLON (G)	1					
80	4203056	ホース;ナイロン (J)	HOSE; NYLON (J)	1					
09	4203057	ホース;ナイロン (F)	HOSE; NYLON (F)	1					
11	4203060	ホース;ナイロン (P1)	HOSE; NYLON (P1)	1					
12	4203061	ホース;ナイロン (T1)	HOSE; NYLON (T1)	1					
13	4203062	ホース;ナイロン (P3)	HOSE; NYLON (P3)	1					
14	4203063	ホース;ナイロン (T3)	HOSE; NYLON (T3)	1					
16	4190292	クリツフ °	CLIP	1					
17	J901018	# " I /	BOLT	1					
18	A590910	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1.1					
19	4055312	クリップ °	CLIP	1					
20	4154671	II/#";S	ELBOW;S	2					
20A	4509180	・ローリング``	•O-RING	1					
21	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	3				,	
21 A	4509180	・ローリング**	-O-RING	1					
			-						ļ
		·							
	J	1	1					l	


コントロールボックス (右)〈SDX〉 Control Box (R)〈SDX〉



05001~

		·	•			05001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME		サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	i± ICA	部品番号 PART NO.	
00	6008362	74CRX	STAND	1		~ 05128			
00	6008796	スタント"	STAND	1		05129~ 05642			
00	6009660	スタント"	STAND	1		05643~			
02	3037903	- "(ری	COVER	1					
04	4144838	קפֿעיר	WASHER	7					
05	A590906	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	7					
06	4191972	ታ /ነ"–	COVER	1					
08	A590106	ワッシャ: フ・レーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590906	ワツシヤ;スプ°リンク"	WASHER; SPRING	4					
10	J900614	ቱ "ሁኑ	BOLT	11			Ì		
13	5002033	/)° 补	PANEL	1					1
14	1010966	並小" -	COVER	1					
15	1010899	- "(\d	COVER						
22	8038238	∂* ₹₩	PANEL	1		~ 05642	I	3045260	1
22	3045260	/)° *II	PANEL	1		05643~			
24	J901025	ቱ " ሁ Ւ	BOLT	5		~ 05450	I	J011025	5
24	J011025	# ™ ルト; ዸ ፈス	BOLT; SEMS	5	7.1	05451~			
25	J901025	₽ ,¶}	BOLT	1		~ 05450	I	J021025	1
25	J021025	ሐ "ሁኑ; セፊጰ	BOLT; SEMS	1		05451~			
26	A590910	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
27	A590110	ワッシャ	WASHER	1		~ 05450			
28	4161992	ブ"ሣシング";ラバ"ー	BUSHING; RUBBER	3					
29~33	9076592	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
29	++++++	・ブ゛ラケヅト	BRACKET	1	۵	~ 05098			
29	8038103	• ブ [*] ラケツト	•BRACKET	1 1		05099~			
30	++++++	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1	D	~ 05098			·
30	8038102	•フ [^] ラケット	•BRACKET	1 1		05099~			
31	A590112	· 7"50p	•WASHER	1 1		-			
32	4191947	۵€٠	SHIM	2					
33	M341200	• ホ ~ルト;ソケツト	-BOLT; SOCKET	1					
34	J901020	#n.t	BOLT	4					
35	A590910	ワツシヤ; スフ* リング"	WASHER: SPRING	4	,				
38	J850640	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	3					
39	J251006	ワツシヤ: スフ* リング*	WASHER; SPRING	3				1	
40	J250006	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	3		`			
41	J850616	ג <i>וי7</i> 7	SCREW	8	•••••				1
42	J251006	ワツシヤ; スフ* リング [^]	WASHER; SPRING	12					
43	J250006	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	12					
45	J850620	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	4					
46	487081	フ``"リシンク``;ラハ``-	BUSHING; RUBBER						


コントロールボックス (右)〈SDX〉 Control Box (R)〈SDX〉



コントロールホックス (ミキッ) 〈SDX〉 CONTROL BOX (R) 〈SDX〉


符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAI PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	OF CODE	Q'TY	サービス コード S.С	SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号 PART NO.	
47 48	4205083 4200658	フ゛"リランング゚;ラバー ブ゚リランング;ラバー	BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER	1					
		XA5	ТРЕЙД	ļ- ₇		В			
	,						-		

コントロールボックス (右)〈DX〉 Control Box (R)〈DX〉



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	T
	171111110	PART NAME	CODE		S.C	SEMAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	6008362	スタント"	STAND	1		~ 05128			
00	6008796	スタント"	STAND	1		05129~ 05642			
00	6009660	7321"	STAND	1		05643~			
02	3037903	-"Nt	COVER	1					
04	4144838	ワッシャ	WASHER	7					
05	A590906	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	7		************************			
06	4191972	-"Nut	COVER	1					
08	A590106	ワッシャ; プレーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590906	ワツ5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
10	J900614	# h	BOLT	11					
13	5002033	1)° 711	PANEL	1					
14	1010966	አ /ነ"-	COVER	1					
15	1010899	カハ "-	COVER	1					
22	8038238	ハペネル	PANEL	1		~ 05642	I	3045260	1
22	3045260	りゃネル	PANEL	1		05643~		-	
24	J901025	# . /h	BOLT	5		~ 05450	I	J011025	5
24	J011025	ሐ "ルト; セムス	BOLT; SEMS	5	Ш	05451~			
25	J901025	#"h _r	BOLT	1	- '	~ 05450	I	J021025	1
25	J021025	#" ከ৮: ፍላ ⊻	BOLT; SEMS	1		05451~			
26	A590910	ワツシヤ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
27	A590110	ワツシヤ	WASHER	1		~ 05450			
28	4161992	ブ゛ツもング゛; ラバー	BUSHING; RUBBER	3				-	
29~33	9076592	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
29	++++++	・ブ゛ラケツト	•BRACKET	1 1	D	~ 05098			
29	8038103	・フ"ラケヅト	-BRACKET	1		05099~			
30	++++++	・ブ゛ラケザト	•BRACKET	1	D	~ 05098			
30	8038102	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1		05 0 99~			
31	A590112	・ワツシヤ	-WASHER	1					
32	4191947	•94	-SHIM	2					
33	M341200	・ボルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	1			ļ		<u> </u>
34	J901020	4h	BOLT	4					
35	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
38	J850640	スクリュ	SCREW	3					
39	J251006	ワツシヤ;スフ° リング"	WASHER; SPRING	3					
40	J250006	ワツシヤ;フ・レーシ	WASHER; PLANE	3			ļ		ļ
41	J850616	スクリュ	SCREW	8					
42	J251006	ワツシヤ;スフ*リング゛	WASHER; SPRING	12				-	
43	J250006	ワツシヤ;フ ゚ レーン	WASHER; PLANE	12					
45	J850620	スクリュ	SCREW	4					
46	487081	ブ゛゚゚゚゚ヺシング゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					


コントロールボックス (右)〈DX〉 Control Box (R)〈DX〉



コントロールホッツクス (ミキッ) <DX>
CONTROL BOX (R) <DX>

						00001.			
符号 / ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAL PART 部品番号	数量
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	4205083 4200658 4209105 4200521 A590906 M500605 J650620 4209104 J251004 J850410	プ"リシンク"; ラハ" ー ブ"リシンク"; ラハ" ー カハ" ー フ°レート ワリシヤ; スフ° リンク" ナツト スクリュ カハ" ー ワツシヤ; スフ° リンク"	BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER COVER PLATE WASHER; SPRING NUT SCREW COVER WASHER; SPRING SCREW	1 1 1 2 2 2 2 1 4			ICA	PART ,NO.	Q'TY
		XA5	TPEN!			3			


コントロールボックス(左) Control Box (L)



05001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	e EE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	□- ; S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
00	6008363	ス タント"	STAND	1					
02	4200807	t)/\"-	COVER	1					
04	A590106	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER: PLANE	4		,			
05	A590906	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
) 6	J900614	#" ኩሶ	BOLT	4					
14	5002029	-"At	COVER	1					
15	1010967	- "(ا رار	COVER	1					
16	1010900	7.Ut	COVER	1					
17	7017989	-"nd	COVER	1					
18	4199403	マクツネット	MAGNET	1					
19	4199401	た ンシ``	HINGE	2					
20	M470310	スクリュ	SCREW	2					
21	4197781	スクリコ	SCREW	9					
22	4208354	ラハ"-	RUBBER	2		•			
23	J660614	スクリュ	SCREW	4					
31~35	9076593	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
31	++++++	・フ**ラケツト	•BRACKET		D	~ 05098			
31	8038104	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1		05099~			
32	++++++	・フ゛ラケザト	•BRACKET	1	D	~ 05098		:	
32	8038101	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1		05099~		-	
33	A590112	• ワツ ラヤ	•WASHER	1			ļ		
34	4191947	. ∂6•	-SHIM	2		·			
35	M341200	• ሕ" ቆኑ; ソケ ッ ト	-BOLT; SOCKET	1					
36	J901020	#h	BOLT	4					
37	A590910	ワッシャ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4			İ		
40	J850640	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	3					
41	J251006	ワッシャ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	3					
42	J250006	ワッシャ; プレーン	WASHER; PLANE	3					
43	J850620	スクリュ	SCREW	6					
44	J251006	ワツ5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
45	J250006	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	6					·
50	J901025	#"hy	BOLT	4		~ 05450	I	J011025	١.
50	J011025	ホッルト;セムス	BOLT:SEMS	4		05451~	-		
51	A590910	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
55	4200658	フ゛ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
									1


ゲージパネル〈SDX〉 Gauge Panel〈SDX〉



05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
01~40	4187102	パネル;ゲージ アツセン	DANEL +CAUCE ACCAY	+-			10/1	17401 110.	G 11
01	4208843	* DIN"-	PANEL; GAUGE ASS'Y • COVER	1					
02	4208844	・ ハウラ " ンク" ; アツハ °		!					
03	4208845	・スイツチ (フ゛サ゛ー キャンセル)	-HOUSING; UPPER -SWITCH (BUZZER CANCEL)						
04	4208846	・スイツチ (レヘ**ル チェック)		1			İ		
05	4208847	• ₹\$2	•SWITCH (LEVEL CHECK) •MASK	1			ļ		·
06	4208848	•#"-h"	•BOARD	1					
07	4208849	・ルンス";ワーニング"		1					
08	4208850	•20X •3==07	·LENS;WARNING	!					
09	4208851		•CLOCK	!					
10	4208852	・ハウシ"ング";ランフ*	·HOUSING;LAMP	1			ļ		ļ
11	4208853	- ブラケツト - ブラケツト	•BRACKET	1			,		
12	4208854		BRACKET	1 !					
13	4208855	・メータ;テンフ。	-METER; TEMP.	1					
14	4208856	· X-9;71IW	•METER; FUEL	1					
15		· x-9;79-	-METER;HOUR						ļ
	4208857	• in " - h" ; y - g	•BOARD;METER		11				
16	4208858	・ホ"ート";コントロール	-BOARD; CONTROL						
17	4208859	・フ ** ラケツト	•BRACKET	1	_				
18	++++++	・ハウシ"ンク";ロア	-HOUSING;LOWER	1	D	~ 05879	T	4208860 4252141	1
18	4208860	・))ウラジング;ロア	•HOUSING;LOWER	1		05880∼		7232171	<u>:</u> -
19	4208861	•フ"サ"-	-BUZZER						
20	4208862	-カバー	•COVER	1					
21	4208863	•スクリユ; タッヒ° ンク``	·SCREW; TAPPING	2		~D89/04	ı	4208864	2
21	4208864	・スクリュ; タッヒ° ンク``	·SCREW; TAPPING	2		D89/05~		7200007	-
22	4208864	-スクリュ; タッし° ンク``	·SCREW;TAPPING	2					·····
23	4208865	•スクリュ; タツピング	·SCREW; TAPPING	12					
24	4208866	-スクリュ;タツヒ°ング**	·SCREW; TAPPING	2					
25	4208867	-27113	·SCREW	5					
26	4208868	・ワッシャ	·WASHER	8					
27	A590903	・ワツラヤ;スプリン <i>ク</i> ゙	·WASHER; SPRING	8					
28	M500303	・ナット	•NUT	8					
29	4208870	· 7.7/12	•SCREW	6					
30	4208871	• ワッシャ	•WASHER	6					
31	4208872	・スクリュ	•SCREW	6		:			
32	4208873	· スクリュ	·SCREW	3	***********				
33	4208874	· <i>ク</i> りツフ°	·CLIP	1					
34	4213160	· 21177°	·CLIP	1					
35	4208876	· 21)")7°	·CLIP	1					
36	4208877	・スクリュ;タツヒ*ンク**	·SCREW; TAPPING	3					

ゲージパネル〈SDX〉 Gauge Panel〈SDX〉



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
37 38 39 40 41 42 43	4208878 4208879 4213161 4252141 J900820 A590108 A590908	- パ``ルフ`` - ソケツト; パ``ルフ`` - クリツフ* - カハ`` - ホ``ルト ワツシヤ ワツシマ; スフ* リンク``	-BULB -SOCKET;BULB -CLIP -COVER BOLT WASHER WASHER;SPRING	15 15 1 1 4 4		05880~			
		ЖАБ	TPE//		1	B			
			-						


ゲージパネル〈DX〉 Gauge Panel〈DX〉



05001~


						U20U1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01~40	4198552	♪ *** ** ** ** ** ** ** ** ** *** *** *	PANEL;GAUGE ASS'Y	1			ICA	PART NO.	Q 11
01	4208843	· 加"-	• COVER	1					
02	4208844	・ハウシ゛ンク゛;アツハ*	·HOUSING;UPPER	1					
03	4208845	・スイツチ(フ゛サ゛ー キャンセル)	·SWITCH (BUZZER CANCEL)	1					
04	4210973	• ‡Þ"J7°	·CAP	1					
05	4210974	• ₹スク	•MASK	1 1			ļ		
07	4210976	-レンス``;ワーニング``	·LENS;WARNING						
08	4210977	- 77.7	•MASK	1					
09	4208851	・ハウラ "ンク"; ランフ°	·HOUSING;LAMP	1					
10	4208852	・フ゛ラケツト	·BRACKET	1					
11	4208853	・ブ゛ラケヅト	-BRACKET	† · · · · ·			ļ		
12	4208854	· メータ;テンプ	·METER; TEMP.	1					
13	4208855	· メータ; フュエル	•METER; FUEL	1		-	١.		
14	4208856	・メータ; アワー	·METER;HOUR	1					
15	4210975	・ホ"ート";メータ	-BOARD;METER	,					
16	4210978	・ホ"ート";コントロール	-BOARD;CONTROL	1			ļ		+
17	4208859	・フ゛ラケット	-BRACKET	l ,	17	R			
18	++++++	・ハウシ "ング"; ロ ア	·HOUSING;LOWER	l i	D	~ 05879	7	4208860	1
•		7,70 0, 72	(IBOOTING/LOPICIT			03017	1	4252141	'
18	4208860	- ハウラ"ンク"; ロ ア	·HOUSING;LOWER	1		05880~		7232141	'
19	4208861	•7"#"-	•BUZZER	1			ļ		
20	4208862	· t/\"-	•COVER	1			į		
21	4208863	・スクリュ;タリヒ°ング	·SCREW; TAPPING	2		~D89/04	I	4208864	2
21	4208864	・スクリュ; タツヒ* ンク``	-SCREW; TAPPING	2		D89/05~	-	1200001	_
22	4208864	・スクリュ;タツヒ° ンク**	·SCREW; TAPPING	2		50.7.03			
23	4208865	・スクリュ;タツヒ*ンク**	·SCREW; TAPPING	10					+
24	4208866	・スクリュ; タッ/ピング	·SCREW; TAPPING	2			Ī		
25	4208867	• スクリュ	·SCREW	5					
26	4208868	• 7º/5p	-WASHER	8			1		
27	A590903	・ワッシャ;スプ*リング*	·WASHER; SPRING	8					
28	M500303	・ナット	·NUT	8					-
29	4208870	•スクリュ	•SCREW	6					
30	4208871	・ワッシャ	·WASHER	6					
31	4208872	• スクリュ	• SCREW	6					
32	4208873	-27/11	•SCREW	3					
33	4208874	• 1997°	·CLIP	1					+
34	4213161	• 1177°	·CLIP	2					
35	4210979	· クリツフ°	·CLIP	1				İ	
36	4208877	•スクリュ;タツヒ°ンク*	·SCREW;TAPPING	3			-		
3 7	4208878	・ハ"ルブ"	- Committee of the Comm	1	1	i	i	1	1

ゲージパネル〈DX〉 Gauge Panel〈DX〉




						00001			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
38 40 41 42 43	4208879 4252141 J900820 A590108 A590908	・ソケツト;ハ"ルフ" ・カハ" – ホ"ルト ワツシヤ フツシヤ;スフ°リング"	-SOCKET;BULB -COVER BOLT WASHER WASHER;SPRING	14 1 4 4		05880~	ICA	PART NO.	Q'TY
	·	ХАБ	ТРЕЙД		1				

電気部品(1)〈SDX〉 Electric Parts (1)〈SDX〉




						000017			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🗘	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
01	4186745	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1			ICA	PART NO.	Q'TY
•	1,007,15	(+-9+)	(WITH KEY)	'					
01	4186743	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(HZ-2+-")+)	(WITH H-MARK KEY)	,					
01A	4187759	•‡-;スタート (NO. H800)	-KEY;START (ND. H800)	1					
•		(1=2])	(1=2 PIECES)	† :					
01A	4187757	•‡-;スタート (NO. H800)	·KEY;START (NO. H800)	1					
,		(H?-2‡-:1=2])	(H-MARK KEY:1=2 PIECES)						
13	4187088	スイツチ(ソーコーソクト゛ キリカエ)	SWITCH (TRAVEL SPEED)	1					
14	4187089	スイツチ	SWITCH	1					
,		(オートアイト"ル)	(AUTOMATIC FUEL CONTROL)	+			·		+
15	4201802	スイツチ (モート"キリカエ)	SWITCH (CHANGE OF MODE)	1					
15A	4268742	· /7"	•KNDB	1					
18	4184396	スイツチ (ライト)	SWITCH (LIGHT)	1					
18A	4268740	- J7"	•KNOB	1					
19	4184397	スイツチ (カーヒータ)	SWITCH (CAR HEATER)	1			1		
19A	4268750	· /7"	-KNOB	1		R			
21	4184395	519-	LIGHTER	1					
22	4184398	スイツチ (ワイハ*-)	SWITCH (WIPER)	1					
22A	4268741	· /7"	-KNOB	1					
24	4184394	ホ ゛ ツクス;ヒュース゛	BOX; FUSE	1					
24A	4208246	-t1-X" (1A)	·FUSE (1A)	3					
24B	4195610	・t1-ズ (10A)	·FUSE (10A)	9.				'	
240	4127781	・tュース" (15A)	·FUSE (15A)	5					
25	J850625	スクリュ	SCREW	2					
26	J250006	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					1
27	J251006	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
28	4505392	リルー;ホーン	RELAY; HORN	1					
29	M430610	スクリュ	SCREW	2					
30	A590906	ワツラヤ;スフ ゚ リング	WASHER; SPRING	2					
32	4189169	コントローラ	CONTROLLER	1					
32A	4248908	・ケーブ"ル	• CABLE	1					
33	J850410	スクリュ	SCREW	4					
34	J251004	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	4					
3 7	4043976	55°*†	RADIO	1					
38	4198945	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
39	4198946	フ"ラケツト	BRACKET	1					
40	M430610	スクリュ	SCREW	4					
41	A590106	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4					
42	A590906	ワッシャ・スフ・リング"	WASHER; SPRING	4					1

電気部品(1)〈SDX〉 Electric Parts (1)〈SDX〉



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
43	M430508	スクリュ	SCREW	4					
44	A590105	לפעי ר	WASHER	4					
45	A590905	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
47	9067007	ユニット;コントロール	UNIT; CONTROL	1					
48	M430610	スクリュ	SCREW	4					
49	A590906	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	4					
50	4146754	5N*-	RUBBER	1					
51	4038459	リレー;アワメータ	RELAY; HOURMETER	1					
52	M430513	スクリュ	SCREW	2					
53	A590905	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゚ゖゔゟ゚゚ヿゔゟ゚゚ヿゔゟ゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
63	M430610	スクリュ	SCREW	2					
64	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
65	A590106	ワツシヤ;ブ・レーン	WASHER; PLANE	2					
66	4205750	917	TIMER	1	Z				
75	J950010	ナツト	NUT	1					
76	A590910	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	1					
78	4191772	₽Đ*XЯ	RESISTOR	1		6			
79	4204811	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	1					
80	A590904	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
		. :							


電気部品(1)〈DX〉 Electric Parts (1)〈DX〉



05001~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	(BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01 -	4186745	スイツチ;スタート	SWITCH;START	1					
,		(+-")+)	(WITH KEY)			·			
)1	4186743	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
•		(Hマ-クキーツキ)	(WITH H-MARK KEY)						
)1A	4187759	・‡-;スタート (NO. H800)	·KEY;START (NO. H800)	1					<u> </u>
		(1=23)	(1=2 PIECES)						
11A	4187757	・キー;スタート (NO. H800)	·KEY;START (NO. H800)	1					
		(Hマ-クキー:1=23)	(H-MARK KEY:1=2 PIECES)						
6	4209103	- "(لط	COVER	2					
8	4184396	えイツチ (ライト)	SWITCH (LIGHT)	1					
8A	4268740	- <i>ノ</i> フ゛	• KNOB	1					
21	4184395	ライター	LIGHTER	1					
22	4184398	スイツチ (ワイハ・ー)	SWITCH (WIPER)	1					
22A	4268741	· /7"	• KNOB	1					
24	4184394	ボツクス;ヒューズ	BOX; FUSE	1			<u></u>		
:4A	4208246	·t1-7" (1A)	·FUSE (1A)	3					
4B	4195610	・t1-ズ (10A)	·FUSE (10A)	9	III	6			
24C	4127781	・tュース" (15A)	·FUSE (15A)	5					
25	J850625	スクリュ	SCREW	2					
26	J250006	ワヅシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
27	J251006	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
28	4505392	リレー;ホーン	RELAY; HORN	1					
29	M430610	スクリュ	SCREW	2					
30	A590906	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
0	4146754	ラハ"-	RUBBER	2					
51	4038459	リレー;アワメータ	RELAY; HOURMETER	1					
2	M430513	スクリュ	SCREW	2					
3	A590905	ワツシャ;スフ*リング~	WASHER; SPRING	2					
3	M430610	スクリュ	SCREW	2					
54	A590906	ワツシャ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2					
5	A590106	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
66	4205750	917	TIMER	1	Z				
7 5	J950010	ナット	NUT	1					
⁷ 6	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
78	4191772	レ シ"スタ	RESISTOR	1					
79	4204811	スクリュ	SCREW	1					
30	A590904	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
									1


電気部品 (2) 〈SDX〉 Electric Parts (2) 〈SDX〉



05001~

						U20U1~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	_
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4187082	507°;IV-4	LAMP;ROOM	1					
01A	4187083	• バルブ	•BULB	1					
5 5	M430513	スクリュ	SCREW	2					
56	A590905	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	2					
57	4121152	スた。一カ	SPEAKER	1					
57A	4210414	-ス <i>ク</i> リュ	•SCREW	4					
58	4123177	アンテナ	ANTENNA	1					
58A	4210412	·スクリュ	•SCREW	1		·			
58B	4210413	・スクリュ	-SCREW	1					
59~62	4208955	ワイハ・ー アツセン	WIPER ASS'Y	1					
59	4188762	•71/1°-E-8	•WIPER-MOTOR	1					
60	4188763	-7111°-7-4	·WIPER-ARM	1					
60A	4167472	"nt	COVER	1					
61	4151077	•ワイハ°-プレード	-WIPER-BLADE	1			İ		
62	M500807	・ナツト	•NUT	1					
63	M430610	スクリュ	SCREW	3					1
64	A590906	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	3					
65	A590106	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	3					
							1		
		·							
								į.	
		<u></u>							
			-		1				


電気部品 (2) 〈DX〉 Electric Parts (2) 〈DX〉



デンキブでもン(2)〈DX〉 ELECTRIC PARTS(2)〈DX〉

						05001~			
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 01A 55 56 59~62	4187082 4187083 M430513 A590905 4208955	ランプ*;ルーム ・ハ"ルプ" スクリュ ワヅシヤ;スプ*リンク" ワイハ* - アツセン	LAMP;ROOM •BULB SCREW WASHER;SPRING WIPER ASS'Y	1 1 2 2					
59 60 60A 61 62	4188762 4188763 4167472 4151077 M500807	・ワイハ° -モータ ・ワイハ° -アーム ・・カハ [™] - ・ワイハ° -フ [™] レート [™] ・ナリト	·WIPER-MOTOR -WIPER-ARM -·COVER -WIPER-BLADE -NUT	1 1 1 1 1 1					
63 64 65	M430610 A590906 A590106	スクリュ ワツシヤ;スプ° リンク* ワツシヤ;プ°レーン	SCREW WASHER; SPRING WASHER; PLANE	3 3 3					
		XA5	TPEAL		4	В			
					A RECOGNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				

電気部品 (3) Electric Parts (3)




デッキブでもシ (3) ELECTRIC PARTS (3)

05001~

						00001*			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4189254	ランフ°;ヘツト`` アツセン	LAMP;HEAD A'SSY	2					
01A	4163596	・ラン フ °	· LAMP	1].		
01B	4163597	• 中心を	· HOLDER	1					
01C	4208957	· 1/2"/\"	-BAND	1					
01D	4208958	・パント"	-BAND	1					
01E	M501411	・ナット	·NUT	1					
01F	A590914	・ワツシャ;スフ*リング [*]	-WASHER; SPRING	1					
01G	4253033	・ハーネス アツセン	·HARNESS ASS'Y	1		·			
01H	4253032	・ハウシ ング アッセン	·HOUSING ASS'Y	1					
09	4198638	ホ-ン (H)	HORN (H)	1					
10	4198639	赤-ン (L)	HORN (L)	1					
29	M430613	スクリュ	SCREW	1					
30	M500605	ナツト	NUT	2					
31	A590906	ワツシヤ:スプリング"	WASHER; SPRING	2					
37	J900825	# "ዞՒ	BOLT	2		~ 05450	I	J010825	2
37	J010825	# "ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
38	A590908	ワツシヤ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
							ļ		ļ
				· · · · · · · ·					ļ
						,			
							ļ	••••	
						-			
	 	,		· 	ļ		·		
									İ
	1	1		1			1		1


電気部品 (4) 〈SDX〉 Electric Parts (4) 〈SDX〉




05001~

						000012					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量		
01 55 56 57 68 69 70 71 78 79 80 80A 80B 81 82 82 83 84 84 85	9725423 J901225 A590112 A590912 4201926 4504289 M430510 A590905 4201927 4157648 4130139 4153251 4153250 4180555 J901018 J011018 A590910 4151738 4206454 4508575 4142844 4055312	プ"ラケツト 市"ルト ワツシャ;スフ*リング" フロート パ*ツキン スクリュ ワツシャ;スフ*リング" スイツチ;レヘ"ル ワツシャ;シール タンク;ウオータ ・スイツチ;レヘ"ル ・キャツフ* クランフ* ホ"ルト ホ"ルト;セムス ワツシャ;スフ*リング" ホース;ウオータ ホース;ウオータ ホース;ウオータ カース; ウオータ	BRACKET BOLT WASHER WASHER; SPRING FLOAT PACKING SCREW WASHER; SPRING SWITCH; LEVEL WASHER; SEAL TANK; WATER • SWITCH; LEVEL • CAP CLAMP BOLT BOLT; SEMS WASHER; SPRING HOSE; WATER HOSE; WATER CLAMP; HOSE HOSE; VINYL CLIP	1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4		~ 05450 05451~ ~ 05450 ~ 05028 05029~	ICA	PART NO.	0°TY		
124	4207239 4207240	キャッフ°	CAP	1 1							

電気部品 (4) 〈DX〉 Electric Parts (4) 〈DX〉








05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA		数量 Q'TY
01 55	9725423 J901225	フ [〜] ラケツト ホ [〜] ルト	BRACKET BOLT	1 2			10/	TAKT NO.	411
56	A590112	ワツシヤ	WASHER	2	,				
57	A590912	ワッシャ;スプ リング	WASHER; SPRING	2					
68	4201926	70-h	FLOAT	1					
69	4504289	りゅうすう	PACKING	1		•••••			
70	M430510	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	5					
71	A590905	ワヅシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	5					-
78	4201927	スイツチ;レヘ゛ル	SWITCH; LEVEL	1					
79	4157648	ワツシャ;シール	WASHER; SEAL	1					
. 80	4130139	タンク;ウオータ	TANK; WATER	1					
A08	4153251	・スイツチ;レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1					
80B	4153250	・ キャッフ*	•CAP	1					
81	4180555	<i>95</i> 57°	CLAMP	1					
82	J901018	#"h _r	BOLT	2		~ 05450	I	J011018	2
82	J011018	# * ሁሉ; ዸሬአ	BOLT; SEMS	2		05451~			
83	A590910	ワツシヤ;スフ°リング [™]	WASHER; SPRING	2	<i>A</i>	~ 05450			
84	4151738	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1		~ 05028			
84 85	4206454 4508575	ホース・ウオータ	HOSE; WATER			05029~			
86	4142844	/ クランフ°;ホース ホース;ヒ"ニール	CLAMP;HOSE HOSE;VINYL	1					
122	4055312	21177°	CLIP	2	2				
125	4207240	+p")7°	CAP	1				· .	
125	7207240		Oni						
								·····	
			·						
•••••									


電気部品 (5) 〈SDX〉 Electric Parts (5) 〈SDX〉



05001~

	•					05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
00 00	4190698 4237921	が。 が。 か。 か。	BATTERY BATTERY	2 2		~ 05868 05869~	Υ	4237921	2
01	445214	サホ~ート	SUPPORT	2					
02	4140208	#h	BOLT	2					
03	A590910	ワツシヤ;スフ°リング*	WASHER; SPRING	2			ļ		ļ
04	4168218	リレー;ハ゛ツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z		_		
05	J900828	#.nh	BOLT	2		~ 05450	Ι	J020828	2
05 07	J020828	#"IVԻ; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
06	A590908	ワッシャ;スフ°リング*	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
07	A590108	「フツシヤ 	WASHER	2		~ 05450	ļ		ļ
27	J950010	ナット	NUT	2					
28 40	A590910	ワツシヤ:スフ°リンク"	WASHER; SPRING	2					
40	M500807 A590908	ナット	NUT LIACUED + CODTNC	1					
59	M430613	ワツシヤ: スフ* リング*	WASHER; SPRING	1	-				
60	M430616	スクリュ スクリュ	SCREW SCREW	2				M/70/00	
00	11430010	V.177	SCREW	2		~ 05240	I	M430620	2
, 60	M430620	7791	SCREW	2		05251~ 05263			
	11430020	V/31	SCREW	2		05241~ 05250 05264~			
61	A590906	ワツシヤ;スフ°リング*	WASHER; SPRING	4		00204**			
67	4187223	ユニット	UNIT	1					
77	4148963	インシ"ケータ	INDICATOR	1			l		
87	4151888	スイツチ;レヘブル	SWITCH; LEVEL	1					
88	M430513	スクリュ	SCREW	3		~ 05506	I	J460514	3
88	J460514	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3		05507~			
89	A590905	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	3		~ 05506	1	***************************************	
90	A590105	クツシヤ	WASHER	3		~ 05506			
93	4172004	レキ"ユレータ	REGULATOR	1	Z	,	1		
94	4205749	リレー;セフテイ	RELAY; SAFETY	1	Z	1		,	
98	4164304	パ "サキン	PACKING	1	Z		ļ		<u> </u>
105	4191038	t1-5"7"14959	FUSIBLE-LINK	- 1					
106	4191773	tユーシ"フ" <i>ル</i> りンク	FUSIBLE-LINK	1					
108	J901018	4h	BOLT	28				,	.
109	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	28					
111	4190261	クリツフ °	CLIP	11	ļ		ļ		ļ
112	4190253	クリツフ °	CLIP	3					
113	4190277	クリツフ*	CLIP	3					
114	4192035	クリツフ°	CLIP	4					
116	4190275	クリツフ °	CLIP	2					
117	4190273	7177°	CLIP	8					


電気部品 (5) 〈SDX〉 Electric Parts (5) 〈SDX〉



デンキブーヒン (5) 〈SDX〉 ELECTRIC PARTS (5) 〈SDX〉

						05001~	i001~		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (代 替 部 REPLACEAI PART 部品番号	数量
118	4190271	クリッフ°	CLIP	8			ICA	PART NO.	Q'TY
122	4055312	クリ ッフ *	CLIP	6					
126	4191998	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
126A	4256240	・ キャツフ*	•CAP	2					
126B	4256241	・+ ヤツフ°	•CAP	2				-	
127	4229055	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1			1		ļ
,		(ワイ))°- ~ チューケイ CN)	(WIPER ~ CONNECTOR)						
128	4229056	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
,		(71)1°-F1-71 CN ~ SW)	(WIPER CONNECTOR ~ SW)			,			
129	4229057	ハーネス;ワイヤ (ルームランフ°)	HARNESS; WIRE (ROOM LAMP)	1					
130	4229058	リーネス;ワイヤ (スピーカ)	HARNESS; WIRE (SPEAKER)	1			· · · · ·		
				,					
		XA5	ТРЕЙД		1	B			
						·			
. ;				Ī			1		
						,			
•									
	-		~						
					,				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				4		


電気部品 (5) 〈DX〉 Electric Parts (5) 〈DX〉



05001~


						0000170			
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サーピス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM				Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY
00	4190698	ハ゛ツテリ	BATTERY	2		~ 05868	Υ	4237921	2
00	4237921	ハ "'''テリ	BATTERY	2		05869~			
01	445214	サホ~ート	SUPPORT	2					
02	4140208	#hy	BOLT	2					
03	A590910	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2					<u> </u>
04	4168218	リレー;ハ゛ツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				
05	J900828	ቱ " ኮ ሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J020828	2
05	J020828	# * I/ ト; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
06	A590908	ワヅシヤ;スフ° リング``	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
07	A590108	ל פציר	Washer	2		~ 05450	ļ		<u></u>
27	J950010	ナツト	NUT	2					
28	A590910	ワツシヤ:スフ°リング``	WASHER; SPRING	2					
40	M500807	ナット	NUT	1					
41	A590908	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	1					
59	M430613	スクリュ	SCREW	2			<u> </u>		<u> </u>
60	M430616	スクリュ	SCREW	2		~ 05240	I	M430620	2
,		XAL	I PEN	<i>-</i>	/ / .	05251~ 05263			
60	M430620	スクリュ	SCREW	2		05241~ 05250			
,						05264~	l		
61	A590906	ワツ5ヤ;スプリ5ク <u>`</u>	WASHER; SPRING	4			ļ		
67	4187223	1="/\	UNIT	1			1		
77	4148963	インジッケータ	INDICATOR	1		·			
87 -	4151888	スイツチ;レヘ"ル	SWITCH; LEVEL	1					
88 .	M430513	スクリュ	SCREW	3		~ 05506	I	J460514	3
88	J460514	スクリュ;をムス	SCREW; SEMS	3		05507	ļ		<u> </u>
89	A590905	ワッシャ:スフ・リンク*	WASHER; SPRING	3		~ 05506			
90	A590105	לפוי רי	WASHER	3		~ 05506			
93	4172004	レキ"コレータ	REGULATOR	1	Z				
94	4205749	リルー;セフテイ	RELAY; SAFETY	1	Z				
98	4164304	ハ・ツキン	PACKING	1	Z		l		
105	4191038	ヒューラ゙ブルリ ンク	FUSIBLE-LINK	1					
106	4191773	tューシ"フ"IVリンク	FUSIBLE-LINK	1					
108	J901018	ホ"ルト	BOLT	27					
109	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク"	WASHER; SPRING	27					
111	4190261	クリツフ°	CLIP	1			ļ		
112	4190253	クリッフ°	CLIP	3					
113	4190277	7497°	CLIP	3					
114	4192035	クリッフ*	CLIP	4		`			
116	4190275	クリッフ°	CLIP	2					
117	4190273	クリツフ °	CLIP	8					

電気部品 (5) 〈DX〉 Electric Parts (5) 〈DX〉




						05001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
118	4190271	クリツフ °	CLIP	7			1		T
122	4055312	7177°	CLIP	6					
126	4191998	Ŋ−ネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1					
126A	4256240	• ‡ ₱ሣフ°	•CAP	2				ALIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	
126B	4256241	• キゥッフ °	•CAP	2					
127	4229055	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1					· · · · ·
,		(911)°- ~ f1-71 CN)	(WIPER ~ CONNECTOR)						
128	4229056	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1					
,		(71))°-F1-51CN ~ SW)	(WIPER CONNECTOR ~ SW)						
129	4229057	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1					
•		(N-4557°)	(ROOM LAMP)		1		1		1
						-			
		VAF	Their			:			
		XAD	IPEMI			6			
		7						1	
								1	
									ļ
			,						
					ļ				ļ
	-		1						
	-								†
	1]				
				1	ı	i	- 1	1	ı

キャブグループ〈SDX〉 Cab Group〈SDX〉



D1A	部品番号 PART NO. · 4186740	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE		サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
DIA				Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
,	++++++	キャフ゛アツセン 〈SDX〉	CAB ASS'Y <sdx></sdx>	1	·				
,)1B		・+ヤブ (1) <sdx></sdx>	·CAB (1) <sdx></sdx>	1					
)1B		〈詳細/〉別へ。-ラッ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	age>				
	++++++	・+ヤブ (2)	•CAB (2)	1			ļ		
,		〈詳細/別へ・う"参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
D1C	++++++	・+ヤブ (3) <sdx></sdx>	·CAB (3) <sdx></sdx>	1					
,		〈詳細/) 別/*-5**参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
סוכ	++++++	・ ‡ ヤブ (4)	•CAB (4)	1		**			
,	<u> </u>	〈詳細/〉別へ。一う"参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	age>				
DIE	++++++	・#ヤフ" (5) <sdx></sdx>	-CAB (5) <sdx></sdx>	1			ľ		
		〈詳細)別ペーラ゙を照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
01F	++++++	·#Þ7" (6)	•CAB (6)	1					
,		〈詳細/ 別/。-5.。参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	age>				
03	4203877	5/1"-	RUBBER	8					
04	4200085	ラハ "−	RUBBER	4					
)5	4200086	スヘ・サ	SPACER	4			ļ		ļ
77	4203878	ストツ /)°	STOPPER	4					
)9	4114405	つ 児中	WASHER	8					
10	M660016	ナット;じ	NUT;U	4					
11	4203189	#N.	BOLT	4					
	4146719	アシュトレイ	ASHTRAY	1					
13	M430510	スクリュ	SCREW	2					
14	A590105	ワツシヤ	WASHER	2					
31	6008550	プロート	PLATE	1					
36	2024676	グーラスウール	GLASSWOOL	1					
37	4205043	プルート	PLATE	1		•••••			
	4204646	プロート	PLATE	1					
- 1	J901020	#h.	BOLT	4					1.
	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4					
1	4205080	フ``'ツランフ^``;ラハ``~	BUSHING; RUBBER	1					
	4205081	ブ``"ヷシング``;ラハ``~	BUSHING; RUBBER	1					
	4205082	フ``''ヷシング``; ラハ``-	BUSHING; RUBBER	1					
1	4205084	ブ゙ツランング゙;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
- 1	J901030	#N.	BOLT	2					
(A590910	ワッシャ;スプ°リング [™]	WASHER; SPRING	4					
•••••	4114402	ワッシャ	WASHER	4	<u> </u>		···		ļ
	1011396	マット; フロア	MAT; FLOOR	1			-		
ì	J901030	#h.	BOLT	2		~ 05068			
i i	4208498	ホットト・ソケット	BOLT; SOCKET	2		05069~			


キャブグループ〈DX〉 Cab Group〈DX〉



05001~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME		ナービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	10.74	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	4208933	‡ヤフ" アツセン <dx></dx>	CAB ASS'Y <dx></dx>	1		:			
DIA	++++++	・+†7" (1) <dx></dx>	·CAB (1) <dx></dx>	1					
		〈詳細/) 別へ。一ジ。参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pag	ge>				
01B	++++++	・‡ヤブ (2)	•CAB (2)	1					
, 		〈詳細/ 別小・・シ・参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pag	ge>				
D10	++++++	・+ヤプ゚ (3) <dx></dx>	•CAB (3) <dx></dx>	1					
•		〈詳細》別か。-5、参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pag	ge>				
01D	++++++	・キャフ゛ (4)	-CAB (4)	1					
,		〈詳細/ 別/。-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pag	ge>				
DIE	++++++	• † † 7" (5) < DX>	-CAB (5) <dx></dx>	1					
, .		〈詳細/別/。-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	1 . 1	ge>				
01 F	++++++	·+Þ7" (6)	-CAB (6)	1					
•		〈詳細》別か。-ラ゙参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>		ge>				
03	4203877	ラハ "−	RUBBER	8					
04	4200085	5/1"-	RUBBER	4		·····		••••	
05	4200086	⊼ ኅ° − サ	SPACER	4				-	
07	4203878	ストザハ゜	STOPPER	4		D			
09	4114405	クザシヤ	WASHER	8					
10	M660016	ナット;じ	NUT;U	4			ĺ		
11	4203189	#h	BOLT	4		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
12	4146719	751N/1	ASHTRAY				ĺ		
13	M430510	スクリュ	SCREW	2					
14	A590105	ワツシヤ	WASHER	2					
31	6008550	プ*レート	PLATE	1 1					
36	2024676	2*5スウール	GLASSWOOL	1					
37 3 0	4205043	フ*レート	PLATE	1					
38 30	4204646	プ * レート	PLATE	1 1					
39 40	J901020	#*Wh	BOLT	4					
40 40	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	4	ŀ				
42	4205080	フ"ツシンク";ラバー ¬"ハミューダ・ラバ	BUSHING; RUBBER	2			ļ		
43 45	4205081 4205084	フ [™] リシンク [™] ;ラハ [™] ー	BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER	1			1		
45 47		フ"ツシング";ラハ"- ホ"ルト	BOLT BOLT	2					
41 48	J901030 A590910	りりもす;スプ [*] リング [*]	WASHER; SPRING	4					
	4114402	ワツシヤ	WASHER	4					
49 50	1011396	マット;フロア	MAT; FLOOR	1			ļ		
50 51	J901030	#hv	BOLT	2		~ 05068			
51	4208498	市がおというプラット	BOLT; SOCKET	2		05069~			
J 1	7200770	яг IV (*) 77 7 С	DOL I TOWORL I	4		0.0007	1	l	


キャブ (1) $\langle SDX \rangle$ Cab (1) $\langle SDX \rangle$



05001~

——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	OT CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
01	4204542	‡Þ7``	CAB	1		~ 05621			
01	4239986	+ ₱フ"	CAB	1		05622~			
01A	4251702	- ト りる; パツド	·TRIM;PAD	1		~ 05665			
01A	4251701	・トリム; パツト" `	-TRIM;PAD	1		05666~			
01B	4251704	- Ի ሀፊ ; /ነ° ''/Ի"	•TRIM;PAD	1					
47	4204571	5/)"−;H	RUBBER;H	1		***************************************	ļ		-
48	4204572	カ"ラス	GLASS	1					
49	4204573	5/1"−;H	RUBBER; H	1					
50	4204574	カ"ラス	GLASS	1					
51	4204575	カ゛ラス	GLASS	1			1		
52	4204576	5/)"-;Z	RUBBER; Z	1					
68	4172321	5N"-	RUBBER	1					
73	4204586	ストツハ゜	STOPPER	2					
74	4204587	スペーサ	SPACER	1	,	-			
87	4204594	פעים	LOCK	1					
88	J900816	# " ከ ኑ	BOLT	2					
89	A590908	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2	Ш				
91	4204586	ストツハ*	STOPPER	1					
92	4204563	ナツト	NUT	1					
100	4204599	フ``ラケット	BRACKET	1					
102	M430410	スクリュ	SCREW	2		*			1
103	A590904	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
104	4204600	フ゛ラケツト	BRACKET	1			Ì		
105	M430308	スクリュ	SCREW	2					
106	A590903	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
117	4204606	Ի 切᠘;Λ°"ፆԻ"	TRIM;PAD	1					
118	4204607	ירעיניס°	CLIP	10					
120	4204608	ブ"ツランク";ラバー	BUSHING: RUBBER	1 1					
122	4204609	ハント"レール	HAND RAIL	1		~ 06081	Т	4248589	1
,								J901030	2
,								4255309	2
122	4248589	ハント"レール	HAND RAIL	1		06082~			
123	J901025	#"hr	BOLT	2		~ 06081			
123	J901030	#h	BOLT	2		06082~			
124	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	2					
128	4204611	ウエルト	WELT	2					1
138	4255309	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2		06082~			
		,							


キャブ (1) 〈DX〉 Cab (1) 〈DX〉



05001~

	互換性 ICA		数量 Q'TY
01 4211178			
01A 4251702 -トリム:ハ*ット" -TRIM:PAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
01A 4251702 ・トリム:ハ*ット** ・TRIM:PAD 1 01B 4251704 ・トリム:ハ*ット** ・TRIM:PAD 1 47 4204571			
01B 4251704 ・トリム:パット゚ ・TRIM:PAD 1			
47			
48 4204572 カ*ラス GLASS 1 49 4204573 ラバー;H RUBBER;H 1 50 4204574 カ*ラス GLASS 1 51 4204575 カ*ラス GLASS 1 52 4204576 ラバー;Z RUBBER;Z 1 68 4172321 ラバー RUBBER 1 73 4204586 ストツパ STOPPER 2 74 4204587 スペーサ SPACER 1 87 4204594 ロツク LOCK 1 88 J900816 ホ*ルト BOLT 2 89 A590908 ワッシャ・スフ・リング** WASHER;SPRING 2 91 4204586 ストツパ STOPPER 1 92 4204563 ナツト NUT 1 100 4204599 フ*ラケット BRACKET 1 100 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ・スフ・リング** WASHER;SPRING 2			
49 4204573 ラバー:H RUBBER;H 1 50 4204574 カ**ラス GLASS 1 51 4204575 カ**ラス GLASS 1 52 4204576 ラバー-;Z RUBBER;Z 1 68 4172321 ラバー RUBBER 1 73 4204586 ストツハ・ STOPPER 2 74 4204587 スペーサ SPACER 1 87 4204594 ロツク LOCK 1 88 J900816 ホールト BOLT 2 89 A590908 ワツシヤ;スプ・リング・ WASHER; SPRING 2 91 4204586 ストツハ・ STOPPER 1 92 4204583 ナット NUT 1 100 4204599 ブ・ラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ;スプ・リング・ WASHER; SPRING 2			
50 4204574 カッラス GLASS 1 51 4204575 カッラス GLASS 1 52 4204576 ラハー・・・・ RUBBER: Z 1 68 4172321 ラハー RUBBER 1 73 4204586 ストッハ・ STOPPER 2 74 4204587 スペーサ SPACER 1 87 4204594 ロック LOCK 1 88 J900816 ホットト BOLT 2 89 A590908 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2 91 4204586 ストッハ・ STOPPER 1 92 4204583 ナット NUT 1 100 4204599 ブッラナ・スフ・リング BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREM 2 103 A590904 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2			
51 4204575 カッラス GLASS 1 52 4204576 ラハー;Z RUBBER;Z 1 68 4172321 ラハー RUBBER 1 73 4204586 ストッハ・ STOPPER 2 74 4204587 スペーサ SPACER 1 87 4204594 ロック LOCK 1 88 J900816 ホールト BOLT 2 89 A590908 ワッシャ;スプ・リングー WASHER;SPRING 2 91 4204586 ストッハ・ STOPPER 1 92 4204563 ナット NUT 1 100 4204599 ブーラナット NUT 1 100 4204599 ブーラナット BRACKET 1 102 M430410 スプリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ;スプ・リングー WASHER;SPRING 2			
52 4204576 ラハー・・・フ RUBBER; Z 1 1 68 4172321 ラハー RUBBER 1 1			
68 4172321 5ハ*- RUBBER 1 73 4204586 ストツハ・ STOPPER 2 74 4204587 スペーサ SPACER 1 87 4204594 ロツク LOCK 1 88 J900816 赤 ルト BOLT 2 89 A590908 ワッシャ・スフ・リング・ WASHER・SPRING 2 91 4204586 ストツハ・ STOPPER 1 92 4204563 ナツト NUT 1 100 4204599 フ・ラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ・スフ・リング・ WASHER・SPRING 2			
73		-	,
74 4204587 スペーサ SPACER 1 1 87 4204594 ロヴク LOCK 1 1 88 J900816 市 ルト BOLT 2 89 A590908 ワヴラヤ・スプ・リング WASHER: SPRING 2 91 4204586 ストヴハ・ STOPPER 1 92 4204563 ナヴト NUT 1 1 100 4204599 ブ・ラケヴト BRACKET 1 1 102 M430410 スプリュ SCREW 2 103 A590904 ワヴラヤ・スプ・リング WASHER: SPRING 2		1	
87 4204594 ロック LOCK 1 88 J900816 ホールト BOLT 2 89 A590908 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2 91 4204586 ストッハ・ STOPPER 1 92 4204563 ナット NUT 1 100 4204599 ファラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2			
88			
89 A590908 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2 91 4204586 ストッハ・ STOPPER 1 92 4204563 ナット NUT 1 100 4204599 ファラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2	1		
89 A590908 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2 91 4204586 ストッハ・ STOPPER 1 92 4204563 ナット NUT 1 100 4204599 ファラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ・スフ・リング WASHER: SPRING 2			ĺ
91 4204586 ストツハ° STOPPER 1 92 4204563 ナツト NUT 1 100 4204599 アッラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 2			
92 4204563 ナット NUT 1 100 4204599 フ ラケット BRACKET 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッジシャ;スプペリング WASHER;SPRING 2			
100 4204599 フ ^{**} ラケット BRACKET 1 1 102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 ワッシャ;スプペリング WASHER;SPRING 2	}		l
102 M430410 スクリュ SCREW 2 103 A590904 プリシャ;スプ [®] リング [™] WASHER;SPRING 2			1
103 A590904 ワッシャ;スプペリング WASHER; SPRING 2			
111/6 1 (A COMPANY)			
105 M430308 77/11 SCREW 2			
106 A590903 7"57" WASHER; SPRING 2			
117 4204606			
118 4204607 2/1/7° CLIP 10			ļ
120 4204608 ブ [™] ザシング [™] ;ラハ [™] ー BUSHING;RUBBER 1	_	1010500	
122 4204609 パント"レール HAND RAIL 1 ~ 06081	T		1
		J901030	2
,		4255309	2
122 4248589 ハント"レール HAND RAIL 1 06082~	ļ		ļ
123 J901025 赤"W- BOLT 2 ~ 06081			
123 J901030 市"IIII BOLT 2 06082~			
124 A590910 ワッシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 2 .			
128 4204611 7IN WELT 2			
138 4255309 ワップマ・フ・レーン WASHER; PLANE 2 06082~	<u> </u>		ļ
139 4266963 7"יטט";รภ"– BUSHING;RUBBER 1	"		
140 4266964 7"เดียว 7"; ริก" – BUSHING; RUBBER 1			
141 4266962 ti)"- COVER 1			
142 J450510			
The state of the s	1		


キャブ (2) Cab (2)



05001~

						00001/			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	3 Ha
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
02	4204543	フレーム	FRAME	1				`	
03	4204544	•0"97;L	·LOCK;L	1	W				
03A	4204546	・・スフ°リンク"	SPRING	1					
03B	4204547	••t°5	··PIN	1					
03 C	4204548	・・レハ"-	••LEVER	1					
04	4204545	・ロツク;R	·LOCK;R	1	W				
04A	4204546	スプ°リング"	··SPRING	1					:
04B	4204547	••t°>	··PIN	1					
04C	4204548	・・ い /)"ー	·· LEVER	1					
08	4204549	5Ŋ"−;Z	RUBBER; Z	1	<u> </u>		<u> </u>		
09	4204550	カ"ラス	GLASS	1					1
10	4204551	ラハ"-	RUBBER	2					
11	M470616	スクリュ	SCREW	2			İ		
12	4204552	ストሣ ハ°	STOPPER	2					
13	J850614	געי <i>ס</i> ג	SCREW	4					
14	J251006	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
15	4204553	フレーム	FRAME	1	III	15			
16	4204554	-077;L	·LOCK;L	1	W				
16A	494918	・・スフ°リング [™]	SPRING	1					
16B	4204556	••t°5	··PIN	1					
16C	4204548	··V/)"-	••LEVER	1					
17	4204555	•077;R	·LOCK;R	1	W				
17A	494918	・・スプ・リング	·· SPRING	1					
17B	4204556	••t°5	··PIN	1	}				
17C	4204548	・・レハ"ー	••LEVER	1					
21	4204557	フ [™] ラケツト	BRACKET	2					
22	J900820	# " Nŀ	BOLT	4					
23	A590908	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
24	4204558	0-5	ROLLER	4					
25	4204559	5N"-	RUBBER	1					
26	4138159	スクリュ	SCREW	4					
27	A590103	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4					
28	4204560	5/)"-;H	RUBBER;H	1					
29	4204561	カ"ラス	GLASS	1					
30	4204562	ストツハ°	STOPPER	2					
31	4204563	ナツト	NUT	2			I		
32	4204564	ストツハ・	STOPPER	1					
33	J850816	געי2ג	SCREW	2					
34	J251008	ワツラヤ;スプリンク [™]	WASHER; SPRING	2					
35	J250008	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					


キャブ (2) Cab (2)



‡†7" (2) CAB (2)

						05001~		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	数量 Q'TY
36 93 94 95 96 97 98 99	4204565 4204595 4204596 4204597 4204598 J850816 J251008 J250008	ラハ" - ストツハ° ラム 1.0 ラム 1.2 ラム 1.6 スクリュ ワツシヤ;スフ°リンク" ワツシヤ;スフ°リンク"	RUBBER STOPPER SHIM 1.0 SHIM 1.2 SHIM 1.6 SCREW WASHER; SPRING WASHER; PLANE	1 2 1 1 1 4 4 4	R R R			
		XA5	ГРЕЙД			3		
			÷					


キャブ (3) 〈SDX〉 Cab (3) 〈SDX〉



##7" (3) <SDX>

						U5UU1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4204577	ከ /ነ"-	COVER	1		~ 05621	ICA	PART NO.	Q'TY
01	4239988	ታ /ነ" –	COVER	1		05622~			
54	4204578	077	LDCK	1					
55	M430513	7791	SCREW	4					
56	A590905	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
57	4204579	ハント"ル	HANDLE	1					
58	4204580	ストツハ゜	STOPPER	2					
59	4204581	ラル"~	RUBBER	2					
60	M500504	ナット	NUT	2					
61	4204583	ラハ"-	RUBBER	1					
62	4204582	ቻ ሐ° −Ւ	SUPPORT	1			ļ		1
63	J900812	ΨN.P	BOLT	4					
64	A590908	ワッシャ;スフ・リング゛	WASHER; SPRING	4					
130	4239989	フ゛ラケツト	BRACKET	i		05622~			
131	J460816	スクリュ	SCREW	2		05622~			
132	4239990	ステー	STAY	1		05622~			·
133	4239991	1/1°9h	RIVET		IIII	05622~			
134	4239992	ウッシャ	WASHER	2		05622~			
135	A590106	クツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	3		05622~			
136	4022696	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	1		05622~			
137	4239993	17"	KNOB	1		05622~090/06	Υ	4289287	1
137	4289287	<i>17</i> "	KNOB	'1	#	D90/07~	'	120,201	'
151	4207201	,	KINDD	'	-	D70701			
							ļ		ļ.
	-		·						ŀ
							·		
				.]					
								-	
			,						


キャブ (3) $\langle DX \rangle$ Cab (3) $\langle DX \rangle$



#p7" (3) <DX>


			·			0.001.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NÖ.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4204577	ከ/"-	COVER	1			Ť		
54	4204578	טעים	LOCK	1					
55	M430513	スクリュ	SCREW	4				-	
56	A590905	カンラ± ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
57	4204579	NOT NO 100	HANDLE	1		·			
58	4204580	ストツハ*	STOPPER	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ļ
59	4204580	5N°-	RUBBER	2 2					
60	M500504	ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	NUT	2			1.		
61	4204583	5/1°-	RUBBER	1		•			
	4204582	サ 市* ー ト	SUPPORT	1					
62 63	J900812		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1					
64	A590908	ポ [™] ルト ワツシヤ;スフ [*] リンク ^{**}	BOLT WASHER; SPRING	4					İ
04	HOYUYUO	7777 177 1997	MHOHEK FORKING	4					
		YAS	TDEUI			D			
		AMD				D			
						·			
				ļ					
	•								
				 					
				`					
				 			+		
							1		Ì
				†	ļ		-		·
	<u> </u>		L	<u> </u>		<u> </u>		L	<u></u>

キャブ (4) Cab (4)



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
01 70 75 76 77 78 79 80 81 82	4128473 4141747 4204588 4204589 4204590 4204591 J900818 A590908 4204592 4204593 A590906	ストライカ スクリュ ロツク カハ"- ラハ"-; シール ホ"ルト ワツシヤ; スフ* リク" レハ"- た*ン	STRIKER SCREW LOCK COVER RUBBER RUBBER; SEAL BOLT WASHER; SPRING LEVER PIN WASHER; SPRING	1 2 1 1 1 4 4 1 1			ICA	PART NO.	<u> </u>
84 85 86 107 108 109 110 111	M500605 4208103 4089012 4204601 4204602 J900816 A590908 4204603 4204604	ナット スプ・リング キャッフ・ ア・ラケット フ・ラケット ホールト ワッシャ;スプ・リング フ・ラケット フ・ラケット	NUT SPRING CAP BRACKET BRACKET BOLT WASHER; SPRING BRACKET BUSHING; RUBBER	1 1 1 1 7 7 1 2		В			
113 114 115 116 125 125 126 127	4204605 4147924 M430513 A590905 4204610 4222359 J901025 A590910	ラハ"ー フツク スクリュ ワツシヤ;スフ* リング" ハント"レール ホ"ルト ワツシャ;スフ* リング"	RUBBER HOOK SCREW WASHER; SPRING HAND RAIL HAND RAIL BOLT WASHER; SPRING	6 1 2 2 1 1 2 2		~ 05236 05237~	-	4222359	1
129	4215255	ጸ ት ሣስ°	STOPPER	1		05079~			

キャブ (5) 〈SDX〉 Cab (5) 〈SDX〉




#77" (5) <SDX> CAB (5) <SDX>

05001~

符号							_	(1) == +0	
	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	
		PART NAME	CODE	.,	3.0	SERVICE NO.	ICA		数量 Q'TY
01~54 4204	4584	ト"ア アツセン	DOOR ASS'Y	1					
	4612	· h"7	·DOOR	1					
1	8454	• <u>0</u> "/7; h"?	·LOCK; DOOR	1					
1	0616	• <i>77</i> /J1	•SCREW	3					
1	0906	・ワツシヤ;スフ* リンク*	·WASHER; SPRING	3					
	4613	• ロット"	•ROD	1					
i	4614	-1/1/"-	·LEVER						
1	0616	• <i>7.7</i> /Ja	-SCREW	2					
1	0906	- ワツラヤ;スプリラグ	-WASHER; SPRING	2					
	0106	・ワツシヤ;フ°レーン	·WASHER; PLANE	2					
***************************************	4615	- ハンド゙ル;アウタ	·HANDLE;OUTER	1			ļ		
1	0807	•ナット	·NUT	2					
	0908	• ワツシャ; スプリング	-WASHER; SPRING	2					
1	4616	-"/\ta-	· COVER	1					
i	0510	- 7.711	• SCREW	4					
	0905	・ワッシャ; スプリンク``	·WASHER; SPRING	4					
16 4204	4579	4"45(1•	· HANDLE	1					
17 M430	0616	• スクリ1	•SCREW	2					
18 A590	0906	- ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	2					
19 A590	0106	•ワツラヤ;フ°レーン	·WASHER; PLANE	2					
20 4204	4617	• ሐ "⊮Ի;U	·BOLT;U	1		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ
21 4208	8104	・ナツト	•NUT	4					
22 A590	0910	・ワッシャ;スフ°リンク``	·WASHER; SPRING	2					İ
23 4208	8105	• ワツラヤ; プレーシ	·WASHER; PLANE	2					
24 4204	4618	- トリム; パ"リド	-TRIM:PAD	1					
25 4204	4607	- <i>7</i> リヅフ °	·CLIP	8			1	••••	
27 4204	4619	· n/*-	• COVER	1					
28 M430	0408	-7.711	• SCREW	1					
30 4204	4620	-ウエサ"ーストリツフ °	·WEATHER STRIP	1					
31 4204	4621	・グリツフ °	·CLIP	38	1				
32 4204	4622	•7°U-h;h"7	·PLATE;DOOR	1					
33 4204	4623	・クリツフ °	·CLIP	1					
34 4204	4624	• ガラス	•GLASS	1					
35 4204	4625	・ラハ~-;Z	-RUBBER;Z	1					
36 4204	4626	・ウイント" アツセン	·WINDOW ASS'Y	1					
	4627	•• サツラ	··SASH	1					
38 4147	7943	・・・キャツチ	CATCH	1	W				
39 414	7893	••• + Þ"/95	···CATCH	1	W				
40 4204	4628	••ク [™] ラスラン	··GLASS RUN	1					
41 420	4629	ガラス	··GLASS	1					


キャブ(5) $\langle SDX \rangle$ Cab (5) $\langle SDX \rangle$



††7" (5) <SDX> CAB (5) <SDX>

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🔇	代替部 REPLACEAL PART 部品番号	数量
42	4204630	ガラス	·-GLASS	1			ICA	PART NO.	Q'TY
43	4204631	·・サッシ	·· SASH	1					
44	4204632	・・ウエサ"ーストリツフ。	··WEATHER STRIP	1		~ 05315	I	4231413	1
44	4231413	・・ウエサ"ーストリツフ*	··WEATHER STRIP	1		05316~			
45	4141713	ロツク	···LOCK	2					
46	4219753	・・スクリ ュ	·-SCREW	4					
49	4147896	・スへゃーサ	•SPACER	8					
50	4204567	・スへ。一サ	•SPACER	3				-	
51	4147942	- ウェルト	•WELT	1					
52	4204633	・ヒンシ゛	·HINGE	2					
53	J901025	•#"ht	•BOLT	6					
54	A590910	・ワツシヤ;スフ・リング	-WASHER; SPRING	6					
66	J901025	# /h	BOLT	6					
67	A590910	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	6					
72	4204585	ウェルト	WELT	1					
		XAB				В			


キャブ (5) 〈DX〉 Cab (5) 〈DX〉



05001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
			or CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01~54	4208950	ト"ア アツセン	DOOR ASS'Y	1					
01	4211179	・ ト "ア	•DOOR	1					
02	4128454	・ロック;ト"ア	·LOCK;DOOR	1					
03	M430616	・スクリュ	-SCREW	3					
04	A590906	- ワツラヤ;スプリング	-WASHER; SPRING	3					
05	4204613	・ロツト"	•ROD	1				**************	1
06	4204614	·V/)*-	·LEVER	1					
07	M430616	-スクリユ	•SCREW	2					
80	A590906	・ワツシヤ;スフ°リンク*	-WASHER:SPRING	2					
09	A590106	・ワツシヤ;フ*レーン	-WASHER; PLANE	2					
10	4204615	- ハント"ル;アウタ	·HANDLE; OUTER	1					
11	M500807	・ナツト	·NUT	2					
12	A590908	・ワッシャ;スフ*リング [~]	-WASHER; SPRING	2					
13	4204616	-"/\td-	• COVER						
14	M430510	-2011	•SCREW	4					
15	A590905	・ワツシヤ;スフ°リンク``	·WASHER; SPRING	4					·
16	4204579	· N3/"N	·HANDLE						
17	M430616	• 7.7111	•SCREW	2				·	
18	A590906	・ワツシヤ;スフ°リンク``	-WASHER; SPRING	2					
19	A590106	・プッシャ; プレーン	·WASHER; PLANE	2					
20	4204617	•#"Wh;U	-BOLT;U	1				••••	· ·····
21	4208104	・ナツト	•NUT	4					
22	A590910	・ワツシヤ;スフ*リンク*	·WASHER; SPRING	2					
23	4208105	・ワツシヤ;フ*レーン	·WASHER; PLANE	2					
24	4204618	- ト リム; パ"ット"	-TRIM:PAD	1.					
25	4204607	• 17477 11 • 17477°	•CLIP	8				••••	·
27	4204619	*D/)"-	• COVER	1					
28	M430408	•3291	•SCREW						
30	4204620	・ウエサ [*] ーストリツフ *	-WEATHER STRIP	1 1					
31	4204621	• 1997°	-CLIP	38					
- .				J0 1					·
34 35	4204624 4204625	・カ"ラス ・ラハ"ー;Z	•GLASS					-	
36	4204625	・ウイント゛アツセン	•RUBBER;Z •WINDOW ASS'Y						
37	4204627	・・サツシ	· SASH	1					
38	4147943	••• + Þ'''	1	1					
39	4147943		···CATCH	1	W				·
40	4147673	・・・キャッチ グッラフラー	···CATCH	1	₩				
40 41		・・ク**ラスラン	GLASS RUN						
	4204629 4204630	・・カ"ラス	••GLASS	1					
	1	・・カ"ラス	··GLASS	1					
42 43	4204631	・・サッジ ・・サッジ	··GLASS ··SASH	1					


キャブ (5) 〈DX〉 Cab (5) 〈DX〉



††7" (5) <DX>


	05001**								
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
44	4204632	・・ウエサ"ーストリツフ °	· WEATHER STRIP	1		~ 05315	I	4231413	1
44	4231413	・・ウェサ"ーストリツフ"	··WEATHER STRIP	1		05316~			
45	4141713	•• םש <i>ו</i>	LOCK	2					
46	4219753	·・スクリュ	· · SCREW	4					
49	4147896	•X^°-#	•SPACER	8					
50	4204567	・ス ^° ーサ	•SPACER	3					
51	4147942	-9114-	·WELT	1					
52	4204633	•tɔə*	·HINGE	2					
53	J901025	·#"h	·BOLT	6					
54	A590910	・ワツ5ヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	6					
66	J901025	# _" Μ _γ	BOLT	6					
67	A590910	ワッシャ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	6					
72	4204585	ウェルト	WELT						
14	4204363	ATIM	WELI	1					
				Y					
	```								
		WAS.	TDEMI		-//				
					Н		-		
					·				
		·							
									]
									1
	L	L	1	ليصل					

キャブ (6) Cab (6)




						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
01~10 01 02 03 04	4204566 4204634 4147892 4147893 4204635	ウイント** アザセン ・サザシ ・・キャザチ ・・キャザチ ・ ク*ラスラン	WINDOW ASS'Y -SASHCATCH -CATCH -GLASS RUN	1 1 1	W			·	
05 06 07 08 08	4204636 4204637 4204638 4204639 4231414	・カ"ラス ・カ"ラス ・サヅシ ・ウエサ"ーストリヅフ" ・ウエサ"ーストリヅフ"	•GLASS •GLASS •SASH •WEATHER STRIP •WEATHER STRIP	1 1 1		~ 05315 05316~	I	4231414	1
09 10 38 39 40	4141713 4219753 4147896 4204567 4147897	・2012 ・2012 スペーサ スペーサ	•LOCK •SCREW SPACER SPACER WELT	2 4 9 3 1		0.5010			
41 42 43 44	4204568 4204569 4204570 M430820	カ"−ト" カ"−ト" スクリユ	Guard Guard Guard Screw	1 1 6		В			
45 46	A590908 A590108	「	WASHER; SPRING WASHER; PLANE	6					

## シ ー ト Seat



05001~


						00001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	S R
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
02	A590908	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
03	M500807	ナット	NUT	4					
04~11	4178550	スタント" アツセン	STAND ASS'Y	1			İ		
)4	++++++	- スタント"	-STAND	1	D				
15	++++++	・サホート	•SUPPORT	1	D				
16	4206087	・スプ*リング"	·SPRING	1					
7	3039222	・プ・レート	·PLATE	1					
18	3039223	· <i>J7</i> "	·KNOB	1					
9	3039221	-スフ*リング [*]	·SPRING	1					
0	3030268	・スプ*リング [™]	•SPRING	1					
1	3030267	・グ゙リツフ <b>゚</b>	•GRIP	1					-
2	J901025	# <b>"</b> W	BOLT	4		~ 05450	I	J011025	1
2	J011025	<b>ሐ</b> "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		05451~			
3	A590910	ワッシャ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
1~36	4186742	シート アッセン	SEAT ASS'Y	1		~ 05665	γ	4230833	.
1~36	4230833	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1		05666~			+
21	0340801	· 2"535;5-N	·CUSHION; SEAT	$II_{\pm}$		~ 05665			
1	0368101	・クツシヨン;シート	·CUSHION; SEAT	1/		05666~			
22	0340802	・シート; ハ`*"ツク	•SEAT;BACK	1		~ 05665			
2	0368102	·3-h;n"77	·SEAT;BACK	1		05666~			
:3	0340803	··アシ"ヤスタ	·· ADJUSTER	1		<del></del>			+
24	0262708	·•#"h/	·-BOLT	2					
25	0340804	・ኅツト"レスト	·HEAD-REST	1		~ 05665			
:5	0368103	・ኅット ルスト	·HEAD-REST	1		05666~			
26	0340805	·7-4UZh (E#")	-ARM-REST (R)	1		~ 05665			
6	0368104	•アームレスト (ミキ*)	•ARM-REST (R)	1		05666~			
:7	0340806	・アームレスト (ヒタ"リ)	•ARM-REST (L)	1		~ 05665			
 27	0368105	·アームレスト (ヒタ"リ)	·ARM-REST (L)	1		05666~			
::	0262709	・ホールト・ヒンジ	·BOLT;HINGE	1					
9	0262710	・ワッシャ	•WASHER	1					
·········· O	0262711	・ワッシャ;スプ°リング*	-WASHER; SPRING	1					+
31	0262708	•#"hp	BOLT	2					
2	0262707	- 7%57	•WASHER	2		~ 05665			
32	0262710	-9%5	·WASHER	2		05666~			
3	0340807	-#"M·	-BOLT	2		35000			
34	0304002	·アジヤスタ;シート (ミギ)	·ADJUSTER; SEAT (R)	1		~ 05665			
34	0368106	•75**px9;5-h (E+*)	•ADJUSTER; SEAT (R)	1		05666~			
5	0304003	・アシックスタ:シート (ヒタッリ)	-ADJUSTER; SEAT (L)	'		0,000 -			
36	0340808	•2011	•SCREW	4					
	0070000	N/94	SUILIT	4	1				



tun"= (1) COVER (1)

05001~ 05699 05705~ 05783

						05/05~ 05/83			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	
00	907550/	サホ° −ト	CHIDDODT						
00	8035504	サホ <b>*</b> ート	SUPPORT SUPPORT	1		~ 05281	Т	8041063	1
•	6033130	2mi.	SOFFBRI	,		· 03281	'	8041061	'n
01	8041063	サホート	SUPPORT	1		05282~		0041001	•
02	8035751	サホ*ート	SUPPORT	1		~ 05281	Ŧ	8041061	1
,				†				8041063	1
02	8041061	サホ°ート	SUPPORT	1		05282~			
03	4189697	<b>サホ°-ト</b>	SUPPORT	1					
04	8035749	サホ°ート	SUPPORT	1					
08	8038910	<b>b</b> /\"-	COVER	1					ļ
09	9728032	ר"ועל	COVER	1					
10	J901230	す"ルト	BOLT	12					
11	A590912	ワッシャ;スプ*リング*	WASHER; SPRING	12		-			
12	A590112	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	11					
13	J950012	ナット	NUT	2					
14	449490	ワッシャ	WASHER	3					
15	7016988	לומ - "ועל	COVER	1	724	D			
16	7018348	b/)"-	COVER						
17	4203445	プルート	PLATE	1					
18	8038383	tu)"-	COVER	ļ <u>!</u>					ļ
21	4202172	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
22	4147883	ストツハ・	STOPPER	1					
24	J901225	#"#\	BOLT	23					
25	A590112	ワッシャ;プレーシ	Washer; Plane   Bolt	20					
26 27	J901022 A590910	市"扱ト   ワツラクヤ;スプリング	WASHER; SPRING	1					ļ
28	J217083	775F, K7 157	WASHER	2					
29	A590120	プリシャ   プリシャ・フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
30	A590912	ワッシャ・スプ*リング*	WASHER; SPRING	1					
31	J952010	ナツト	NUT	1					
33	6007849	h"7	DOOR	1					<b>†</b>
33A	7017862	ים איים פיים פיים פיים פיים פיים פיים פי	-LOCK ASS'Y	1	W				
,		〈詳細)別へ。一ジ。参照〉	<pre><for :="" details="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
35	J950012	ナット	NUT	4					ŀ
36	A590912	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
37	4188492	ጸՒሣ <b></b> በ°	STOPPER	1					
38	J901230	<b>₽</b>	BOLT	2		~ 05450	Υ	J021230	1
38	J021230	#" <b>ル</b> ト;セムス	BOLT:SEMS	2		05451~			
39	A590912	ワツラヤ;スプリンク <u>゙</u>	WASHER: SPRING	2		~ 05450			
40	A590112	ワツシヤ;フペレーン	WASHER; PLANE	2		~ 05450			




加"一(1) COVER(1)

> 05001~ 05699 05705~ 05783

				05/05~ 05/85						
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM				Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
41	3037786	フ゛ラケツト	BRACKET	1						
42	J900814	<b>ሐ"</b> ₩ト	BOLT	2						
43	A590908	ワツシヤ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	2						
44	A590108	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2						
81	9728476	サホ・ート	SUPPORT	1		~ 05068				
81	9728640	##°-ト	SUPPORT	1		05069~				
82	J901225	#h	BOLT	2						
83	A590912	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	2						
84	A590112	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	2						
85	4073519	₹−७°	TAPE	4						
86	4121128	テープ <b>°</b>	TAPE	1				i	-	
00	4121120	, ,	I'M' E	'			1	į		
							Ì		1	
							ļ			
		XAA	IPEMI		///	K				
					1					
	-			+			ļ			
					ĺ					
							1			
	-			+				1		
							1			
				+			· <del> </del>	<u> </u>		
					·			+		
			^			1				
							1			
							-			

カ バ ー (1) Cover (1)

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~




tu)"- (1) COVER (1)

05700~ 05704 05784~

——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	OT CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	8035504	サホ°ート	SUPPORT	1					
01	8041063	サホート	SUPPORT	1					1
02	8041061	サホ°ート	SUPPORT	1					
03	4189697	サホート	SUPPORT	1					
04	8035749	サホペート	SUPPORT	1					]
80	8044719	<b>b</b> /)"-	COVER	1		,			
09	9728032	-"(ld	COVER	1					
10	J901230	4444	BOLT	12				-	
11	A590912	ワッシャ;スフ°リンク*	WASHER; SPRING	12					
12	A590112	ワッシャ;フ*レーン	WASHER; PLANE	11					
13	J950012	ナット	NUT	2					
14	449490	ワツシヤ	WASHER	3					
15	7016988	<b>- "الل</b>	COVER	1					
16	7018348	<b>-</b> "الرط	COVER	1					
17	4203445	プ・レート	PLATE	1					
18	8044718	-"Act	COVER	1					
24	J901225	#hy	BOLT	22		6		ļ	
25	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	20					
26	J901022	ተ"ルト	BOLT	1			l		
27	A590910	ワツシヤ;スフ* リング"	WASHER; SPRING	1					1
28	J217083	<b>ל</b> לעים	WASHER	1					
29	A590120	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
33	6007849	h"7	DOOR	1	Ì				
33A	7017862	ישיי דיים יים יים יים יים יים יים יים יים	·LOCK ASS'Y	1	W				
,		〈詳細/ 別小・・ジ 参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	arate p	age>		-		
35	J950012	ナツト	NUT	4		,			
36	A590912	ワッシャ;スク゚リング"	WASHER; SPRING	4					
37	4188492	<b>スト</b> "ሃበ <b>*</b>	STOPPER	1		.,			
38	J021230	<b>ሕ™ሁ</b> Ւ; セムス	BOLT: SEMS	2					
41	3037786	フ^ラケツト	BRACKET	1			-		
42	J900814	# <b>*</b> IV	BOLT	2					
43	A590908	ヷヅシヤ;スフ <b>゜</b> リング゛	WASHER; SPRING	2					
44	A590108	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
81	9728640	サホ*ート	SUPPORT	1			Ì		
82 .	J901225	<b>ቱ</b> "ሥት	BOLT	2					
83	A590912	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
84	A590112	ワツシヤ;プ・レーン	WASHER; PLANE	2					
85	4073519	デープ [*] .	TAPE	4					
86	4121128	₹−フ°	TAPE	1					
91	4232654	ローフ°;ワイヤ	ROPE;WIRE	1					

カ バ ー (1) Cover (1)

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~




tun"- (1) COVER (1)

> 05700~ 05704 05784~

						07104	1_	代 替 部	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サーピス コード S.С	適用号機	換	代替部 REPLACEAR PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 O'TY
92 93	J901245 J950012	ホールトナット	BOLT NUT	2 4					
								·	
								-	
		XA5	TDEKII	7-					. ,
		74.12							
					·				l
•••••									
				<b></b>		·			
					and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec				
***************************************									


# カ バ ー (2) Cover (2)



tu/"- (2) COVER (2)

						00001~			
一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
11 (14)	1740	PART NAME	L CODE		3.0		ICA	PART NO.	Q'TY
01	9725238	サホート	SUPPORT	1					
06	9725424	サホ*ート	SUPPORT	1					
07	8035748	サホ°ート	SUPPORT	1		~ 05078			
,	0005140	, ,	33,13,00			05089~ 05098			
07	8040164	<b>サポート</b>	SUPPORT	1		05079~ 05088			
,				· · · · · ·		05099~			
10	J901230	#""	BOLT	5					
11	A590912	ワツシヤ:スプリング゛	WASHER; SPRING	5					
12	A590112	ワツシヤ;プ・レーン	WASHER; PLANE	5					
19	8036805	フ・レート	PLATE	1					
20	8036806	プレート	PLATE	1	1				
34	7017681	h"7	DOOR	1		~ 05755	γ	7020953	1
34	7020953	h*7	DOOR	1		05756~			
35	J950012	ナット	NUT	4					
36	A590912	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
45	M341220	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
46	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2		K			
85	4073519	テーフ°	TAPE	1					
87	J901230	#_nt	BOLT	1		~ 05450	I	J021230	1
87	J021230	<b>ቱ"ルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	1		05451~	ļ <i>.</i> .		
88	A590912	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
89	A590112	ワッシャ; フ・レーン	WASHER; PLANE	1		~ 05450			
					ļ		ļ		
	4 · ·				l				
					ļ		ļ		
			·						
				-}					+
							1		
					į				
						L	丄	.l	


## カ バ ー (3) Cover (3)



05001~


						00001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	ele ele
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	6007785	"וֹעַּ	COVER	1					
01A	7017862	ישים פיים פיים פיים	-LOCK ASS'Y	1	W				
,		〈詳細/ 別小・・ジ・参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separa<=""></for></pre>	te pa	ge>				
49	J901022	<b>#"</b> በሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J011022	2
49	J011022	<b>ሐ"ルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
50	A590910	ワツシヤ: スプ° リンク"	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
51	J950010	ナット	NUT	2					
52	4194836	ストツハ・	STOPPER	1					
53	J901225	¥"NY	BOLT	2		~ 05450	I	J021225	2
53	J021225	ホ~ルト; セムス	BOLT;SEMS	2		05451~			1
54	A590912	ヷヅシヤ;スプ° リンク"	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
55	A590112	ヷヅシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2		~ 05450			
57	4188366	ステー	STAY	1					
58	A590108	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	2					
59	4022697	t°ים; טייס	PIN;LOCK	2					
61	8035445	ステー	STAY	1					
62	J901225	¥"hr	BOLT	2		~ 05450	I	J011225	2
62	J011225	<b>ሐ"ሁ</b> Ւ; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
63	A590912	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
65	4093058	£5-	MIRROR	1					
65A	M500807	・ナット	·NUT	1					
65B	A590908	・ヷヅシヤ;スプ*リング [™]	·WASHER; SPRING	1					
71	4198167	ブ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1		~ 05018		,	
72	94-2817	ブ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1		~ 05158			.
72	94-2816	ブ"ザシング";ラバ"ー	BUSHING; RUBBER	1		05159~			
.: <del></del> 77	8019989	ステー	STAY	1					1
78	4113705	2557°	CLAMP	1		:			
79	J900840	<b>事</b> " <b>ル</b> ト	BOLT	2		~ 05450	I	J010840	2
79	J010840	ሐ"₩ <b>ト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
80	A590908	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
85	4073519	テープ。	TAPE	3			ļ		
90	A590910	ワツシヤ;スプ*リング``	WASHER; SPRING	2					

ドアロック Door Lock



						02001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 14	7017862 8024490 8024463 9717542 4134328 4134319 4134320 4187085 4187295 4134322 4134323 4134323 4112235	ロック アッセン ・カハ ー ・ラッチ ・レハ ー ・ラッチ ・レハ ー ・シャフト ・スフ・リンク	LOCK ASS'Y -COVER -LATCH -LEVER -SHAFT -SPRING -SPRING -CYL.;LOCK (H800) -CASE -WASHER -NUT -PLATE -RING;RETAINING	1 1 1 1 1 1 1 1 1			ICA	PART NO.	Q TY
		XA5				В			


エンジンカバー Engine Cover



05001~


				05001~	v				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA		BLE 数量 Q'TY
00 02 03 04 06 07 08 10 11 12	5002060 J901228 A590912 A590112 9725693 J901225 A590912 4194116 A590108 4022697 4217429 4187086	カハ"ー:エンジ"ン ホ"ルト ワッシャ:スフ*リング" ワッシャ フ"ラケット ホ"ルト ワッシャ:スフ*リング" ステー ワッシャ と*つ:ロック キャッチ (ロックナシ)	COVER; ENGINE BOLT WASHER; SPRING WASHER BRACKET BOLT WASHER; SPRING STAY WASHER PIN; LOCK CATCH (WITHOUT LOCK) CATCH (WITH LOCK)	1 4 4 4 1 2 2 1 2 2		05185~	ICA	PART NO.	QTY
15 16 17 18 19 20 21	322831 4119658 J900816 M430825 A590908 A590108 J900816	キャツチ アンカー ホ"ルト スクリュ ワツシャ;スフ°リンク" ワツシャ ホ"ルト	CATCH ANCHOR BOLT SCREW WASHER; SPRING WASHER BOLT	1 1 2 4 6 4 2	7	~ 05184 ~ 05184 ~ 05450	I	J010816	2
21 22 23 24 25 26 27	J010816 9725452 J901225 A590912 A590112 J901240 J950012	ホ [™] ルト: セムス ロツク ホ [™] ルト ワツシヤ: スフ* リンク [™] ワツシヤ ホ [™] ルト ナツト	BOLT; SEMS LOCK BOLT WASHER; SPRING WASHER BOLT NUT	2 1 1 1 2 2		05451~			
29 30 31 32	4147883 J952010 A590910 A590908	ストツ介。 ナツト ワツシヤ;スフ・リング ワツシヤ;スフ・リング	STOPPER NUT WASHER; SPRING WASHER; SPRING	2 2 2 2		~ 05450			
			-						

## アンダーカバー Under Cover



	1					03001			
符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE
HEIM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.	13E ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 01	3035315 3035316	<b>ሰነ"−</b> ከ/ነ"−	COVER	1					
02	3035376	mr -	COVER COVER	1		~ 05665			
02	7019995	<b>ከ/\"</b> -	COVER	1		05666~			
04 05	3035291 3035342	tu"-	COVER COVER	1					
07	3038135	-"nt	COVER	'					
08	7018398	カハ ^ル ー	COVER	1					
10	J031235	iħ™ルト;セムス	BOLT; SEMS	46					
						••••••			
			_/ /						
						•••••			
		XA5	ТРЕИЛ		11	R			
								v	
						·			
						•			
	-								
									ļ
			·						
						***************************************		•••••	ļ
	<u> </u>	L	<u> </u>	L			L		L


カーヒータ〈SDX〉 Car Heater〈SDX〉



05001~

						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 iCA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	T
01	J901025	# <b>~</b>	BOLT	5		~ 05450	I	J021025	5
01	J021025	<b>ሐ"ዞ</b> 사; ቂፈス	BOLT; SEMS	5		05451~			
02	7009413	-"ועל	COVER	1					
03	J900625	<b>#</b> " <u>የ</u> ነ	BOLT	4		~ 05450	I	J020625	4
03	J020625	<b>ሐ"ዞ</b> ト;₺ፈス	BOLT;SEMS	4		05451~			
19	2016220	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
20	J901025	<b>ቱ</b> "ከሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J021025	2
20	J021025	<b>市"ルト;を4ス</b>	BOLT; SEMS	2		05451~			
21	A590910	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	7		~ 05450			
22	A590110	קלציר ק	WASHER	7		~ 05450	ļ		
41~84	4193703	ヒータ アツセン	HEATER ASS'Y	1					
,		(0311500)							
41	0228301	・ユニット;ヒータ	-UNIT:HEATER	1		~ 05058	I	0311513	1
41	0311513	・ユニヴト;七ータ	-UNIT; HEATER	1		05059~			
42	++++++	・・ケース (A)	··CASE (A)	1	D		<u> </u>		
43	++++++	・・ケース (B)	··CASE (B)	1	D				
44	0228108	·・コア;ヒータ	··CORE;HEATER	/ 1		~ 05058	I	0311514	1
44	0311514	37;t-9	··CORE;HEATER	1		05059~			
46	0228109	・・シャフト (H-C)	··SHAFT (H-C)	1					
47	0228110	・・シャフト (H-D)	··SHAFT (H-D)	1					
48	0228111	・・ <i>リ</i> ブ゛	··KNOB	2			1		
49	0228112	9"5/1° (H-C)	··DAMPER (H-C)	1					
50	0228113	タ"ンパ" (H-D)	··DAMPER (H-D)	1					
51	0228114	-・レラ"スタ	··RESISTOR	1					
53	0228116	-・カバー・ケース	·· COVER; CASE	1					
54	0228117	・・ケース アツセン	CASE ASS'Y	1			-		-
55	0228118	n"ɔh";E-9	···BAND;MOTOR	1				İ	
56	0228119	···加"-; ŧ-9	···COVER;MOTOR	1					
57	0228120	···t-9;7"07	···MOTOR; BLOWER	1					
58	0228121	770	···FAN	2.					
59	0228122	・・・ <b>^</b> ^ ルマゥス	···BELL-MOUTH	2			1		1
60	0311501	***************************************	···SCREW	2					
61	0311502	・・・ワツシヤ;ラハ"ー	WASHER; RUBBER	2					
62	0311503	••••	···WASHER	2					
63	M500504	••• <b>ナ</b> ツト	···NUT	2					
64	0311504	••• <b>ງ</b> ሣ5⁄Þ	•••WASHER	2	1	ļ	· ····		
65	0311505	••• //5/15/1°-	···CUSHION; RUBBER	1					
	0311506	···a"5/)°	··· DAMPER	,					
66 17	1		··GUIDE;DAMPER	,					
67 40	0228123	・・カ"イト";ダ"ンバ*		1 2					
68	0228124	-・スプリング;U	·-SPRING;U	2	J	<u> </u>			

カーヒータ〈SDX〉 Car Heater〈SDX〉




カーヒータ 〈SDX〉 CAR HEATER 〈SDX〉

05001~

*** C3	₩ C ₩ C	部品名	PART NAME	数量 "-	ービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	SLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S	3-F 3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	
70	J900610	#"	BOLT	6					
71	A590906	・・ワッシャ;スプ°リング [™]	··WASHER; SPRING	6					
72	A590106	·· 7757	· · WASHER	6					
73	0311507	・・クリップ・・ハーネス	·-CLIP:HARNESS	2					
74	0311508	・・クランフ*	··CLAMP	8					ļ
75	0311509	・・スクリコ	·· SCREW	2					
76	0311510	·-スクリュ	··SCREW	2					
77	0311511	・・スクリュ	·· SCREW	5	1				
78	0311512	・・ナット	NUT	1 1					
79	A590906	・・ワツシヤ;スフ*リンク゛	··WASHER; SPRING	4		~ 05450	ļ		ļ
80	A590106	・・ワッシャ	· · WASHER	4					
81	M500807	・ナツト	·NUT	1 1					
82	A590908	- ワッシャ: スフ°リング	·WASHER; SPRING	1					
83	A590108	-7"5t	-WASHER	1		•			
84	4080636	・フ゛ラケツト;モータ	*BRACKET;MOTOR	1			ļ		
•		Y/A							
								ļ	
							ļ		
								ļ	· <del> </del>
				.					
					İ				
	+						<b>†</b>		
				'					
					l				
					Ì				

## カーヒータ配管〈SDX〉 Car Heater Pipings〈SDX〉



05001~


						02001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	数量
01 14 15 17	4195823 M430416 A590904 4208260 4203228	コツク スクリュ ワヅシヤ;スプ゜リング゛ ホース;ラハ゛ - ホース;ラハ゛ -	COCK SCREW WASHER; SPRING HOSE; RUBBER HOSE; RUBBER	1 2 2 1		~ 05158 05159~	Y	4203228	1
17 18 19 20 22 24	4203228 4208072 4507228 4055312 4190266 J901018		HOSE; RUBBER CLAMP; HOSE CLIP CLIP BOLT	2 6 9 2 2		03137			
25 26	A590910 4209135	ワッシャ;スプ* リング* パ*ルフ**	WASHER; SPRING VALVE	2 2	Z				
		XA5	TPEK!		77	В			
•••••									



# トラック TRACK




## トラックフレーム(スタンダードトラック) Track Frame (STD. Track)



05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA		
00 02A~H 02A~H 02A 02B	5001838 6007641 9098979 ++++++	フレーム; トラツク  ヘ"アリング"; スイング" アツセン  ヘ"アリング"; スイング" アツセン ・レース; アウタ ・レース; インナ	FRAME; TRACK BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y •RACE; DUTER •RACE; INNER	1 1 1 1 1	D D	~ 06518 06519~	Υ	9098979	1
02C 02D 02E 02F	4143667 4187585 4187586 4134900	・市"ール(1=90コ) ・シール ・シール ・サホ~ート	•BALL (1=90 PIECES) •SEAL •SEAL •SUPPORT	1 1 1 1 75	U				
02G 02H 03 04 09	J75481 M122275 A590922 4013896	・サホ°ート ・フイツテンク ^{**} ホ [*] ルト ウツシヤ;スフ [*] リンク ^{**} カハ [*] ー	• SUPPORT • FITTING BOLT WASHER; SPRING COVER	15 2 36 36 1					
10 11 13 13	94-2024 4510901 J901020 J011020	プ [®] ラク [™] パ [®] ツキン ホ [™] ルト ホ [™] ルト; セムス	PLUG PACKING BOLT BOLT;SEMS	1 1 2 2	11	~ 05450 05451~	I	J011020	2
14 30 30 36 36	8035070 8043894 J931650 A590916	ワッシャ;スフ°リンク* カ"-ト" カ"-ト" ホ"ルト ワッシャ;スフ°リング*	WASHER; SPRING GUARD GUARD BOLT WASHER; SPRING	2 2 2 8 8	OP OP	~ 05450 ~ 05783 05784~	Υ	8043894	2
40 44 44 45	4204700 J931645 4219313 4114405	フ [*] ロック ホ*ルト ホ*ルト ワッシャ	BLOCK BOLT BOLT WASHER	8 8	OP OP	~ 05206 05207~	Ι	4219313	8
46 50 51 52	A590916 3035624 3035623 7016813	ワッシャ;スプ・リング" カハ"ー カハ"ー	WASHER; SPRING COVER COVER COVER	8 1 1 1	OP	~ 05068			
52 53 53 54	7018817 7016812 7018818 3035193	カハ" ー カハ" ー カハ" ー カハ" ー	COVER COVER COVER COVER	1 1 1 1		05069~ ~ 05068 05069~			*
55 56 57 58 58	449490 A590912 J901225 J901260 J031260	ワツシヤ ワツシヤ;スプ* リング* ホ*ルト ホ*ルト; セムス	WASHER WASHER; SPRING BOLT BOLT BOLT; SEMS	12 12 12 12 8 8		~ 05450 05451~	I	J031260	8


## トラックフレーム(スタンダードトラック) Track Frame (STD. Track)



05001~

						03001			
———— 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	13± ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
59 60	449490 A590912	ワツシヤ ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER WASHER; SPRING	8		~ 05450 ~ 05450			
									ļ
							<u></u>		
		ХАБ	TPEZZ			B			
		,							
			,						
				†			ļ		
					1		$\perp$		


## トラックフレーム (LCトラック) Track-Frame (LC Track)



05001~-

						05001~-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	
00 02A~H 02A~H 02A 02B	5002040 6007641 9098979 +++++++	フレーム: トラック へ アリング ; スイング アッセン へ アリング ; スイング アッセン ・レース: アウタ ・レース: インナ	FRAME;TRACK BRG.;SWINGCIRCL ASS'Y BRG.;SWINGCIRCL ASS'Y -RACE;DUTER -RACE;INNER	1 1 1 1	D D	~ 06518 06519~	Υ	9098979	4
02C 02D 02E 02F 02G	4143667 4187585 4187586 4134900 4134901	・ホ"一ル (1=903) ・シール ・サホ°ート ・サホ°ート	-BALL (1=90 PIECES) -SEAL -SEAL -SUPPORT -SUPPORT	1 1 1 75 15					
02H 03 04 09 10	J75481 M122275 A590922 4013896 94-2024	- フイツテング ^{**} 市**ルト ワツシャ;スプ [*] リング ^{**} カハ ^{**} - フ**ラグ ^{**}	FITTING BOLT WASHER; SPRING COVER PLUG	2 36 36 1					
11 13 13 14	4510901 J901020 J011020 A590910	<b>パ°ツキン</b> 市"ルト 市"ルト; セムス ワ <del>ツシ</del> ヤ; スフ°リング*	PACKING BOLT BOLT:SEMS WASHER:SPRING	1 2 2 2		~ 05461 05462~ ~ 05461	I	J011020	2
30 30 36 39 40	8035070 8043894 J901640 A590916 4204700	カ**-ト**  カ**-ト*  ホ**ルト  ワッシャ;スフ*リング* フ**ロック	GUARD GUARD BOLT WASHER; SPRING BLOCK	2 8 8 4	OP OP	~ 05772 05773~	Y	8043894	2
44 45 46 50	J931645 4219313 4114405 A590916 3035624	ホ [™] ルト ホ [™] ルト ワツシヤ ワツシヤ;スプ°リンク [™] カハ [™] ー	BOLT BOLT WASHER WASHER:SPRING COVER	8 8 8 8	OP OP OP	~ 05206 05207~	I	4219313	8
51 52 53 54 55	3035623 7018474 7018475 3038917 449490	<u>ክ</u> /ነ"− ክ/ነ"− ክ/ነ"− ክ/υ"−	COVER COVER COVER COVER WASHER	1 1 1 1 12				/	
56 57 58 58 59	A590912 J901225 J901260 J031260 449490	ワツシャ;スプ*リング** ホ*ルト ホ*ルト;セムス ワツシャ	WASHER; SPRING BOLT BOLT; SEMS WASHER	12 12 8 8		~ 05461 05462~ ~ 05461	I	J031260	8
60	A590912	ワッシャ: スプ* リング*	WASHER; SPRING	8		~ 05461			


走 行 装 置 Travel Device



05001~

	₩0*₽	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス	海田口機	互換	代替部品 REPLACEABLE PART	
符号  ITEM	部品番号 PART NO.			Q'TY	3-F S.C	適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~51	9066026	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2		~ 05665			
00~51	9080071	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2		05666~H02363	Υ	9096484	2
<b>00</b> ~55	9096484	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2		H02364~			İ
00	9065942	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL	1	Н	~ 05665			
00	9080115	· E-9; オイル	·MOTOR;OIL	1	Н	056664H02363	Υ	9080114	1
00	9080114	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	Н	H02364~	ļ		1
00A	9065941	・・ハ゛ルフ゛;プ゚レーキ	··VALVE;BRAKE	1	Н	~ 05665		·	
A00	9080513	・・ハ"ルフ";フ"レーキ	··VALVE; BRAKE	1	Н	056664H02363	Υ	9080512	1
00A	9080512	・・バルブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE	1	Н	H02364~			
02	1009855	- ハウラ゙ング	·HOUSING	1				·	
03	4514259	・シール;ク*ル-フ*	•SEAL; GROUP	1					1
04	4115169	• <b>ヘ</b> ゙アリング;ローラ	·BRG.;ROL	2			l		
05	1010029	•h"5∆	•DRUM	1		A COLOR	1		}
06	1010203	-スフ <b>°</b> ロケツト	· SPROCKET	1					
07	A590920	・ワツラヤ;スプリング	-WASHER; SPRING	16					
08	J932055	•#"ቡሶ	·BOLT	16					-
10	3032083	・ナット	•NUT	1					
11	4178862	・フ°レート;ロツク	·PLATE;LOCK	1			l		
12	J901020	•#"ቡኑ	-BOLT	2					
14	1009901	-キャリア	• CARRIER	1		~ 05665			
14	1009857	·##1J7	•CARRIER	1		05666~			1
15	3034489	-+"ヤ;フ°ラネタリ	·GEAR:PLANETARY	3		~ 05665			
15	3034323	・+"ヤ;フ*ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3		05666~	l		
16	4183818	・ベアリング;ニードル	-BRG.: NEEDLE	6	ŀ		1		1
17	4135227	•プ*レート;スラスト	-PLATE; THRUST	6					
18	4139975	•t°ɔ	•PIN	3			ļ		1
19	4139998	・t°ン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
20	3034324	-+"7;70	-GEAR; SUN	1					
23	1010885	・+"Þ;リンク"	-GEAR:RING	1		~ 05665			
23	1012284	-+"ヤ;リンク"	-GEAR; RING	1		05666~			
24	A590916	・ワツシャ;スプ°リング"	·WASHER; SPRING	26					-
25	J931645	•#"ht	-BOLT	24					
27	2022294	•++17	•CARRIER	1		~ 05665			
27	2022210	-+177	• CARRIER	1		05666~			
28	4183819	•ス^°-サ	• SPACER	1					
29	3034490	・+**p;フ*ラネタリ	•GEAR; PLANETARY	3		~ 05665	l		
29	3034325	・+"ヤ;フ"ラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3		05666~			
30	4126657	・ヘッアリング・;ニートッル	·BRG.; NEEDLE	3					
31	4192982	•フ°レート;スラスト	·PLATE; THRUST	6					
32	4144558	-t°3	-PIN	3					


走 行 装 置 Travel Device



05001~


						05001∼			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 ·	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	SERIAL NO.	互換性 (	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
33	4169567	-t°5;77°957"	•PIN;SPRING	3			ICA	PART NO.	Q'TY
34	3034491	・+**ヤ;サン	-GEAR; SUN	1		05//5			
34	3034326	**************************************	-GEAR; SUN	1 1		~ 05665 05666~			
36	2022297	· ‡†117	•CARRIER	1 1		1			
36	2020865	-++17	-CARRIER	1		~ 05665			
37	4183819	-7/°-#	•SPACER	1	ļ	05666~ ~ 05665			·
37	4172391	•X^°-#	•SPACER	1 1		05666~	ĺ		
38	3034492	・ <b>キ</b> "ヤ; プ* ラネタリ	-GEAR; PLANETARY	1 7		~ 05665			
38	3031946	・+**ヤ:フ*ラネタリ	1	3					
39	4172392	1	-GEAR; PLANETARY	3		05666~			
40	4172372	・ヘ"アリンク";ニート"ル	•BRG.;NEEDLE	3					·
	4170488	•7°V-h; 353h	·PLATE; THRUST	6					
41	1111211	-t°2	·PIN	3			ĺ		
42	4169566	・t°ン;スプリング	•PIN;SPRING	3					
43	2020862	-5t7h;7°a^°5	·SHAFT;PROP.	1		~ 05665			
43	2025962	•ĐÞ7ト;7°0^°5	·SHAFT;PROP.	1		05666~			ļ
44	4204756	・ <del>キ</del> ャツフ*	•CAP	1	1.7	05666~H01124			
45	2022684	• #/\"-	-COVER	1		~ 05665			
45	2025963	· pu" -	+COVER	1		05666~H01124	P	2028455	1
45	2028455	- "/ld -	• COVER	1		H01125~			
46	A590912	・ワツ5ヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	12					
47	M221228	•#"h\	•BOLT	12					
48	94-2013	•7°50" -	•PLUG	2		~ 05665			
48	94-2013	-7°57"	•PLUG	3		05666~H02363	Υ	4245797	3
48	4245797	•7°57"	•PLUG	3		H02364~			
50	4174183	・0-リング*	•O-RING	1					
51	J931685	•#"ハト	-BOLT	2					
54	M492564	·スクリュ;ドライブ	·SCREW; DRIVE	2		H02364~			
55	3053559	•ネームフ*レート	•NAME-PLATE	1		H02364~			
60	J932080	₩.hr	BOLT	28			l		
61	A590920	ワツシヤ;スプ* リンク*	WASHER;SPRING	28					
			,						
					and the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of t				
					-				The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## フロントアイドラ Front Idler




			•			05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03 03 03A 03A 03B	9066393 2021767 3033488 A810070 9074366 9089734 7016167 7021364 3033321 3056834	アイト"ラ アッセン ・ ^"アリング" ・ アクスル ・ ローリンク" ・ アイト"ラ (ブ" "リシング" "リキ) ・ アイト"ラ (ブ" "リシング" "リキ) ・ ・ アイト"ラ ・ ・ アイト"ラ ・ ・ アイト"ラ ・ ・ アッリシング"	IDLER ASS'Y  BRG.  AXLE  O-RING  IDLER (WITH BUSHING)  IDLER (WITH BUSHING)  IDLER  IDLER  BUSHING  BUSHING  BUSHING  BUSHING	2 2 1 2 1 1 1 1 2	#	~ 06869 06870~ ~ 06869 06870~ ~ 06869	Υ		1
05 07 08	4126209 94-2011 4153731	・た°ン ・フ°ラク" ・シール;ク"ルーフ°	•PIN •PLUG •SEAL;GROUP	2 2 2	* #	06870~			
		XA5			4	В			
					-				
						-			

アジャスタ Adjuster



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B	9066656 9074451 3033361 3034977	アシ"ヤスタ アツセン ・シリンタ" アツセン ・・シリンタ" ・・・・	ADJUSTER ASS'Y •CYL. ASS'Y ••CYL. ••ROD	2 1 1					
00C	4069900 4186583	・・ローリンク*	··O-RING	1	•••••		ļ		
04 05	3033433 3034978	- スペ ^o - サ - ワツシヤ - スプ ^o リング ^{**}	· SPACER · WASHER · SPRING	1 1 1 1					
06 07 08	4186444 4186691 4177838	- ナツト - 市 " ルト - リンク" ; ウエア	• NUT • BOLT • RING; WEAR	1 1 1					
09 10 11	4177837 960323 3033431	・ハ [®] ツキン;U-リング [™] ・リング [™] ;リテイニング [™] ・ロツト [™] ;Ե [®] ストン	•PACKING;U-RING •RING;RETAINING •ROD;PISTON	1 1 1					
12 13 14 15	3033434 A811065 M341022 9061173	・フランシ* ・ローリンク* ・ホ*ルト; ソケヅト ・パ*ルフ*	-FLANGE -O-RING -BOLT;SOCKET -VALVE	1 4 1	1	B			
16 17	1005809 J901635	・ヨ-ク ・ホ*ルト	•YOKE •BOLT	1 4					
,					-				


# 上 ロ ー ラ Upper Roller



05001~

						0000114			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	ゲービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~11	9062406	ローラ;アツハ° アツセン	ROLLER; UPPER ASS'Y	4					
00	9074474	・フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
00A	++++++	・・フ゛ラケツト	BRACKET	1	D				
00B	++++++	・・シャフト	·· SHAFT	1	D				
02	9074432	・ローラ (プ゚ツシシング゚ツキ)	-ROLLER (WITH BUSHING)	1			1		
02A	3027167	••0-5	·· ROLLER	1			1		1
02B	4172348	・・フ ^{**} ツランク [*]	··BUSHING	1					
05	4175878	・ワツシヤ	-WASHER	1					
06	M340814	· 市"ルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	2					
07	A810065	·0-957*	•O-RING	1					
08	4176381	-"nd·	• COVER	1		•••••	1		1
09	J901022	・#"ハト	•BOLT	3					
10	94-2011	·7°57°	•PLUG	1					
11	4110358	・シール;ク"ルーフ <b>°</b>	-SEAL; GROUP	1					
20	J931640	#ስ.	BOLT	16					
								•	
					,				
				i					
				†			+		
			•						
								•	
				†		••••••	+	•••••	
			·						
						`			
	L	L			L	<u> </u>	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		L


### 下ローラ(スタンダードトラック) Lower Roller (STD. Track)



シタローラ (スタンダ^{**}ート^{**}トラック) LOWER ROLLER (STD. TRACK)

						03001			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性 🗅	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	数量
00~08 00 00A 00B 02 03 05 06	9066509 9074439 8034919 3033179 3024983 2021782 4123162 A810060	ローラ;ロア アツセン ・ローラ (ブ*ツシング*ツキ) ・・ローラ ・・フ**ザシング* ・アクスル ・カラー ・セ*ン ・ローリング*	ROLLER; LOWER ASS'Y  ROLLER (WITH BUSHING)  ROLLER  BUSHING  AXLE  COLLAR  PIN  O-RING	16 1 1 2 1			ICA	PART NO.	Q'TY
07 08 20 20	94-2011 4153468 J931680 4214441	- フ° ラク* - シール;ク**ルーフ° ホ**ルト ホ**ルト	•PLUG •SEAL;GROUP BOLT BOLT	2 2 64 64		~ 05206 05207~	I	4214441	64
,		XA5	TPEN.		4	В			


下ローラ(LCトラック) Lower Roller (LC Track)



05001~

						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 3	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
00 <b>~08</b>	9066509	ローラ;ロア アヴセン ・ローラ (フ [*] ッシンク*ッキ)	ROLLER; LOWER ASS'Y	18			ICA	PART NO.	Q'TY
00A			-ROLLER (WITH BUSHING)	1					
00B	8034919 3033179	D-5 7""557"	ROLLER	1					
	3024983	• 7 7007 • 77XIV	••BUSHING	2					
02 03	2021782	- カラ-	-AXLE -COLLAR	1					
05	4123162	•t°5	-PIN	2					
06	A810060	·ローリング [*]	-O-RING	2					
07	94-2011	•7° 57°	•PLUG	2					
08	4153468	・シール;グ"ルーフ <b>°</b>	•SEAL; GROUP	2					
20	J931680	# <u>"</u> ₩Ļ	BOLT	72		~ 05206	I	4214441	72
20	4214441	₽"ħ₽	BOLT	72		05207~	-	121111	'-
				-					
		XAD	IPEMA	L	Ш				
				ļ					
							i		
		,							
				ļ					
									-
	-			<del> </del>			ļ		
				†	ļ				+
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>					<u> </u>	


# トラックリンク 600G(スタンダードトラック) Track-Link 600G(STD. Track)



05001~


						03001			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
	9066726	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00~13	9066727	・トラックリンク アッセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1010076	・・トラツクリンク;B	TRACK-LINK;B	46					
01	1010077	・・トラツクリンク:B	··TRACK-LINK;B	47					
02	4186649	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1			<u> </u>		<u> </u>
03	4145372	··t°ɔ	··PIN	46			İ		
05	4186654	・・t°ン;マスタ	··PIN;MASTER	1					
07	4145373	・・カラー	·· COLLAR	2					
10	4192666	・・リング	·-RING	1					
11	4201804	・・シール	··SEAL	92					
12	4201808	・・フ``'リランク``	··BUSHING	46					
13	4145371	・・フ [™] ツランク [™] ;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
21	4145375	<b>-#</b> "ルト	-BOLT	188					
22	4067232	・ナツト	•NUT.	188		-			
23	2017551	・シュー;グ*ローサ	·SHOE; GROUSER	47		~D89/03	Υ	2030005	47
23	2030005	・シュー;ク"ローサ	·SHOE;GROUSER	47		D89/04~	ļ		
		XAb	IPEMI			K			
				- 1					
							<u> </u>		<u> </u>
						,			
			,						
	:								
							İ		
		,						`	
	-						ļ		
							1		
		1		l l		ł			
			;						
			:						
			;						

# トラックリンク 600G(LCトラック) Track-Link 600G(LC Track)



						000014			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	7-1.	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
11 (14)	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9073433	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2			J.O.	17401 110.	1
00~13	9073253	• N577707 7763	*TRACK-LINK ASS'Y	1					
00 13	1010076	h5"/2"J52;B	·-TRACK-LINK;B	1 50					
01	1010077	・・トラツクリング;B	··TRACK-LINK;B	50					
02	4186649	h5"/7"/"; 77.4	1	51					
03	4145372	••t*5	··TRACK-LINK;M	1					. <b> </b>
05	4186654	t*:;7X9		50					
07	4145373	・・カラー	PIN;MASTER	1	ľ				:
10	4192666	··157 [*]	COLLAR	2					
			RING	1					1
11	4201804	··j-	··SEAL	100	ļ				. <b>.</b>
12	4201808	・・フ [*] ツランク [*]	· · BUSHING	50					
13	4145371	••7""9557"; ₹X\$	··BUSHING; MASTER	1					
21	4145375	•# <u>*</u> #	•BOLT	204					
22	4067232	・ナット	·NUT	204					
23	2017551	・シュー;グ [*] ローサ	•SHOE; GROUSER	51		~D89/03	Υ	2030005	51
23	2030005	·91-;7"n-#	•SHOE; GROUSER	51		D89/04~			
		X ALD	I PENI						
									1
		·							
				†					·
					ļ.				
	7								
				<del> </del>					·
-									


センタージョイント Center Joint



05001~

						030014			
符号	号番品部	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ć	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~16	9062438	センターシ ヨイント アツセン	CENTER JOINT ASS'Y	1		~D89/11	Υ	9097153	1
00~19	9097153	センターシ"ヨイント アッセン	CENTER JOINT ASS'Y	1	#	D89/12~			
,		(本体組付用)	(for assembly of machine	<b>)</b>		,			
00~19	9097161	センターシ"ヨイント アッセン	CENTER JOINT ASS'Y	1	#	D89/12~			
,		(輪送用)	(for transportation)						
00	1009275	・市"テ"イ	•BODY	1					
01	1009276	・スピッントール	-SPINDLE	1					
02	A810095	・ローリング"	•O-RING	1					
04	4187060	- m/	-COVER	1					
06	4176479	・ローリング*	•O-RING	1	ļ				ļ
07	4176480	・シール;オイル	·SEAL;OIL	5					
09	972658	・ホ"ール	•BALL	20					
10	4176429	・リング*	•RING	1					
11	991349	・リング~;リテイニング~	-RING; RETAINING	1.					
12	4195898	・シール;タッスト	·SEAL;DUST	1					ļ
13	2021481	· b//"-	-COVER	1					
14	A810110	・ローリング*	·O-RING	1		B			
15	J901030	•ሐ""አ	•BOLT	4		~D89/11			
15	J011030	·#	•BOLT;SEMS	4	#	D89/12~			
16	A590910	・ワツシャ;スプ・リング	·WASHER; SPRING	4		~D89/11			ļ
18	3055301	・ネームフ・レート	•NAME-PLATE	1	ł	D89/12~			
19	M492564	・スクリュ;ト"ライフ"	·SCREW; DRIVE	2	#				
20	J901230	# <b>.</b>	BOLT	4		~ 05450	I	J011230	4
20	J011230	#*\\\\;\\\\;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	BOLT; SEMS	4		05451~			
21	A590912	「ヷ゚゚゚ヺ゙゙゙゙゙゙゙゚ヺ゚゚゚ヺ゚゚゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	4		~ 05450		•••••	ļ
						,			
						,			
				ļ					
								l	
									-


### 走行配管(スタンダードトラック) Travel Pipings (STD. Track)



05001~

03     8039668     パ⁴17°     PIPE     1       05     M341032     市・トンケット     BDLT; SDCKET     16       06     A811035     ローリング*     ローRING     4       07     4189619     アタ*フ°タ; S     ADAPTER; S     4							U20U1~			
PART NO.	———— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAI PART	BLE
03 8039688						s.c		性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
05	01	8039667	J1° 17°	PIPE	1				`	
06 A811035	03	8039668	N° 17°	PIPE	1					1
07A 4189619 78"7" \$:S ADAPTER:S 4	05	M341032	市"おト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
07A	06	A811035	0-452*	O-RING	4					
99 8039665	07	4189619	7 <del>9</del> "7"9;S	ADAPTER;S	4			<u> </u>		
10 8039666	07A	4506424	・ローリング"	•O-RING	1					
11 7016756	09	8039665	<b>ハ°1フ°</b>	PIPE	1					
12 7016757	10	8039666	<b>Λ° 17°</b>	PIPE	1					
13	11	7016756	n°17°	PIPE	1					
13A 4509180	12	7016757	ñ° 17°	PIPE	1			ļ		
19	13	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	3					
20	13A	4509180	・0-リング	•O-RING	1					
20 J011240	19	4190124	クランフ°;ハ°イフ°	CLAMP; PIPE	4					
21	20	J901240	<b>#</b> ነ	BOLT	4		~ 05450	I	J011240	4
22	20	J011240	<b>ሐ</b> "ሁՒ; セムス	BOLT; SEMS	4		05451~	<u> </u>	<u> </u>	
22 J011255 # h h h ; £4X BDLT; SEMS 4 05451~ 23 A590912 7995+; X7* U57* WASHER; SPRING 8 ~ 05450 24 4187308 D-U57* D-RING 8  25 4196256 #-X HDSE 4 27 4200466 79*7*9; S ADAPTER; S 1 ~ 05223 27 4219324 79*7*9; S ADAPTER; S 1 05224~  27A 4509180 -D-U57* D-RING 1	21	4189859	2507°;11°47°	CLAMP; PIPE	4					
23 A590912 79954;77°1J27" WASHER;SPRING 8 ~ 05450 0-4127" 0-RING 8	22	J901255	# <b>"</b> N·	BOLT	4		~ 05450	I	J011255	4
24 4187308	22	J011255	<b>ሐ</b> ግルト; <b>セ</b> ムス	BOLT; SEMS	4		05451~			
25	23	A590912	ワッシャ;スプリング``	WASHER; SPRING	8		~ 05450			
27 420466 アダップ・タ:S ADAPTER:S 1 05223 05224~ 27A 4219324 アダップ・タ:S ADAPTER:S 1 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 05224~ 0	24	4187308	0-957*	O-RING	8					
27 4219324 78°7°9;S ADAPTER;S 1 05224~ 27A 4509180 •0-1JcJ° •0-RING 1	25	4196256	ホース	HOSE	4					
27A 4509180 ・D-リング ・D-RING 1	27	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	1		~ 05223			
	27	4219324	79"7"9:S	ADAPTER;S	1		05224~			
	27A	4509180	·0-957 ^{**}	·O-RING	1					
					<u> </u>					
					1					
					ļ			ļ		
				~.						
							į			
								L.		

走行配管(LCトラック) Travel Pipings (LC Track)



05001~


					05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 サード Q'TY S.	.ド 週州亏惯	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	
01 03 05 06 07 07A 09 10	8039706 8039708 M341032 A811035 4189619 4506424 8039705 8039707 7017948	パ° イフ° パ° イフ° ホ`ルト: ソケツト ロ-リング [™] アダ [™] フ° タ; S ・ロ-リング [™] パ° イフ° パ° イフ°	PIPE PIPE BOLT;SOCKET O-RING ADAPTER;S O-RING PIPE PIPE PIPE	1 1 16 4 4 1 1				
12 13 13A 19 20	7017949 4200466 4509180 4190124 J901240 J011240	パ 47 パ° 47° アダ [™] フ [®] タ; S ・ローリンク [™] クランフ [®] ; ハ [®] イフ [®] ホ [™] ルト ホ [™] ルト; セムス	PIPE PIPE ADAPTER;S O-RING CLAMP;PIPE BOLT BOLT;SEMS	3 1 4 4 4 4	~ 05450 05451~	I	J011240	4
21 22 22 23 24	4189859 J901255 J011255 A590912 4187308	グランプ。; j) ° イプ。 市 " jb ト 市 " jb ト; セムス ワッシャ; スフ。 リング " ローリング"	CLAMP;PIPE BOLT BOLT;SEMS WASHER;SPRING O-RING	4 4 4 8 8	~ 05450 05451~ ~ 05450	I	J011255	4
25 27 27 27A	4196256 4200466 4219324 4509180	ホース アタ [™] フ*タ;S アタ [™] フ*タ;S ・ローリンク [™]	HDSE ADAPTER;S ADAPTER;S •O-RING	1 1 1	~ <b>05</b> 263 <b>0</b> 5264~			



# フロントアタッチメント FRONT ATTACHMENT




### ブ ー ム Boom



05001~

						02001			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAL PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00A√E	7016795	フ゛ーム「アツセン	BOOM ASS'Y	1					
00A	5001852	·7~-4	-B00M	1					
00B	3038452	・ブツラング	-BUSHING	2		~D87/04	Υ	3039752	2
00B	3039752	-7""5527"	•BUSHING	2		D87/05~			
00C	4144319	• <b>ス</b> ^°−サ	•SPACER	1					
00D	4067720	・ストツハ°	•STOPPER	1	W				
00E	4067719	・スト <b>ツ</b> の*	•STOPPER	1	W				
02	4074008	シール;ダブスト	SEAL:DUST	2					
07	3038444	t°5	PIN	1					
08	3038446	t°5	PIN	1					
09	3038443	t°5	PIN	1					
13	4067720	ストツハ*	STOPPER	2		·			ŀ
14	M222004	# <b>.</b>	BOLT	4					
15	J951020	ナット	NUT	8					ļ
21	4114817	Ð4 1.0	SHIM 1.0	2	R				
22	4224631	ブ゛ラケツト	BRACKET	1		05423~			·····
23	J901425	<b>#</b> "ħ.	BOLT	1	III	05423~			
24	A590914	ワッシャ;スプ゚リング゛	WASHER; SPRING	1		05423~			
_						30.25			
									<u> </u>
									:
									}
									ļ
									ļ
	ļ				ļ				
	ļ						ļ		ļ
								,	
		\ *	-						
		-							
							L		


#### スタンダードアーム 2.96M STD. Arm 2.96M



05001~


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
00A√H	7016791	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
A00	6007752	• P-4	-ARM	1					
00B	4144320	•ス^°-サ	•SPACER	1		,			
000	4144379	-ス <b>^°</b> ーサ	• SPACER	1					
00D	4144380	-⊼^°⊣#	•SPACER	1					
00E	4067719	• ストツハ <b>°</b>	•STOPPER	2	W				
00F	3038451	・ブ"ツラング	•BUSHING	2					
00G	4203425	・ブ゙ツもング	-BUSHING	2					
00H	4203424	・ブ"ツランク"	-BUSHING	2					
03	8026536	1100	LINK	1					
04	3026344	952	LINK	1					1
05	4155351	スヘーサ	SPACER	1					
06 <b>A</b> ~C	8038561	リンク (フ゛ツシング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)						
06A	2024501	-1157	·LINK	1				•	
06B	3038450	・ブ゛ツラング	·BUSHING	1					
060	4203426	・7*"5527"	·BUSHING	1			ļ		·
07A^C	8038562	リンク(ブ゛ヅシング゛ヅキ)	LINK (WITH BUSHING)			K			
07A	2024502	-952	·LINK	1					
07B	3038450	・フ"ツランク"	BUSHING	1					
07C	4203426	- ブ゛ツラング	·BUSHING	1					
15	M222004	#"h/	BOLT	6		•••••			·
16	J951020	ナット	NUT	12					
19	4089028	0-957**	O-RING	4					
21	4067901	シール・タッスト	SEAL; DUST	10					
22	4067902	シール・タッスト	SEAL; DUST	2			İ		
24	J75481	フイツテンク゛	FITTING	5					·
25	J75581	フイツテンク*	FITTING	2					
26	J75481	フイツテンク゛	FITTING	2		D87/05~			
33	3038443	t°>	PIN	2		5517.55			
34	3038445	t°5	PIN	1					
35	3038447	t°>	PIN	1		~D87/04	Т	3041202	
•						201704		J75481	
35	3041202	t°5	PIN	1		D87/05~		013101	
36	3038441	t°5	PIN	1		~D87/04	Т	3041203	
			1 211	'				J75481	
 36	3041203	t°5	PIN	1		D87/05~		010401	† [!]
37	3038448	t°5	PIN	1					
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39	4189837	34 2.3	SHIM 2.3	1	R				
J1	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	'	R				

スタンダードアーム 2.96M STD. Arm 2.96M



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	3	R				
		ХАБ	ТРЕЙД			В			


バケット 0.9 Bucket 0.9



05001~

						05001~			
<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 01 02	9067024 9067022 4187941 4067720 4512365 4512366 4501625	ハ [™] ケツト アツセン ・ハ [™] ケツト ・・アタ [™] フ [®] タ;ツース ・・ストツハ [®] ・市 [®] イント;ツース ・・ヒ [®] ン;ロツク	BUCKET ASS'Y  *BUCKET  *ADAPTER;TOOTH  *STOPPER  *POINT;TOOTH  *PIN;LOCK  *BURDED: 1 OCK	1 1 5 2 5	WK W K				
04 05 06	2021232 2021233 J932260 J932265	- ラハ" - ; ロツク ・カツタ; サイト" - カツタ; サイト" - ホ"ルト	-RUBBER;LOCK -CUTTER;SIDE -CUTTER;SIDE -BOLT	5 1 1 12	K	~D87/02 D87/03~	Ι	J9 <b>3</b> 2265	12
07 08 09 10	J951022 A590922 4144505 4144507	・ナット ・ワッシャ;スフ° リンク* ・ホ*ス ・シム 1.0	-NUT -WASHER:SPRING -BOSS -SHIM 1.0	12 12 12 1 6	R				
11 12 13 14 15	4144508 4144506 J901645 A590916 4179110	- 54 0.5 - 7°レート - 市"ルト - 7ッ5ャ; スフ° リンク" - た° ン; ノック	SHIM 0.5 PLATE BOLT WASHER; SPRING PIN; KNOCK	2 1 3 3 1	R	B			
100	9075611	<b>キツト;ホ°</b> イント	KIT;POINT	5		·			


フロント配管 Front Pipings



05001~


						00001.4			
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM				Q'TY			性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9072874	シリンタ";フ"ーム(ミキ")	CYL.;BOOM (R)	1	Н	~D88/03	γ	9083745	1
00	9083745	Ðリンダ;プーム(ミギ)	CYL.;BOOM (R)	1	н	D88/04~D89/10	γ	9098999	1
00	9098999	シリンタ**;フ*-& (E+*)	CYL.;BOOM (R)	1	Н	D89/11~			-
01	9072875	5959";7"-4 (t9"9)	CYL.;BOOM (L)	1	Н	~088/03	Υ	9083746	1
01	9083746	ラリンタ**;7*-4 (tタ*リ)	CYL.;BOOM (L)	1	Н	D88/04~D89/10	Υ	9099000	1
01	9099000	5959";7"-4 (E9"9)	CYL.;BOOM (L)	1	Н	D89/11~			
02	9072876	シリンタ";ア-ム	CYL.;ARM	1	Н	~D88/03			
02	9083747	5909";7-4	CYL.;ARM	1	Н	D88/04~D89/10	Υ	9099001	1
02	9099001	ÐIJ <b>ઝ</b> ™;ア−ム	CYL.;ARM	1	H	D89/11~			
03	9072877	シリンダ";ハ"ケツト	CYL.; BUCKET	1	Н	~D88/03	Υ	9083748	1
03	9083748	シリンタ";ハ"ケツト	CYL.;BUCKET	1	Н	D88/04~D89/10	Υ	9099002	1
03	9099002	シリンタ";ハ"ケツト	CYL.; BUCKET	1	H	D89/11~			
05	4067901	シール;タッスト	SEAL; DUST	10					
06	4067902	シール・タッスト	SEAL; DUST	6					
09	4187328	0-952*	O-RING	4					
13	4187308	0-リング	O-RING	9					1
15	4203220	ワツシヤ	WASHER	2		K			
17 .	4153488	2557°; 11° 17°	CLAMP; PIPE	4					
19	J901265	4.hr	BOLT	4		~ 05450	I	J011265	4
19	J011265	ホ"ルト:セムス	BOLT; SEMS	4		05451~	l		
20	A590912	ワツシヤ;スフ° リング"	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
22	4200476	ホース	HOSE .	1		~ 05158	I	4214430	1
22	4214430	ホース	HOSE	1		05159~D88/03			
22	4226379	ホース	HOSE	1		D88/04~	1		
23	4203122	ホース	HOSE	1		~ 05158	I	4214429	1
23	4214429	ホース	HOSE	1		05159~088/03			
23	4226377	ホース	HOSE	1		D88/04~			
32	4189859	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	4					
33	4190126	2507°;11°17°	CLAMP; PIPE	4					
34	J901260	#hγ	BOLT	8		~ 05450	I	J011260	8
34	J011260	<b>ホ</b> ゙ルト;セムス	BOLT; SEMS	8		05451~	ļ		
35	A590912	ワツシヤ;スプ* リング*	WASHER; SPRING	8		~ 05450			
37	9726390	Ŋ° 17°	PIPE	1			1		
38	9726391	₽° 17°	PIPE	1					
39	8036809	№ 17°	PIPE	1					
40	8036810	<b>ስ° 17°</b>	PIPE	1					
41	8038547	№ 17°	PIPE	1		~D88/03			
41	8042513	<b>パイプ</b>	PIPE	1		D88/04~			
42	8038548	₽ ₀ 12 ₀	PIPE	. 1		~D88/03			
42	8042623	ภ° 17°	PIPE	1		D88/04~			

フロント配管 Front Pipings



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		
51 51 51 52 52	4187392 4205313 4205314 4054448 4196279	ホース (スタンタ*ート*アーム) ホース (ロング*アーム) ホース (シヨートアーム) フ*ロテクタ (スタンタ*ート*アーム) フ*ロテクタ (ロング*アーム)	HOSE (STD. ARM) HOSE (LONG ARM) HOSE (SHORT ARM) PROTECTOR (STD. ARM) PROTECTOR (LONG ARM)	2 2 2 2 2				1	
52 53 53 54 55	4053610 4187328 966993 4085560 M341245	プ [®] ロテクタ(シヨートアーム) ローリング [®] ローリング [®] ブランシ [®] :スプ [®] リット ホ [®] ルト;ソケット	PROTECTOR (SHORT ARM) O-RING O-RING FLANGE;SPLIT BOLT;SOCKET	2 1 1 2 4		~D88/03 D88/04~ D88/04~ D88/04~			
								·	
	·	XAB	ТРЕЙД		1				

給脂配管 Lubricate Pipings



05001~


						05001~			
一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🕈	代替部 REPLACEAI PART	数量
01	4154656	Ilbā";S	ELBOW;S	1		~ 05018	ICA	PART NO.	Q'TY
01	4154651	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05019~			
02	4205339	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	2					
03	4205342	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		~ 05018			
03	4205341	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		05019~	ļ		<u></u>
04	4154651	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					
05	4154656	III市";S	ELBOW;S	2					
07	4054024	2507°	CLAMP	2					
08	J901030	# _"	BOLT	4					
09	J75482	フイツテング゛	FITTING	5	·				ļ
20	4208100	J)° 17°	PIPE	1					
21	4208101	N° 17°	PIPE	1					
22	3035627	n°17°	PIPE	1					
23	3035628	N° 17°	PIPE	1					
24	3035629	J)° 17°	PIPE	1				••••	
25	4130169	フイツテング";パイプ	FITTING;PIPE	8	Im				
26	4130174	フイツテング¨;パイプ	FITTING;PIPE	2	ш				
			,						
			,						
					•				
		-							
								`	



# 工具及び予備品 TOOLS AND SPARE PARTS




## 工 具 Tools




05001~

						03001				
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART		
11 EIVI	PART NU.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
02	989861	スパ°ナ (36)	SPANNER (36)	1			T			
03	934574	7/1° t (41)	SPANNER (41)	1						
07	4200436	スパナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1		-		-		
80	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1						
09	4200435	スパ*ナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1						
10	989859	スパナ (24X27)	SPANNER (24X27)	1						
11	989860	スパナ (30X32)	SPANNER (30X32)	1						
14	958407	ν <b>ン</b> チ;Τ (10)	WRENCH;T (10)	1						
15	D99055	レンチ;ソケツト(17)	WRENCH; SOCKET (17)	1						
16	D99056	レンチ;ソケツト(19)	WRENCH; SDCKET (19)	1						
18	4200437	レンチ;ソケツト(24)	WRENCH; SOCKET (24)	1						
19	989850	りつチ;ソケツト(27)	WRENCH; SOCKET (27)	1						
20	993043	レンチ;ソケット (30)	WRENCH; SDCKET (30)	1						
21	989848	レンチ・ソケット (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1						
22	4020977	レンチ;ハ"- (4)	WRENCH; BAR (4)	1						
23	985710	りンチ;ハ~- (6)	WRENCH; BAR (6)	1						
24	958393	レンチ;ハ"- (8)	WRENCH; BAR (8)	1		25				
25	958394	りンチ;ハ"− (10)	WRENCH; BAR (10)	1						
29	4922685	PCU	HAMMER	1						
30	4202312	№ 17°	PIPE	1						
33	924327	シ"ヨツキ;オイル	JUG; OIL	1						
35	4131548	カッン・クッリース	GUN; GREASE	1						
35A	4223527	・ノス``ル	·NOZZLE	1						
37	4200434	スクリユ;ト"ライバ"	SCREW; DRIVER	1						
39	4200438	レンチ;アシ"ヤスタフ"ル	WRENCH; ADJUST.	1						
44	936010	バー;1クステンシヨン	BAR; EXTENSION	1						
45	985706	ハント"ル;ラチェット	HANDLE; RATCHET	1						
48	934787	ホッツクス;ツール	BOX; TOOL	1						
50	4207868	レンチ:フイルタ	WRENCH; FILTER	1						
51	4207869	<b>レンチ;フイルタ</b>	WRENCH; FILTER	1						
									1	
	A									
								1		
*************							1			
	1									
		_L						L		

予 備 品 Spare Parts







∃t"t⊅ SPARE PARTS


						₩10000			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL: NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	
00 01 02 03 04	J75481 J75482 J75581 4187308 4187328	フイツテンク ^{**} フイツテンク ^{**} フイツテンク ^{**} ローリンク ^{**}	FITTING FITTING FITTING O-RING O-RING	5 5 5 5					
								* .	
		XA5	ТРЕИ!	ļ	11				
			-						



# オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS




ラジエータ(ウェービーフィン) Radiator (Wavy Fin)



05001~

### ### ### ### #####################		•					U0UU1/V			
01-24   4248816   55" I = 9 アッセン   RADIATUR ASS'Y   1   1   1   1   1   1   1   1   1				l ot		コード		性	部品番号	数量
01 4248817 - 17:75で"エタ - CORE:RADIATOR 1 02 4206920 - 7レーム - FRAME 1 03 A590908 - 7ツジカド:スプ*リング" - MASHER; SPRING 40 04 J900818 - 赤"ルト - BOLT 26 05 4206921 - 5ユララト" - SIROUD 1 06 4206922 - カ"ト"; アアン - GUARD; FAN 1 07 J900816 - 赤"ルト - BOLT 4 08 4206926 - ハ*ツキン - PACKING 2 09 A590108 - 7ツジカト - NASHER 36 12 4206925 - ハ*ツキン - PACKING 2 13 4206926 - ハ*ツキン - PACKING 2 14 4228160 - キャワプ* - CAP 1 15 4206928 - 7*ラグア; ト"レン - PLUG; DRAIN 1 16 4206927 - ホース - HOSE 1 17 4206092 - ク*ラ; オイル - COOLER: OIL 1 18 J900820 - ホ"ルト - BOLT 10 19 4206923 - ハ*ツキン - PACKING 1 22 4206923 - ハ*ツキン - PACKING 1 23 4206920 - ネット - BOLT 10 21 4206923 - ハ*ツキン - PACKING 1 22 4206923 - ハ*ツキン - PACKING 1 23 4206920 - ホ"ルト - BOLT 10 24 4206923 - ハ*ツキン - PACKING 1 25 4206920 - ネット - NET 1 26 4206921 - アッジカト - NET 1 27 4206920 - ネット - NET 1 28 4206920 - ネット - NET 1 29 4206931 - アッジカト - NET 1 31 A590916 ワッジカ・スア・リング" MASHER; SPRING 8 32 3034529 ステー STAY 1 33 J901635 ホ"ルト BOLT 8 34 3037239 ステー STAY 1 35 4248818 フ*-リ PULLEY 1	N1~24	4248814	ラニュッナータ カット・	DANTATOD ASSIV	1					
02 4206920 -7υ-Δ -FRAME 1 1			1							
03 A590908 ・プジカヤスプ*リング*** - MASHER; SPRING 40			1							
04		1								
05		1								
06 4206922 ・カート*:775				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
07			1							
08   4206926   ・ハ*"サラ   ・PACKING   2   2   2   2   2   2   2   2   2		l .	}		1					
09		i								
12 4206925 ・ハ*ザキン ・PACKING 2 13 4206924 ・ハ*ザキン ・PACKING 2 14 4228160 ・キャツァ* ・CAP					-					
13				***						
14 4228160 ・		1			i					
15		į			_   _					
16 4206927 ・ホース ・HDSE 1 17 4206092 ・クーラ;オイル ・COOLER;OTL 1 18 J900820 ・赤 ルト ・BOLT 10 21 4206923 ・ハゥッサン ・PACKING 1 22 4206929 ・ネット ・NET 1 23 4206930 ・ホールト;ウイング ・BOLT;WING 4 24 4206931 ・ワッシャ、スフ・リング WASHER 4 31 A590916 ワッシャ、スフ・リング WASHER: SPRING 8 32 3034529 ステー STAY 1 33 J901635 赤ールト BOLT 8 34 3037239 ステー STAY 1 35 4248818 フ・ーリ PULLEY 1			1							
17			1		V i					
18			***************************************	***	1					ļ
21 4206923 ・パ"リキラ ・PACKING 1 22 4206929 ・ネット ・NET 1 23 4206930 ・ポルト;ウイング ・BOLT;WING 4 24 4206931 ・ワッラウヤ ・WASHER 4 31 A590916 ワッシラヤ;スプ゚リング WASHER;SPRING 8 32 3034529 ステー STAY 1 33 J901635 ポルト BOLT 8 34 3037239 ステー STAY 1 35 4248818 プーリ PULLEY 1		1				II				
22 4206929 ・ネット ・NET 1 23 4206930 ・赤 " Wh ; ウイング" ・BOLT ; WING 4 24 4206931 ・ワッシャ ・ WASHER 4 31 A590916 ワッシャ; スプ・リング" WASHER; SPRING 8 32 3034529 ステー STAY 1 33 J901635 赤 " Wh BOLT 8 34 3037239 ステー STAY 1 35 4248818 フ*ーリ PULLEY 1										
24 4206931 ・ワッシャ ・WASHER 4	22	4206929	・ネツト		1					
24 4206931 ・ワッシャ ・WASHER 4	23	4206930	・ボールト;ウイング		1					
32 3034529 ステー STAY 1 3 3 J901635 赤ルト BOLT 8 34 3037239 ステー STAY 1 1 35 4248818 7°-リ PULLEY 1	24	4206931	・ワッシャ	•WASHER	4		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			1
33	31	A590916	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	8					
34     3037239     35-     STAY     1       35     4248818     7°-9     PULLEY     1	32	3034529	ステー	STAY	1					
35 4248818 7°-19 PULLEY 1	33	J901635	411	BOLT	8					
	34	3037239	ステー	STAY	1					
36 4248819 かいにファン(1=2市ン) BELT; FAN(1=2 PIECES) 1	35	4248818	7*-1	PULLEY	1					ļ
	36	4248819	<b>ኅግルト;</b> ファン (1=2ポン)	BELT; FAN (1=2 PIECES)	1					
					1					
			•							
										1
				,						
			·							


操作レバー(1)〈4本レバー式〉 Control Lever(1)〈4-Lever Type〉



05001~

						0000111			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	8039175	プ*レート	PLATE	1					
01	J901025	#"h _r	BOLT	3					
02	A590910	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	3					
04	8039176	υn" -	LEVER	1					
05	4063694	ヘ"アリング";ニート"ル	BRG.; NEEDLE	2					
06	4206804	t°5	PIN	1					1
07	A764025	<b>た°</b> ン;スプリツト	PIN;SPLIT	1					
80	4143169	2"U"7°	GRIP	1					
10	4206301	"אעים	ROD	1					
11	4056018	シ"ヨイント;ホ"-W	JOINT; BALL	2					
12	A590908	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚ <b>ゖ゙ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚ヹ゚</b>	WASHER; SPRING	2		••••••			
13	M500807	ナット	NUT	4					
15	4189184	スプ*リング*;デンション	SPRING; TENSION	1					
16	8036014	<b>ከ</b> /ነ" –	COVER	1					
18	J900610	#"ハト	BOLT	3					
19	A590906	ワツシヤ;スフ <b>*</b> リンク**	WASHER; SPRING	3					
34	4206304	ブ゛ラケツト	BRACKET	4	II				
35	4205318	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	4					
36	4205317	t° >; \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	PIN;SPRING	4					
37	8039184	レバー (センカイ)	LEVER (SWING)	1		<i>'</i>			
38	J901045	<b>#"</b> በኑ	BOLT	2					
39	A590910	ワツラヤ;スプリンク``	WASHER; SPRING	2					
40	4208682	2"197°	GRIP	1					
41	4189170	f1-7"	TUBE	1			1		
42	4055311	クリツプ;バɔド	CLIP;BAND	2	,				
44	8039180	νΛ"- (フ"- <u>4</u> )	LEVER (BOOM)	1					1
45	J901045	#nv	BOLT	2					
46	A590910	ワツシヤ;スプリ <i>ンク</i> ៉	WASHER; SPRING	2					
47	4117704	<i>ク</i> ゙リツプ	GRIP	1					
56	8039650	<b>レ</b> Λ"− (Λ"ケツト)	LEVER (BUCKET)	1					
57	8039649	νn"- (P-Δ)	LEVER (ARM)	1					
58	8039178	1°9"   (E#")	PEDAL (R)	1					
59	8039177	1°9"11 (E9"1)	PEDAL (L)	1					
60	J901060	<b>ሐ"</b> ዞՒ	BOLT	4					
61	A590910	ワツラヤ;スプリ <i>ラク</i> ゙	WASHER; SPRING	4			.]		
64	8039651	₩-	LEVER	2					
65	4117704	ク [™] リツフ°	GRIP	2					
66	J901025	市"ルト	BOLT	2					
67	J950010	ナット	NUT	2					
76	9059848	אנים 6 °ת; ״כאו״ת	VALVE; PILOT	2	н				


操作レバー(1)〈4本レバー式〉 Control Lever(1)〈4-Lever Type〉



05001~

						0000 F*			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С		互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	数量
77 78 78 79 80	4191969 J901035 J021040 A590910 4204959	プ [®] レート 市 [™] レト 市 [™] レト; セムス プツシヤ; スプ [®] リング [™] タ [™] ンパ [®]	PLATE BOLT BOLT;SEMS WASHER;SPRING DAMPER	2 4 4 4 2		^D88/12 D89/01~ ^D88/12	ICA	PART NO.	Q'TY
81 82 83 84 85	9728054 9728055 M500807 A590908 4044928	プ [・] ラケット ブ [・] ラケット ナット ケッシャ;スプ・リング [・] t・o	BRACKET BRACKET NUT WASHER: SPRING PIN	1 1 2 2 2	,				
86 87	A590108 4022697	ワツシヤ た°ン;ロツク	WASHER PIN;LOCK	4					
		XAE				B			
	,								


操作レバー(2)〈4本レバー式〉 Control Lever(2)〈4-Lever Type〉



05001~

						Q00011-9			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	7
01	8037839	レスト;フート (ミキ")	REST; FOOT (R)	1				٠	
25	8037840	レスト;フート (ヒタ"リ)	REST:FOOT (L)	1					
26	J901030	<b>#</b> " <b>h</b> \	BOLT	4					
27	A590910	りツ5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
33	4204996	ブ ^{・・} ラケット	BRACKET	2					
35	4205318	ピン;スプリング	PIN; SPRING	2				/	
36	4205317	t°ン;スプリング	PIN:SPRING	2					
50	8039183	νΛ"- (ソーコー:ミキ*)	LEVER (TRAVEL:R)	1					
51	8039182	νn"- (ソーコー:ヒダ゙リ)	LEVER (TRAVEL:L)	1					
52	J901045	<b>₽ / /</b>	BOLT	4					
53	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
54	4117705	グ"リツフ <b>°</b>	GRIP	2					
73	9728053	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					1.
74	9728065	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1			-		
75	9071983	バルブ;ハ°イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
77	4191969	フ・レート	PLATE	1					
78	J901035	す。小ト	BOLT	2	1.7	~088/12			
78	J021040	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	2	м	D89/01~			
79	A590910	ワツシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2		~D88/12			
80	4204959	9"2N°	DAMPER	2					
83	M500807	ナット	NUT	2					1
84	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	2					
85	4044928	t°5	PIN	2					
86	A590108	לפצית א	WASHER	4			Į		
87	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	4					
						٠.			
							L		


# パイロット配管 (5) 〈4本レバー式〉 Pilot Pipings (5) 〈4-Lever Type〉



05001~

						00001/			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
		77001 10700	CODE		3.0		ICA	PART NO.	Q'TY
01	4154671	II/m";S	ELBOW;S	2					
01A	4509180	·0-957*	·O-RING	1					
02	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	3			ŀ		
02A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
17 -	9727639	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
18	9727637	<b>プ</b> レート	PLATE	1					1
19	J901035	赤"ルト	BOLT	2			ł		
20	A590110	ワッシャ	WASHER	2					
21	A590910	ワツシヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	2					
24	4156434	Ilbah";S	ELBOW;S	12					
24A	957366	・ローリング"	•0-RING	1					1
26	4208487	ホース;ナイロン(E)	HOSE; NYLON (E)	1			İ		
27	4208480	ホース;ナイロン(F)	HOSE; NYLON (F)				İ	*	
28	4208490	ホース;ナイロン (G)	HOSE; NYLON (G)	1			į		
29	4208491	ホース;ナイロン (J)	HOSE; NYLON (J)	1			ł		
30	4208492	ホース;ナイロン (K)	HOSE; NYLON (K)	1			1		1
31	4208493	ホース;ナイロン(L)	HOSE; NYLON (L)	1	-//				
32	4208494	ホース;ナイロン (M)	HOSE; NYLON (M)	1					
33	4208495	ホース;ナイロン (N)	HOSE; NYLON (N)	1					
34	4208496	ホース;ナイロン (T1)	HOSE; NYLON (T1)	1					
35	4208497	ホース;ナイロン (T3)	HOSE; NYLON (T3)	1					
36	4208489	ホース;ナイロン (P1)	HOSE; NYLON (P1)	1					
37	4208488	ホース;ナイロン (P3)	HOSE; NYLON (P3)	1					
39	4121859	クリツフ*;ハ"ント"	CLIP;BAND	1					
						•			
			·	1					
-									
							1		
			~						
							L		


コントロールボックス (右)〈4本レバー式〉 Control Box (R)〈4-Lever Type〉



05001~


						05001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART, NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	6008362	795h"	STAND	1		~ 05128			
00	6008796	スタント"	STAND	1		05129~ 05462			
00	6009660	スタント"	STAND	1	1	05643~			
02	3037903	#M"-	COVER	1					
04	4144838	ワツシヤ	WASHER	7					-
05	A590906	ワッシャ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	7		***************************************			
06	4191972	-"nd	COVER	1					
08	A590106	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590906	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4					
10	J900614	#h	BOLT	11					
13	5002033	))° ≯₩	PANEL	1					
14	1010966	<i>ከነ</i> ነ" –	COVER	1					
15	1010899	-"nd	COVER	1					
22	8038238	1)° 411	PANEL	1	ı	~ 05462	I	3045260	1
22	3045260	))° ネル	PANEL	1		05463~			.
24	J901025	#" <b>h</b> }	BOLT	5		~ 05450	I	J011025	5
24	J011025	<b>ホ</b> "⊮Ւ; セムス	BOLT; SEMS	5		05451~			
25	J901025	<b>#</b> " <b>ሰ</b> ኑ	BOLT	1		~ 05450	I	J021025	1
25	J021025	<b>ሐ"</b> ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		05451~	-		'
26	A590910	ワツシヤ:スフ°リング"	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
27	A590110	ワッシャ	WASHER	1		~ 05450			
28	4161992	フ゛ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	3					
29~33	9076592	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
29	++++++	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1	۵	~ 05098			
29	8038103	・ブ゛ラケツト	-BRACKET	1		05099~			
30	++++++	・ブ"ラケット	•BRACKET	1	D	~ 05098		•	
30	8038102	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1		05099~			
31	A590112	• ワツラヤ	-WASHER	1					
32	4191947	-∌᠘	-SHIM	2					
33	M341200	• <b>ሐ</b> "	·BOLT;SOCKET	1					
34	J901020	#"h _r	BOLT	4					
35	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
38	J850640	スクリュ	SCREW	3					
39	J251006	ワツシヤ;スプ・リング	WASHER: SPRING	3					
40	J250006	ワツラヤ;プレーン	WASHER: PLANE	3					
41	J850616	スクリユ	SCREW	8					
42	J251006	ワッシャ;スフ*リング	WASHER:SPRING	12					
43	J250006	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	12					
45	J850625	בנילג	SCREW	4					
46	487081	ブ"ヷシング";ラバ"ー	BUSHING; RUBBER	1					

コントロールボックス (右)〈4本レバー式〉 Control Box (R)〈4-Lever Type〉



							Б	代替部 REPLACEAE PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 O'TV
47 48 49	4205083 4200658 8039811	ブ [™] ヅラング [™] ;ラバ [™] ー ブ [™] ヅラング [™] ;ラバ [™] ー カバ [™] ー	BUSHING;RUBBER BUSHING;RUBBER COVER	1 1 1				TAM NO.	3
						-			
		-							
		XA5	ТРЕЙД		4	B			
,									


キャブグループ〈4本レバー式〉 Cab Group〈4-Lever Type〉



05001~


						0000110			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
03	4203877	5N"-	RUBBER	8					
04	4200085	ラハ"-	RUBBER	4					
05	4200086	スへ°−サ	SPACER	4					
07	4203878	ストツハ・	STOPPER	4					
09	4114405	ワツシヤ	WASHER	8					
10	M660016	ナット;ひ	NUT;U	4					
11	4203189	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	4					
12	4146719	751N/1	ASHTRAY	1					
13	M430510	スクリュ	SCREW	2					
14	A590105	りがも	WASHER	2					
31	6008550	プレート	PLATE	1		***************************************		*****	
36	2024676	グ゛ラスウール	GLASS <mark>WOOL</mark>	1					
37	4205043	フ・レート	PLATE	1			Ì		
38	4204646	フ*レート	PLATE	1					
39	J901020	<b>ホ</b> ~ルト	BOLT	4					
40	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク"	WASHER; SPRING	4					
42	4205080	<b>ブ゙ツ</b> ラング゙;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
43	4205081	フ゛ツラシグ ;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
44	4205082	フ゛゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゚゚゙゙ゔ゚゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	BUSHING; RUBBER	1					
45	4205084	ブ゙ツラング゙;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
47	J901030	<b>#"</b> ዞ <mark></mark>	BOLT	2					
48	A590910	ワッシャ・スフ・リンク゛	WAHER; SPRING	4		•		-	
49	4114402	ワッシャ	WASHER	4					
50	3038505	マット・フロア	MAT; FLOOR	1					
51	4208498	ホ"ルト;ソケツト	BOLT;SOCKET	2					
							<u> </u>		ļ
						,			
		`				· ·			

シート〈4本レバー式〉 Seat〈4-Lever Type〉




05001~

						05001~			
符号	号番品部	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE.
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
02	A590908	ワツシ₱;スプリング	WASHER; SPRING	4					
03	M500807	ナット	NUT	4					
04~11	4178550	スタント" アツセン	STAND ASS'Y	1					
04	++++++	• አጷኃት"	•STAND	1	D				
)5	++++++	• ##• -  -	• SUPPORT	1	D				
<b>0</b> 6	4206087	・スプリング゛	·SPRING	1					1
)7	3039222	·7°V-h	-PLATE	1					
38	3039223	・ <i>リ</i> フ*	· KNOB	1					
<b>)</b> 9	3039221	・スフ°リンク``	·SPRING	1					1
10	3030268	-スフ*リンク``	·SPRING	1					
11	3030267	・グ゙リッフ <b>゚</b>	•GRIP	1			l		1
12	J901085	ተ"ሁት	BOLT	4					
13	A590910	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
14	4206467	フ"ラケツト	BRACKET	1					
21~36	4186742	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1		~ 05665	Υ	4230833	
21~36	4230833	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1		05666~			
21	0340801	・クツシヨン;シート	·CUSHION; SEAT			~ 05665			
21	0368101	・クツシヨン;シート	·CUSHION; SEAT			05666~			
22	0340802	・シート;ハ"ツク	-SEAT; BACK			~ 05665			
22	0368102	・シート;ハ"ツク	·SEAT;BACK	1		05666/~			
23	0340803	・・アシ"ヤスタ	· · ADJUSTER	1			ļ		1
24	0262708	·•#"Wh	··BOLT	2					
25	0340804	・ヘット゛レスト	•HEAD-REST	1		~ 05665			
25	0368103	・^ツト"レスト	•HEAD-REST	1		05666~		1	
26	0340805	·7-4VXh (E#")	-ARM-REST (R)	1		~ 05665	1		
26	0368104	·アームレスト (ミキ*)	•ARM-REST (R)	1		05666~	ļ		+
27	0340806	·7-447 (tg"1)	-ARM-REST (L)	1		~ 05665			
27	0368105	·7-4421 (E9"1)	-ARM-REST (L)	1		05666~			
28	0262709	・ホッルト;ヒンシッ	-BOLT;HINGE			45000			
29	0262710	・ つッシャ	-WASHER	1					
<del>-:</del> 30	0262711	・ワ <b>ツ</b> ラヤ;スプリング	-WASHER: SPRING	1			ļ		+
31	0262708	·#"ħţ	•BOLT	2		,			
32	0262707	• 7"J5p	•WASHER	2		~ 05665			
32	0262710	・ワッシャ	-WASHER	2		05666~			
33	0340807	·#"ht	-BOLT	2		33000			
34	0304002	・アシ ^{**} ヤスタ;シート (ミキ ^{**} )	·ADJUSTER; SEAT (R)	1		~ 05665	ļ		+
34	0368106	·75"7X9;5-1 (E+")	·ADJUSTER; SEAT (R)	'1	<u> </u>	05666~			
35	0304003	・アシ"ヤスタ;シート (ヒタ"リ)	-ADJUSTER; SEAT (L)	1		03000 ·			
	0340808	·2011	•SCREW	'	1		1		



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 03 05 06	4216242 J901030 A590910 4514700 4137970	フイルタ;フューエル ホ"ルト ワツシヤ;スフ°リンク° クリツフ°;ホース ホース;フューエル	FILTER; FUEL BOLT WASHER; SPRING CLIP; HOSE HOSE; FUEL	1 2 2 2 1					
07 10 11 12	4192590 9725101 4208071 4188525	チューフ [*] フ [*] ラケツト ホース チューフ [*]	Tube Bracket Hose Tube	1 1 1	W				
					·				
:		XA5	TPEK!			В			


ウインドガード Window Guard



05001~

						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
					0.0		ICA	PART NO.	Q'TY
00	8039459	-"Nt	COVER	1					
01	8039460	שו"–	COVER	1					
02	8041243	ー <b>"</b> (dt	COVER	1					
04	8039751	-"Nd	COVER	1					
05	8039752	- "( <b>ا</b> رار	COVER	1					
06	8039464	-"ועל	COVER	1					·
08	3039238	-"/ld	COVER	1	•				
09	8040946	-"ועל	COVER	1					
10	8040947	<b>-</b> "(الط	COVER	1					
11	8039467		COVER	1					
13	4207537	ליים	LOCK	7				**************	
14	M430520	スクリユ	SCREW	28					
15	A590905	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	28					
16	4207538	<b>したり</b> "	HINGE	7					
17	M470510	スクリュ	SCREW	14					
		XA5			7_	B			
				٠					

センターカバー Center Cover




センターカリ"ー CENTER COVER

05001~

		•				05001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART	
		PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4218626	サホ°ート	SOPPORT	2					
01	9729771	サホート	SUPPORT	1					
02	J901230	<b>#"</b> //	BOLT	4					
03	J901225	<b>#</b> "ሁት	BOLT	2					
04	A590912	ワッシャ;スプリング``	WASHER; SPRING	6		(			
05	A590112	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	6					
80	6009127	-"Nt	COVER	1					
09	J901225	# _" ኯኑ	BOLT	3					
10	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	3					
13	7019372	<b>カバ</b> "-	COVER	1					
14	4218597	シート	SEAT	1					
15	J901220	#hy	BOLT	10					
16	A590112	ワヅシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	10					
18	9729517	ステー	STAY	1					
19	A590108	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	1					
20	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	1					
		AAD	I PEN	44.					
		·							
	ļ								
							}		
									ļ
									1
		-							ļ
				1					
									1
	<u>L</u>								


#### トラックリンク 800G (スタンダードトラック) Track-Link 800G (STD. Track)



05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~13 00 01	9073435 9066727 1010076 1010077	トラックリンク アッセン ・トラックリンク アッセン ・・トラックリンク;B ・・トラックリンク;B	TRACK-LINK ASS'Y -TRACK-LINK ASS'Y -TRACK-LINK;B -TRACK-LINK;B	2 1 46 47					
02 03 05	4186649 4145372 4186654	\5"/2"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	··TRACK-LINK;M ··PIN ··PIN;MASTER	46					
07 10 11	4145373 4192666 4201804	・・カラー ・・リング* ・・シール	··COLLAR ··RING ··SEAL	2 1 92					
12 13 21 22	4201808 4145371 4145375 4067232	・・フ ^{**} ツランク** ・・フ**ツランク**;マスタ ・ホ*ルト ・ナツト	BUSHINGBUSHING;MASTER -BOLT -NUT	46 1 188 188					
23	2017550	•∋1-; <i>9</i> "□-サ	• SHDE ; GROUSER	47		B			
								į.	
									,
			·						
,									

## トラックリンク 800G (LCトラック) Track-Link 800G (LC Track)



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00~13	9073252 9073253	トラザクリンク アザセン ・トラザクリンク アザセン	TRACK-LINK ASS'Y •TRACK-LINK ASS'Y	2					
00 01 02	1010076 1010077 4186649	-・トラツクリンク;B -・トラツクリンク;B -・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;B ··TRACK-LINK;B ··TRACK-LINK;M	50 51 1					
03 05	4145372 4186654	・・ピン ・・ピン;マスタ	··PIN ··PIN;MASTER	50					
07 10 11	4145373 4192666 4201804	・・カラー ・・リング ^{**} ・・ジール	··COLLAR ··RING ··SEAL	1 100					
12 13 21	4201808 4145371 4145375	・・フ [™] ሣシング [™] ・・フ [™] ሣシング [™] ;マスタ ・ホ [™] ルト	••BUSHING ••BUSHING:MASTER •BOLT	50 1 204					
22 23	4067232 2017550	・ナット ・シュー: グ [™] ローサ	•NUT •SHOE; GROUSER	204					
		XA5	ТРЕЙ,	ļ-	4	B			
									*****
							-		
			,						
			·			-			


### トラックリンク 900A (スタンダードトラック) Track-Link 900A (STD. Track)



05001~


		· <del>'</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	ナービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA		
	9073981	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		~D88/03	I	9086049	2
	9086049	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		D88/04~			
00~13	9066727	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1010076	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	46					
01	1010077	<ul><li>・・トラックリンク;B</li></ul>	TRACK-LINK;B	47		i			
02	4186649	・・トラックリンク;マスタ	··TRACK-LINK:M	1					
03	4145372	··t°>	PIN	46				·	
05	4186654	•• <b>ቲ</b> °ጋ;	··PIN;MASTER	1					
07	4145373	・・カラー	COLLAR	2					}
10	4192666	・・リング*	··RING	1			ļ		
11	4201804	・・シール	·· SEAL	92					
12	4201808	・・フ"ツラɔク"	· · BUSHING	46					
13	4145371	・・フ゛ツラング;マスタ	··BUSHING:MASTER	1					
21	4161777	·#h.	•BOLT	188					
22	4067232	・ナット	•NUT	188					
23	1011274	·51-; トライアングル	·SHOE; TRIANGLE	47		~D88/03			
23	1008109	•∂1-;Þ517> <i>0</i> *⊮	·SHOE; TRIANGLE	47		D88/04~			
					•				
							ļ		
							1		
							ļ		
		•							
							ļ	ļ	
	1	1		1 1		1	1	1	
							1		1
						7			
						T T			

#### トラックリンク 900A (LCトラック) Track-Link 900A (LC Track)



						00001∼			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAB PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~13	9073983 9086051 9073253	トラツクリンク アツセン トラツクリンク アツセン ・トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y TRACK-LINK ASS'Y •TRACK-LINK ASS'Y	2 2 1		~D88/03 D88/04~	I		2
00 01	1010076 1010077	・・トラツクリンク;B ・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B ··TRACK-LINK;B	50 51					
02	4186649	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1	ļ		ļ		
03	4145372	·•t*5	··PIN	50					
05	4186654	••t°5;२८%	·-PIN;MASTER	1					
07	4145373	・・カラー	·· COLLAR	2					
10 11	4192666 4201804	・・リング* ・・ラール	··RING ··SEAL	100	ļ		ļ		
12	4201808	・・フ゛ツシンク゛	··BUSHING	100 50					
13	4145371	··7""";?%	··BUSHING; MASTER	1					
21	4161777	•#"hp	-BOLT	204					
.22	4067232	・ナット	•NUT	204			ļ		
23 23	1011274	・51-; トライアング*ル	·SHOE; TRIANGLE	51		~D88/03		-	
23	1008109	・ <b>シュー;トライアンク</b> "ル	·SHOE; TRIANGLE	51		D88/04~			
`									
	·								
						,			
				T					


ロングアーム 3.61M Long Arm 3.61M



05001~


						05001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c		- 1		数量 Q'TY
00A~H	7018138	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6008414	· 7-4	•ARM	1		ļ			
00B	4144320	•X^*-#	• SPACER						
000	4144320	· 71°-#	-SPACER	1					
00D	4144377	• X^° - #	-SPACER	'					
00E	4067719	• X N 9 9	•STOPPER	2	W				····
00E 00F	3038451	・フ"ツランク"	-BUSHING	2	"				
00G	4203425	・ブッジシグ	BUSHING	2					
	1		•	2					
00H	4203424	・フ゛ツラング	-BUSHING	1					
03	8026536	1957	LINK						ļ
04	3026344	1907	LINK	1					
05	4155351	<b>λ</b> γ° − <del>"</del> "	SPACER	!				-	
06A~C	8038561	リンク(フ゛ツもング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)						
06A	2024501	-1159	·LINK	$\mathbb{V}^1$					
06B	3038450	・フ [*] "9シング [*]	• BUSHING	1					ļ
06C	4203426	・ブ"がシンク"	-BUSHING	1					
07 <b>A</b> ∿C	8038562	リンク(ブ゛゚゚゚゚ヺ゚ング゛゚゚゚゚゚゚゚゚ヺ゚	LINK (WITH BUSHING)		Ш				
07A	2024502	-150 <i>7</i>	·LINK	1					
07B	3038450	・ブ゛ツもング゛	•BUSHING	1					
07C	4203426	・ブ"ツラング	-BUSHING				ļ		. <del> </del>
15	M222004	<b>#"</b> ክኑ	BOLT	6					
16	J951020	ナツト	NUT	12					
19	4089028	0-1107*	D-RING	4					
21	4067901	シール・ダベスト	SEAL; DUST	10				1	
22	4067902	シール;ダベスト	SEAL;DUST	2					
24	J75481	フイツテング゛	FITTING	5					
25	J75581	フイツテング	FITTING	2					
26	J75481	フイツテング [™]	FITTING	2		D87/05~			
33	3038443	t°3	PIN	2					
34	3038445	t°5	PIN	1			<u>.                                    </u>		
35	3038447	t°5	PIN	1		~D87/04	T	3041202	'
<b>,</b>	,							J75481	
35	3041202	t°3	PIN	1		D87/05~			
36	3038441	t°3	PIN	1		~D87/04	T	3041203	
								J75481	
, 36	3041203	t°5	PIN	1	1	D87/05~			
37	3038448	t°5	PIN	1					
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
<b>3</b> 9.	4189837	D4 2.3	SHIM 2.3	1	R	-			
40	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	2	R		1		

ロングアーム 3.61M Long Arm 3.61M



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	3	R		j,		
		·							
		-	-	·					
••••••									
								***************************************	
		XA5	111213/11	L-	/ / /	В			
·····									<b>-</b>
					-				
									-
								••••••	
			-						
•									


ショートアーム 2.3M Short Arm 2.3M



05001~

	T				<del></del>	05001			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00A√H	7018246	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
A00	6008480	•7-4	•ARM	1					
00B	4144320	・スへ。一サ	-SPACER	1					
000	4144379	・スヘーサ	•SPACER	1					
00D	4144380	・スへ゜ーサ	•SPACER	1					
00E	4067719	-ストツハ*	·STOPPER	2	W				
00F	3038451	・ブ゛゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚ラング゛	·BUSHING	2					
00G	4203425	・7``'リランク``	·BUSHING	2					
00H	4203424	・ブ゛゚゚゚゚ヺ゚ゔ゚゚゚゚゚	-BUSHING	2					
03	8026536	957	LINK	1					
04	3026344	15 <i>7</i>	LINK	1	<u> </u>				
05	4155351	スつ・サ	SPACER	1					
06 <b>A</b> ~C	8038561	り <i>つり (フ</i> ゛ツラング*ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
06A	2024501	-952	·LINK	1					
06B	3038450	・ブツラング	BUSHING	1					
06C	4203426	・ブ"ツも5グ"	•BUSHING	1					1
07A~C	8038562	リンク(ブ゛ツシング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1	- 17				
07A	2024502	・リンク	·LINK	1					
07B	3038450	・ブツラング	·BUSHING	1					
07C	4203426	・フ"ツランク"	·BUSHING	1					
15	M222004	<b>#</b> "ስ/	BOLT	6		-			ļ
16	J951020	ナット	NUT	12					
19	4089028	0-952	O-RING	4					
21	4067901	シール・タッスト	SEAL; DUST	10				,	
22	4067902	シール;ダベスト	SEAL; DUST	2					
24	J75481	フイツテンク*	FITTING	5	- <b>-</b>				†
25	J75581	フイツテング゛	FITTING	2					
26	J75481	フイツテング	FITTING	2		D87/05~			
33	3038443	t°5	PIN	2		201.05			
34	3038445	t°5	PIN	1					
35	3038447	t°5	PIN	1		~D87/04	Т	3041202	1
,			1 411	1.		201704	<u>ا</u>	J75481	1
35	3041202	t°5	PIN	1		D87/05~		015401	'
36	3038441	t°5	PIN	1		~D87/04	T	3041203	1
			. =11	'		1001704		J75481	1
	3041203	t°)	PIN	1		D87/05~		U1 2401	····!
37	3038448	t°5	PIN	1		551765			
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39	4189837	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
40	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				
70	7114010	V4 2.3	JUILL C.7	1 4	K				<u></u>


ショートアーム 2.3M Short Arm 2.3M



₽3-17-4 2.3M SHORT ARM 2.3M

						U50U1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量
				-			ICA	PART NO.	Q'TY
41	4114817	Ð4 1.0	SHIM 1.0	3	R				
		XA5	TPEKI			B			
************						;		 	
				Market Line (1974)					
•••••									-


スーパーショートアーム 1.9M Super Short Arm 1.9M



05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
004-11	7019///	7 / 7mt	ADV AGG1V	+_			100	TAKI NO.	Q II
00A~H 00A	7018464	7-4 7"tes	ARM ASS'Y	1					
	6007530	· P-4	•ARM	1					
00B	4180413	•70°-#	-SPACER	1					
000 000	4144379	• 70° - #	• SPACER	1					
	4144380	- X^° - サ	• SPACER	1					
00E	4067719	• X ト ツ ハ °	•STOPPER	2	W				
00F	3033704	• 7""9557"	•BUSHING	2					
00G	4203425	・ブ" ツランク"	•BUSHING	2					
OOH	4203424	・7**ツランク*	-BUSHING	2					
03	8026536	152	LINK	1			ļ		ļ
04	3026344	1307	LINK	1					
05	4155351	スペーサ	SPACER	1		*.			
06A∿C	8038561	リンク アツセン	LINK ASS'Y	1				. ,	
06A	2024501	-1102	·LINK	1					
06B	3038450	・フ゛゚゚゚゚ヺ゚ゔ゚゚ゔ゚	-BUSHING	1					ļ
060	4203426	・ブ**ザシング*	-BUSHING	1					
07 <b>A</b> ~C	8038562	リンク アツセン	LINK ASS'Y	1		15			
07A	2024502	•952	-LINK	1				*	
07B	3038450	- 7" Y5027"	•BUSHING	1					
07C	4203426	・フ"ツランク"	•BUSHING	1			<u></u>		
15	M222004	<b>#_ከ</b>	BOLT	6					
16	J951020	ナツト	NUT	12					
19	4089028	0-11:07"	O-RING	4					
21	4067901	シール・タベスト	SEAL; DUST	10					
22	4067902	シール・タースト	SEAL; DUST	2					
24	J75481	フイツテンク゛	FITTING	7			1	****************	
25	J75581	フイツテンク"	FITTING	2					
33	3038443	t°5	PIN	2					
34	3038445	t•3	PIN	1					
35	3041202	t°5	PIN	1					
36	3041203	t°5	PIN	1			·		·····
37	3038448	t°5	PIN	1					
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39	4189837	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
40	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	3	R		+		····
71	1117011	1.0	SHEET 1+U		"				
						,			
						•			
					<u> </u>	L			<u> </u>


バケット 0.7 Bucket 0.7



05001~

						00001~			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
		I AIL INAINE	ÇODE		3.0	32/11/12 1731	ICA	PART NO.	奴里 Q'TY
	9074734	バ゙ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1			1		
00	6008641	・ハッケット	BUCKET			•			
00A	4187941	79 [*] 7°9;"-7	ADAPTER; TOOTH	4	WK				
00B	4067720	・・ストツハ*	STOPPER	2	W			-	
01	4512365	・ホ゜イント;ツース	-POINT; TOOTH	4	K				
02	4512366	・しゃン;ロツク	•PIN;LOCK	4	K				
03	4501625	·5/\n^-; 0'9/2	-RUBBER;LOCK	4	K				
04	2021232	<ul><li>カツタ;サイト"</li></ul>	-CUTTER;SIDE	1	''				
05	2021233	• ከሣዎ; サイト"	-CUTTER;SIDE	1					
06	J932265	·#"MP	•BOLT	12					
07	J951022	・ナット	•NUT	12			1		
08	A590922	・ワッシャ;スプリング゛	·WASHER; SPRING	12					
09	4144505	• <b>#</b> "ス	-BOSS	1					
10	4144507	-54 1.0	·SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	-54 0.5	•SHIM 0.5	2	R			-	
12	4144506	・プ・レート	·PLATE	1			1		
13	J901645	·#"\\	-BOLT	3	III	R			
14	A590916	・ワツシヤ;スフ* リンク*	-WASHER; SPRING	3			1		
15	4179110	•t°5;199	•PIN;KNOCK	1		*			
*									
100	9075611	キツト;ホ°イント	KIT; POINT	4					
							<u> </u>		
		. •							
									ļ
						٧.			
							<u></u>		


バケット 1.0 Bucket 1.0



05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00 00A 00B 01	9074732 8039237 4187941 4067720 4512365 4512366	<ul> <li>ハ ケット アッセン</li> <li>・ ハ ケット</li> <li>・ アタ ブ タ; ツース</li> <li>・ ストッハ・</li> <li>・ ホ イント; ツース</li> <li>・ し つ; ロック</li> </ul>	BUCKET ASS'Y -BUCKETADAPTER; TOOTHSTOPPER -POINT; TOOTH	1 1 5 2 5	WK W K				
03 04 05 06	4501625 2021232 2021233 J932260	<ul><li>・ラハ* -; ロツク</li><li>・カツタ; サイト*</li><li>・カツタ; サイト*</li><li>・ホ*ルト</li></ul>	-PIN;LOCK -RUBBER;LOCK -CUTTER;SIDE -CUTTER;SIDE -BOLT	5 1 1 1 12	K	~087/01	I	J932265	12
06 07 08 09 10	J932265 J951022 A590922 4144505 4144507	・市"ルト ・ナツト ・ワツシャ;スフ [®] リンク [™] ・市 [™] ス ・シム 1.0	•BOLT •NUT •WASHER; SPRING •BOSS •SHIM 1.0	12 12 12 1 1 6	R	D87/02~			
11 12 13 14 15	4144508 4144506 J901645 A590916 4179110	・シ4 0.5 ・プ・レート ・赤 "ルト ・ プッジラヤ;スフ・リング" ・ ヒ・ン; ノック	SHIM 0.5 PLATE BOLT WASHER; SPRING PIN; KNOCK	2 1 3 3 1	R	В			
100	9075611	キツト;市*イント	KIT;POINT	5					
								,	

バケット1.1 Bucket 1.1




/ ከ 1.1 BUCKET 1.1

05001~

					a4 12-		互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	換性 ICA	部品番号	数量
	9074736	<b>パ</b> ーケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	8039238	• <i>ነ</i> ነ" <i>ታ</i> ሣՒ	-BUCKET	1					
00A	4187941	・・アタ"フ°タ;"-ス	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	ストツハ°	··STOPPER	2	W				
01	4512365	・市°イント;ツース	·POINT;TOOTH	5	K				
02	4512366	• ピン; ロツク	-PIN;LOCK	5	K				1
03	4501625	・ラハ ー;ロック	•RUBBER;LOCK	5	K				
04	2021232	• ከሣタ ; サイト"	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	• ከሣタ ; サイト"	-CUTTER;SIDE	1			ł		
06	J932260	·#"Ih	·BOLT	12		~087/01	I	J932265	12
06	J932265	•#"hp	·BOLT	12		D87/02~	† <del></del>		† <del></del>
07	J951022	· + 179h	• NUT	12					
08	A590922	- ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	12					
09	4144505	·#"X	•BOSS	1					
10	4144507	-54 1.0	-SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	•54 0.5	•SHIM 0.5	2	R		ļ		
12	4144506	•7°b-h	•PLATE			D			
13	J901645	•#	·BOLT	3					
14	A590916	- ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	3					
15	4179110	-t°5; /9/2	·PIN;KNOCK	1	:				
,							ļ		
100	9075611	キツト; 赤*イント	KIT;POINT	5					
							ļ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ
	1						ļ		
			-						
							1		


バケット 1.2 Bucket 1.2



05001~


						00001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9074738	<b>ハ</b> ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1			1		
00	8039239	・ハッケット	BUCKET HSS I						
00A	4187941	•• 79° 7° 9; "J-X	··ADAPTER;TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ ^o	··STOPPER	2	M				
01	4512365	・市・イント;ツース	-POINT;TOOTH	5					
02	4512366	-t° >; = "//	-PIN;LOCK	5	K				·
03	4501625	·5/*-; 0"/2	-RUBBER; LOCK	5	K				
09	4144505	-#X	·BOSS	1					
10	4144507	-54 1.0	-SHIM 1.0		R				
11	4144508	-54 0.5	-SHIM 0.5	6 2	R				
12	4144506	•7*V-h	•PLATE						
13	J901645	•#"ħ	·BOLT	3					
14	A590916	-975+; X7° 457°	-WASHER; SPRING	3					
15	4179110	•E*5; /9/2	·PIN; KNOCK	1					
	4177110	-6 3,777	-LIN KUUCK	V '			1		
100	9075611	キツト; ポ゚イント	KIT; POINT	5					
100	7073011	T/1.4m (1.7)	KII ) LOTILI	,	. / / /				
		AAD		4	44				
						***************************************	1		†
							ŀ		
			,						
				+			1		+
			•						
				<u> </u>			-	1	
	L		1			L	—	<u> </u>	

ロックバケット 0.8 Rock Bucket 0.8




						00001~			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY
	9059819	ロツクハ ケツト アツセン	ROCK BUCKET ASS'Y	1					
00	9063116	・バ゙ケツト;ロツク	·BUCKET; RDCK	1			1		
A00	968488	P9" 7° 9	·· ADAPTER	5	WK				
00B	4067720	-・ストツハ [*]	··STOPPER	2	W		}		
01	4070776	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K				
02	968489	・t°ン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K				
03	968490	・ラハ"ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	5	K				
09	4144505	• <b>ホ</b> "ス	·BOSS	1					
10	4144507	-94 1.0	-SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	-54 0.5	·SHIM 0.5	2	R				
12	4144506	•7°レート	•PLATE	1					
13	J901645	·#"hy	•BOLT	3		•			
14	A590916	-ワツシヤ:スフ°リング	·WASHER; SPRING	3					
15	4179110	・t°ン; /"ソク	-PIN;KNOCK	1					
100	9061404	キツト;市 [®] イント	KIT; POINT	5		<u>.</u>			
		XAD	I PEMI						
				1					
	-		-						
								1.	
			•						
							÷		
						·			
	-		<del></del>						
				l					

リッパバケット 0.7 Ripper Bucket 0.7



						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B	9057007 8030660 4045168 4067720	リツハ° ハ	RIPPER BUCKET ASS'Y -BUCKET;RIPPERADAPTERSTOPPER	1 1 2 2	WK W				
00C	4507889	•• /-X"	··NOSE	1	WK				
01 02 03 04	4512365 4512366 4501625 4507888	・市°イント; リース ・亡° ン; ロツク ・ラハ``ー; ロツク ・市° イント; リース	-POINT;TOOTH -PIN;LOCK -RUBBER;LOCK -POINT;TOOTH	2 2 2 1	K K K				
05 06 09 10 11 12	4507890 4507891 4144505 4144507 4144508 4144506	・た°ン ・プ**リシング* ・赤*ス ・シム 1.0 ・シム 0.5 ・プ*レート	-PIN -BUSHING -BOSS -SHIM 1.0 -SHIM 0.5 -PLATE	1 1 6 2 1	K K R R				
13 14 15	J901645 A590916 4179110	・ホ"ルト ・ワツラヤ;スプリング ・ピン; <i>ク</i> ツク	•BOLT •WASHER;SPRING •PIN;KNOCK	3 3	4	В			
100	9056408	キツト;ホ°イント   キツト;ホ°イント	KIT;POINT KIT;POINT	2					


1 本爪リッパ One-Point Ripper



05001~

						0,0001			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAL PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9059926	1赤。ンツ、メリツハ。 アツセン	ONE-POINT RIPPER ASS'Y	1					
00	9063115	-1J")N°	•RIPPER	1					
00A	4507889	··/-X"	··NOSE	1	WK				
00B	4067720	X トツハ°	··STOPPER	2	W				İ
01	4507888	・ホ°イント;ヅース	-POINT; TOOTH	1	K				
02	4507890	•t•5	·PIN	1	K				
03	4507891	・ブ゛゚゚゚゚゚゚゚ラング゛; ラハ゛ー	-BUSHING; RUBBER	1	K				
09	4144505	• <b>ホ</b> "ス	•80SS	1					
10	4144507	-94 1.0	·SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	・54 0.5	-SHIM 0.5	2	R				
12	4144506	•7*レート	•PLATE	1		•••••	1		1
13	J901645	·#"hp	•BOLT	3					
14	A590916	-7"50p; 77° 407"	-WASHER; SPRING	3			1		
15	4179110	-t°ン; ノツク	-PIN;KNOCK	1					
100	9061403	キツト;亦°イント	KIT;POINT	1		B			
		-							
*****									
	<u> </u>	1							


ホースラプチャーバルブ配管(ブーム) Hose Rupture Valve Pipings (Boom)



05001~


					· ·		5	代 替 部	品
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量 Q'TY	サービスコード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM					s.ċ	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4222000	ホース (DL)	HOSE (DL)	1					
01	4190246	Illin";S	ELBOW;S	2					
01A	4506418	・0-リンク [»]	-O-RING	1					
02	4044420	フ <b>°</b> ロテクタ	PROTECTOR	19.					
03	8039468	<b>ስ° 17°</b>	PIPE	1					
04	4154670	Ilvā";S	ELBOW;S	3					
04A	957366	-0-957°	•O-RING	1					
05	4121859	クリツフ*;バ゙ンド	CLIP;BAND	10					
06	3041809	<u>ሀ</u> ሣት <b></b> *	LID	1					
07	4222251	-"/\t	COVER	1					
08	J901025	# _" h}	BOLT	4					
09	4092534	7° 57"	PLUG	1					
09A	4509180	·0-952*	•O-RING	1					
10	4226388	f-;S	TEE;S	1			ŀ		
10A	957366	·0-1/5/2*	•O-RING	1			-		
11	4226384	ホース (PT)	HOSE (PT)	1					
12	4227014	ホース;ナイロン(PR)	HOSE; NYLON (PR)	1		K			
13	4227013	ホース (DJ)	HOSE (DJ)	2					
14	4231274	ホース (7H)	HOSE (7H)	1					
15	4221272	f-;S	TEE;S	2					
15A	4509180	・O-リング [*]	-O-RING	1					
16	4224967	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
17	4201402	ハ"ルフ";ホースラフ°チャ	VALVE; HOSE-RUPTURE	2	Н				
18	4086072	ሐ" <b>ル</b> ト;ソケット	BOLT; SOCKET	8					
19	A811035	0-リング*	O-RING	6					
20	3039864	-"ועל	COVER	2					
21	4205391	Ilb#";S	ELBOW;S	2					
21 <b>A</b>	4506424	・ローリング*	-D-RING	1					
22	4187328	0-11:27*	O-RING	2					
23	8039735	<b>パイプ</b> (ミギ)	PIPE (R)	1					
24	8039736	<b>パイプ (ヒダリ</b> )-	PIPE (L)	1	1		l		
25	9728568	N° 17° (E‡")	PIPE (R)	1					
26	9728569	<b>パイプ</b> (ヒダリ)	PIPE (L)	1					
27	8039737	クランフ*	CLAMP	2		~ 05665			
27	8045943	クランフ°	CLAMP	2		05666~			
28	4187308	0-リング*	O-RING	4			l		
29	4133527	プ° ロテクタ	PROTECTOR	8					
30	4233030	<b>チ</b> ユーブ	TUBU	1					
31	4210511	<b>バルブ;コントロール (ブーム)</b>	VALVE; CONTROL (BOOM)	1	Н	~ 05665			
31	4242650	バルブ;コントロール (ブーム)	VALVE; CONTROL (BOOM)	1	Н	05666~			

ホースラプチャーバルブ配管(ブーム) Hose Rupture Valve Pipings (Boom)



						05001∼			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
31	4210512 4242651	バルブ;コントロール (ブーム, アーム) バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL (BOOM, ARM) VALVE; CONTROL	1	H	~ 05665 05666~		TAKT NO.	
; 32	3043348	(ブーム, アーム) クランプ	(BOOM, ARM)	2	- 11	05666~			
			OLTH 8			05000			
		XA5	ТРЕЙ,		4	В			
									ļ
		·							
								,	
									ļ
			~ ·						
:									


## ホースラプチャーバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)



05001~ 05665

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	- <del></del>
		17031 1703			0.0		ICA		
00	4226385	ホース;ナイロン(DI)	HOSE;NYLON (DI)	1					
01	4216474	ホース;ナイロン(DK)	HOSE; NYLON (DK)	1					
02	4217310	ホース;ナイロン(DM)	HOSE; NYLON (DM)	1		~D87/12			
02	4222003	ホース;ナイロン (DM)	HOSE; NYLON (DM)	1		D88/01~			
03	4044420	フ°ロテクタ	PROTECTOR	7			l		
05	4154671	III市";S	ELBOW; S	2			ļ		†
05A	4509180	•0-リング*	-O-RING	1					
06	4205363	f-;S	TEE;S	1					
D6A	4509180	•0-95 <i>2</i> °	•O-RING	1			l		
07	4154672	III#";S	ELBOW; S	1					
07A	4506418	-0-11 <i>27</i> *	•O-RING				ļ		1
09	4219347	f-;S	TEE;S	1					
09A	4509180	・ローリング [™]	·O-RING	1					
11	8039468	n° 17°	PIPE	2					
12	4154671	III#";S	ELBOW;S	2					
12A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1					
13	4216475	ホース;ナイロン(5H)	HOSE; NYLON (5H)		III				
14	4216476	ホース;ナイロン(12H)	HOSE; NYLON (12H)						
15	4055312	クリップ・・ハッシト	CLIP;BAND	10					
16	4204084	<b>バルブ;ホースラプチ</b> ヤ	VALVE:HOSE-RUPTURE	1	Н	~D87/12			
16	4224361	Ŋ"ルフ";ホ−スラフ°チヤ	VALVE;HOSE-RUPTURE	1	H	D88/01~			†
17	4207580	バルブ;ホースラフ <b>*</b> ヂÞ	VALVE; HOSE-RUPTURE	1	Н				
18	M341290	市"ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	8	"				
19	A811035	0-952"	O-RING	2					
20	4208474	II/m";S	ELBOW;S	1					
20A	4506429	·0-952*	·O-RING	1					
21	4187329	0-952"	O-RING						
22	4187328	0-952*	O-RING	2					
23	4187308	0-952"	O-RING	1					
24	8039886	n° 17°	PIPE	1					
<del>:</del> 25	9728700	/)° イフ°	PIPE	·····			ļ		+
27	4222085	ホース;ナイロン (DO)	HOSE; NYLON (DO)	'1		D88/01~			
28	4217343	f-;S	TEE;S	1		D88/01~			
28A	4506418	・ローリング*	•O-RING	1		D88/01~			
30	4198799	III/#";S	ELBOW;S	1	ļ	100,01			
30A	4506429	- D-1357*	•O~RING	1					


## ホースラプチャーバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)



05666~

符号	部品番号	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM	PART NO.			奴里 Q'TY		避用与機 SERIAL NO.	<b>性</b> ICA	部品番号		
00	4226385	ホース;ナイロン(DI)	HOSE;NYLON (DI)	1	Series de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la c					
01	4216474	ホース;ナイロン(DK)	HOSE; NYLON (DK)	1						
02	4222003	ホース;ナイロン (DM)	HOSE; NYLON (DM)	1						
03	4044420	プ <b>*</b> ロデクタ	PROTECTOR	7						
05	4154671	Illutn";S	ELBOW;S	2						
05A	4509180	・ローリング"	·O-RING	1						
06	4205363	f-;S	TEE;S	1						
06A	4509180	・ローリング"	-O-RING	1						
07	4154672	Ilva";S	ELBOW;S	1						
07A	4506418	・ローリング"	•O-RING	1						
09	4219347	f-;S	TEE;S	1						
09A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1						
11	8039468	11° 17°	PIPE	2						
12	4154671	IIInt";S	ELBOW; S	2						
12A	4509180	・0-リング*	•O-RING	1						
13	4216475	ホース;ナイロン (5H)	HOSE; NYLON (5H)	1						
14	4216476	ホース;ナイロン(12H)	HOSE; NYLON (12H)	1		<i>F</i> 5				
15	4055312	クリツフ*;バラド	CLIP;BAND	10						
16	4224361	<b>バルブ;ホースラプチ</b> ヤ	VALVE; HOSE-RUPTURE	1	Н					
17	4207580	バルブ;ホースラフ°チヤ	VALVE; HOSE-RUPTURE	1	Н					
18	M341290	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8						
19	A811035	0-リング"	D-RING	2						
20	4208474	IN#, S	ELBOW;S	1						
20A	4506429	·0-957"	•O-RING	1						
21	4187329	0-11:07"	O-RING	1						
22	4187328	0-リング"	O-RING	3			ļ		1	
23	4187308	ローリング"	O-RING	2			·			
24	8039886	N° 17°	PIPE	1						
25	8044760	N° 17°	PIPE	1						
27	4222085	ホース;ナイロン(DO)	HOSE; NYLON (DO)	1		~D88/10	T	4251962	1	
•	,			T				4221224	1	
27	4251962	ホース;ナイロン (DB)	HOSE; NYLON (DO)	1		D88/11~				
28	4217343	f-;S	TEE;S	1		~D88/10				
28	4221224	f-;S	TEE;S	1		D88/11~				
28A	4506418	・0-リング"	•O-RING	1						
30	4198799	Ill/市";S	ELBOW;S	1						
30A	4506429	·0-957*	•O-RING	1						
31	4241395	ホース	HOSE	1						
32	4217346	ホース	HOSE	1		-				
33	8036709	∕/557°	CLAMP	1						


## ホースラプチャーバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)



05666~

						00000			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品番号 部品名 PART NO. PART NAME		数量	サービス コード S.С	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE
I I EIVI			CODE	Q.LA	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO	数量 Q'TY
7/	8036711	75-70	CLAMP				10/1	17401 1401	1
34 35	4194153	クランフ [®] カラー		1					
36	4174241		CALLOR	2					
36 37	1	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
	J011025	#*Wト;セムス	BOLT; SEMS	2					
38	J011035	<u>ሕ"⊮</u> ト; セムス	BOLT;SEMS	2					ļ
				-					
				<del> </del>					
						,			
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					ļ
		VAS	TDEUI			D			
		AAD		ь					
***************************************				†					·····
			,						
*************				<b>†</b>			1		ļ
				T		······································			
***********									
									1
			·						
	****	*	·		L				


予備ペダル Spare Pedal



05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
00	9072923	1/4   7/4 + 1/9 / mul	HALLE ADT OT	<b>+</b> .	<del> </del>		ICA	PARI NU.	Q IT
01	9728874	/ バルブ;パイロツト   プレート	VALVE; PILOT	1	Н				
02	J901035	#hr	PLATE	1					
03	A590910	「	BOLT WASHER; SPRING	3					
05	4211166	フッラケット	BRACKET	3					
06	4205317	t°5;37°1157"	PIN;SPRING	1					ļ
07	4205318	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	1					
09	8040079	7.8.1	PEDAL	1					
10	J901025	#_h\	BOLT	1					
11	A590910	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚		2					
12	A590110	7757;7°V-5	WASHER; SPRING	2					
14	J900625	#"Wh	WASHER; PLANE BOLT	2	1				
15	M500605	ナット	NUT	1					
17	9724138	ブッラケット	BRACKET	1					
18	4149125	スプ リング "	SPRING	1					
19	A741026	t°5	PIN			***************************************			
20	A763016	しょスプ*リット	PIN;SPLIT						
21	8034081	フ゛ラケツト	BRACKET						
22	4211167	ス <b>^°</b> −サ	SPACER	-					
23	J901000	Ψ"ħγ	BOLT	1					
24	A590910		WASHER; SPRING	2					
26	9728875	UZ1:7-1	REST; FOOT	2					
27	J901035	<u> </u>	BOLT	2					l
28	A590910	ヷ゚゚゚゚ヺ゚゙゙゙゙゙ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
52	3040042	マット・フロア	MAT: FLOOR	1					
	0010072		TIMITICUM					•••••	
	,								
						•••••	-		
,									
		•					1	••••••	
:									
			·						
			L						

## 予備ペダル用パイロット配管 Pilot Pipings For Spare Pedal



						02001~			
符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
I I EIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4210338	ホース;ナイロン (H)	HOSE; NYLON (H)	1					
01	4210352	ホース;ナイロン(I)	HOSE; NYLON (I)	1					
02	4210340	ホース;ナイロン (T7)	HOSE; NYLON (T7)	1	,				
03	4210341	ホース;ナイロン (P4)	HOSE; NYLON (P4)	1					
04	4209792	ホース;ナイロン(8)	HOSE; NYLON (8)	1					
05	4209793	ホース;ナイロン (9)	HOSE; NYLON (9)	1			-		1
07	4208472	f-;S	TEE;S	1					
07A	4509180	・ローリング	-D-RING	1					:
08	4208473	f-;S	TEE;S	1					
08A	957366	•0-1107°	-O-RING	1					
09	4202422	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
09A	4509180	·0-1/27"	·O-RING	1					
10	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
10A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
11	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					
11A	957366	・ローリング"	·O-RING	1		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1		
12	4156434	III市";S	ELBOW;S						
12A	957366	-0-1107"	•O-RING	1					
14	9727637	プ・レート	PLATE	1					
15	9727639	クランフ <b>゚</b> ;ホース	CLAMP; HOSE	1					
16	J901035	#"\\	BOLT	2					
17	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
18	A590110	ワツシヤ; フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
20	4190292	クリツフ°	CLIP	1					
				'					
						••••••		*************	
		,							
						***************************************			


ブレーカ,クラッシャ用配管 (1) Pipings (1) For Breaker, Crusher



05001~

						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00 01 02 03 04 06 07 08 09 23 24 45 46	8039906 8039905 986910 M341030 971489 4189860 4190127 J901265 A590912 4208456 4187328 9728699 4209152	パ°イフ° パ°イフ° フランシ*;スフ°リット ホ*ルト;ソケット ローリング* クランフ°;パ°イフ° カランフ°;パ°イフ° ホ*ルト ワッシャ;スフ°リンク* ホース ローリング* フ*ラケット シート;スクリュ	PIPE PIPE FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE BOLT WASHER; SPRING HOSE O-RING BRACKET SEAT; SCREW	1 1 4 8 2 1 1 2 2 2 2 1	W		ICA	PART NO.	Q'TY
		XA5	TPEN!		7	В			


ブレーカ, クラッシャ用配管 (2) Pipings (2) For Breaker, Crusher



05001~

						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
01	9728548	Ŋ° 17°	PIPE	2			IOA	TAIN NO.	
12	9728713	n° 17°	PIPE	2					
13	9728712	n°17°	PIPE	2					
14	9729527	N° 17°	PIPE	2		~D88/06			
14	9733339	N°17°	PIPE	2	#	D88/07~			
16	4153488	7557°;N°47°	CLAMP;PIPE	8		D007 01	ļ		ļ
17	4190127	2507°; N° 17°	CLAMP; PIPE	6					
18	J901265	#" <b>h</b> }	BOLT	14					
19	A590912	ワッシャ;スフ・リング	WASHER; SPRING	18					Ì
20	4218370	フ゛ラケツト	BRACKET	2					
21	J901230	#"hy	BOLT	4			ļ-,		ł
23	4208456	市一ス	HOSE	4			ĺ		
24	4187328	0-957	O-RING	10					
26	4053617	7° 0779	PROTECTOR	2					
28	4208245	ワッシャ	WASHER	100					
30	8039904		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4			ļ		ļ
31	J901230	ブ"ラケツト ホ"ルト	BRACKET	1,		D			
32	A590912		BOLT WASHER; SPRING	4	7.5	D			
33	A590112	ワツシヤ:スフ*リング**		4					
35	4205903	ワツシヤ;フ°レーン ハ"ルフ";ストツフ°	WASHER; PLANE	4			İ		
36		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	VALVE;STOP	2	n				ļ
37	4208097	7%~7°%;S	ADAPTER;S	2	#				
	4187329	0-957"	O-RING	2	#	500.00			
38	4208097	79"7°9;S	ADAPTER:S	2	#	~D88/06			
38	94-1305	79°7°9;S	ADAPTER;S	2	#	D88/07~			
39	4187329	0-157*	O-RING	2	#	~D88/06	ļ		ļ
47	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	8	W			-	
48	4208962	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
49	4218287	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W	·		-	İ
50	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W				
61	94-2026	7°57°	PLUG	2	ļ		ļ		ļ
					ļ		ļ		ļ


²⁴⁷ ブレーカ,クラッシャ用配管 (3) 〈NPKブレーカ〉 Pipings (3) For Breaker, Crusher 〈NPK Breaker〉



05001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4174542	7° 57"	PLUG	2			ICA	PART NO.	Q'TY
01A	4506424	・0-リング"	-O-RING	1					l
43	4113926	7°57°	PLUG						
43A	4506429	•0-952°	·O-RING	1					
51	4206666	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
52	4206668	7+14V-3	ACCUMULATOR	1			ļ		
53	4208961	#.MV:A	BOLT;U						
54	J950012	ナット	NUT	2					
55	A590112	^ クヤ!   ワツラヤ;プレーシ	i	8					
56	94-0678	ソケット;S	WASHER; PLANE	4					
57	4208243	79"7°9;S	SDCKET;S	2					
57A	4506424	·0-957 [*]	ADAPTER;S	2					
58	94-0633	II/it";S	•O-RING	1					
59	4162812	79"7° 9	ELBOW;S	2					
60	4509181	0-957*	ADAPTER	2					
00	4207101	עני-ט	O-RING	2					
		XAB				8			
				-					


²⁴⁹ ブレーカ,クラッシャ用配管 (3) 〈NPKブレーカ & クラッシャ〉 Pipings (3) For Breaker, Crusher 〈NPK Breaker & Crusher〉



05001~

日本							05001~			
CA   PART NO.   CTY				or		□ード	1 週用亏1成	互換性		
01A 4506424 -0-U52" -0-RING 1 1 43A 4113726 7*57" PLUS 1 1 43A 4506429 -0-U52" -0-RING 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 8 7 5 5 45 7 5 7 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				0000		0.0			PART NO	D. Q'TY
01A 4506424 -0-U52" -0-RING 1 1 43A 4113726 7*57" PLUS 1 1 43A 4506429 -0-U52" -0-RING 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 5 5 4206668 7*4140-9 ACCUMILATOR 1 1 8 7 5 5 45 7 5 7 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 15 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	01	4174542	7° 57"	PLUG	2					
43 413926 7°57 PLUG 1 43A 4506429 ·0-UJ27" -0-RING 1 51 4206666 7°414U-9 ACCUMULATOR 1 52 4206668 7°414U-9 ACCUMULATOR 1 53 4209861 ħ"Ih:U BOLT:U 2 54 J950012 J"JH NUT 8 55 A590112 7"J9F;7"V-2 MASHER;PLANE 4 56 94-0678 J79"H;S SOCKET:S 1 57 4206361 J"W7"; λ**J" VALVE:STDP 1 58 4208243 78"7"8;S ADAPTER:S 2 58A 4506424 ·0-UJ27" -0-RING 1 60 4162812 78"7"8 ADAPTER 2 61 4509181 0-UJ27" 0-RING 2 61 4509181 0-UJ27" 0-RING 2 62 4209795 ħ-λ HOSE 1 63 4154656 IIIIII'':S ELBON:S 1 64 4193826 IIIII'':S ELBON:S 1 65 4055312 79"7"3"D'T" OLTING 1 66 4133527 7" BP9 PROTECTOR 1 67 9728698 J**17"; J**3" CLPF:BAND 10 68 4208486 ħ-λ: j"H-2" CLPF:BAND 1 69 4156850 75.27" in-λ CLPF:BAND 1 60 4156850 75.27" in-λ CLPF:BAND 1 61 4504491 75.27" CLPF:BAND 1 62 420491 75.27" CLPF:BAND 1 63 415466	01A	4506424	1		1		***************************************			
43A 4506429 -0-1/5/2" -0-RING 1 51 4206666 741Δν-9 ACCUMULATOR 1 52 4206668 741Δν-9 ACCUMULATOR 1 53 4208661 π*W+1U BOLT:U 2 54 4208761 π*W+1U BOLT:U 2 55 A590112 795ρ+7*ν-2 MASHER:PLANE 4 56 94-0678 9/79*+:S SOCKET:S 1 57 4206361 π*W**:3*N-9** VALVE:SIDP 1 58 4208243 72*7*2*;S ADAPTER:S 2 58A 4506424 -0-1/2/2" -0-RING 1 59 94-0633 Illm*:S ELBOW:S 2 60 4162812 72*7*9 ADAPTER 2 61 4509181 0-1/2/2" 0-RING 2 62 4209795 π-λ HDSE 1 63 4154656 Illm*:S ELBOW:S 1 64 4193826 Illm*:S ELBOW:S 1 65 4055312 7/97**:N*D** CLIP:BAND 10 66 4133527 7*0798 PROTECTOR 1 67 9728698 /*47*1/9-2" PIPE:RETURN 1 68 4208486 π-λ:5/η* HOSE:RUBBER 2 69 4156850 75/2" -D-RING 1 67 450491 75/2" -D-RING 1 68 4208486 π-λ:5/η* HOSE:RUBBER 2 69 4156850 75/2" -D-RING 1 61 413926 7*5/2" -D-RING 1 61 413926 7*5/2" -D-RING 1 62 4208486 π-λ:5/η* HOSE:RUBBER 2 64 4158850 75/2" -D-RING 1 65 4504491 75/2" -D-RING 1 67 4504491 75/2" -D-RING 1 67 4504491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 413926 7*5/2" -D-RING 1 67 4504491 75/2" -D-RING 1 67 4504491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 67 4704491 75/2" -D-RING 1 68 4204484 75/2" -D-RING 1 70 4504491 75/2" -D-RING 1 71 41143 70************************************	43	4113926	7°57"							
51	43A	4506429	・0~リング							
52   4206668   7‡1ΔU-R   ACCUMULATOR   1   53   4208961   m² wh:U   BOLT:U   2   54   J950012   fyh   NUT   8   8   55   A590112   79591:7°U-D   WASHER;PLANE   4   56   94-0678   yfyth:S   SOCKET:S   1   1   1   1   1   1   1   1   1	51	4206666	アキュムレータ							
53   4208961   前下掛け    BOLT:U   2   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT   8   NUT	52	4206668	アキュムレータ		1	-				
54   J950012   J*J*N   NUT   8   8   55   A590112   795b*;7*b-5   MASHER;PLANE   4   56   94-0678   975b*;7*b-5   MASHER;PLANE   4   56   94-0678   975b*;7*b-5   MASHER;PLANE   4   57   4206361   Λ"b7"; λ*PJ**   VALVE; STOP   1   1   58   4208243   79°,7° 9; S   ADAPTER; S   2   2   58A   4506424   -0-107"   -0-RING   1   59   94-0633   IJh**1S   ELBON; S   2   2   2   400975   h-7   ADAPTER   2   400975   h-7   HOSE   1   4509181   0-1027"   0-RING   2   4209795   h-7   HOSE   1   41146656   IJh**1S   ELBON; S   1   41146656   IJh**1S   ELBON; S   1   41146656   IJh**1S   ELBON; S   1   4113826   IJh**1S   ELBON; S   1   4055312   211027"   -0-RING   1   4055312   211027"   -0-RING   1   4055312   211027"   PROTECTOR   1   4113926   75°,07°,07°   PROTECTOR   1   4113926   75°,07°,07°   PIPE; RETURN   1   4113926   75°,07°   PIPE; RETURN   1   4113926   75°,07°   PLUG   1   4113926   75°,07°   PLUG   1   4113926   75°,07°   PLUG   1   4113926   75°,07°   PLUG   1   4113926   75°,07°   PLUG   1   4113926   75°,07°   PLUG   1   421143   Λ"ID7"; 1119-7   VALVE; RELIEF   2   4211143   Λ"ID7"; 1119-7   VALVE; RELIEF   2   4211143   Λ"ID7"; 1119-7   VALVE; RELIEF   2   4211143   Λ"ID7"; 1119-7   VALVE; RELIEF   2   4211143   Λ"ID7"; 1119-7   VALVE; RELIEF   2   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143   4211143	53	4208961	<b>ቱ</b> "ルト; ሀ		2			'		
56	54	J950012	<b>ナット</b>						,	
56	55	A590112	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	4					
57 4206361	56	94-0678	<i>ሃ</i> ታ"! <b>ト</b> ;S		1					
58A   4506424   -0-IJ·D*   -0-RING   1	57	4206361	リ```ルフ``; ストツフ°		1					
58A   4506424   ・0-リング"   ・0-RING   1   1   1   1   1   1   1   1   1	58	4208243	79"7"9;S	ADAPTER; S	2					
59 94-0633 IIIIm**;S ELBDW:S 2 2	58A	4506424	•0-11 <i>07</i> *	-O-RING	. 1					
60 4162812 アメップ・象 ADAPTER 2 61 4509181 0-リング" 0-RING 2 62 4209795 ホース HOSE 1 63 4154656 IIル市":S ELBOW:S 1 64 4193826 IIル市":S ELBOW:S 1 65 4055312 クリップ・リーント" CLIP:BAND 10 66 4133527 プ・ロデクタ PROTECTOR 1 67 9728698 リ・イフ・リター・ PIPE:RETURN 1 68 4208486 ホース・ラリーー HOSE:RUBBER 2 69 4156850 クランプ・ホース CLAMP:HOSE 4 70 4504491 クランプ・ホース CLAMP:HOSE 4 71 4113926 プ・ラグ" PLUG 1 71 4506429 ・0ーリング" ・0-RING 1 72 4211143 リトルフト・リリーフ VALVE:RELIEF 2	59	94-0633	II/赤";S		2					
61 4509181 0-U09" 0-RING 2 62 4209795	60	4162812	79"7°9	ADAPTER	1 i					
62 4209795	61	4509181	0-リング"	O-RING		-				••••
64 4193826	62	4209795	ホース	HOSE		III	K			
64 4193826 III-im*;S ELBOM;S 1 65 4055312 クリヴァ・ハッント** CLIP;BAND 10 66 4133527 フ・ロテクタ PROTECTOR 1 67 9728698 ハ・イフ・リターン PIPE;RETURN 1 68 4208486 ホース;ラハ・ HOSE;RUBBER 2 69 4156850 クランフ・・ホース CLAMP;HOSE 4 70 4504491 クランフ・ホース CLAMP;HOSE 4 71 4113926 フ・ラク・ PLUG 1 71A 4506429 ・ローリング** ・ローリング** ・ローリング** ・ローリング** ・ローリング** ・ローリング** ・ローリング** VALVE;RELIEF 2	63	4154656	Illut";S	ELBOW:S	1					
65 4055312 クリップ・; パンド CLIP; BAND 10	64	4193826	Illut";S		1					
66 4133527 プロテクタ PROTECTOR 1 1	64 <b>A</b>	957366	•D-リング"	·	1					
67 9728698 パ・イプ・・リターン PIPE;RETURN 1 1	65	4055312	クリツフ°;パ"ント"	CLIP;BAND	10			1		
68 4208486 ホース;ラバー HOSE;RUBBER 2 69 4156850 クランプ・ホース CLAMP;HOSE 4 70 4504491 クランプ・ホース CLAMP;HOSE 4 71 4113926 フ・ラグ PLUG 1 71A 4506429 ・ローリング ・DーRING 1 72 4211143 パールブー;リリーフ VALVE;RELIEF 2	66	4133527	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1					
69 4156850 クランプ*;ホース CLAMP;HOSE 4 70 4504491 クランプ*;ホース CLAMP;HOSE 4 71 4113926 フ*ラグ* PLUG 1 71A 4506429 ・ローリング* ・ローリング* ・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード	67	9728698	パ*17*;リターン	PIPE;RETURN	1					
70 4504491 クランプ・・ホース CLAMP;HOSE 4 71 4113926 フ・ラグ・ PLUG 1 71A 4506429 ・ローリング・ ・ローRING 1 72 4211143 パールブ・;リリーフ VALVE;RELIEF 2	68	4208486	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	2					
71 4113926 7° 57° PLUG 1 71A 4506429 0-1957° 0-RING 1 72 4211143 N° 197° ; 199-7 VALVE; RELIEF 2	69	4156850	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
71A 4506429 • 0-1157" • 0-RING 1 72 4211143 1\"1\"1\"1\";1\1/1-7 VALVE;RELIEF 2	70	4504491	クランフ°;ホース	CLAMP;HOSE	4					
72 4211143 N*W7*; yy-7 VALVE; RELIEF 2	71	4113926	7°57"	PLUG	1		•			
	71A	4506429	・ローリング*	•O-RING	1					
	72	4211143	<b>バルブ;</b> リリーフ	VALVE; RELIEF	2					
					ŀ					
				*						


²⁵¹ ブレーカ, クラッシャ用配管 (3) 〈オカダ/古河ブレーカ〉 Pipings (3) For Breaker, Crusher 〈OKADA/FURUKAWA Breaker〉



プ[™]レーカ・クラヴシヤ ヨウ ハイカン (3) <オカダ[™]ノフルカワ フ[™]レーカ〉 PIPINGS (3) FOR BREAKER・CRUSHER < OKADA / FURUKAWA BREAKER>

05001~

	<del></del>	4							
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互 換 性	代替部 REPLACEAE PART	SLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4174542	7°57"	PLUG	2					
01A	4506424	・0-リング"	·O-RING	1					
51	4209158	バルブ;リリーフ	VALUE; RELIEF	1					
52	J900820	<b>#</b> "በ <b>Ի</b>	BOLT	3					
53	A590908	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	3			l		
54	94-2014	7° 59"	PLUG	1					
55	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
55A	4506424	・ローリング"	·O-RING	1					
56	94-0633	III市";S	ELBOW;S	4					
57	4209794	ホース	HOSE	2			<u> </u>		
58	4187308	0-リング"	O-RING	4					
59	4208967	79~7°9;S	ADAPTER;S	4					
60	94-0678	ሃታማት;S	SOCKET;S	2					
61	94-0679	ソケツト	SOCKET	1			ŀ		
62	4208455	ホース	HOSE	1		~D88/06			
62	4236728	ホース	HOSE	1	#	D88/07~			
63	4187328	0-リング"	O-RING	2		85			
64	4184837	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
65	94-0634	III/#";S	ELBOW;S	1					
66	4208659	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			ļ		
67	4189535	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
67A	4506429	・0-リング*	•O-RING	1					
68	4044420	フ°ロテクタ	PROTECTOR	1					
69	9728698	N° 17° ; リターン	PIPE;RETURN	1			l		
70	4208486	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	2			ļ		
71	4156850	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
72	4504491	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
73	4093624	7° 59"	PLUG	1					
73A	957366	・0-リング*	·O-RING	1					
				+			ļ		
									İ
				1					
							<u>L</u>	1	




プ[™]レーカ・クラヴシヤ ヨウ ハイねン (3) 〈オカダ[™]/フルカウ フ[™]レーカ & クラヴシヤ〉 PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSHER 〈OKADA / FURUKANA BREAKER & CRUSHER〉

05001~

						00001°			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4174542	7° 50"	PLUG	2					
01A	4506424	•0-1157 ⁿ	•O-RING	1					
51	4209158	ハ"Wフ";リリーフ	VALVE:RELIEF	1					
52	J900820	4N.	BOLT	3					
53	A590908	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	3					
54	94-2014	7°57"	PLUG	1					·
55	4205902	<b>/ነ"</b>   /ጋ" ;	VALVE;STOP	2					
56	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
56A	4506424	•0-1157 [*]	•D-RING	1					
57	94-0633	III/h";S	ELBOW;S	4					
58	4209794	ホース	HOSE	2					1
59	4187308	D-1J57"	O-RING	4					
60	4208967	79~7°9;S	ADAPTER;S	4					
61	4208455	市一ス	HOSE	1		~088/06			
61	4236728	ホース	HOSE	Mi	#	D88/07~		İ	
62	4187328	0-157*	O-RING	2			1		
63	4205903	バルブ;ストツフ°	VALVE;STOP	$M_{\pm}$	1.7	R			
64	4184837	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
65	94-0634	IIV#";S	ELBOW; S	1					
66	4208659	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
67	4189535	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			l		
67A	4506429	・ローリング"	-O-RING	1					
68	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1					
69	9728698	ハ° イプ;リターシ	PIPE;RETURN	1					
70	4208486	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	2					
71	4156850	<i>クラ</i> ンプ;ホ−ス	CLAMP:HOSE	4			ļ		1
72	4504491	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
73	4093624	フ*ラグ [*]	PLUG	1					
73A	957366	•0-リング"	·O-RING	1					
74	4211143	<b>バルブ;</b> リリーフ	VALVE; RELIEF	2					İ
				·····			1	İ	1
							ļ		
	1							1	1
							-		
			·						
								}	
		1	1	L		<u> </u>		ł	


合流配管(1) Confluent Pipings (1)



05001~

						00001/			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	
	17.11.11.00.	PART NAME	CODE	4 11	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4203446	<b>ハ*ルフ*</b>	VALVE	1					Т
01	4203447	N"W7";54NW	VALVE; SHUTTLE	2					
04	4211313	<b>/ነ"ዘ/ጋ" ; ス.ト.ሣ</b> フ <b>°</b>	VALVE; STOP	1					
20	4213477	ה-ג;לוםט (T8)	HDSE;NYLON (T8)	1					
21	4213478	ホース;ナイロン (9L)	HOSE;NYLON (9L)	1					
22	4213479	ホース;ナイロン (5R)	HOSE; NYLON (5R)	1					· <del> </del>
26	4213401	ホース (SL)	HOSE (SL)	1					
27	4213402	ホース (SK)	HOSE (SK)	2					
31	8039468	N° 17°	PIPE	1					
33	4205363	f-;S	TEE;S	2					
33A	4509180	·0-U07*	•O-RING	1		•••••			†
34	4200472	Illuit";S	ELBOW;S	1					
34A -	957366	·0-1107°	•O-RING	1					
35	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
35A	4509180	·0-1/57*	•O-RING	V					
36	4154671	III/iħ";S	ELBOW;S	1			1		İ
36A	4509180	·0-957*	·O-RING	// 1					
37	4200467	79"7*9;S	ADAPTER;S	3					
37A	957366	·0-957*	•O-RING	1					
38	4156434	Ilvit";S	ELBOW;S	2					
38A	957366	·0-157"	•D-RING	1					
41	J900850	¥h	BOLT	2					
42	J900860	#_hr	BOLT	2					
43	J900880	# <u>"</u> ηγ	BOLT	2					
44	A590908	ワツラヤ;スプリンク <u>゙</u>	WASHER; SPRING	6					
46	8040230	ブ"ラケツト	BRACKET	1					
47	J901225	4,.11	BOLT	2					
48	A590912	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2					
49	4086891	לפעים	WASHER	2					
50	4133527	フ°ロテクタ	PROTECTOR	3			`		
51	4055312	クリツフ°;バンド	CLIP; BAND	4		***************************************		*******	
. 56	4213731	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
							<u>                                     </u>		
			•						
			•						

合流配管(2) Confluent Pipings (2)



05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
02	9034571	<b>り~ルフ~;チェック</b>	VALVE; CHECK	1	Н		ICA	PART NO.	Q'TY
03	4205902	バルブ;ストツフ°	VALVE;STOP	1		~090/03			
05	9729263	<i>1</i> )°17°	PIPE	1				-	
08	9729264	<b>№ 17°</b>	PIPE	1					
09	4205391	Illut";S	ELBOW; S	11			ļ		
09A	4506424	·0-957*	·O-RING	1					
12	4187328	0-リング*	O-RING	1					
13	986910	フランシ";スフ <b>°</b> リット	FLANGE; SPLIT	2					
14	M341030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
15	971489	0-157*	O-RING	1					
18	4213475	ホース;ナイロン(12)	HOSE; NYLON (12)	1					
19	4213476	ホース;ナイロン(8)	HDSE; NYLON (8)	1					
23	4213480	ホース;ナイロン(12L)	HOSE: NYLON (12L)	1	ĺ				
24	4213481	ホース;ナイロン(12R)	HOSE; NYLON (12R)	1		Total participation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o			
25	4213482	ホース;ナイロン (8L)	HOSE; NYLON (8L)	1					
32	4207300	<del>f-</del> ;S	TEE;S	2					1
32A	957366	・0-リング	•O-RING	1		<i>F</i> 5			
34	4200472	Il/ボ゙;S	ELBOW; S	1					
34A	957366	・0-リング [*]	·O-RING	1					
51	4055312	クリツフ*;ハ*ント*	CLIP;BAND	3					
52	4203210	2507°	CLAMP	2				***************************************	
60	4214454	ホース	HOSE	1		~D90/03			
60	4274707	ホース	HOSE	1	#	D90/04~			
61	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	1	#				
61A	4506424	-0-457*	•O-RING	1				,	
62	94-1404	Illum";S	ELBOE;S	1	#				
63	4207879	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
64	9729240	フ゛ラケツト	BRACKET	1	,,				
65	J901025	#hy	BOLT	2					
66	A590910		WASHER; SPRING	2					
57	A590110	ワツシヤ・フ・レーン	WASHER; PLANE	2					ļ
68	4215350	2557°	CLAMP	1					
69	J901270	#"hy	BOLT	1					
70	A590912	ヷ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	1					
72	4208243	79°7°9;S	ADAPTER;S	1	#	~090/03			
72	4042033	79°7°9;S	ADAPTER;S		#	~₩₩₩ ₩			ļ
72A	4506424	-D-U57*	+D-RING	1	#	IJ7U/ Ų4/♥			
73	94-1404	・ローリング	1	1	#	. 500 207			
17	74-1404	TINI	ELBOW	1	• #	. ~D90/03			
				<u> </u>					



# ネームプレート NAME-PLATE



## ネームプレート (日本語) Name-Plate (Japanese)



キャブ後面

REAR INSIDE VIEW OF CAB


キャブドア内側

INSIDE VIEW OF CAB DOOR

UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL

 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード	SERIAL NO.	隆 ICA	部品番号	
00	3016445	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05682	Υ	3042363	1
00	3042363	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05683~			
,		(ゴウキ)	(MACHINE MFG. NO.)						
01	3039262	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05088			
,		(59か:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)				<u> </u>		
01	3039980	ネームフペレート	NAME-PLATE	1		05089~ 05394	Υ	9043463	1
,		(597:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)						
01	3043463	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05395~ 05665			
,		(ショウ:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)						
01	3045489	ネームファレート	NAME-PLATE	1		05666~	<u></u>		
,	·	(ショウ:EX220)	(SPECIFICATION: EX220)						
01	3039054	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05078			
,		(937:EX220LC)	(SPECIFICATION:EX220LC)						
01	3039981	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		05079~ 05394	Υ	3043464	1
,		(ショウ:EX220LC)	(SPECIFICATION:EX220LC)				ļ		
01	3043464	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05395~ 05665		-	
,	ļ	(ショウ:EX220LC)	(SPECIFICATION:EX220LC)	L	$M_{\rm c}$				
01	3045490	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,		(ショウ:EX220LC)	(SPECIFICATION; EX220)						
02	2024877	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
02	2027913	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
•		(‡1-15)	(LUBRICATION)						
03	4206814	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
04	4206815	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
,		(オートアイト <b>*ル</b> チューイ)	(CAUTION FOR AUTO IDLE)						
05	4207232	ネームフ・レート (レハ゛ーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
06	4207153	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					ļ
,		(マエマト"ロツク)	(FRONT WINDOW LOCK)						
07	4169279	スクリュ	SCREW	4			ļ		
10	1011497	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
,		(#51t3-5":EX220)	(TYPE OF MACHINE:EX220)				ľ		
10	1011502	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
,		(+51t3-5":EX220LC)	(TYPE OF MACHINE:EX220LO	)					
11	4206602	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		,	ļ		ļ
,		()\kdG)	(NAME OF COMPANY)					-	
12	4208399	ネームフ*レート	NAME-PLATE	2					
,	100445	(シャメイ)	(NAME OF COMPANY)						
13	4206601	ネームブ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(भ्रवंद)	(NAME OF COMPANY)						

## ネームプレート (日本語) Name-Plate (Japanese)



キャブ後面

REAR INSIDE VIEW OF CAB


キャブドア内側

INSIDE VIEW OF CAB DOOR

UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🕻	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
14	2024839	ネームプ・レート (タチイリ キンシ)	NAME-PLATE (STAY OUT)	1			ICA	PART NO.	Q'TY
17	3041214	ネームフ <b>・</b> レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
17	3045404	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		05666~			
•		(77EJN XN547°)	(ACCENT STRIPE)						
18	3041216	ネームフ*レート	NAME-PLATE	1		~ 05665	ļ		
18	3046021	ネームフ <b>・</b> レート	NAME-PLATE	1		05666~		*	
,	7070050	(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
19	3039058	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,	7070000	(アクセント ストライフ・)	(ACCENT STRIPE)						
20	3039059	ネームフ <b>・</b> レート	NAME-PLATE	ļ <u>1</u>		•••••	ļ		
). 01	70700/5	(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
21	3039065	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,	/007550	(アクセント ストライプ・)	(ACCENT STRIPE)	١.					
24	4087559	7°4-1	PLATE CINCEPTATIONS	4					
25	2009165	オームプ・レート(テンケンセイヒ*)	NAME-PLATE (INSPECTION)				ļ		
28	4207189	ネームフ・レート (ソーサヨーリヨー) (2+-5-+レル) コャン	NAME-PLATE (OPERATION)		II	~ 05005			
20	7000275	(2市ンシキレバー ヨウ)	(FOR 2-LEVER TYPE)	١,		0500/			
28	4208375	ネームプ・レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1		05006~			
, 28	1201707	(2市ンシキレバー ヨウ)	(FOR 2-LEVER TYPE)		200				
	4206303	ネームフ*レート (ソーサヨーリヨー)   (4市ンシキレハ゛ー ヨウ)	NAME-PLATE (OPERATION)	ļ!	OP.				
, 30	4207079	オームプ・レート(キースイツチ)	(FOR 4-LEVER TYPE) NAME-PLATE (KEY SWITCH)	1					
31	4207080	ネームプ・レート ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
Ji	4207000	(モート"キリカエ)	(CHANGE OF MODE)	1					
, 32	4207078	オームプ・レート	NAME-PLATE	,					
,	4201010		OCBUZZER CANCEL & LEVEL C	שברצו				*	·
33	4207188	ネームフ°レート (IPヌキ)	NAME-PLATE (AIR VENT)	1					
34	4238909	7-7°	TAPE	1		05666~			
40	4250439	オームプ・レート	NAME-PLATE	2		06135~			
	4230407	(P5** \$1-4)	(CAUTION FOR ADJUSTER)	_		00135*			
		00 100 72 17	CONDITOR TON ADDODUCKS						· <del> </del>
			,						
			'						
			······································	†			ļ	••••	†
		,							
	·	·	L	L	L		L		

## ネームプレート (英語)〈SDX〉 Name-Plate (English)〈SDX〉



キャブ後面


REAR INSIDE VIEW OF CAB


ゲージパネル上面

UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL


						02 <b>00</b> 1/2			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	3039489	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		~ 05682	Υ	3042363	1
00	3042363	ネームファレート	NAME-PLATE	1		05683~			
,		(J* <del>/)</del> +)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2024985	ネームフ <b>°</b> レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
02	2027916	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		05666~	ĺ		
,		(‡1-15)	(LUBRICATION)						1
03	4208980	ネ-ムフ°レート	NAME-PLATE	1					İ
•		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)				l		
04	4208981	オームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(オートアイト*W チューイ)	(CAUTION FOR AUTO IDLE)				İ		
05	4207232	ネームフペレート (レハ゛ーロヅク)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
06	4208982	ネームファレート	NAME-PLATE	1			Ì		
,		(マエマト"ロツク)	(FRONT WINDOW LOCK)				١		
07	.4169279	スクリュ	SCREW	4		,			
10	1011497	ネームファレート	NAME-PLATE	2			ļ		
,		(†シュヒヨーシ*:EX220)	(TYPE OF MACHINE:EX220)						-
10	1011502	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2		E)			
•		(#51t3-5":EX220LC)	(TYPE OF MACHINE: EX220LC	•					
11	4206602	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(Dk4G)	(NAME OF COMPANY)	ļ					
12	4208399	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2					
•		(5444)	(NAME OF COMPANY)						
13	4206601	ネー <b>ムフ</b> °レート	NAME-PLATE	1					ļ
,		()\text()	(NAME OF COMPANY)						
17	3039056	ネームフ <b>゚</b> レート	NAME-PLATE	1 1		~ 05665	ļ		
17	3046017	ネームフ <b>°</b> レート	NAME-PLATE	1		05666~	İ		
,		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
18	3039062	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
18	3046019	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,	7070050	(アクセント ストライフ*)	(ACCENT STRIPE)	ļ					
19	3039058	オームフ°レート	NAME-PLATE	1					ŀ
,	7070050	(アクセント ストライフ*)	(ACCENT STRIPE)	١.					
20	3039059	<b>₹-47°</b> ν- <b>ト</b>	NAME-PLATE	1		·			
,	70700/F	(P9tuh 7h547°)	(ACCENT STRIPE)	١.					
21	3039065	7-67°U-h	NAME-PLATE	11	ļ		ļ		
) )/	/007550	(7/2tuh Xh5/17°)	(ACCENT STRIPE)	١.					
24	4087559	フ・レート	PLATE	4					
25	2011439	ネームファレート(テンケンセイヒ")	NAME-PLATE (INSPECTION)	!		25225			
28	4207189	オームプ・レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1		~ 05005			
28	4208375	ネームフ°レート (ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1	<u></u>	05006~	L_		

## ネームプレート (英語)〈SDX〉 Name-Plate (English)〈SDX〉





ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL





キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB

05001~


						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE 部品番号 PART NO.	数量
28 , 30 31	4214011 4207079 4207080	ネームフ°レート (ソーサヨーリヨー ISOシキ) ネームフ°レート (キーズイツチ) ネームフ°レート (モート"キリカエ)	NAME-PLATE (OPERATION ISO TYPE) NAME-PLATE (KEY SWITCH) NAME-PLATE (CHANGE OF MODE)	1 1					
32 , 33 35	4207078 4208983 2024986	ネームフ*レート	NAME-PLATE  )(BUZZER CANCEL & LEVEL C  NAME-PLATE (AIR VENT)  NAME-PLATE (STAY OUT)	1 HECK) 1		~ 05018 05020~ 05063			
, 36 40 ,	4238909 4250440	テーフ <b>°</b> ネームフ°レート (アシ [™] Þスタ チューイ)	TAPE NAME-PLATE (CAUTION FOR ADJUSTER)	1 2		05065~ 05666~ 06135~			
		XA5	TPEN,			В			

## ネームプレート (英語)〈DX〉 Name-Plate (English)〈DX〉






ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL




キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB


						U5UU1~			
符号	部品番号 PART NO.		or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM			or CODE		コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	3039489	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05682	Υ	3042363	
00	3042363	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05683~			
,		(J [*] 9‡)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2024985	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
02	2027916	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,		(‡1-15)	(LUBRICATION)			,			
03	4208980	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		;			
,	•	(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
05	4207232	ネームフ。レート(レハ゛ーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1		·			
06	4208982	ネームフペレート	NAME-PLATE	1					
,		(7171,017)	(FRONT WINDOW LOCK)						
07	4169279	スクリュ	SCREW	4					
10	1011497	ネームフペレート	NAME-PLATE	2					
•		(451t3-5":EX220)	(TYPE OF MACHINE: EX220)						
10	1011502	ネームフ。レート	NAME-PLATE	2					
•		(#51t3-5":EX220LC)	(TYPE OF MACHINE: EX220LC	)					
11	4206602	ネームフ <b>・</b> レート	NAME-PLATE	1					
,		(1×4E)	(NAME OF COMPANY)						
12	4208399	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
,		()\k\d)	(NAME OF COMPANY)	ļ					
13	4206601	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(NAME OF COMPANY)						
17	3039056	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
17	3046017	ネームフ。レート	NAME-PLATE .	1		05666~			
•		(アクセント ストライプ°)	(ACCENT STRIPE)			· 		·	
18	3039062	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
18	3046019	<b>ネ−4プ</b> レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,		(アクセント ストライフ*)	(ACCENT STRIPE)						İ
19	3039058	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(アクセント ストライプ。)	(ACCENT STRIPE)			•••••			
20	3039059	ネームフ <b>゚</b> レート	NAME-PLATE	1					
•		(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)						
21	3039065	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
,		(P9tuh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)						
24	4087559	フ"レート	PLATE	4		·····			
25	2011439	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,	/007100	(テンケンセイヒ")	(INSPECTION)						
28	4207189	オームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05005			
28	4208375	オームフ・レート	NAME-PLATE	1		05006~			
•		(Y-#3-U3-)	(OPERATION)						<u></u>

## ネームプレート (英語)〈DX〉 Name-Plate (English)〈DX〉






コントロールボックス(右)上面 UPSIDE VIEW OF CONTROL BOX (R)




キャブ右内側 RIGHT INSIDE VIEW OF CAB





ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL



キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB

					00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	互 <mark>換性</mark> ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
30 32 33 34	4207079 4208956 4208983 4208355	ネームフ°レート (キースイツチ) ネームフ°レート (フ゛サ゛ーキャンセル) ネームフ°レート (エアスキ) ネームフ°レート	NAME-PLATE (KEY SWITCH) NAME-PLATE (BUZZER CANCEL) NAME-PLATE (AIR VENT) NAME-PLATE	1 1 1				
35	2024986	(ネンリヨーレハ"ー) ネームフ°レート (タチイリキンシ) テーフ°	(FUEL CONTROL LEVER) NAME-PLATE (STAY OUT) TAPE	1	~ 05018 05020~ 05063 05065~ 05666~			
40	4250440	ネームフ <b>°</b> レート (アシ" <b>ヤ</b> スタ チューイ)	NAME-PLATE (CAUTION FOR ADJUSTER)	2	06135~			
		XA5	TPEK)		В			
					,			
	,							



# 索 引 PARTS INDEX



#### Parts Index

	PAGE	ITEM .	PART NO.		ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590103 A590105		27 44 90	A590112	096 098 128A	56 12	A590906	090 092 094	64 64 31
	102A 104	90 14		128A 128A	25 40		100A 102A	61 61
	106	14		128B	84		118	83
A590106	196 044 076A	14 16 08		130A 130A 130A	12 25 84		120A 120A 120A	04 08 18
	078A	08		132	12		122A	04
	080 086A	04 41		132 132	<b>46</b> 89		122A 122A	08 18
	086B 088 090	65 65 65		134 138 138	55 04 25		142B 142B 188A	71 79 19
	070	65		194A	31		194A	05
•	114 120A	135 09		204 204	<b>05</b> 10	A590908	194A 006	09 03
	120A 122A	1 <i>9</i> 09		204 246	16 33		016B 040	62 44
	122A 142B	19 72		248 250	55 55		042 044	44 41
	142B 194A	80 08	A590114	046 048	55 55		050 052	86 66
A590108		09	A590116		80		054	66
	044 052 054	17 71 71	A590120	128A 130A	18 29		082B 084B 094	43 43 38
	0828 084B	42 42	A590903	082A 084A	29 27 27		100A 100A	06 41
	100A	07		. 108	106		102A	06 -
	102A 124 128B	07 46 44	A590904	110 086B 088	106 80 80		102A 108 110	41 89 89
	130A	44		108	103		112A	23
	134 138	58 11		110 144	103 15		114 116	64 64
	138 1428 186	20 83 09	A590905	046 048	02 02 45		118 118	110 80 12
	1888	86		086B 086B	53		120A 122A	
	190 204	· 86 19		088 090	53 56		124 126	12 45 02
A590110	002 008	.15 .24		092 096	56 71		128B 130A	43 43
	012 016A	10 21		098 100A	71 89		134 134	65B 80
	050 052	82 36	4	102A 114	89 56		138 138	19 32
	062A 064	05 05		116 118	56 116		142B 186	82 nz
	066 066	05 17 35		120A 122A	15 15		188A 188B	03 12 84
	072 076A	19 27	A590906	202 044	15 28		190 198	84 02
	078A 142A	27 22		046 048	1 4 1 4		252 254	53
	192 194A	20 27		050 076A	02 05	A590910	256 008	53 53 44 23 11
	240	12		076A	09		012	
A590112	242 258 008	18 67 21		078A 078A 078B	05 09 51		012 014 0168	33 18 82
11373112,1,1,1	008 022	27 24		080 086A	05 30		020A 020A	06 10
	024	24		086A	42 49		020B	
	026A 076A 078A	17 31 31		086B 086B 088	49 64 30		028 046 048	32 94 19 19
	080	33		088	64		052	35

### Parts Index

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590910 052 052 052 054 054	41 48 63 35 41	A590910	190 192 194A 194A 196	79 21 26 35 40	A590916	014 016A 020A 022 024	03 37 24 30 30
054 054 056A 058 060	48 63 02 02 13		196 198 200 240 240	48 13 03 03 11		146A 146A 148 148 150A	39 46 39 46 24
062A 062A 062A 064 064	03 31 36 03 31	A590912	240 240 242 258 008	24 28 17 66 20		176 186 220 222 224	14 31 14 14
066 066 068 068	13 18 34 38 02		008 010 010 018A 022	26 32 35 32 23	A590918	226 228 230 232 0188	14 14 14 14 125
072 072 074 076A 076A	18 23 18 26 35		024 026A 026A 030 034	23 01 57 42 42	A590920	150A 150B	73 28 07 61 151
078A 078A 080 080 086B	26 35 37 51 76		038 056A 058 062A 064	07 22 22 22 19		146A 148 176 220 222	04 04 08 08 08
088 096 098 100A 100A	76 83 83 03 109	<b>A5</b>	096 098 128A 128A 128A	57 57 11 30 36	A741026 A763016 A764025 A764032	1886	08 19 20 07 40
100A 102A 102A 102A 104	28 03 109 28 40		128A 128B 130A 130A 130A	39 83 11 36 83	A810060 A810065 A810070 A810095	158 160 156	06 06 07 02 02
104 106 106 108 110	48 40 48 124 124		132 132 132 134 134	11 36 88 54 63	A810110 A810160 A810165 A810190 A811035	166 020A 020A 020A 022	14 30 18 09B 95
118 120A 120B 120B 122A	127 22 54 67 22		138 138 138 146A 146B	03 08 24 56 60		168 170 234A 236 238A	06 06 19 19
1 22B 1 22B 1 26 1 28A 1 30A	54 67 13 27 27		148 148 150B 166 168	56 60 46 21 23	A811040 A811045	026A 026B 026A 026B 060	35 97 45 97 11C
134 134 138 142A 144	50 90 31 21 25		170 178A 178A 204 244	23 20 35 04 09	A811075 A811120 D99055	024 018B	13 02 02 38 15
146A 148 166 188A 188A	14 14 16 02 39	A590914	246 246 256 258 002	19 32 48 70 10	D99056	182 182 182 182 182	15 15 16 16
188A 188A 188B 190 190	46 61 79 27 53	A590916	046 048 094 172 006	06 06 01F 24 31	J010616 J010816 J010825 J010840 J011018	138 094 134	01 21 37 79 82

#### Parts Index

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J011018 J011020 J011022	146A 148	82 13 13 05 31	J021230 J021235 J031235 J031260	024 140	87 22 10 58 58	J850625	088 1944	25 25 45 38 38
J011025	134 076A 078A 080 126	49 24 24 50 12	J217083 J250006	130A	28 28 40 43 40	J850816	112B	40 38 33 97 70
J011030	194A 238B 052 054 056A	24 37 47 47 01		078A 080 080 086A 088	43 42 45 26 26	J900614	188A 076A 078A 080 194A	18 10 10 06 10
J011035	058 166 052 054 238B	01 15 62 62 38	J250008	112B	40 43 35 99 55	J900616 J900625 J900812	142A 240	01 03 14 63 63
J011040 J011060 J011075 J011225	054 062A 070	40 40 02 01 06	J251006	086A 076A 076A 078A 078A	34 39 42 39 42	J900814	130A	42 42 07 43 43
J011228 J011230 J011235	038 166	62 30 06 20 81		080 080 086A 088 112A	41 44 27 27 14		044 108 110 118 138	40 88 88 109 17
J011240 J011245 J011250	170 062A 064	20 20 18 18 21	J251008	194A 194A 112A 112B 018B	39 42 34 98 54	J900818	138 186 006 118 186	21 07 04 79 04
J011255	058 030 032 034 036	21 43 43 43 43	J450510 J460514 J460816 J650620	100A 102A 114	142 88 88 131 53	J900820	006 082B 084B 112A 186	18 41 41 22 18
J011260 J011265 J011270	178A	22 22 34 19 56	J660614 J70782 J728684 J75481	01 4 01 6A	23 12 42 02H 02H	J900825 J900828	252 254 094 016B 100A	52 52 37 60 05
J020625 J020828	100A 102A	10 03 05 05 16		174A 174A 184 214A 214A	24 26 00 24 26	J900840 J900850 J900860	256 256	05 79 41 42 43
	076A 078A 142A 142A 194A	25 25, 01 20 25	J75482	216A 216A 218 180 184	24 26 24 09 01	J901000 J901014 J901016 J901018	240 050 020A	12 23 81 31 34
J021030 J021035 J021040	066 066 072	34 16 33 17 34	J75581	174A 184 214A 216A 218	25 02 25 25 25		014 028 046 048 054	17 91 18 18 34
J021060	052 054 188B 190 062A	62 62 78 78 07	J833030 J850410 J850614 J850616	078B 086A 112A	02 56 33 13 41		062A 062A 064 068 072	30 35 30 39 22
J021225 J021230		02 53 19 38 38	J850620	078A 194A 076A 078A 080	41 41 45 45 43		074 096 098 100A 102A	17 82 82 108 108

						4		
PART NO.	PAGE.	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J901018 J901020		24 16 12 34	J901035 J901040		16 80 40 40	J901265 J901270		18 56 10
	078A	34	J901045	1884	38	J901425	172	69 23
	080 104 106 146A 148	36 39 39 13	J901060	188A 190 062A 062A 064	45 52 02 07 02	J901435 J901635		09 33 29 29 17
J901022	150A 194A 196 020A 020A	12 34 39 05 31	J901070 J901075 J901085 J901090	070 198	60 01 01 12 62	J901640	020A 148	33 02 23 36 13
J901025	128A 130A 134 156 008	26 26 49 09 22	J901220 J901225	024 204 008 096 098	62 15 25 55 55		220 222 224 226 228	13 13 13 13
	012 076A 076A 078A 078A	09 24 25 24 25		128A 128B 130A 130A 134	24 82 24 82 53	J911813 J911814 J911816	018B	13 13 124 72 124
	080 108	50 123		134 13 <mark>8</mark>	62 07	J931640 J931645	156 1460	20 44
	110 118 120B	123 126 53		138 146A 148	23 57 57	J931650	148 150A	44 25 36
	120B 122B 122B 126 142A	66 53 66 12 01	J901228	204 204 256 010 038	03 09 47 30 06	J931680 J931685 J931806 J932045	160 150B 004	20 20 51 55 27
	142A 188A 188A 194A 194A	20 01 66 24 25	J901230	138 008 026A 128A 128A	02 19 79 10 38	J932055 J932080 J932203 J932260	150B 002	08 60 05 06 06
J901030	234A 240 258 052 052	08 10 65 34 47		130A 132 132 166 204	10 10 87 20 02	J932265	224 176 220 222 224	06 06 06 06 06
	054 056A 058 066 066	47 01 01 16 33	J901235	246 246 022 022 024	21 31 22 81 22	J932270 J950010	018C 010 012 020A 022	150 26 12 07C 63
	104 104 106 106 108	47 51 47 51 123	J901240	024 018A 138 168 170	81 31 26 20 20		024 040 042 042 086B	63 42 10 13 75
	110 166 180 190 196	123 15 08 26 47	J901245	010 062A 064 130B 056A	31 18 18 92 21		088 100A 102A 134 188A	75 27 27 51 67
J901035	200 016B 052 054 072	02 81 62 62 17	J901255	058 030 034 168 170	21 43 43 22 22	J950012	010 128A 128A 130A 130A	33 13 35 13 35
	1888 190 192 240 240	78 78 19 02 27	J901260	148 178A	58 58 34 19 08		130B 132 138 248 250	93 35 27 54

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	J950014 J950016 J951018 J951020	. 042 . 004	10 06 18 30 15	M430410 M430416 M430508 M430510	. 144 . 086B	102 14 43 70 70	M500807	092 100A 102A 120A 122A	62 40 40 11
·	J <b>9</b> 51022	174A 214A 216A 218 . 176	16 16 16 16 07		104 106 120A 122A 196	13 13 14 14 13		126 134 142B 188A 188B	03 65A 81 13 83
	J952010	220 222 224 . 128A 138	07 07 07 31 30	M430513	. 086B 088 090 092 100A	5 <i>2</i> 52 55 55 88	M501411 M631619 M660016	040	83 03 01E 39 10
	J952014 M111020 M111022 M122275	048 . 012 . 020A	07 07 30 17 03	M430520	102A 114 116 118 202	88 55 55 115 14	0000268 0000269 0000621	260A	10 10 12 13 10
	M211000 M211645 M221228 M222004	. 016A . 150B	03 11 35 47 31	M430610	086A 086A 086B 086B 088	29 40 48 63 29	0228108 0228109 0228110 0228111	142A 142A 142A	44 46 47 48 49
		172 174A 214A 216A 218	14 15 15 15 15	M430613	088 090 092 094 100A	63 63 63 29 59	0228113 0228114 0228116 0228117 0228118	142A 142A 142A	50 51 53 54 55
	M261045 M261050 M340516 M340610 M340814	. 040 . 020A . 044	14 41 16C 27 06	M430616	102A 100A 102A 120A 120A	59 60 60 03 07	0228119 0228120 0228121 0228122 0228123	142A 142A 142A	56 57 58 59 67
	M340816 M341022 M341028 M341030	. 026A 154 . 016A	64 34 14 19 70	M430620	120A 122A 122A 122A 100A	17 03 07 17 60	0228124 0228301 0262707	142A 126 198	68 41 32 32 24
		030 032 034 036 038	12 12 12 12 12	M430820 M430825 M470310 M470510	138 080	60 44 18 20 17	0262709	126 198 198 126 198	31 24 31 28 28
	M341032	170	03 14 05 05 82	M470616 M492564		11 68 155 54 19	0262710	126 198 198	29 32 29 32 30
	M341060 M341200		44 33 33 33 35	M500303	084A	07 28 28 03 03	0304002	198	30 34 34 35 35
	M341220 M341228 M341245	022 024	33 45 03 03 27	M500605	114 116 142A 046 048	60 60 63 13 13	0311501 0311502 0311503 0311504	142A 142A 142A	60 61 62 64 65
	M341250 M341290		27 55 12 18 18	M500807	078B 094 118 240 016B	52 30 84 15 61	0311506 0311507 0311508 0311509	142B 142B 142B	66 73 74 75 76
	M430308 M430408 M430410	110 120A 122A	105 105 28 28 102		044 050 052 054 090	14 85 67 67	0311511 0311512 0311513 0311514	142B 142A 142A	77 78 41 44 21

PART NO. PAGE ITEM PART NO. PAGE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0340802 126 22 262A 10 198 22 264A 10 0340803 126 23 1011502 260A 10	2024839 2024877 2024897 2024985	260A 260A 018A	14 02 02 19 02
0340805 126 26 1012155 052 33 198 26 1012156 052 32	2024986 2025091 2025179	264A 262B 264B 022 018B	02 35 35 96 55
.0340807 126 33 1013617 016A 01 198 33 2009165 260B 25 0340808 126 36 260B 25	2025206 2025207 2025208 2025962 2025963	260A 260A	10 10 02 43 45
198 21 264A 25 0368102 126 22 2016220 142A 19	2027913	260A 260A 260A 262A 264A	02 02 02 02 02 02
0368104 126 26 164 23 198 26 2020862 150B 43 0368105 126 27 2020865 150B 36 *	2028455 2030005 2032316 2032317	150B 162 164 260A 260A	45 23 23 12 13
198 34 222 04 1005809 154 16 224 04 1008109 210 23 2021233 176 05	3016445 3017307 3024983	260A	00 00 02 02 02
	3027167 3030267	214A 216A 218 156 126	04 04 04 02A 11
1009901 150A 14 2022294 150A 27 1010029 150A 05 2022297 150B 36	3030268 3031946 3032083	198 126 198 150B 150A	11 10 10 38 10
206 00 2022627 018A 19 208 00 2022684 150B 45 210 00 2022811 026A 32	3033179 3033321 3033341	158 160 152 154 154	00B 00B 03B 00A 11
164 01 022 96 206 01 2024493 050 26 208 01 2024501 174A 06A	3033590	154 152 016A	04 12 01 04 06
1010144 018A 01 218 06A 1010203 150A 06 2024502 174A 07A 1010885 150A 23 214A 07A	3033595 3033704	016B 218	12 55 00F 15 20
194A 15 2024562 022 00 1010900 080 16 024 00 1010966 076A 14 2024621 018A 34	3034465	150A	29 34 28 15 29
1010967 080 15 2024629 052 45 1011073 018B 47 054 45 1011274 210 23 2024630 052 44	3034491 3034492 3034529	150B 150B 006 186 154	34 38 32 32 00B
1011309 052 32 106 36 1011396 104 50 196 36 106 50 2024839 260A 14	3035168 3035169 3035171	154 018A 018A 018A 146A	05 07 08 09 54

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3035291 3035315 3035316 3035342 3035391	1 40 1 40 1 40	04 00 01 05 02	3039058	260A 260A 262A 264A	17 17 17 17	3045492 3045493 3046017	260A 260A	01 01 17 17
3035484 3035485 3035486 3035487 3035589	004 008 004	13 07 11 08 05	3039059 <i>.</i>	260B 260B 262A 264A 260B	19 19 19 19 20	3046019	264A 260B 260B 262A 264A	17 18 18 18
3035623 3035624 3035627	148 146A 148	51 51 50 50 22	3039062	260B 260B 262A 264A 260B	20 20 20 20 18	3046021 3046062 3046311 3053093 3053559	260B 260A 018C	18 18 01 154 55
3035628 3035629 3035979 3036292 3036487	180 018B 042	23 24 144 16 56	3039065	262A 264A 260B 260B 260B	21 <b>*</b> 21 <b>*</b>	3054797 3055301 3056834 3057486	166 152 260A	00 18 03B 00 11
3036998 3037239 3037395 3037598	006 186 004	01 34 34 11 67	3039221 30 <mark>39</mark> 222	198	21 21 09 09 07	322831 4013896	002 146A 148	15 13 09 09 22
3037786 3037903	130A	41 41 02 02 02	3039223 3039238 3039262	198	07 08 08 08 01	4022696 4022697		22 22 136 72 72
3038090 3038135 3038441	140	05 07 36 36 36	3039318 3039489 3039752 3039864	262A 264A 172	08 00 00 00B 20		134 138 188B 190 204	59 12 87 87 20
3038442 3038443		33 09 33 33 33	3039890 3039980 3039981 3039982	260A 260A 260A	11 01 01 01 01 *	4023596 4038459 4042033 4043976	086B 088 258	08 51 51 72 37
3038444 3038445		33 07 34 34 34	3040042 3040758 3041202	016B	52 67 35 35 35	4044420	030 030 032 034 034	44 46 44 44
3038446 3038447		34 08 35 35 35	3041203	218 174A 214A 216A 218	35 36 36 36 36 36		036 062B 064 234A 236	44 38 38 02 03
3038448	214A 216A 218	37 37 37 37 06B	3041214 3041216 3041809 3042363	260B 234A	17 18 06 00 00	4044928	238A 252 254 052 054	03 68 68 68 68
	174A 214A 214A 216A 216A	07B 06B 07B 06B 07B	3043290 3043348 3043399 3043400	234B 260A	00 144 32 01 01	4045168 4045245 4050732	044	85 85 00A 15 12
3038451	218 218 174A 214A 216A	06B 07B 00F 00F 00F	3043413 3043463 3043464 3045260	260A 260A	00 01 01 22 22	4053610 4053617 4053698 4054024 4054448	246 026A 180	52 26 55 07 52
3038452 3038505 3038718 3038917 3039054	196 026A 148	00B 50 46 54 01	3045404 3045489 3045490 3045491	260A 260A	22 17 01 01 01	4055311	050 188A	08 08 42 09 40

		•						
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4055312	0628 064 072 074 096	37 37 34 19 122	4085560 4086072 4086891 4087559	234A 004 256	54 18 13 49 24	4121859 4122395 4123162 4123177	046 158 160	05 58 05 05 58
	098 100B 102B 144 236	122 122 122 20 15	4089012	260B 260B 262A 264A 118	24 24 24 24 86	4124478	214A 216A 218	38 38 38 38 36
4055497	238A 250 256 258 182	15 65 51 51 48	4089028	214A 216A 218	19 19 19 19 65	4126209 4126657 4127781	150A 086A 088	05 30 240 240 02
4056016 4056017	048	48 01 01 12 12	4092534 4093058 4093624	234A 134	48 09 65 46 01	4128473 4130139 4130169	098	02 01 80 80 25
4056018 4063694 4067232	188A 050 188A	84 11 78 05 22	4093764	048	73 73 00 00 35A	4130174 4131548 4133527	182 182 182	26 35 35 35 35 29
	164 206 208 210 212	22 22 22 22 22 22	4101281 4101345 4109378	016B	29A 32 73C 08 08	4134319 4134320 4134322	250 256 136 136 136	66 50 08 09 12
4067719	172 174A 214A 216A 218	00E 00E 00E 00E 00E	4110358 4112235 4113705 4113926	136 134	11 15 78 43 43	4134323 4134328 4134331 4134900	136 136	13 07 14 02F 02F
4067720	172 172 176 220 222	00D 13 00B 00B 00B	4114402	106 196	71 49 49 49 11	4134901 4135227 4137970 4138159	148 150A 200	02G 02G 17 06 26
	224 226 228 230 232	00B 00B 00B	4114405	014 020A 104 106 146A	04 25 09 09 45	4138938	056A 056A 058 058 066	09 42 09 42 07
4067901	174A 178A 214A 216A 218	21 05 21 21 21	4114406 4114816		45 09 19 40 40	4139583 4139975	066 070 070 002 150A	24 07 57 04 18
4067902	174A 178A 214A 216A 218	22 06 22 22 22	4114817	216A 218 172 174B 214B	40 40 21 41 41	41 39998 41 40208 41 41 713	150A 100A 102A 120B 122B	19 02 02 45 45
4069801 4069900 4070776 4071215	154 228	54 00C 01 05 05	4115169 4117704	216B 218 150A 188A 188A	41 41 04 47 65	41 41 747 41 42844 41 43169	124 118 096 098 040	09 70 86 86 31
4073519	130A 132 134	85 85 85 85 02	4117705 4118499 4118705 4119658 4120294	016B 016B	54 57 73 16 40	4143667	148	77 08 020 020 020
4080206 4080398 4080636 4085560	018C 142B	48 152 84 18	4121128 4121152 4121496 4121859	130A 090 014	86 86 57 31 39	41 44320 41 44379	214A 216A	00B 00B 00B 00C 00C

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
41 44379	216A 218	00C 00C	4146719		12	4156434		12
4144380		00D 00D 00D	4146754 4147010 4147011	088 008	50 50 02 28~29	4156850	256 026A 250 252	38 41 69 71
4144505	218 176 220 222 224	00D 09 09 09 09	41 47883 41 47892 41 47893	138 124	22 29 02 39 39	4157562 4157648	026A 060	71 77 77 35 79
4144506	226 228 230 232 176	09 09 09 09 12	4147896	122B 124	03 49 49 38 40	4157713 4159683 4161777	026A	79 14 50 21 21
	220 222 224 226 228	12 12 12 12 12	41 47924 41 47942 41 47943	120B 122B	114 51 51 38 38	4161992	078A 194A	28 28 28 59 60
4144507	230 232 176 220 222	12 12 10 10	41 48 96 3 41 49 12 5 41 51 0 7 7	102A 240	77 77 18 61 61	4162830 4162831 4162832 4162833 4162834	008 008 008	04 08 03 05 06
	224 226 228 230 232	10 10 10 10 10	4151738 4151888 4152705	098 100A 102A	84 84 87 87 10	4162835 4162836 4162837 4163558 4163596	010 010 008	66A 66C 66B 07: 01A
4144508	176 220 222 224 226	11 11 11 11	4152863 4153250 4153251	096 098	10 08 80B 80B 80A	4163597 4163739 4164304	008 100A 102A	018 29 98 98 60A
41 44511 41 44512	228 230 232 002 002	11 11 11 43 44	4153468	098 158 160 038 178A	80A 08 08 08 17	4168218 4168820 4169279	102A 014	60A 04 04 32A 07
41 44513 41 44558 41 44838	150A	45 32 04 04 04	4153731 4154651 4154656	180 180	16 08 01 04 01	4169566 4169567		07 07 07 42 33
41 45213 41 45371		28 13 13 13	4154670	180 250 056A 058 062A	05 63 10 10 13	4172004 4172321 4172348	102A	93 93 68 68 02B
41 45372	210 212 162 164 206	13 13 03 03	4154671	064 234A 028 070 072	13 04 65 05 07	4172391 4172392 4172398 4173387	150B 150B	37 39 41 53 53
41 45373	208 210 212 162 164	03 03 03 07 07		074 192 236 236 238A	20 01 05 12 05	41 741 83 41 74241 41 74542	2388	50 36 25 01 01
4145375	206 208 210 212 162	07 07 07 07 21	4154672 4155351	238A	12 36 07 07 05	4174859 4175878 4176381	156	01 01 03 05 08
41 46719	164 206 208 104 106	21 21 21 12 12	4156434	214A 216A 218 072 192	05 05 05 01 24	4176429 4176479 4176480 4176863 4176898	166 166 002	10 06 07 07 00

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4177837 4177838 4178550 4178684	154 126 198	09 08 04~11 04~11 16	4187037 4187060 4187082 4187083	166 090 092	153 04 01 01 01A	4187914 4187941		26 00A 00A 00A 00A
4178862 4179025 4179110	070	11 00 15 15	4187085 4187086 4187088 4187089	138 086A	01A 10 14 13 14	4188251 4188366 4188374	134	00A 16 57 54 54
	224 226 228 230 232	15 15 15 15	4187102 4187139 4187223	022 024	01~40 26 26 67 67	4188375 4188376 4188409 4188492	046 014	59 57 32 37 37
4179833 4179834 4179837 4179843 4180413	016A 016B 016B	11 13 53 59 00B	4187295 4187308	136 024 026A 028 030	11 67 67 67 17	4188525 4188551 4188552 4188627	200 056A 066	05 12 37 11 36
4180414 4180416 4180555	020A 096 098	11 09A 81 81 52		032 034 036 038 056A	17 17 17 17 06	4188628 4188648 4188649 4188687 4188762	004 004 070	37 16 17 04 59
4181700 4183165 4183166 4183167 4183168	016B 016B 016B	17 73H 73F 73D 73G		056B 058 058 060 168	45 06 45 36 24	4188763 4188920 4188923	092 038	59 60 60 15 25
4183169 4183170 4183171 4183818 4183819	016B 016B 150A	73E 73B 73A 16 28	457	170 178A 184 234A 236	24 13 03 28 23	4188935 4189017 4189018 4189053	004 004	25 37 21 22 15
4184394 4184395	088	37 24 24 21 21	4187318 4187328		23 58 59 11 09	4189054 4189055 4189169 4189170 4189183	010 086A 188A	14 01 32 41 18
4184396 4184397 4184398	088 086A	18 18 19 22 22		1788 184 234A 236 238A	53 04 22 22 22	4189184 4189254 4189535	188A 094	83 15 01 67 67
4184689 4184837 4186444 4186583	252 254 154	50 64 64 06 03		244 246 252 254 258	24 24 63 62 12	4189539 4189579	032 034 036	34 34 34 34 47
4186649	162 164 206 208 210	02 02 02 02 02 02	4187329	238A 246 246	21 21 37 39 53	4189602	246 056A 058 066 070	50 43 43 01 06
4186654	212 162 164 206 208	02 05 05 05 05	4187392 4187525 4187585	008 146A 148	51 01~08 02D 02D 02E	4189619	030 032 034 036 060	33 33 33 33 34
4186691 4186740 4186742	104	05 05 07 01 21~36	4187587 4187588 4187590 4187591	018A 018A	02E 04 03 02 13	4189697	130A	07 07 03 03 39
4186743 4186745	880	21~36 01 01 01 01	4187681 4187757 4187759	086A 088	36 01A 01A 01A 01A	4189859:	214A 216A 218 168 170	39 39 39 21 21

							•	
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE .	ITEM
4189859 4189860 4190124	244	32 06 17 17	4192035	064 100A 102A	29 29 114 114 07	4200424 4200425 4200434	030	21 22 37 37 37
4190125 4190126 4190127	058 178A	19 20 20 33 07	4192666	162 164 206 208 210	10 10 10 10 10	4200435	182 182	09 09 09 07 07
4190200 4190246 4190253	234A	17 12 01 112 112	4192982 4193703 4193826 4193873	1 42A 250	10 31 41~84 64 27	4200437	182 182	07 18 18 18 39
4190261 4190263 4190265	100A 102A 014	34 111 111 15 36	4193874 4194116 4194153 4194181	138 238B	27 28 10 35 01~24	4200465	182 182 026A 056A 062A	39 39 88 07 04
41 90266 41 90271 41 90273	100B 102B	22 118 118 117 117	4194712 4194836 4194953 4195494	134 022 024	42 52 58 58 57	4200466	064 028 060 062A 064	04 73 15 12 12
4190275	072 100A 102A	92 21 116 116 17	4195610 4195823 4195898	088 144	59 248 248 01 12		066 068 068 072 074	19 01 29 25 21
4190277 4190282 4190292	102A 012	17 113 113 31 16	4195978 4196243 4196256	030 168 170	00 38 25 25 29		168 168 170 170 192	13 27 13 27 02
4190587 4190698 4190984	100A 102A	20 66 00 00 51	4196279 4196389 4196411 4196488 4196693	016A 056A 150B	52 45 00 40 06	4200467	242 256 074 242 256	10 35 00 11 37
4191038 4191219 4191300 4191301	102A 016A 060	105 105 10 11 11B	4196694 4197530		07 05 44 05 44	4200469 4200471	060	01 23 85 14 23
4191772 4191773 4191879	088 100A 102A	78 78 106 106 145	4197648 4197724 4197781 4198167 4198552	060 080 134	35 33 21 71 01~40	4200472 4200476 4200521 4200580	258 178A 078B	34 34 22 50 08
4191947	078A 080 194A	32 32 34 32 61	4198638 4198639 4198787 4198799	094 016A	09 10 09 30 30	4200658	058 066 076B 078B 080	08 23 48 48 55
41,91971	054 188B 190 052 054	61 77 77 46 46	4198945 4198946 4199012 4199401 4199403	086A 020A 080	38 39 07 19 18	4200807 4200809 4201107	1948 080 050 042 050	. 48 02 76 17 25
4191972 4191973 4191974	078A 194A 050	06 06 06 79 23	4199833 4200085		40 04 04 04 05	4201402 4201749 4201802 4201804	234A 002 086A 162 164	17 36 15 11
4191977 4191978 4191998 4192034	002 100B 102B	38 39 126 126 16	4200176 4200388 4200424	012	05 05 35 32 21	4201808	206 208 210 212 162	11 11 11 11 12

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4201808	164 206 208 210 212	12 12 12 12 12	4203106 4203107 4203108 4203122 4203124	028 066 178A	72 64 22 23 09	4204190 4204324 4204326 4204542 4204543	072 010 108	45 24 68 01 02
4201926 4201927 4201986	098 096 098	68 68 78 78 37	4203125 4203126 4203170 4203189	058 062A 022	19 19 06 14 11	4204544 4204545 4204546	112A 112A 112A	03 04 03A 04A 03B
4201995 4202103		34 40 40 40 40	4203210 4203211	258	11 11 40 52 32	4204548	112A 112A 112A 112A 112A	04B 03C 04C 16C 17C
4202113 4202172 4202312	128A	66 21 30 30 30	4203212 4203220 4203228	064 178A	32 33 33 15 17	4204549 4204550 4204551 4204552 4204553	112A 112A 112A	08 09 10 12 15
4202422 4203046 4203047 4203048	242 072 072	28 09 08 09 10	4203232 4203233 4203235 4203300	042 042	04 03 11 10	4204554 4204555 4204556 4204557	112A 112A 112A	16 17 16B 17B 21
4203049 4203050 4203051 4203052 4203053	074 074 074	11 01 02 03 04	4203424 4203425	214A 216A 218	00H 00H 00H 00H 00G	4204558 4204559 4204560 4204561 4204562	112A 112A 112A	24 25 28 29 30
4203054 4203055 4203056 4203057 4203058	074 074 074	06 07 08 09 12	4203426	214A 216A 218 174A 174A	00G 00G 00G 06C 07C	4204563 4204564 4204565	110 112A 112A	92 92 31 32 36
4203059 4203060 4203061 4203062 4203063	074 074 074	13 11 12 13 14		214A 214A 216A 216A 218	06C 07C 06C 07C 06C	4204566 4204567 4204568	120B 122B 124	01~10 50 50 39 41
4203076 4203077 4203078	064 062A 064	24 24 25 25 26	4203445 4203446 4203447	130A 256	07C 17 17 00 01	4204569 4204570 4204571	124 108 110	42 43 47 47 48
4203084 4203088 4203089	064 070	26 21 21 10 43	4203482 4203485 4203707 4203877	016B 050	87 51 88 03 03	4204573 4204574	110	48 49 49 50 50
4203090 4203091 4203092 4203093 4203094	066 066 068	44 45 46 47 48	4203878	106 196	03 07 07 07 07 08	4204575 4204576 4204577	110 108 110	51 51 52 52 01
4203095. 4203096 4203097 4203098 4203099	068 066 066	49 52 53 54 55	4204057 4204084 4204118 4204119 4204137	236 022 028	08 16 15 68 57	4204578 4204579	116	01 54 54 57 57
4203100 4203101 4203102	062A 064	56 27 27 29 29	4204138 4204160 4204162 4204163 4204180	026A 026A 022	58 75 76 11 27	4204580 4204581	116	16 16 58 58 59
4203103 4203104 4203105	062A 064	30 23 23 22 22	4204181 4204182 4204183 4204184 4204190	060 026A 026A	28 16 89 90 45	4204582 4204583	116	59 62 62 61 61

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4204584 4204585		01~54 72	4204627	120A 122A	37 37	4205318	188A 190	35 35
4204586	122B	72 73	4204628		40 40	4205339	240	07
	108	91	4204629	120A	41	4205341	180	02 03
	110 110	73 91	4204630		41 42	4205342 4205363	236	03 06
4204587	110	74 74	4204631		42 43		238A 256	06 33
4204588		75		122A	43	4205391		21
4204589 4204590	118	76 77	4204632	122B	44 44	4205749		09 94
4204591 4204592	118	78 81	4204633	122B	52 52	4205750		94 66
4204593		82	4204634		01	420C7E2	088	66 01
4204594	110	87 87	4204635 4204636	124	04 05	4205752 4205753	012	21 24
4204595 4204596	112B	93 94 95	4204637 4204638	124	06 07 08	4205754 4205755 4205756	012	22 25
4204597 4204598		75 96	4204639		60	4205757		20
4204599		100 100	4204645 4204646	018B	61 38	4205758 4205758	012	23 55
4204600		104 104	4204040	106	38 38	4205903	258	03 35
4204601	• • •	107	4204700		40	1200700	254	63
4204602 4204603	118	108	4204745	148	40 52	4206087		06 06
4204604 4204605	118	112 113	4204748 4204756	0188	59 44	4206088 4206089		00A 00B
4204606		117	4204810	052	39	4206090	004	00C
4204607		117 118	4204811		39 79	4206091 4206092	006	01 1.7
	110 120A	118 25	4204847	088 022	79 80	4206093	186 006	17 14
4204/00	122A	25	4204882		78	4206301		10 28
4204608 4204609	110	120 120 122	4204959	026A 052 054	78 65 65	4206303	260B 260B 260B	28 28
4204607	110	122		188B	80	4206304		34
4204610 4204611		125 128	4204996	190 052	80 01	4206361 4206454	250 ·	57 84
4204612	110	128	1201770	054 190	01 33	4206467	098	84 14
4204613	120A	05	4205043	104	37	4206601	260A	13
4204614	122A 120A	05 06		106 196	37 37		262A 264A	13 13
4204615	122A 120A	06 10	4205080	104 106	42 42	4206602	260A 262A	11 11
	122A	10		196	42		264A	11
4204616	122A	13 13	4205081	106	43 43	4206666	250	51 51
4204617	122A	20 20	4205082		43 44	4206668	250	52 52 09
4204618		24	4205007	196	44	4206705 4206804		
4204619	122A . 120A 122A	24 27 27	4205083	078B 078B 194B	47 47 47	4206804		06 03 03
4204620	. 120A 122A	30 30	4205084		45 45	4206815	260A	03
4204621		31		196	45		260A	04
4204622	122A . 120A	31 32	4205313 4205314	178B	51 51	4206920	260A	04 02
4204623 4204624	120A	33 34	4205317		42 42	4206921	186	02 05
	122A	34		188A	36		186	05
4204625	122A	35 35		190 240	36 06	4206922	186	06 06
4204626	. 120A 122A	36 36	4205318	052 054	43 43	4206923	. 006 186	21 21

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4206924 4206925 4206926	186 006 186	13 13 12 12 08	4208072 4208097 4208100 4208101	246 246 180	18 36 38 20 21	4208659 4208682 4208843	188A 082A 084A	66 40 01 01 02
4206927 4206928	186	08 16 16 15	4208103 4208104 4208105	120A 122A	85 21 21 23 23	4208845 4208846 4208847	084A 082A	02 03 03 04 05
4206929 4206930 4206931	186 006 186	22 22 23 23 24	4208233 4208234 4208235 4208236 4208237	012 012 012	02 05 08 13	4208848 4208849 4208850 4208851	082A 082A	06 07 08 09 09
4206932 4207078		24 01 32 32 32	4208238 4208239 4208240	012 012 012	03 06 04 07 17	4208852 4208853 4208854	084A 082A 084A	10 10 11 11
4207079	2628 260B 260B 260B 262B	32 30 30 30 30	4208241 4208242 4208243	012	100 15 57 58 55	4208855 4208856	084A	12 13 13 14
4207080	264B 260B 260B 260B 262B	30 31 31 31 31	4208245 4208246		56 61 72 28 24A	4208857 4208858 4208859	082A 082A 084A	15 16 17 17
4207153 4207188	260A 260A	06 06 06 33 33	4208260 4208277 4208354 4208355	056A 080	24A 17 41 22 34	4208861 4208862	0846	18 19 19 20 20
4207189	260B 260B 260B 262A 264A	33 28 28 28 28	4208375	260B 260B 260B 262A 264A	28 28 28 28 28	4208863 4208864	084A	21 21 21 22 22
4207232	260A 260A 260A 262A 264A	05 05 05 05 05	4208399	262A 264A	12 12 12 62 61	4208865 4208866	084A	22 23 23 24 24
4207239 4207240 4207300 4207423	096 098 258	124 125 125 32 48	4208456 4208472 4208473 4208474	246 242 242	23 23 07 08 20	4208867 4208868 4208870	084A 082A 084A	25 25 26 26 29
4207518 4207537 4207538 4207580	064 202 202	39 39 13 16 17	4208480 4208486	238A 192 250 252 254	20 27 68 70 70	4208871 4208872	084A 082A 084A 082A 084A	29 30 30 31 31
4207808 4207841 4207868	060	17 04 11A 50 50	4208487 4208488 4208489 4208490 4208491	192 192 192	26 37 36 28 29	4208873 4208874 4208876	084A 082A 084A	32 32 33 33 35
4207869	182 182	50 51 51 51 63	4208492 4208493 4208494 4208495 4208496	192 192 192	30 31 32 33 34	4208877 4208878 4208879	084A 082B 084A	36 36 37 37 38
4207941	032 032	30 28 30 06 11	4208497 4208498	104 106 196	35 51 51 51 66	4208933 4208950 4208955	084B 106 122A 090 092	38 01 01~54 59~62 59~62

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4208956 4208957 4208958 4208961	094 094	32 01C 01D 53 53	4213434 4213475 4213476 4213477	258 258 256	16 18 19 20 21	4225423 4226377 4226379 4226384 4226385	178A 178A 234A	29 23 22 11 00
4208962 4208967 4208969	252 254	48 59 60 06 04	421 3479 421 3480 421 3481 421 3482 421 3731	258 258 258	22 23 24 25 56	4226388 4226537 4226538 4226539	008 008	00 10 01~08 01 02
4208980 4208981 4208982	264A 262A	03 03 04 06 06	421 4011 421 4429 421 4430 421 4441	178A 178A	28 23 22 20 20	4226549 4227013 4227014 4228160	234A 234A	12 13 12 14 14
4208983 4209103 4209104 4209105	264B 088 078B	33 33 16 54 49	421 4454 421 5255 421 5350 421 6154 421 6180	118 258 046	60 129 68 59 18	4229055 4229056 4229057	102B 100B 102B	127 127 128 128 129
4209135 4209152 4209158 4209374	244 252 254	26 46 51 51 37	4216242 4216448 4216474 4216475	014 236 238A	00 11 01 01 13	4229058 4229612 4229613 4229614	260A 260A	129 130 12 13
4209792 4209793 4209794 4209795	242 252 254	04 05 57 58 62	421 6476 421 7310 421 7343	238A 236	13 14 14 02 28	4229787 4230833 4231274 4231413	126 198 234A	145 21~36 21~36 14 44
4209994 4210224 4210325 4210335	020A 018B	00 07A 57 22 22	4217346 4217429 4218287 4218370	138 246	28 32 13 49 20	4231414 4232394 4232537 4232654	044 018B	44 08 01~30 74 91
4210338 4210340 4210341 4210352 4210361	242 242 242	00 02 03 01 05	421 8597 421 8626 421 8688 421 931 3	204 070	14 00 58 44 44	4232696 4233030 4236198 4236238 4236728	234A 016A 016B	75 30 45 46 62
4210412 4210413	056A 058 058 090 090	44 05 44 58A 58B	4219324 4219347 4219753	170 236 238A	27 27 09 09 46	4237921 4238909	102A	61 00 00 34 34
4210414 4210511 4210512 4210973 4210974	234A 234B 084A	57A 31 31 04 05	4221224 4221272 4222000	234A	46 10 28 15 00	4239986 4239988		34 36 36 01 01
4210975 4210976 4210977 4210978 4210979	084A 084A 084A	15 07 08 16 35	4222003 4222085 4222251	238A 236 238A	02 02 27 27 07	4239989 4239990 4239991 4239992 4239993	114 114 114	130 132 133 134 137
4211107 4211143 4211166 4211167	250 254 240	078 72 74 05 22	4222359 4222874 4222875 4222876 4223527	020A 020A 020A	125 16A 16D 16E 35A	4241146 4241147 4241148 4241149 4241150	044 044 044	01 02 03 04 05
4211178 4211179 4211313 4213160 4213161	122A 256 082A	01 01 04 34 39	4224361	238A	35A 35A 16 16 22	4241151 4241152 4241153 4241154 4241155	044 044 044	06 07 08 09 10
4213401 4213402 4213426 4213427	256 024	34 26 27 86 87	4224901 4224967 4224991 4225422	234A 018C	26 16 153 21	4241156 4241157 4241158 4241159 4241160	044 044 044	11 13 19 20 21

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	4241161 4241162 4241163 4241164 4241165	044 044 044	22 23 24 25 26	449490	130A 146A 146B 148 148	14 55 59 55 59	4506424 4506429	258 258 258	56A 09A 61A 72A 66A
	4241166 4241167 4241304 4241349 4241350	044 044 032	29 30 12 37 38	449558 4501625	014 020A 176 220 222	36 21 03 03 03		236 236 238A 238A 248	20A 30A 20A 30A 43A
	4241395 4242262 4242263 4242650 4242651	016B 016B	31 46 45 31 31	4502974	224 226 230 040 042	03 03 03 38 05	4506459	250 250 252 254 022	43A 71A 67A 67A 83
	4243160 4244694 4245797 4248589	018A 150B	66 04 48 122 122	4504199 4504289 4504491	096 098	09 69 69 42 70	4507228 4507397	008 022 024	19 12 09 09 04
*	4248816. 4248817. 4248818. 4248819. 4248908	186 186	01~24 01 35 36 32A	4504706 4505385 4505392	026A	72 72 16 49 28	4507889 4507890	232	01 00C 00A 05 02
*	4250326 4250439 4250440	260B 260B 260B	36 40 40 40 40	4506418	088 016A 028 056A 056A	28. 23A 85A 05A 08A	4507891 4508194 4508575	232 018A	06 03 17 85 85
	4251701 4251702 4251704	108 110	40 01A 01A 01A 01B	<b>A</b> 51	056A 056A 058 058 058	43A 44A 05A 08A 43A	4509180	016A 016B 016B 028 028	45A 46A 48A 65A 73A
	4251962 4252141 4253032	082B 084B	01B 27 40 40 01H		058 060 060 060 066	44A 01A 14A 23A 01A		060 062A 064 066 066	15A 12A 12A 19A 28A
	4253033 4255309 4256240	108 110	01G 138 138 126A 126A		066 070 234A 236 236	23A 06A 01A 07A 28A		068 068 070 072 072	01A 29A 05A 07A 25A
* *	4256241 4259333 4263764 4263766	102B 056A 026A	126B 126B 37 41	4506424	238A 238A 022 024 026A	07A 28A 25A 77A 77A		074 074 168 168 170	20A 21A 13A 27A 13A
	4266962 4266963 4266964 4268740	110 110	141 139 140 18A 18A		030 030 032 032 032 034	33A 34A 33A 34A 33A		170 192 192 234A 234A	27A 01A 02A 09A 15A
	4268741 4268742 4268750 4270819	088 086A 086A	22A 22A 15A 19A 12		034 036 036 060 060	34A 33A 34A 34A 35A		236 236 236 236 236 238A	05A 06A 09A 12A 05A
	4270820 4270865 4274707 4282474 428770	260A 258 026A	13 11 60 49 36		168 170 234A 248 248	07A 07A 21A 01A 57A		238A 238A 238A 242 242	06A 09A 12A 07A 09A
*	4289287 431578 445214	002 100A 102A	137 41 01 01 14		250 250 252 252 252 254	01A 58A 01A 55A 01A	4509181	242 256 256 256	10A 33A 35A 36A 60

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4509181 4510901 4511984 4512365	146A 148 016A	61 11 11 43 01	7016791 7016795 7016812 7016813 7016988	172 146A 146A	00A~H 00A~E 53 52 15	8036784 8036803 8036804 8036805 8036806	038 038 132	38 03 04 19 20
	220 222 224 226 230	01 01 01 01 01	7017681 7017779 7017862	040	15 34 34 33A 33A	8036809 8036810 8037497 8037809	178A 040 020A	39 40 37 14 01
4512366	176 220 222 224 226	02 02 02 02 02 02	7017948 7017949 7017989	170	01A 11 - 12 17	8037840 8038101 8038102	080	25 32 30 30 30
4512716 4514259 4514700	150A	02 14 03 07 05	7018138 7018246 7018259 7018284 7018288	216A 046 042	00A~H 00A~H 51 00 39	8038103 8038104 8038105	078A 194A 080	29 29 29 31 75
487081 4922685	076A 078A 194A	24 46 46 46 29	7018348 7018364 7018398 7018464	130A 026A 140	16 16 51 08 00A~H	8038196 8038238	076A 078A 194A	29 22 22 22 20 01
494918	112A	29 29 16A 17A 00	7018474 7018475 7018817 7018818 7019372	148 146A 146A	52 53 52 53 13	8038370 8038383 8038497 8038547	068 128A 046	27 27 18 52 41
5001852 5001871 5001888 5001889 5002029	002 020A 014	00A 06 00 * 30 14	7019995 7020953 7021364 8019989 8024463	132 152 134	02 34 03A 77 02	8038548 8038561		42 06A~C 06A~C 06A~C 06A~C
5002033 5002040 5002060	078A 194A 148	13 13 13 00	8024490 8026536	136 174A 214A 216A 218	01 03 03 03 03	8038562 8038567	214A 216A 218	07A~C 07A~C 07A~C 07A~C 30
5002144 6007530 6007641	218 146A 148	30 00A 02A~H 02A~H 00A	8030660 8033211 8033913 8033923 8034081	002 020A 014	00 08 02 35 21	8038793 8038794 8038910 8039175	050 128A 188A	22 23 08 00 04
6007785 6007828 6007849	002 128A 130A	01 01 33 33 00	8034919 8035070 8035420	160 1466 148	00A 00A 30 30 15	8039177 8039178 8039180 8039182 8039183	188A 188A 190	59 58 44 51 50
6008363 6008414 6008480	214A	00 00 00 00A 00A	8035445 8035504 8035581 8035594	128A 130A 010	61 00 00 34 15	8039184 8039237 8039238 8039239 8039459	222 224 226	37 00 00 00 00
6008550 6008641 6008796	106 196 220	31 31 31 00	8035746 8035747 8035748 8035749	022 024 132	18 21 21 07 04	8039460 8039464 8039467 8039468	202 202	01 06 11 03 11
6009127 6009660		00 00 08 00 00	8035750 8035751 8036014 8036295	128A 188A	04 01 02 16 25	8039649 8039650 8039651	188A	11 31 57 56 64
7009413 7016167 7016756 7016757	152 168	00 02 03A 11 12	8036709 8036711 8036783	238B 052 054	33 34 37 37 38	8039665 8039666 8039667 8039668 8039701	168 168 168	09 10 01 03 15

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8039705 8039706 8039707 8039708 8039735	170 170 170	09 01 10 03 23	9071984 9072360 9072821 9072874	062A 064 040	04 08 08 01~42	936010 94-0633	182 182	44 44 44 58 59
8039736 8039737 8039751 8039752 8039811	234A 202 202	24 27 04 05 49	9072875 9072876 9072877 9072923 9073252	178A 178A 240	01 02 03 00	94-0634 94-0649	254	56 57 65 65 41
8039886 8039904 8039905 8039906	238A 246 244	24 24 30 01 00	9073253 9073433 9073435	208 212 164	00~13 00~13 00~13	94-0678 94-0679 94-1305	250 252 252	56 56 60 61 38
8040024 8040079 8040164 8040230	240 132 256	50 09 07 46 09	9073981 9073983 9074366 9074432 9074439	212 152 156	03 02 00	94-1404 94-2011	258	62 73 27 07 10
8040947 8041061 8041063	128A 130A	10 02 02 01 01	9074451 9074474 9074732 9074734	156 222	00 00 00	94-2013 94-2014	150B	07 07 48 48 54
8041243 8042513 8042623 8043497 8043894	178A 178A 018B	02 41 42 71 30	9074736 9074738 9075209 9075611	226 042	00~18 100 100	94-2022 94-2024	254 014 014 018B 146A	54 14 34 62 10
8044341 8044718 8044719 8044760	130A 130A	30 52 18 08 25	9076592	222 224 226 076A 078A	100 100 100 29~33 29~33	94-2025 94-2026 94-2816 94-2817	246 134	10 146 61 72 72
8045943 9034571 9056408 9057007 9059819	258 230 230	27 02 101	9076593 9077426 9077427 9080071	016A	29~33 31~35 32 01~73 00~51	94-4026 942480 953612 954493 957366	018A 020A 062A	11 15 16B 00A 51A
9059848 9059926 9061173 9061403	232 154	76 15 100 100	9080114 9080115 9080512 9080513 9083735	150A 150A 150A	00 00 00A 00A 200		016B 016B 026A 056A 056A	53A 57A 88A 07A 10A
9061404 9062406 9062438 9063115	156 166 232	100 00~11 00~16 00 00	9083745 9083746 9083747 9083748 9086049	178A 178A 178A	00 01 02 03		058 058 062A 062A 064	10A 46A 04A 13A 01A
9065881 9065882 9065941 9065942 9066026	016A 150A 150A	00A 00 *	9086051 9089734 9096484 9097153	152 150A 166	03 00~55 00~19 00~19		064 064 072 074 192	04A 13A 01A 00A 24A
9066393 9066509 9066656 9066726	158 160 154	00~08 00~08	9097705 9098979 9098999	146A 148 178A	200 02A~H 02A~H 00 01		234A 234A 242 242 242	04A 10A 08A 11A 12A
9067007 9067022	206 210 086B	00~13 00~13 00~13 * 47 00	9099001 9099002 9107499 924327	178A 050	02 03 04 33 33		250 252 254 256 256	64A 73A 73A 34A 37A
9067024 9070496 9071983	016A	32A 64 64 75	934574 934787	182 182 182 182 182	33 03 03 03 48	958393	256 258 258 182 182	38A 32A 34A 24 24

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM		PART	NO.	PAGE	ITEM
958393 958394		24 25 25 25	9728476 9728548 9728568 9728569		81 01 25 26					
958407		14	9728575 9728640	0268	96 81					
959499 960323 962453	182 018B 154	14 114 10 69	9728698	130A	81 67 69 69					
966993 968488	024 028 178B	19 19 01 53 00A	9728699 9728700 9728712 9728713 9728874	236 246 246	45 25 13 12 01					
968489 968490 971489	228	02 03 84 13	9728875 9729030 9729240 9729263	056A 058 258	26 18 18 64 05					
	034 036 038 244 258	13 13 13 04 15	9729264 9729517 9729527 9729771 9732021	204 246 204	08 18 14 01 17					
9717542. 9724138. 9725060. 9725101. 9725238.	240 018A 200	03 * 17 12 10 01	9733339 984054 985706		1.4 20 45 45 45					
9725423 9725424 9725452 9725460	098 132 138	01 01 06 22 05	985710 986910	182 182 182 030 032	23 23 23 01	B				
9725693 9726390 9726391 972658	178A 178A 166	06 37 38 09 37		034 036 038 244 258	01 01 11 02 13					
9727637 9727639	072 192 242	32 16 18 14 31	986954 989848 989850	182 182 182	06 21 21 21 21					
9727731	072 192 242 056A 058	15 17 15 18 18	989858	182 182 182 182 182	19 19 08 08 08					
9727732 9727733 9727811 9727822	064 060 042	16 16 17 08 41	989859	182 182	10 10 10 11 11	•				
9727918 9727929		41 41 41 96 47	989861	182 182	11 02 02 02 02 56					
9728032 9728053	130A	09 09 69 69 73	991345 991349 991721 991733	166 026A	56 29 11 38 14					
9728054 9728055 9728065	. 188B	81 82 70 70 74	993043	182 182 182	20 20 20					
								•		

(平成8年11月19日現在)

## **②**日立建機株式会社

		ダイヤル					
本 社 東京都千代田区大手町 2-6-2(日本ビル9階)	₹100	(03)3245-6311 ご案内			愛知県岡崎市合歓木町字塁下 1-1 愛知県豊橋市神野新田町字ロノ割 77-1	〒444-02 〒440	(0564)43-6551(代) (0532)32-3461
足 立 研 修 所 東京都足立区東和 3-10-11	〒120	(03)3606-1700			岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220		(0573)25-9880(代)
直 轄 営 業 本 部 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル9階)	〒100	(03)3245-6310	春日井営業	所	愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8	₹486	(0568)83-6661(代)
アプリケーションセンタ 埼玉県草加市弁天町 216-3 部 品 セ ン タ 茨城県土浦市神立町 650	〒340 〒300	(0489)35-1406 (0298)31-1111(代)			岐阜県各務原市須衛町 2 丁目 41 街区 2 岐阜県高山市新宮町 830-1	〒509-01 〒506	(0583)70-9155(代) (0577)34-5990
技術研修センタ茨城県新治郡出島村大字戸崎字―本松2316	₹300-01	(0298)28-2211(代)			岐阜県加茂郡白川町河岐西小井戸 1717-2		(05747)2-2175
土 浦 事 業 本 部 茨城県土浦市神立町650	₹300	(0298)31-1111(代)			岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1		(057588)-4421
出 島 工 場 茨城県新治郡出島村深谷 2200	₹300-01	(0298)98-2911(代)	静 岡 支 注 静岡中央営業活		静岡県富士市中野 407-1 静岡県静岡市有明町12-10 (坂田ビル1階)	〒417 〒422	(0545)35-0198(代) (054)288-2006
北 海 道 支 社 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	₹063	(011)644-2480			静岡県田方郡大仁町御門51-1	₹410-23	(0558)76-0860
札 幌 支 店 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 俱 知 安 営 業 所 北海道虻田郡俱知安町字比羅夫 60-1	〒063	(011)644-2171			静岡県浜北市永島 806	〒434 〒427	(053)587-4411(代)
俱知安営業所 北海道虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 道央 支 店 北海道砂川市東1条22丁目1-1	〒044 〒073-01	(0136)22-4896 (01255)3-3136(代)			静岡県島田市中溝町 2399-1 三重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3	∓515-21	(0547)37-1725 (059856)-5586
留 萌 営 業 所 北海道留萌市大和田1丁目	₹077	(01644)3-3877	四日市営業)	所	三重県三重郡川越町大字南福崎 958	₹512	(0593)63-0911(代)
岩 見 沢 営 業 所 北海道岩見沢市 4 条東 13 丁目 旭 川 支 店 北海道旭川市氷山 3 条 10-1-5	〒068 〒078-02	(0126)24-8558 (0166)48-2295			三重県志摩郡磯部町穴川 1691 富山県射水郡大島町小島 501	〒517-02 〒939-02	(05995)5-0096 (0766)52-4661(代)
名 寄 営 業 所 北海道名寄市徳田51	∓096	(01654)3-6121(代)	富山中央営業)		富山県富山市安養寺 261-1	∓939	(0764)29-6330(代)
稚 内 営 業 所 北海道稚内市はまなす5丁目	₹097	(0162)26-2046			富山県魚津市三ケ 281-1	₹937	(0765)24-5400(代)
北 見 営 業 所 北海道北見市豊地 22-11 富 良 野 営 業 所 北海道富良野市若松町 6-13	〒099-15 〒076	(0157)36-4811 (0167)22-1570			石川県金沢市近岡町 781 石川県鳳至郡六水町字川島ア 17 番	〒920-02 〒927	(0762)37-8381(代) (0768)52-1237
帯 広 支 店 北海道帯広市西20条北1-3-22	₩080-24	(0155)33-2181(代)			福井県福井市別所町 19-4	₹910	(0776)34-2666
釧路営業所北海道釧路市星ヶ浦南1-5-9	₹084	(0154)51-6111(代)	敦 賀 営 業 )	所	福井県敦賀市津内町1-15-1	〒914	(0770)21-0621
中 標 津 営 業 所 北海道標津郡中標津町東33条南2-1-1 苫 小 牧 支 店 北海道苫小牧市新開町3-2-1	〒086-11 〒053	(01537)2-0336 (0144)55-1630(代)	関 西 支 :	社	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22	<b>〒</b> 618	(075)956-2111
静 内 営 業 所 北海道静内郡静内町木場町 2-2-8	<b>〒</b> 056	(01464)2-2263	大 阪 事 務 :	所	大阪府大阪市北区西天満 4-8-17 (宇治電ビル)	₹530	(06)364-1441(代)
室 <b>簡</b> 常 業 所 北海道室蘭市本輪西町 1-2-21 函 館 支 店 北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23	〒050 〒049-01	(0143)55-6186 (0138)49-0505	(大型機械営業G・直転 (トンネル機械営業部)	書堂	<b>業課</b> )		
<ul><li>函館 支店 北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23</li><li>八 雲営業所 北海道山越郡八雲町字浜松 154</li></ul>	₹049-31	(01376)2-2708		店	大阪府大阪市港区波除 5-6-6	₹552	(06)581-8051(代)
					大阪府箕面市西宿 1-7-17	₹562	(0727)28-2281(代)
東 北 支 社 宮城県多賀城市明月 2-3-1 青 森 支 店 青森県青森市大字荒川字藤戸 120-1	〒985 〒030-01	(022)365-4141 (0177)39-0567(代)			大阪府大東市新田北町 5-26 大阪府堺市毛穴町 117-1	〒574 〒593	(0720)73-5461(代) (0722)72-1230(代)
弘 前 當 業 所 青森県弘前市大字境関 1-1-7	₹036	(0172)26-1801(代)			大阪府貝塚市石才字132	₹597	(0724)38-3881(代)
十 和 田 営 業 所 青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144 八 戸 営 業 所 青森県八戸市青葉 3-15-23	₹034-01	(0176)23-7361(代)	神戸支!	店	兵庫県神戸市中央区栄町通り6-1-21	=050	(070)044 6700(45)
八 戸 営 業 所 青森県八戸市青葉 3-15-23 秋 田 支 店 秋田県秋田市川尻町字大川反 170-25	〒031 〒010	(0178)44-5010(代) (0188)62-5004(代)	伊丹営業	所	(神戸東邦生命ビル) 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1	〒650 〒664	(078)341-6700(代) (0727)70-2201(代)
大館営業所 秋田県大館市片山町 3-1-17 (片山ビル)	₹017	(0186)42-3913(代)	姫 路 支	店	兵庫県姫路市飾磨区下野田 478	<b>∓</b> 672	(0792)34-9871(代)
大 曲 営 業 所 秋田県大曲市飯田大道端40-16 本 荘 営 業 所 秋田県本荘市出戸町字水林390	〒014 〒015	(0187)63-2320(代) (0184)24-2811(代)			兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒675-01 〒618	(0794)37-6151(代) (075)956-3171
岩 手 支 店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-7-11	₹020	(019)638-8511(代)			京都府福知山市長田小字宿 81-27	<b>∓</b> 620	(0773)27-4172
宮 古 営 業 所 岩手県宮古市板屋 1-2-7	₹027	(0193)63-7441(代)		店	滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573		(0775)86-2875(代)
水 沢 営 業 所 岩手県水沢市佐倉河字五反町57 山 形 支 店 山形県東根市大字若木字七窪5581-2	平023 〒999-37	(0197)25-2717(代) (0237)48-1611(代)			滋賀県長浜市山階町 450-2 奈良県奈良市今市町 42-1	〒526 〒630	(0749)63-0831(代) (0742)62-4981(代)
庄 內 當 業 所 山形県酒田市大字広野字大日塚1	₹998-01	(0234)92-2805(代)	大 淀 営 業		奈良県吉野郡大淀町大字土田 332	<b>∓</b> 638	(07475)2-9551(代)
米 沢 営 業 所 山形県米沢市中田町 909-9 宮 城 支 店 宮城県多賀城市明月 2-3-1	<b>〒992</b>	(0238)37-2691(代)	和歌山支	店	和歌山県和歌山市湊 1771	<del>∓</del> 640	(0734)53-1261(代)
宮 城 支 店 宮城県多賀城市明月 2-3-1 古 川 営 業 所 宮城県古川市沢田字舞台 98-1	〒985 〒989-61	(022)364-6131(代) (0229)28-4300(代)	中国四国支	社	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	〒739-04	(0829)55-2535
石 卷 當 業 所 宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3	₹986-11	(0225)75-2306(代)	広 島 支	店	広島県広島市安佐北区落合 5-2-9	₹739-17	(082)843-1277(代)
仙 南 営 業 所 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字土手下72 福 島 支 店 福島県郡山市字道場51	〒989-12 〒963	(0224)53-1711(代) (0249)44-8950(代)			広島県東広島市高屋町大字桧山 921-5 広島県三次市東酒屋町 381-2	〒729-21 〒728	(0824)34-5512(代) (0824)62-3994
会 津 営 業 所 福島県会津若松市インター西56-1(会津アピオ内)	₹965	(0242)22-2011(代)	広島東支		広島県福山市曙町 6-12-10	₹721	(0849)54-6112(代)
い わ き 営 業 所 福島県いわき市小名浜大原字野中88-1 原 町 営 業 所 福島県原町市大字金沢字物見山128-2	₹971	(0246)53-3361(ft)			広島県三原市皆実町1857-1	₹723 ₹701 01	(0848)67-1201(代)
原 町 営 業 所 福島県原町市大字金沢字物見山 128-2	₹975	(0244)23-3864		店所	岡山県倉敷市松島 1109 岡山県備前市香登西 97-1	〒701-01 〒705	(0864)62-0815(代) (0869)66-8650(代)
関 東 支 社 埼玉県草加市弁天町 216-3	₹340	(0489)35-2111	山口支	店	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2	₹754	(08397)2-2820(代)
水 戸 支 店 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 日 立 営 業 所 茨城県日立市幸町 1-5-9 (立花ビル)	〒311-02 〒317	(029)295-2311(代) (0294)24-7514(代)			山口県下松市葉山 1-819-16 山口県下関市秋根西町 1-9-12	〒744 〒751	(0833)46-3855(代) (0832)56-5661(代)
鹿 島 営 業 所 茨城県鹿島郡鹿島町大字長栖字蒲地 1879-135	₹314	(0299)83-9281	萩 営 業	所	山口県萩市大字椿字立川 2427-1	₹758	(0838)22-8000
つ く ぱ 支 店 茨城県つくば市緑ヶ原 4-12 栃 木 支 店 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋	₹300-26	(0298)47-5432(代)			島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1 島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川)	〒699-01 〒697	(0852)52-5560(代) (0855)23-1224
字花林 573 (石橋第 3 工業団地)	₹329-05	(0285)53-0815(代)			鳥取県鳥取市古海 556-9	<b>∓</b> 680	(0857)24-4677(代)
佐 野 営 業 所 栃木県佐野市堀米町 3225 群 馬 支 店 群馬県前橋市天川大島町 1202-2	₹327	(0283)22-2785(代)			鳥取県東伯郡北条町大字江北字五ヶ坪759	〒689-21	(0858)36-2191(代)
群 馬 支 店 群馬県前橋市天川大島町 1202-2 伊 勢 崎 営 業 所 群馬県伊勢崎市飯島町 542-2	〒379-21 〒372	(0272)63-8511(代) (0270)32-1221		店所	香川県善通寺市弘田町1013 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口75-5	〒765 〒771-12	(0877)62-1285(代) (0886)92-1190(代)
太 田 営 業 所 群馬県太田市藤阿久町 913-19	₩373	(0276)31-5641(代)	愛 媛 支	店	愛媛県松山市須賀町 6-1	<b>〒</b> 791	(0899)53-2340(代)
新 潟 支 店 新潟県白根市大字鷲の木新田字諏訪木島 5648 下 越 営 業 所 新潟県北浦原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1	〒950-12 〒959-26	(025)377-6511(代) (0254)44-6181(代)		所所	愛媛県西条市飯岡 1393-2 愛媛県宇和島市保田甲 984-1	〒793 〒798	(0897)55-8405(代) (0895)27-0828(代)
長 岡 支 店 新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3	<b>∓</b> 940	(0258)24-8121(代)		店	高知県南国市岡豊町中島 360	₹783	(0888)66-0211(代)
魚 沼 営 業 所 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 上 越 営 業 所 新潟県上越市大字黒井馬ノ口 99-3	₹946	(02579)2-8141(代)	中村営業	所	高知県中村市具同 6253-18	〒787	(0880)37-3515(代)
上 越 営 業 所 新潟県上越市大字黒井馬ノ□99-3 長 野 支 店 長野県長野市大字大町1053-10	〒942 〒381	(0255)43-3583(代) (0262)95-3000(代)	九州支	社	福岡県粕屋郡新宮町大字上府 1592	₹811-01	(092)962-2635(代)
佐 久 営 業 所 長野県佐久市中込3421-47	₹384-01	(0267)62-7212(代)	福 岡 支	店	福岡県大野城市御笠川5丁目-10	₹816	(092)504-0246(代)
松 本 支 店 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38 飯 田 営 業 所 長野県飯田市上郷別府 3338	₹399-07	(0263)52-7720(代)			福岡県八女郡広川町大字日吉字野路 1437-1 福岡県柏屋郡新宮町大字上府 1592		(0943)32-5034(代) (092)962-2635(代)
(飯伊自動車衛内)	₹395	(0265)22-3167(代)	福岡西営業	所	福岡県福岡市西区横浜1丁目44-5	〒819-01	(092)806-5334(代)
	₹398	(0261)22-8090(代)	北九州支	ΠE	福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2	₹803	(093)581-1601(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17	=200	(00cc)co pric	) es 22 m/ /**		短関連書待那は由町十字にに空って 00 70		
	₹392	(0266)58-2516	飯塚営業佐賀支	所	福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保字立石 23-70 佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1	〒820-01	(0948)82-3331(代) (0952)62-5835(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17 取 訪 営 業 所 長野県瀬坊市中州三俣5680-1 東 京 支 社 神奈川県相横原市福野辺 2-5-8	₹229	(0427)53-5701	佐 賀 支 長 崎 支	所店店	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県練早市津久葉町 5-98	〒820-01 〒840-02 〒854	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17 飯 訪 営 業 所 長野県諏訪市中州三俣5680-1		(0427)63-5701 (03)3682-8624(代)	佐 賀 支 長 崎 支 佐世保営業	所店店所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県諫卓市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17 頭 訪 営 業 所 長野県副訪市中州三俣6690-1 東 京 支 社 神奈川県相撲原市選野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 足 立 営 業 所 埼玉県草加市弁天町 216-3	₹229	(0427)53-5701	佐 賀 支 支 登 長 佐 世 本 営 葉 兼 天 草 営 業	所店店所店所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県練早市海久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県 菊池郎大津町大字衫水字中水迫 3643 熊本県 泰茂市瀬戸町 5-15	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (0969)23-1695(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17 版 訪 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 社 神奈川県相横原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京郡江東 2 亀戸 9-7-10 思 立 営 業 所 東京都市弁天町 216-3 城 南 営 業 所 東京都町 435-10	∓229 〒136 〒340	(0427)63-5701 (03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代) (0489)35-7341	佐長 族 天八 質崎世 本草代 宮宮 文 堂 文 堂 文 業 業 業	所店店所店所所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県総阜市津久 葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県 瀬池駅大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県本渡市瀬戸町 5-15 熊本県八代市川田町西 507-1	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (096)23-1695(代) (0965)39-0670(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17 頭 訪 営 業 所 長野県副訪市中州三俣6690-1 東 京 支 社 神奈川県相撲原市選野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 足 立 営 業 所 埼玉県草加市弁天町 216-3	∓229 〒136	(0427)53-5701 (03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代) (0489)35-7341 (03)3428-9371(代)	質 崎世 本草代分 質 崎世 本草代分	所店店所店所所店	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長岡県鎌阜市津久譲町 5-98 長崎県佐世原市中里町142 熊本県 菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県本族市瀬戸町 5-15 熊本県八代市川田町西 507-1 大分県大分市大字中戸次字垣 2 5166-2	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (0969)23-1695(代) (0965)39-0670(代) (0975)97-1288(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平779-1-17 版 訪 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 社 神奈川県相横原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 と 立 営 業 所 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都板板区四葉 2-4-7	〒229 〒136 〒340 〒154 〒175	(0427)53-5701 (03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代) (0489)35-7341 (03)3428-9371(代) (03)3428-8761(代) (03)3939-5238(代)	佐長 依 天八 大中日 質	所店店所店所所店所所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県総肆市津久、葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 株本県、新池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 株本県本渡市瀬戸町 5-15 株本県八代市川田町西 507-1 大分県大分市大字中戸次字迢迢 5166-2 大分県中津市大字槌野字竹 J内 176-1 大分県日町市上城内 1282-1 (岡中島産業内)	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (0969)23-1695(代) (0965)39-0670(代) (0975)97-1288(代) (0979)32-4752(代) (0973)23-4998
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平779-1-17 版 訪 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 社 神宗州県相横原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 足 立 営 業 所 埼玉県本加市弁天町 216-3 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都板様区四葉 2-4-7 を 度 支 店 東京都西多葉郡城徳町南平 1-6-7	〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12	(0427)53-5701 (03)3682-8624(††) (03)3637-5261(††) (0489)35-7341 (03)3428-9371(††) (03)3428-8751(††) (03)3939-5238(††) (0425)57-2231(††)	佐長 旅 天八大 中宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字	所店店所店所所店所所店	佐賀県佐賀郡5大和町大学尼寺学二本松 2861-1 長崎県族世保市中里町142 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬市瀬戸町5-15 熊本県人代市川田町西607-1 大分県大分市大学中戸次平恒空5166-2 大分県中津市大学植野学竹 J内176-1 大分県日田市上城内1282-1 (6)中島産業内) 宮崎県宮崎市大学島大戸等福段 2865	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (0966)293-1717(代) (0969)23-1695(代) (0965)39-0670(代) (0975)97-1288(代) (0979)32-4752(代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平779-1-17 版 訪 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 社 神奈川県相横原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 と 立 営 業 所 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都板板区四葉 2-4-7	〒229 〒136 〒340 〒154 〒175	(0427)53-5701 (03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代) (0489)35-7341 (03)3428-9371(代) (03)3428-8761(代) (03)3939-5238(代)	佐長 旅 天八大 中宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文宮 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字	所店店所店所所店所所店	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県総肆市津久、葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 株本県、新池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 株本県本渡市瀬戸町 5-15 株本県八代市川田町西 507-1 大分県大分市大字中戸次字迢迢 5166-2 大分県中津市大字槌野字竹 J内 176-1 大分県日町市上城内 1282-1 (岡中島産業内)	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01	(0952)62-5835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (0969)23-1695(代) (0965)39-0670(代) (0975)97-1288(代) (0979)32-4752(代) (0973)23-4998
大 町 営 業 所 長野県町市大字平7791-17 版 訪 営 業 所 長野県駅訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 柱 映原明時期 10 10 10 1	〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒236	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5261(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3493-5236(ft) (045)472-231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft)	佐長 旅 大中宮 延 俊 文字四文字 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文	所店店所店所所店所所店所 店	佐賀県佐賀郡5州町大平尼寺字二本松 2861-1 長崎県練早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬市瀬戸町5-15 熊本県入代市川田町西島07-1 大分県大分市大字中戸次宇垣迫 5166-2 大分県中市大字・福野字サブ,内 176-1 大分県日田市上城内 1282-1 (6) 中島産業内) 宮崎県宮崎市大字島 207字 海殿 2825 宮崎県延岡市塩浜町 3-1748 (宮崎 7 - ゼル (6) 内) 鹿児島県 28年1-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18	〒820-01 〒840-02 〒854 〒868 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒877 〒880-01	(0952) 82 - 8835 (代) (0957) 26 - 4411 (代) (0956) 27 - 2110 (代) (0956) 27 - 2110 (代) (0969) 23 - 1855 (代) (0969) 23 - 1855 (代) (0969) 23 - 1855 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0982) 21 - 1918 (代) (0982) 22 - 1950 (代)
大 町 営 業 所 長野県大町市大字平7791-17 所 5 営 業 所 長野県駅訪市中州三俣 6580-1 東 京 支 社 神奈川県相模原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 佐 東京都江東区亀戸 9-7-10	〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒236 〒243	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-9371(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (0425)57-2231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (046)472-47-9151(ft)	佐長 熊 天八 中日 延 鹿川佐長 族 天八 中日 延 鹿川佐長 大田 東京 文章 文章 文章 文章 文章 文章 文章 文章 大学 大田 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	所店店所店所所店所所店所 店所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2661-1 長岡県練早市淖久藤町5-98 長岡県藤甲市津久藤町5-98 民崎県佐世保市中里町142 熊本県本護市瀬戸町5-15 熊本県大沙市大字中戸次宇垣25166-2 大分県中本市大字穂野字竹1内176-1 大分県中本市大字穂野学竹1内176-1 大分県日田市上城内1282-1 (仰中島産業内) 宮崎県延岡市大字島ア全内等海取6265 宮崎県延岡市延東町31748 (宮崎平スーゼル(南内) 鹿児島県昨日東18-1748 鹿児島県脱児島市で島1-2-5 鹿児島県川内市宮里町平海水3051-4	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895	(0952) 62-5835 (Pt) (0957) 26-441 (Pt) (0957) 26-441 (Pt) (0956) 47-2110 (Pt) (0969) 23-1171 (Pt) (0969) 23-1695 (Pt) (0975) 27-1288 (Pt) (0975) 27-1288 (Pt) (0973) 23-4998 (0955) 39-7775 (Pt) (0973) 221-1918 (Pt) (0992) 262-1950 (Pt) (0992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (1956) 262-325 (Pt) (1956) 262-325 (Pt) (1956) 262-325 (Pt) (Pt) (Pt
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17 所 5 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 社 神宗川県相横原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 10 宮 業 所 東京都世田名区新町1-35-10 (サンハイツ世田名) 城 市 営 業 所 東京都世相名区新町1-35-10 (サンハイツ世田名) 城 北 営 業 所 東京都西福区野東部部港町南平1-6-7 店 東京都西多季部部港町南平1-6-7 標 漢 支 唐 神奈川県株野市都第 区川向町 109 棟 漢 南 営 業 所 神奈川県株野県市瀬野辺 2-5-8 神奈川県和援原市瀬野辺 2-5-8 -	〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒236 〒243 〒243 〒229 〒265	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8771(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3493-5238(ft) (0425)57-2231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)785-7790 (0462)47-9151(ft) (047)52-9211(ft)	佐長 旅 大 中日 延 應川大寶館 世本草代分津田崎岡 児内陽質 と 宮宮 宮 島宮宮 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	所店店所店所所店所所店所 店所所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県雄早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県 瀬池郡大津町大字杉水字中水道 3643 熊本県 瀬池郡大津町大字杉水字中水道 3643 熊本県八代市川田町西 07-1 大分県大分市大字中戸公字垣道 5166-2 大分県中市大字福野字竹 /內 176-1 大分県中市上城内 1282-1 (仰中島産業内) 宮崎県延崎市生城内 1282-1 (仰中島産業内) 宮崎県延崎市塩浜町 3-1748 (宮崎ディーゼル 何内) 種児島県健児島市七ヶ島 12-5 鹿児島県川内市宮里町宇青水 3051-4 鹿児島県門 51748 鹿児島県門 1057-1 0857-1	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895	(0952) 62 - 8935 (代) (0957) 26 - 4411 (代) (0956) 47 - 2110 (代) (0956) 47 - 2110 (代) (0969) 23 - 1955 (代) (0969) 23 - 1955 (代) (0975) 39 - 1288 (代) (0973) 23 - 4988 (0985) 39 - 7775 (代) (0982) 22 1 - 1918 (代) (0982) 22 1 - 1918 (代) (0982) 22 1 - 1950 (代) (0982) 22 1 - 1950 (代) (0982) 23 - 1950 (代) (0994) 76 - 3120 (代)
大 町 営 業 所 長野県制市大字平779-17 頭 訪 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 6580-1 東 京 支 社 神奈川県相模原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 佐 東京都江東区亀戸 9-7-10 足 立 営 業 所 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都田祖谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都田権区四薬 2-4-7 多 摩 支 店 東京都の多摩郡総建町南平 1-6-7 神奈川県横浜市部銀 区川向町 109 横 浜 南 営 業 所 神奈川県横浜市部銀 区川向町 109 横 浜 南 営 業 所 神奈川県根横浜市部銀 区 2-5-8 年 葉 支 店 千葉県長 7-25-8 和 営 業 所 千葉県長市都銀 野辺 2-5-8 千 葉 支 店 千葉県長 7-25-8 和 営 業 所 千葉県日和18年 11-16-(	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T229 T265 T277	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-87761(ft) (03)3428-87761(ft) (03)3428-8761(ft) (04)557-2231(ft) (04)557-2231(ft) (04)5172-4501(ft) (04)5172-4501(ft) (04)5172-4501(ft) (04)5172-211(ft) (04)5172-211(ft) (04)5172-211(ft) (04)5172-311(ft) (04)51732-311(ft) (04)51732-311(ft)	安全 医水子 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医多色 医多色 医多色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮	所店店所店所所店所所店所 店所所所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2661-1 長岡県雄早市淖久 葉町 5-98 長岡県雄甲中津町142 熊本県 新池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県本渡市瀬戸町 5-15 熊本県八十市川田町西 507-1 大分県大分市大字中戸次宇垣 5166-2 大分県中津市大字植野字竹 J内 176-1 大分県中車市上城内 1282-1 (帰中島産業内) 宮崎県延岡市上城内 1282-1 (帰中島産業内) 宮崎県延岡市上城内 1282-1 (帰中島産業内) 宮崎県延岡市上城内 1374-8 (宮崎県延岡市上城町 3174-8 (宮崎県延岡市上城町 3174-8 (宮崎県延岡市島県郡田)市市皇郡町等清水 3051-4 鹿児島県市の富里町等清水 3051-4 鹿児島県曽於郡大藤町永吉 5270 健児島県岸路県港町市町 12087-1 (南国建模サービス (南崎良工場内)	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895	(0952) 62-5835 (Pt) (0957) 26-441 (Pt) (0957) 26-441 (Pt) (0956) 47-2110 (Pt) (0969) 23-1171 (Pt) (0969) 23-1695 (Pt) (0975) 27-1288 (Pt) (0975) 27-1288 (Pt) (0973) 23-4998 (0955) 39-7775 (Pt) (0973) 221-1918 (Pt) (0992) 262-1950 (Pt) (0992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-1950 (Pt) (09992) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-3325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (0956) 262-325 (Pt) (1956) 262-325 (Pt) (1956) 262-325 (Pt) (1956) 262-325 (Pt) (Pt) (Pt
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17 所 5 営 業 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 社 神宗川県相横原市瀬野辺 2-5-8 東 京 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 10 宮 業 所 東京都世田名区新町1-35-10 (サンハイツ世田名) 城 市 営 業 所 東京都世相名区新町1-35-10 (サンハイツ世田名) 城 北 営 業 所 東京都西福区野東部部港町南平1-6-7 店 東京都西多季部部港町南平1-6-7 標 漢 支 唐 神奈川県株野市都第 区川向町 109 棟 漢 南 営 業 所 神奈川県株野県市瀬野辺 2-5-8 神奈川県和援原市瀬野辺 2-5-8 -	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T229 T265 T277	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (045)472-231(ft) (045)472-4501(ft) (046)472-4501(ft) (046)478-5790 (0462)47-9151(ft) (047)48-8770(ft) (047)48-8770(ft)	安全 医水子 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医多色 医多色 医多色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮色 医皮	所店店所店所所店所所店所 店所所所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1 長崎県雄早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県 瀬池郡大津町大字杉水字中水道 3643 熊本県 瀬池郡大津町大字杉水字中水道 3643 熊本県八代市川田町西 07-1 大分県大分市大字中戸公字垣道 5166-2 大分県中市大字福野字竹 /內 176-1 大分県中市上城内 1282-1 (仰中島産業内) 宮崎県延崎市生城内 1282-1 (仰中島産業内) 宮崎県延崎市塩浜町 3-1748 (宮崎ディーゼル 何内) 種児島県健児島市七ヶ島 12-5 鹿児島県川内市宮里町宇青水 3051-4 鹿児島県門 51748 鹿児島県門 1057-1 0857-1	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895	(0952) 62 - 8935 (代) (0957) 26 - 4411 (代) (0956) 47 - 2110 (代) (0956) 47 - 2110 (代) (0969) 23 - 1955 (代) (0969) 23 - 1955 (代) (0975) 39 - 1288 (代) (0973) 23 - 4988 (0985) 39 - 7775 (代) (0982) 22 1 - 1918 (代) (0982) 22 1 - 1918 (代) (0982) 22 1 - 1950 (代) (0982) 22 1 - 1950 (代) (0982) 23 - 1950 (代) (0994) 76 - 3120 (代)
大 町 営 業 所 長野県和市大字平7791-17 販 訪 営 東 所 長野県諏訪市中州三俣 5680-1 東 京 文	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T236 T236 T243 T229 T285-227 T289-22 T292-02	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5261(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (045)372-251(ft) (045)372-251(ft) (045)372-351(ft) (045)372-351(ft) (045)372-351(ft) (046)372-351(ft) (047)328-1211(ft) (047)328-1211(ft) (047)36-370(ft) (047)36-351(ft) (047)36-3531	佐長 熊 大中宮 庭 川大蛤 神宮 宮堂 宮堂 宮堂 宮 島宮宮宮 宮 東 文字宮文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所	佐賀県佐賀郡5州町大学尼寺字二本松 2661-1 長崎県雄甲市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県東南池郡大津町大学杉水字中水迫 3643 熊本県本東市瀬戸町5-15 熊本県人代市川田町西町7-1 大分県大分市大字中戸次宇垣迫 5166-2 大分県中市大字・中戸次宇垣迫 5166-2 大分県中市大字・中戸次宇垣追 5166-2 大分県中市大学・西野・176-1 大分県日田市上城内 1282-1 (郷中 野産東内) 宮崎県宮崎市大学島、267-3 大子の東の東京 宮崎県延崎市大学島、267-3 大子の東の東京 電景・187-1 電児島県開大田・1881-25 鹿児島県川内市宮里町子滑水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町子滑水 3051-4 鹿児島県路大郎町大田 5270 鹿児島県路大郎町大田 2087-1 「南国連港サービス 10 株台東工場内) 沖縄県那覇市松山1丁目 1-14 千代田生命那覇共同ビル6階(柳日立製作所内)	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895-73	(0952) 82 - 8835 (+t) (0957) 28-4411 (+t) (0956) 47-2110 (+t) (0956) 47-2110 (+t) (0969) 23-1855 (+t) (0969) 23-1855 (+t) (0969) 23-1855 (+t) (0979) 32-4752 (+t) (0979) 32-4752 (+t) (0979) 32-4752 (+t) (0982) 21-1918 (+t) (0982) 21-1918 (+t) (0982) 25-3325 (+t) (0994) 76-3120 (+t) (0995) 59-2921 (+t)
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T229 T265 T277 T289-22 T292-02 T297 T330	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-87761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (0425)57-2231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)765-7790 (0462)47-9151(ft) (047)76-5770(ft) (047)76-5770(ft) (047)76-5770(ft) (048)652-5555(ft)	佐長 熊 大中宮 庭 川大蛤 神宮 宮堂 宮堂 宮堂 宮 島宮宮宮 宮 東 文字宮文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所	佐賀県佐賀郡5州町大平尼寺字二本松 2861-1 長崎県建申市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬市瀬戸町5-15 熊本県入代市川田町西町7-1 大分県大分市大字中戸次宇垣迫 5166-2 大分県中市大字地戸25-16-2 大分県中市大字地戸25-16-2 大分県中市大字地戸28-21 (6)中島産業内) 宮崎県宮崎市大字島上79-74-38 (286 宮崎県宮崎市大字島上79-74-38 (286 宮崎県延岡市塩浜町 3-1748 (宮崎 72 - ゼル(南内) 鹿児島県地内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県地内市宮里町宇清か 2070 鹿児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地路地大崎町水 5270 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地段郡 2070 健児島県地路地大町 1-14	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895-73	(0952) 82 - 8835 (+t) (0957) 26 - 4411 (+t) (0956) 47 - 2110 (+t) (0956) 47 - 2110 (+t) (0969) 23 - 1895 (+t) (0969) 23 - 1895 (+t) (0969) 23 - 1895 (+t) (0979) 32 - 4752 (+t) (0979) 32 - 4752 (+t) (0979) 32 - 4752 (+t) (0982) 21 - 1916 (+t) (0982) 22 - 1950 (+t) (0994) 76 - 3120 (+t) (0995) 59 - 2921 (+t)
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17 (	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T236 T236 T243 T229 T285-227 T289-22 T292-02	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5261(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (045)372-251(ft) (045)372-251(ft) (045)372-351(ft) (045)372-351(ft) (045)372-351(ft) (046)372-351(ft) (047)328-1211(ft) (047)328-1211(ft) (047)36-370(ft) (047)36-351(ft) (047)36-3531	佐長 旅 大中宮 歴 川大蛤 神 野崎世本草代分津田崎岡 児内隅良 様 浴 豆笠宮笠 宮 島宮宮宮 宮 町 糠糠 田 種 機 で 正 ・	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕	佐賀県佐賀郡5州町大平尼寺字二本松 2661-1 長崎県練早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県、瀬池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県へ大部戸町 5-15 熊本県人代市川田町西町77-1 大分県大分市大字4世戸文字垣边 5166-2 大分県中市大字4世野子竹 /内 176-1 大分県中市大字4世野子野山 176-1 大分県中市大字4世野子野山 176-1 宮崎県宮崎市大字島之内字海殿 2625 宮崎県延岡市塩浜町 3-1748 (宮崎 7 - ゼル 何内) 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県地長郡海町 7-1 12087-1 (南国建機サービス (陳始良工場内) 沖縄県那覇市松山丁目 1-14 千代田生命那覇共同ビル 6 階(柳 日立製作所内) 淡は は (株) 日立 建機教 習 センタへ 埼玉県草加市弁天町 216-3	〒820-01 〒840-02 〒854 〒859 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895 〒899-73 〒899-73	(0952) 82 - 8835 (代) (0957) 28-4411 (代) (0956) 47-2110 (代) (0956) 293-1717 (代) (0969) 23-1855 (代) (0965) 39-0670 (代) (0957) 39-1288 (代) (0979) 32-4752 (代) (0979) 32-4752 (代) (0979) 32-4752 (代) (0982) 21-1918 (代) (0982) 21-1918 (代) (0982) 22-1950 (代) (0982) 23-325 (代) (0994) 76-3120 (代) (0994) 76-3120 (代) (0998) 63-9080 (代)
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T285 T277 T289-22 T297 T340 T340 T366	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3683-58261(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8371(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (043)57-2231(ft) (045)57-2231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (047)762-9211(ft) (0427)56-8211(ft) (047)76-8770(ft) (047)76-8770(ft) (048)652-3580(ft) (048)652-2555(ft) (048)352-1522 (0485)71-9255(ft)	佐長 族 天八 中日 廷 鹿川大始 沖 電子 変素 業業 業業 業 文章業業 業 の と習 として 数数数 支 空 き 空 営 宮 島 宮宮 宮 印 機 数数 と つき で しゅう は 一 大 か 中 日 廷 鹿川大 始 沖 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所	佐賀県佐賀郡5州町大学尼寺字二本松 2661-1 長崎県総単市海々入藁町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 株本県 瀬池郡大津町大字杉水字中水道 3643 株本県 瀬池郡大津町大字杉水字中水道 3643 株本県八代市川田町西 607-1 大分県大分市大字中戸次平道 25166-2 大分県中北大李陽野字竹 /内 176-1 大分県日田市上城内 1282-1 (郷) 中島産業内) 宮崎県芸師市北東町 1282-1 (郷) 中島産業内) 宮崎県延師市塩原町 3-1748 (宮崎ディーゼル (南) 鹿児島県地民島 12-5 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県県島県 1968 市次 15270 鹿児島県 1968 東辺 1908 7-1 (南国建樹サービス 附始良工場内) 沖縄県那里・新藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部藤共同 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 金部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千代田 全部 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 千成日 1711 11-14 十成日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日 1711 11-14 日	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒880-01 〒877 〒880-01 〒895 〒899-73 〒899-73 〒899-64	(0952) 82 - 8935 (代) (0957) 28-4411 (代) (0956) 47-2110 (代) (096) 293-1717 (代) (096) 293-1895 (代) (0965) 39-0670 (代) (0975) 39-1752 (代) (0973) 23-4998 (0985) 39-7775 (代) (0982) 22-1996 (代) (0995) 25-3325 (代) (0995) 25-3325 (代) (0995) 25-3325 (代) (0995) 25-3325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代) (0995) 25-325 (代)
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17 (	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T285 T277 T289-22 T297 T340 T340 T366	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)36837-5281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-9371(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (0425)57-2231(ft) (045)572-231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (047)76-9710(ft) (047)76-9710(ft) (047)76-9710(ft) (047)96-9710(ft) (047)96-9710(ft) (047)96-9710(ft) (047)96-9710(ft) (047)96-9710(ft) (047)96-9750(ft) (047)96-9750(ft) (047)96-9750(ft) (047)96-9750(ft) (048)965-2555(ft) (048)965-1522	佐長 旅 大 中宮 歴 川大蛤 神 御 大 中田 延 恵 川大蛤 神 御 大 中田 延 恵 宮宮 宮 恵 宮宮 宮 取 機道 立海玉 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 の 内隅良 縄 格質 近海玉 郷 後	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所	佐賀県佐賀郡5州町大平尼寺字二本松 2661-1 長崎県練早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県、瀬池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県へ大部戸町 5-15 熊本県人代市川田町西町77-1 大分県大分市大字4世戸文字垣边 5166-2 大分県中市大字4世野子竹 /内 176-1 大分県中市大字4世野子野山 176-1 大分県中市大字4世野子野山 176-1 宮崎県宮崎市大字島之内字海殿 2625 宮崎県延岡市塩浜町 3-1748 (宮崎 7 - ゼル 何内) 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県地長郡海町 7-1 12087-1 (南国建機サービス (陳始良工場内) 沖縄県那覇市松山丁目 1-14 千代田生命那覇共同ビル 6 階(柳 日立製作所内) 淡は は (株) 日立 建機教 習 センタへ 埼玉県草加市弁天町 216-3	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒882 〒891-01 〒895 〒899-64 〒900	(0952) 62 - 8835 (代) (0957) 26 - 4411 (代) (0957) 26 - 4411 (代) (0956) 47 - 2110 (代) (0959) 23 - 1955 (代) (0969) 23 - 1955 (代) (0969) 23 - 1955 (代) (0967) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0979) 32 - 4752 (代) (0982) 21 - 1918 (代) (0982) 22 - 1950 (代) (0982) 25 - 3255 (代) (0994) 76 - 3120 (代) (0994) 76 - 3120 (代) (0998) 63 - 9060 (代)
大 町 営 業 所 長野県人町市大字平7791-17 所 5 営 業 所 長野県東部市中州三俣 6580-1 東京 京 支 社 神奈川県相模原市瀬野辺 2-5-8 東京 京 支 佐 東京都江東区亀戸 9-7-10 (サンハイツ世田合) 城 北 営 業 所 東京都佐板区四葉 2-4-7 (サンハイツ世田合) 城 北 営 業 所 東京都佐板区四葉 2-4-7 (サンハイツ世田合) 城 北 営 業 所 東京都佐板区四葉 2-4-7 (サンハイツ世田合) 様 渓 南 営 業 所 神奈川県根様原市瀬野辺 2-5-8 下 乗京・ 大 変 東 方 神奈川県根様原市瀬野辺 2-5-8 下 乗 支 佐 第 所 千 葉県東南市養医野呂町 633 中 4 営 業 所 千 葉県東南市養医野呂町 633 下 千 葉県東南市 25 店 埼 千 葉県東南市 25 店 埼 千 葉県東南市 25 店 埼 千 葉県東南市 25 店 埼 千 葉県東南市 25 店 埼 千 宝 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 五 25 店 埼 25 日 25 日 25 日 25 日 25 日 25 日 25 日 25	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T229 T285 T277 T289-22 T297 T330 T366 T409-38 T402	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-8281(ft) (03)3687-8281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)34939-5238(ft) (045)472-2321(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)478-111(ft) (047)52-8211(ft) (047)52-8211(ft) (047)52-8511 (048)353-3880(ft) (048)351-522 (0485)71-9255(ft) (0552)75-7011(ft) (0552)75-7011(ft)	佐長 旅 大 中宮 歴 川大蛤 神 ● 郷土埼茨京室 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所所	佐賀県佐賀郡5州町大平尼寺字二本松 2661-1 長崎県雄早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬市瀬戸5-15 熊本県人代市川田町西607-1 大分県大寺市大字中戸次平垣垣 5166-2 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字市 JR 2825 宮崎県延崎市七ヶ田 1282-1 (1億)中島産業内) 宮崎県延陽市七ヶ31-1-2-5 鹿児島県地内市部世市 31-1-48 鹿児島県川内市部世市 7-3051-4 鹿児島県川内市部世市 7-505-1-4 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 1027-1 地県県那覇市松山 丁目 1-1-4 千代田生命那覇共同 ヒル 6 階 ( 博 日 立 製作所内) 淡は (株) 日 立建機教 留 センタ へ 松玉県東加市弁天町 216-3 北海道石谷町が井中野・世中央 2 丁目 766-3 均玉県東加市弁天町 216-3 安城県新市部出島村大平戸崎宇 - 本社 2316-1 京都門之即野大山崎町字大山崎 1-7字地坦 22	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒882 〒891-01 〒895 〒899-64 〒900	(0952)82-8835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (096)293-1717(代) (096)293-1717(代) (096)23-1752(代) (0973)2-4752(代) (0973)2-4752(代) (0983)3-7775(代) (0982)21-1918(代) (0982)21-1918(代) (0982)21-1918(代) (0982)25-3325(代) (0983)3-1212(代) (0988)63-9060(代)
大 町 営 業 所 長野県制市大学平7791-17 販 訪 営 東 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 左 東京部立東区亀戸 9-7-10  足 立 営 東 所 埼玉県意加市弁天町 216-3 城 南 営 業 所 埼玉県意加市弁天町 216-3 城 市 営 東 所 埼玉県意加市弁天町 216-3 城 市 営 東京都部東区亀戸 9-7-10  提 北 営 東 所 埼玉県意加市弁天町 216-3 東京都町を全部総種町南平 1-6-7 横 浜 南 営 東 所 神奈川県横浜市部気区川向町 109  横 浜 南 営 東 所 神奈川県横浜市部気区川向町 109  横 浜 南 営 東 所 神奈川県横浜市電気区野店町 633 柏 営 東 所 ・ 千葉県東南市東 216-3 柏 営 東 所 ・ 千葉県東南市 25-16 ・ 湯沢 ビル) 成 田 営 東 所 ・ 千葉県東南市 25-16 ・ 湯沢 ビル) 成 田 営 東 所 ・ 千葉県東南市 25-16 ・ 湯沢 ビル) 成 田 営 東 所 ・ 千葉県東南町 5-16 ・ 湯沢 ビル) 成 田 営 東 所 ・ 千葉県東西郡 5-16 ・ 湯沢 ビル)	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T226 T243 T229 T265 T277 T289-202 T297 T330 T366 T409-38	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3683-8621(ft) (03)3683-8521(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (045)372-231(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (047)26-211(ft) (047)16-8770(ft) (047)26-311(ft) (047)16-3531 (048)65-2555(ft) (048)65-2555(ft) (048)65-2555(ft) (048)65-2555(ft) (0552)75-7011(ft) (0552)75-7011(ft) (0552)32-6112	佐長 旅 大 中宮 歴 川大蛤 神 ● 郷土埼茨京室 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所所	佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2661-1 長崎県建申市津久葉町 5-98 長崎県佐賀郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県、瀬池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県、瀬池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県八代市川田町西 607-1 大分県中市大字極野字竹 /内 176-1 大分県中市大字極野字竹 /内 176-1 大分県日田市上城内 1282-1 (64) 中島健業内) 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265 宮崎県延岡市塩浜町 3-1748 (宮崎ディーゼル 旬内) 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4 鹿児島県県 曾於郡大崎町水吉 5270 鹿児島県 2010年 1008年 11 (南田建設十一年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年 1008年	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒882 〒891-01 〒895 〒899-64 〒900	(0952)62-8835(代) (0957)26-4411(代) (0957)26-4411(代) (0965)47-2110(代) (0969)23-1855(代) (0969)23-1855(代) (0969)23-1855(代) (0975)39-675(代) (0975)39-675(代) (0973)23-4988 (0985)39-7775(代) (0982)21-1918(代) (0982)23-1950(代) (0982)23-1950(代) (0982)63-1950(代) (0986)63-9060(代) (0988)63-9060(代)
大 町 営 業 所 長野県太町市大字平7791-17 版 訪 営 東 所 長野県製訪市中州三俣 5680-1 東 京 支 左 東京部立東区亀戸 9-7-10 店 東京部立東区亀戸 9-7-10 店 東京部立東区亀戸 9-7-10 店 東京部立東区亀戸 9-7-10 席 第 第 東京都近田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都近田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 城 北 営 業 所 東京都近野都端地町南平 1-6-7 唐 東 支 店 東京都西多摩郡端地町南平 1-6-7 梅 集 営 業 所 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県東本市長谷6-38 中奈川県東本市長谷6-38 下 張東・東京市西東区野呂町 633 下 千 葉 東 南 支 店 千 張県・東市西東区野呂町 633 年 千 葉県・東京市西東区野呂町 633 年 千 葉県・東京市西東区野呂町 633 年 千 紫東・東京市市野町 1-39-1 東 市 新 玉 北 支 店 埼玉県・東京市市野町 1-39-1 東 市 新 玉 北 支 店 山梨県・中野町 1-39-1 東 市 新 宝 県 東 市 市野町 1-39-1 東 市 新 宝 東 市	T229 T136 T340 T154 T175 T190-12 T224 T236 T243 T229 T265 T277 T289-22 T292-02 T297 T330 T340 T366 T409-38 T402	(0427)53-5701 (03)3682-8624(ft) (03)3687-8281(ft) (03)3687-8281(ft) (0489)35-7341 (03)3428-8761(ft) (03)3428-8761(ft) (03)34939-5238(ft) (045)472-2321(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)478-111(ft) (047)52-8211(ft) (047)52-8211(ft) (047)52-8511 (048)353-3880(ft) (048)351-522 (0485)71-9255(ft) (0552)75-7011(ft) (0552)75-7011(ft)	佐長 旅 大 中宮 歴 川大蛤 神 ● 郷土埼茨京室 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文	所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所所	佐賀県佐賀郡5州町大平尼寺字二本松 2661-1 長崎県雄早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142 熊本県、瀬市瀬戸5-15 熊本県人代市川田町西607-1 大分県大寺市大字中戸次平垣垣 5166-2 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字竹 J内176-1 大分県中市大字福野字市 JR 2825 宮崎県延崎市七ヶ田 1282-1 (1億)中島産業内) 宮崎県延陽市七ヶ31-1-2-5 鹿児島県地内市部世市 31-1-48 鹿児島県川内市部世市 7-3051-4 鹿児島県川内市部世市 7-505-1-4 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 50270 鹿児島県地内部大崎町水市 1027-1 地県県那覇市松山 丁目 1-1-4 千代田生命那覇共同 ヒル 6 階 ( 博 日 立 製作所内) 淡は (株) 日 立建機教 留 センタ へ 松玉県東加市弁天町 216-3 北海道石谷町が井中野・世中央 2 丁目 766-3 均玉県東加市弁天町 216-3 安城県新市部出島村大平戸崎宇 - 本社 2316-1 京都門之即野大山崎町字大山崎 1-7字地坦 22	〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒882 〒891-01 〒895 〒899-64 〒900	(0952)82-8835(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (096)293-1717(代) (096)293-1717(代) (096)293-1717(代) (096)23-1752(代) (0973)2-4752(代) (0973)2-4752(代) (0983)3-7775(代) (0982)21-1918(代) (0982)21-1918(代) (0982)21-1918(代) (0982)25-3325(代) (0983)3-1212(代) (0988)63-9060(代)







**©**日立建機株式会社